

GEBRUIKSAANWIJZING

CW

FCS4054

nl

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing • 20127962 • 02 • 21-11-2019



FRANKE



Lees de gebruiksaanwijzing door voordat u aan het apparaat gaat werken.

Bewaar de gebruiksaanwijzing bij het apparaat en overhandig deze bij verkoop of overdracht van het apparaat aan de volgende bediener.

INHOUDSOPGAVE

1	Voor uw veiligheid.....	4
2	Aanwijzing	6
2.1	Installation.....	6
2.2	Beoogd gebruik.....	6
2.3	Onbeoogd gebruik	7
2.4	Functie van de kopjesverwarmer	7
2.5	Bediening en onderhoud	7
2.6	Storingen.....	8
2.7	Transport, opslag, buitenbedrijfstelling	8
2.8	Afvoeren.....	8
3	Technische gegevens CW.....	9

1 VOOR UW VEILIGHEID



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok

Beschadigde netsnoeren, kabels of connectoren kunnen leiden tot een elektrische schok.

- a Sluit geen beschadigde netsnoeren, kabels of connectoren aan op het stroomnet.
- b Vervang beschadigde netsnoeren, kabels of connectoren.
Als het netsnoer vast gemonteerd is, neem dan contact op met een servicemonteur. Als het netsnoer niet vast gemonteerd is, bestelt en gebruikt u een nieuw origineel netsnoer.
- c Let erop dat de machine en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden, zoals bijv. gasfornuizen, elektrische fornuizen of ovens.
- d Zorg dat het netsnoer niet geklemd raakt of langs scherpe randen schuurt.



WAARSCHUWING

Risico op brandwonden

De verwarmingsoppervlakken van de kopjesverwarmer kunnen brandwonden of brand veroorzaken.

- a Raak de hete verwarmingsoppervlakken van de kopjesverwarmer niet aan.
- b **BIJ VERBRANDING:** koel de wonden onmiddellijk en raadpleeg afhankelijk van de graad van de verwonding een arts.
- c Leg geen brandbare voorwerpen op de kopjesverwarmer.



LET OP

Beschadiging van het apparaat

Aansluitkabels kunnen beschadigd raken door trekspanning.

Binnendringend vocht kan schade veroorzaken.

Een ongeschikte opstellingsplaats kan schade veroorzaken.

- a Trek nooit aan de aansluitkabels.
- b Leg de aansluitkabels zo dat er geen mensen over kunnen struikelen.
- c Gebruik nooit waterstralen of stoomreinigers voor de reiniging.
- d Bescherm het apparaat tegen weersinvloeden zoals regen, vorst of direct zonlicht.
- e Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.



Hebt u vragen die in deze gebruiksaanwijzing niet worden beantwoord? Aarzel dan niet contact op te nemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger, de klantenservice van Franke of Franke Kaffeemaschinen AG in Aarburg.

2 AANWIJZING

2.1 Installation

De montage mag alleen worden verricht door een door Franke geautoriseerde, vakkundige persoon.

Taken

- Apparaat uitpakken
- Controleren of de benodigde vrije ruimte overblijft
- Elektrische aansluiting controleren
- Apparaat bevestigen
- Stroomvoorziening aansluiten
- Apparaat inschakelen



De bovenste verwarmingsplaat is gemaakt van aluminium. Het duurt enkele minuten tot de verwarmingsplaat warm is.

2.2 Beoogd gebruik

- De kopjesverwarmer is uitsluitend bestemd voor het voorverwarmen van koffiekopjes en glazen die voor de bereiding van dranken nodig zijn.
- De kopjesverwarmer is uitsluitend bestemd voor gebruik in binnenruimtes.
- Neem de bijgeleverde conformiteitsverklaring in acht.

2.3 Onbeoogd gebruik

- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet gebruiken.
- Kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken en er niet mee spelen.
- Het apparaat is niet geschikt voor het drogen van theedoeken of andere doeken. De kopjes hoeven niet met een doek te worden afgedekt om ze te verwarmen.
- Alcoholische, brandbare of explosieve stoffen of spuitbussen mogen niet in het apparaat worden opgeslagen of gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet:
 - Wanneer u niet vertrouwd bent met de functies.
 - Wanneer het apparaat, de stroomkabel of de aansluitleidingen zijn beschadigd.
 - Wanneer het apparaat niet zoals voorgeschreven is gereinigd of gevuld.

2.4 Functie van de kopjesverwarmer

De kopjesverwarmer heeft de volgende functie:

- Het voorverwarmen van kopjes en glazen voor de bereiding van warme dranken.

2.5 Bediening en onderhoud

In de bedrijfshandleiding van uw koffiemachine vindt u meer informatie over de bediening en het onderhoud van de kopjesverwarmer.

Reiniging

1. Kopjesverwarmer uitschakelen.
2. Wacht tot de schappen zijn afgekoeld.
3. Reinig de afgekoelde schappen met een vochtig microvezeldoekje. Gebruik een zacht reinigingsmiddel als er sprake is van sterke vervuiling.

2.6 Storingen

Bij storingen worden de foutmeldingen op het display van de koffiemachine aangegeven. De foutmeldingen bevatten aanwijzingen voor de oorzaak van de storing en hoe deze moet worden verholpen.

2.7 Transport, opslag, buitenbedrijfstelling

- Apparaat reinigen
- Ervoor zorgen dat het apparaat niet kan omvallen en het niet schuin neerzetten
- Geschikte verpakking gebruiken voor transport en opslag
- De technische gegevens van de omgevingsfactoren aanhouden

2.8 Afvoeren

- Voor het afvoeren van ongebruikte reinigingsmiddelen geldt de informatie op het etiket van dit middel.



De machine voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) en mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.



Voer elektronische onderdelen afzonderlijk af.



Voer kunststof onderdelen in overeenstemming met hun markeringen af.

3 TECHNISCHE GEGEVENS CW

Apparaattype	FCS4054
Capaciteit	max. 120 kopjes (afhankelijk van kopjesformaat)
Omgevingsfactoren	Relatieve luchtvochtigheid: max. 80% Omgevingstemperatuur: 10–32 °C
Geluidsemissie	<70 dB(A)
Gewicht	Ca. 20 kg
Afmetingen (breedte/hoogte/diepte)	270 mm/540 mm/475 mm

Elektrische aansluitgegevens

Type	Land		
CW (FCS4054)	CN	Spanning	220 V
		Frequentie	50 Hz
		Vermogen	110 W
		Stroomverbruik (max.)	0,5 A
		Zekering	10 A
		Aansluiting	1L N PE
		Netsnoer	560.0005.151
CW (FCS4054)	CH, EU, GB	Spanning	220–240 V
		Frequentie	50–60 Hz
		Vermogen	110–130 W
		Stroomverbruik	0,5–0,54 A
		Zekering	10 A
		Aansluiting	1L N PE

Type	Land		
		Netsnoer	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU schuko) 560.0005.118 (GB)
CW (FCS4054)	JP	Spanning	100 V
		Frequentie	50–60 Hz
		Vermogen	80 W
		Stroomverbruik (max.)	0,8 A
		Zekering	10 A
		Aansluiting	1L N PE
		Netsnoer	560.0004.859
CW (FCS4054)	VS	Spanning	100–127 V
		Frequentie	60 Hz
		Vermogen	80–130 W
		Stroomverbruik	0,8–1,024 A
		Zekering	10 A
		Aansluiting	1L N PE
		Netsnoer	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Spanning	127 V 220 V
		Frequentie	60 Hz
		Vermogen	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Zekering	10 A
		Aansluiting	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Netsnoer	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com