

NÁVOD K OBSLUZE

CW

FCS4054

CS

Překlad originálního návodu k použití • 20127963 • 02 • 21.11.2019



FRANKE



Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si návod k obsluze.

Uschovejte návod u přístroje a v případě prodeje nebo přenechání přístroje jej předejte dalšímu uživateli.

OBSAH

1	Pro Vaši bezpečnost	4
2	Návod.....	6
2.1	Instalace.....	6
2.2	Použití v souladu s určeným účelem	6
2.3	Nedovolené použití	7
2.4	Funkce ohřívače šáleků	7
2.5	Obsluha a péče.....	7
2.6	Poruchy	8
2.7	Přeprava, uskladnění, vyřazení z provozu	8
2.8	Likvidace	8
3	Technické parametry CW	9

1 PRO VAŠI BEZPEČNOST



VAROVÁNÍ

Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem

Poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky mohou vést k zásahu elektrickým proudem.

- a Nepřipojujte k síti poškozené síťové kabely, vedení ani zástrčky.
- b Vyměňte poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky.
Pokud je síťový kabel pevně namontován, kontaktujte servisního technika.
Pokud není síťový kabel pevně namontován, objednejte a použijte nový originální síťový kabel.
- c Dbejte na to, aby se stroj a síťový kabel nenacházely v blízkosti horkých povrchů, např. u plynového nebo elektrického sporáku nebo kamen.
- d Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí síťového kabelu a aby se neodíral o ostré hrany.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení

Horké plochy ohříváče šálků mohou vést k popáleninám nebo požáru.

- a Horkých ploch ohříváče šálků se nedotýkejte.
- b PŘI POPÁLENÍ: Zranění okamžitě ochladte a podle závažnosti poranění vyhledejte lékařskou pomoc.
- c Na ohříváč šálků nepokládejte žádné hořlavé předměty.



UPOZORNĚNÍ

Poškození přístroje

Při namáhání tahem může dojít k poškození přívodních vedení.

Vnikne-li do přístroje vlhkost, může dojít k poškození.

Kvůli nevhodně zvolenému umístění může dojít k poškození přístroje.

- a Za přívodní vedení nikdy netahejte.
- b Přívodní vedení položte tak, aby o ně nemohl nikdo zakopnout.
- c Při čištění nepoužívejte vodní paprsek ani parní vysokotlak.
- d Chraňte přístroj před povětrnostními vlivy, jako je déšť, mráz nebo přímé sluneční záření.
- e Přístroj postavte pouze na rovný, stabilní podklad.



Máte dotazy, které v tomto návodu nejsou zodpovězeny? Neváhejte a kontaktujte místního partnera zákaznických služeb, zákaznický servis Franke nebo společnost Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.

2 NÁVOD

2.1 Instalace

Montáž smí provést pouze odborník autorizovaný společností Franke.

Úkoly

- Vybalení přístroje
- Kontrola dodržení nezbytného volného prostoru
- Kontrola elektrické síťové přípojky
- Upevnění přístroje
- Připojení el. napájení
- Zapnutí přístroje



Vrchní topná deska je z hliníku. Trvá několik minut, než se topná deska zahřeje.

2.2 Použití v souladu s určeným účelem

- Ohřívač šálek je určen výhradně k předehtřívání šáleků na kávu a skleniček, které se používají pro přípravu nápojů.
- Ohřívač šáleků je určen výhradně k provozu ve vnitřních prostorách.
- Postupujte také podle prohlášení o shodě dodávaného s přístrojem.

2.3 Nedovolené použití

- Dětem mladším 8 let není dovoleno přístroj obsluhovat.
- Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou přístroj na přípravu kávy používat pouze pod dohledem a nesmí si s přístrojem hrát.
- Přístroj není určen k sušení utěrek na nádobí ani jiných utěrek. Šálky není nutné kvůli jejich zahřátí zakrývat utěrkou.
- Alkoholické, hořlavé, výbušné látky nebo plechovky se sprejem nesmí být v přístroji používány ani skladovány.
- Přístroj nepoužívejte v těchto případech:
 - Nejste-li obeznámeni s funkcemi.
 - V případě poškození přístroje, síťového kabelu nebo připojovacího vedení.
 - Není-li přístroj čištěn či plněn dle pokynů.

2.4 Funkce ohřívače šálek

Ohřívač šálek má následující funkci:

- Ohřívá šálky a sklenice k přípravě teplých nápojů.

2.5 Obsluha a péče

V návodu k obsluze kávovaru najdete další údaje k obsluze a péči o ohřívač šálek.

Čištění

1. Vypněte ohřívač šálek.
2. Počkejte, než odkládací plochy vychladnou.

3. Odkládací plochy, které již vychladly, vyčistěte vlhkou utěrkou z mikrovlákn. Při silném znečištění použijte jemný čisticí prostředek.

2.6 Poruchy

Při poruchách se na displeji kávovaru zobrazují chybová hlášení. Chybová hlášení obsahují informace o příčině a pokyny k jejímu odstranění.

2.7 Přeprava, uskladnění, vyřazení z provozu

- Přístroj vyčistěte
- Přístroj zajistěte proti převrácení a nestavte jej do šikmé polohy
- Pro přepravu a skladování použijte vhodný obal
- Dodržujte okolní podmínky uvedené v technických parametrech

2.8 Likvidace

- Chcete-li zlikvidovat nepoužitý čisticí prostředek, postupujte podle pokynů na nálepce.



Přístroj splňuje evropskou směrnici 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE) a nesmí být vyhozen do domácího odpadu.



Elektronické součástky likvidujte samostatně.



Plastové součástky likvidujte podle jejich označení.

3 TECHNICKÉ PARAMETRY CW

Typ přístroje	FCS4054
Kapacita	Až 120 šáleků (podle velikosti šáleků)
Okolní podmínky	Vlhkost vzduchu: max. 80 % Okolní teplota: 10–32 °C
Emise hluku	< 70 dB (A)
Hmotnost	cca 20 kg
Rozměry (šířka/výška/hloubka)	270 mm/540 mm/475 mm

Údaje o elektrickém připojení

Typ	Stát		
CW (FCS4054)	CN	Napětí	220 V
		Frekvence	50 Hz
		Výkon	110 W
		Příkon (max.)	0,5 A
		Jištění	10 A
		Připojení	1L N PE
		Síťový kabel	560.0005.151
CW (FCS4054)	CH, EU, GB	Napětí	220–240 V
		Frekvence	50–60 Hz
		Výkon	110–130 W
		Příkon	0,5–0,54 A
		Jištění	10 A
		Připojení	1L N PE

Typ	Stát		
		Síťový kabel	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU, typ SCHUKO) 560.0005.118 (GB)
CW (FCS4054)	JP	Napětí	100 V
		Frekvence	50–60 Hz
		Výkon	80 W
		Příkon (max.)	0,8 A
		Jištění	10 A
		Připojení	1L N PE
		Síťový kabel	560.0004.859
CW (FCS4054)	USA	Napětí	100–127 V
		Frekvence	60 Hz
		Výkon	80–130 W
		Příkon	0,8–1,024 A
		Jištění	10 A
		Připojení	1L N PE
		Síťový kabel	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Napětí	127 V 220 V
		Frekvence	60 Hz
		Výkon	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Jištění	10 A
		Připojení	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Síťový kabel	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com