

BETJENINGSVEJLEDNING

CW

FCS4054

da

Original betjeningsvejledning • 20127965 • 02 • 21-11-2019



FRANKE



Læs betjeningsvejledningen, inden der arbejdes på maskinen.

Opbevar vejledningen ved maskinen, og giv vejledningen videre til den nye bruger, hvis maskinen sælges eller overlades til andre.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	For din egen sikkerheds skyld	4
2	Vejledning	6
2.1	Installation.....	6
2.2	Bestemmelsesmæssig brug.....	6
2.3	Forbudt brug.....	7
2.4	Kopvarmerens funktion	7
2.5	Betjening og pleje	7
2.6	Fejl.....	8
2.7	Transport, opbevaring, ud-af-drift-tagning.....	8
2.8	Bortskaffelse	8
3	Technische Daten CW.....	9

1 FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD



ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød

Beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser kan føre til elektrisk stød.

- a Forbind ikke beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser til strømnettet.
- b Skift beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser ud.
Kontakt en servicetekniker, hvis strømforsyningskablet er fastmonteret.
Bestil og anvend et nyt strømforsyningskabel, hvis strømforsyningskablet ikke er fastmonteret.
- c Sørg for, at maskinen og strømforsyningskablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader som f.eks. gas-, elkomfur eller ovn.
- d Sørg for, at strømforsyningskablet ikke er klemt inde eller gnides mod skarpe kanter.



ADVARSEL

Fare for forbrænding

Kopvarmerens varmeplade kan medføre forbrændinger eller forårsage en brand.

- a Rør ikke ved kopvarmerens varmeplade, når den er opvarmet.
- b VED FORBRÆNDING: Skoldninger eller forbrændinger skal straks køles, og alt efter kvæstelsens alvor skal der søges læge.
- c Læg ingen brændbare genstande på kopvarmeren.



BEMÆRK

Skader på maskinen

Tilslutningsledninger kan tage skade pga. trækbelastninger.

Indtrængende fugt kan medføre skader.

En uegnet placering kan medføre skader.

- a Træk aldrig i tilslutningsledningerne.
- b Tilslutningsledningerne installeres således, at de ikke kan udgøre en snubelfare.
- c Brug aldrig en vandstråle eller dampstråle til rensning.
- d Beskyt maskinen mod vejrpåvirkninger som regn, frost eller direkte solstråler.
- e Maskinen må kun placeres på et plant, stabilt underlag.



Har du spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning? Du er meget velkommen til at kontakte din lokale kundeservicepartner, Frankes kundetjeneste eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg, Tyskland.

2 VEJLEDNING

2.1 Installation

Maskinen må kun monteres af en specialist, der er autoriseret af Franke.

Opgaver

- Udpak maskinen
- Kontrollér om den nødvendige afstand er overholdt
- Kontrollér strømforsyningen
- Fastgør maskinen
- Tilslut strømforsyningen
- Tænd for maskinen



Den øverste varmeplade består af aluminium. Der går et par minutter, før varmepladen er varmet op.

2.2 Bestemmelsesmæssig brug

- Kopvarmeren er udelukkende beregnet til forvarmning af kaffekopper og glas, der bruges til de varme drikke.
- Kopvarmeren er udelukkende beregnet til indendørs drift.
- Bemærk den medfølgende overensstemmelseserklæring.

2.3 Forbudt brug

- Børn under 8 år må ikke betjene maskinen.
- Børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner må kun benytte maskinen under opsyn og må ikke lege med maskinen.
- Maskinen er ikke beregnet til at tørre viskestykker eller andre klude i. Kopperne skal ikke være dækket af et stykke stof, når de varmes op.
- Alkoholiske, brændbare, eksplosive stoffer eller spraydåser må ikke anvendes eller opbevares i maskinen.
- Maskinen må ikke benyttes:
 - Hvis du ikke er fortrolig med funktionerne.
 - Hvis maskinen, strømkablet eller tilslutningsledningerne er beskadiget.
 - Hvis maskinen ikke er rensset eller fyldt korrekt.

2.4 Kopvarmerens funktion

Kopvarmeren har følgende funktion:

- Forvarmning af kopper og glas til tilberedning af varme drikke.

2.5 Betjening og pleje

I din kaffemasjines betjeningsvejledning findes yderligere oplysninger til betjening og pleje af din kopvarmer.

Rensning

1. Sluk for kopvarmeren.
2. Vent, til hylderne er kølet af.
3. Rengør hylderne med en fugtig mikrofiberklud, når de ikke længere er varme. Ved grov tilsmudsning anvendes et mildt rensmiddel.

2.6 Fejl

Ved fejl vises der fejlmeddelelser på kaffemaskinens display. Fejlmeddelelserne indeholder anvisninger til årsag og afhjælpning af fejlen.

2.7 Transport, opbevaring, ud-af-drift-tagning

- Rengøring af maskinen
- Maskinen skal sikres mod at vælte og ikke stilles skråt
- Brug egnet emballage til transport og opbevaring
- Overhold de omgivelsesbetingelser, der er angivet i de tekniske data

2.8 Bortskaffelse

- For bortskaffelsen af ikke brugte rengøringsmidler gælder den information, der står på etiketten.



Maskinen overholder EU-direktivet 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) og må ikke bortskaffes via dagrenovationen.



Elektroniske dele skal bortskaffes separat.



Bortskaf kunststofdele i henhold til deres mærkning.

3 TECHNISCHE DATEN CW

Maskintype	FCS4054
Kapacitet	Op til 120 kopper (alt efter kopstørrelse)
Omgivelsesbetingelser	Luftfugtighed: maks. 80 % Omgivelsestemperatur: 10–32 °C
Støjemission	<70 dB(A)
Vægt	Ca. 20 kg
Dimensioner (bredde/højde/dybde)	270 mm/540 mm/475 mm

Elektriske tilslutningsdata

Type	Land		
Kopvarmer (FCS4054)	CN	Spænding	220 V
		Frekvens	50 Hz
		Effekt	110 W
		Strømforbrug (max.)	0,5 A
		Sikring	10 A
		Tilslutning	1 L N PE
		Strømkabel	560.0005.151
Kopvarmer (FCS4054)	CH, EU, GB	Spænding	220–240 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	110–130 W
		Strømforbrug	0,5–0,54 A
		Sikring	10 A
		Tilslutning	1 L N PE

Type	Land		
		Strømkabel	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Schuko) 560.0005.118 (GB)
Kopvarmer (FCS4054)	JP	Spænding	100 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	80 W
		Strømforbrug (max.)	0,8 A
		Sikring	10 A
		Tilslutning	1L N PE
		Strømkabel	560.0004.859
Kopvarmer (FCS4054)	USA	Spænding	100–127 V
		Frekvens	60 Hz
		Effekt	80–130 W
		Strømforbrug	0,8–1,024 A
		Sikring	10 A
		Tilslutning	1L N PE
		Strømkabel	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Spænding	127 V 220 V
		Frekvens	60 Hz
		Effekt	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Sikring	10 A
		Tilslutning	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Strømkabel	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com