

KÄYTTÖOHJEKIRJA

CW

FCS4054

fi

Alkuperäinen käyttöohjekirja • 20127966 • 02 • 21.11.2019



FRANKE



Lue käyttöohjekirja ennen kuin alat käyttää laitetta.

Säilytä tämä ohjekirja laitteen yhteydessä ja luovuta se seuraavalle käyttäjälle, jos myyt tai luovutat laitteen pois.

SISÄLLYSLUETTELO

1	Turvallisuusohjeet	4
2	Ohjeet	6
2.1	Asennus	6
2.2	Tarkoituksenmukainen käyttö.....	6
2.3	Kielletty käyttö.....	7
2.4	Kuppilämmittimen toiminta	7
2.5	Käyttö ja hoito	7
2.6	Häiriöt	8
2.7	Kuljetus, varastointi, käytöstäpoisto	8
2.8	Hävittäminen	8
3	CW:n tekniset tiedot	9

1 TURVALLISUUSOHJEET



VAROITUS

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Vaurioituneet virtajohtot, kaapelit ja pistokkeet voivat johtaa sähköiskuun.

- a Älä kytke vaurioituneita virtajohtoja, kaapeleita tai pistokkeita sähköverkkoon.
- b Vaihda vaurioituneet virtajohtot, kaapelit ja pistokkeet.
Ota yhteyttä huoltoteknikkoon, jos virtajohto on kiinteästi asennettu. Tilaa käyttöön uusi, alkuperäinen virtajohto, jos virtajohtoa ei ole asennettu kiinteästi.
- c Varmista, etteivät laite ja virtajohto ole kuumien pintojen, esimerkiksi kaasu- tai sähkölieden tai uunin, lähellä.
- d Varmista, että virtajohto ei ole puristuksissa tai hankaudu teräviä reunoja vasten.



VAROITUS

Palovammavaara

Kuppilämmittimen kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

- a Älä koske kuppilämmittimen kuumiin pintoihin.
- b KUN TULEE PALOVAMMA: jäähtyä loukkaantunut kohta välittömästi ja palovamman asteesta riippuen ota yhteyttä lääkäriin.
- c Älä aseta kuppilämmittimeen mitään palavaa.



HUOMAUTUS

Laitteen vaurioituminen

Vetorasitus voi aiheuttaa vaurioita liitäntäjohtoihin.

Laitteen sisään tunkeutuva kosteus voi aiheuttaa vaurioita.

Virheellinen sijoituspaikka voi johtaa vaurioihin.

- a Älä koskaan vedä liitäntäjohtoista.
- b Sijoita liitäntäjohdot siten, ettei niistä aiheudu kompastumisvaaraa.
- c Älä käytä puhdistukseen vesi- tai höyrysuihkua.
- d Suojaa laite sään vaikutuksilta, kuten sateelta, pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.
- e Sijoita laite aina tasaiselle ja vakaalle alustalle.



Onko sinulla kysymyksiä, joihin et löydä apua tästä käyttöohjekirjasta? Älä epäröi ottaa yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukumppaniimme, Franke-asiakaspalveluun tai Aarburgissa sijaitsevaan Franke Kaffeemaschinen AG:hen.

2 OHJEET

2.1 Asennus

Asennuksen saa tehdä vain Franken valtuuttama ammattilainen.

Tehtävät

- Laitteen purkaminen pakkauksesta
- Laitteen ympärillä olevan riittävän vapaan tilan tarkistaminen
- Sähköliitännän tarkistaminen
- Laitteen kiinnittäminen
- Sähkönsyötön kytkeminen
- Laitteen kytkeminen päälle



Ylin lämmityslevy on alumiinia. Lämmityslevyn lämpeneminen vie muutaman minuutin.

2.2 Tarkoituksenmukainen käyttö

- Kuppilämmitin on tarkoitettu ainoastaan juomien valmistuksessa tarvittavien kahvikuppien ja lasien esilämmitykseen.
- Kuppilämmitin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.
- Huomioi mukana toimitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2.3 Kielletty käyttö

- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta.
- Lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, saavat käyttää laitetta ainoastaan valvonnan alaisina, eivätkä he saa leikkiä sillä.
- Laite ei sovellu astiapyyhkeiden tai muiden pyyhkeiden kuivaamiseen. Kuppeja ei saa peittää pyyhkeellä lämmittämistä varten.
- Laitteessa ei saa käyttää eikä säilyttää alkoholipitoisia, palavia tai räjähdysvaarallisia aineita eikä suihkepulloja.
- Älä käytä laitetta
 - jos et ole perillä sen toiminnoista
 - jos laite, sen virtajohto tai liitäntäjohdot ovat vaurioituneet
 - jos laitetta ei ole puhdistettu tai täytetty asianmukaisesti.

2.4 Kuppilämmittimen toiminta

Kuppilämmitin toimii seuraavasti:

- Se lämmittää kupit ja lasit lämpimien juomien valmistusta varten.

2.5 Käyttö ja hoito

Kahviautomaatin käyttöohjekirjassa on yksityiskohtaiset ohjeet kuppilämmittimen käyttöön ja hoitoon.

Puhdistus

1. Katkaise kuppilämmittimestä virta.
2. Odota, kunnes tasot ovat jäähtyneet.
3. Puhdista jäähtyneet tasot kostealla mikrokuutiulilla. Käytä voimakkaan lian puhdistamiseen mietoa pesuainetta.

2.6 Häiriöt

Häiriöiden yhteydessä kahviautomaatin näyttöön tulee vikailmoituksia. Vikailmoitukset sisältävät vian syytä ja korjausta koskevia tietoja.

2.7 Kuljetus, varastointi, käytöstäpoisto

- Puhdista laite.
- Estä laitteen putoaminen varotoimilla äläkä sijoita sitä vinoon.
- Käytä kuljetuksessa ja varastoinnissa sopivaa pakkausta.
- Huolehdi teknisissä tiedoissa annettujen ympäristöolosuhteiden toteutumisesta.

2.8 Hävittäminen

- Käyttämättömien puhdistusaineiden hävittämisessä on noudatettava puhdistusaineiden etiketeissä olevia ohjeita.



Kone vastaa sähkö- ja elektroniikkalaitteista (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) annetun EU-direktiivin 2012/19/EU vaatimuksia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen mukana.



Elektroniikkaosat on hävitettävä erikseen.



Muoviosien hävittämisessä on noudatettava niissä olevia merkintöjä.

3 CW:N TEKNISET TIEDOT

Laitetyyppi	FCS4054
Kapasiteetti	Enintään 120 kuppia (kuppien koosta riippuen)
Ympäristövaatimukset	Ilmankosteus: maks. 80 % Ympäristön lämpötila: 10–32 °C
Melutaso	<70 dB(A)
Paino	N. 20 kg
Mitat (leveys/korkeus/syvyys)	270 mm/540 mm/475 mm

Sähköliitännää koskevat tiedot

Tyyppi	Maa		
CW (FCS4054)	CN	Jännite	220 V
		Taajuus	50 Hz
		Teho	110 W
		Virranotto (enint.)	0,5 A
		Sulake	10 A
		Liitäntä	1L N PE
		Virtajohto	560.0005.151
CW (FCS4054)	CH, EU, GB	Jännite	220–240 V
		Taajuus	50–60 Hz
		Teho	110–130 W
		Virranotto	0,5–0,54 A
		Sulake	10 A
		Liitäntä	1L N PE

Tyyppi	Maa		
		Virtajohto	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Suko) 560.0005.118 (GB)
CW (FCS4054)	JP	Jännite	100 V
		Taajuus	50–60 Hz
		Teho	80 W
		Virranotto (enint.)	0,8 A
		Sulake	10 A
		Liitântä	1L N PE
		Virtajohto	560.0004.859
CW (FCS4054)	USA	Jännite	100–127 V
		Taajuus	60 Hz
		Teho	80–130 W
		Virranotto	0,8–1,024 A
		Sulake	10 A
		Liitântä	1L N PE
		Virtajohto	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Jännite	127 V 220 V
		Taajuus	60 Hz
		Teho	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Sulake	10 A
		Liitântä	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Virtajohto	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com