

BRUKSANVISNING

CW

FCS4054

SV

Översättning av bruksanvisning i original • 20127967 • 02 • 2019-11-21



FRANKE



Läs bruksanvisningen innan du arbetar med enheten.

Förvara bruksanvisningen vid enheten och lämna den vidare till nästa användare om enheten säljs eller överläts.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	För din säkerhet.....	4
2	Bruksanvisning	6
2.1	Installation.....	6
2.2	Avsedd användning.....	6
2.3	Icke avsedd användning.....	7
2.4	Koppvärmarens funktioner	7
2.5	Handhavande och skötsel	7
2.6	Fel.....	8
2.7	Transport, förvaring, urdrifttagning	8
2.8	Avfallshantering	8
3	Tekniska data CW	9

1 FÖR DIN SÄKERHET



VARNING

Livsfara på grund av elstötar

Skadade nätkablar, ledningar eller stickkontakter kan leda till elstötar.

- a Anslut aldrig en skadad nätkabel, ledning eller stickkontakt till elnätet.
- b Byt ut skadade nätkablar, ledningar eller stickkontakter.
Om nätkabeln är fastmonterad ska du kontakta serviceteknikern. Om nätkabeln inte är fastmonterad beställer och använder du en ny nätkabel i originalutförande.
- c Se till att maskinen och nätkabeln inte kommer i närheten av heta ytor, t.ex. gasspis, elspis eller ugn.
- d Se till att nätkabeln inte kläms eller skaver mot vassa kanter.



VARNING

Risk för brännskador

Värmeytorna på koppvärmaren kan orsaka brännskador eller brand.

- a Vidrör inte de heta värmeytorna på koppvärmaren.
- b VID BRÄNNSKADOR: Kyl genast ner det skadade området och uppsök läkare beroende på hur allvarlig skadan är.
- c Ställ inget brännbart på koppvärmaren.



OBS!

Skada på apparaten

Anslutningskablarna kan skadas på grund av dragbelastning.

Det kan uppstå skador om det kommer in fukt.

En olämplig uppställningsplats kan leda till skador.

- a Dra aldrig i anslutningskablarna.
- b Lägg anslutningskablarna så att ingen kan snubbla över dem.
- c Gör aldrig rent apparaten med vattenstråle eller ångtvätt.
- d Skydda apparaten mot regn, frost och direkt solljus.
- e Apparaten ska alltid stå på ett jämnt och stabilt underlag.



Har du frågor som du inte hittar svaren på i denna bruksanvisning? Tveka inte att kontakta din lokala kundtjänst, Franke-kundtjänst eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg.

2 BRUKSANVISNING

2.1 Installation

Monteringen får endast göras av servicepersonal som auktoriserats av Franke.

Uppgifter

- Packa upp apparaten
- Kontrollera att det finns tillräckligt fritt utrymme
- Kontrollera anslutningen till elnätet
- Fäst apparaten
- Anslut strömförsörjningen
- Koppla in maskinen



Den översta värmeplattan är tillverkad av aluminium. Det tar ett par minuter innan värmeplattan är varm.

2.2 Avsedd användning

- Koppvärmaren är endast avsedd för föruppvärmning av kaffekoppar och glas som behövs vid tillagning av drycker.
- Koppvärmaren är endast avsedd att användas inomhus.
- Observera försäkran om överensstämmelse som medföljer apparaten.

2.3 Icke avsedd användning

- Barn under 8 år får inte använda apparaten.
- Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga får endast använda apparaten under uppsikt och inte leka med den.
- Apparaten är inte avsedd för att torka diskhanddukar eller trasor. Kopparna behöver inte täckas med en handduk för att bli varma.
- Alkohol, brännbara, explosiva ämnen och sprayburkar får inte användas eller förvaras i apparaten.
- Använd inte apparaten om:
 - Du inte vet hur den fungerar.
 - Apparaten, nätkabeln eller anslutningskablarna är skadade.
 - Apparaten inte har rengjorts eller fyllts på rätt sätt.

2.4 Koppvärmarens funktioner

Koppvärmaren har följande funktioner:

- Den förvärmer koppar och glas för tillagning av varma drycker.

2.5 Handhavande och skötsel

I bruksanvisningen till din kaffemaskin finns ytterligare information om handhavande av koppvärmaren.

Rengöring

1. Stäng av koppvärmaren.
2. Vänta tills ytorna har svalnat.
3. Rengör de avsvalnade ytorna med en fuktig mikrofiberduk. Använd ett mildt rengöringsmedel för kraftig smuts.

2.6 Fel

På kaffemaskinens display visas felmeddelanden när det uppstår fel. Felmeddelandena innehåller information om orsaken till felet och hur det kan åtgärdas.

2.7 Transport, förvaring, urdrifttagning

- Rengöra apparaten
- Se till att apparaten inte kan välta och inte står snett
- Använd en lämplig förpackning för transport och förvaring
- Se till att omgivningsvillkoren som beskrivs under Tekniska data följs

2.8 Avfallshantering

- Följ informationen på rengöringsmedlets etikett vid avfallshantering av överblivet rengöringsmedel.



Maskinen lyder under det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) och får inte kastas tillsammans med hushållsavfallet.



Avfallshandera elektronikdelar separat.



Avfallshandera plastdelarna i enlighet med deras märkning.

3 TEKNISKA DATA CW

Apparattyp	FCS4054
Kapacitet	Upp till 120 koppar (beroende på koppstorlek)
Omgivningsvillkor	Luftfuktighet: max. 80 % Omgivningstemperatur: 10–32 °C
Ljudnivå	<70 dB(A)
Vikt	Ca 20 kg
Mått (bredd/höjd/djup)	270 mm/540 mm/475 mm

Elektriska anslutningsdata

Typ	Land		
CW (FCS4054)	CN	Spänning	220 V
		Frekvens	50 Hz
		Effekt	110 W
		Strömförbrukning (max.)	0,5 A
		Säkring:	10 A
		Anslutning	1L N PE
		Nätkabel	560.0005.151
CW (FCS4054)	CH, EU, GB	Spänning	220–240 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	110–130 W
		Strömförbrukning	0,5–0,54 A
		Säkring:	10 A
		Anslutning	1L N PE

Typ	Land		
		Nätkabel	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Schuko) 560.0005.118 (GB)
CW (FCS4054)	JP	Spänning	100 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	80 W
		Strömförbrukning (max.)	0,8 A
		Säkring:	10 A
		Anslutning	1L N PE
		Nätkabel	560.0004.859
CW (FCS4054)	USA	Spänning	100–127 V
		Frekvens	60 Hz
		Effekt	80–130 W
		Strömförbrukning	0,8–1,024 A
		Säkring:	10 A
		Anslutning	1L N PE
		Nätkabel	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Spänning	127 V 220 V
		Frekvens	60 Hz
		Effekt	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Säkring	10 A
		Anslutning	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Nätkabel	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com