

# BRUKERVEILEDNING

## CW

FCS4054

no

Oversettelse av den originale bruksanvisningen • 20127968 • 02 • 21.11.2019



**FRANKE**



Les brukerveiledningen før du utfører arbeid på apparatet.

Oppbevar veiledningen ved apparatet, og la den følge med hvis apparatet selges eller overlates til nye brukere.

# INNHold

1	For din sikkerhet.....	4
2	Veiledning .....	6
2.1	Installasjon .....	6
2.2	Riktig bruk .....	6
2.3	Ikke tillatt bruk .....	7
2.4	Koppvarmerens funksjon .....	7
2.5	Betjening og pleie .....	7
2.6	Feil .....	8
2.7	Transport, driftsstans, langtidslagring.....	8
2.8	Kassering.....	8
3	Tekniske data CW .....	9

# 1 FOR DIN SIKKERHET



## ADVARSEL

### Livsfare på grunn av elektrisk støt

Skadde nettkabler, ledninger eller kontakter kan føre til elektrisk støt.

- a Skadde nettkabler, ledninger eller kontakter skal ikke kobles til strømnettet.
- b Skift ut skadde nettkabler, ledninger eller kontakter.  
Er nettkabelen fast montert, må du ta kontakt med servicetekniker. Er nettkabelen ikke fast montert, bestiller og bruker du en ny, original nettkabel.
- c Pass på at maskinen og nettkabelen ikke befinner seg i nærheten av varme overflater, som f.eks. gasskomfyr, elektrisk komfyr eller varmeovn.
- d Pass på at nettkabelen ikke kommer i klem eller gnisser mot skarpe kanter.



## ADVARSEL

### Fare for forbrenning

Koppvarmerens oppvarmingsflater kan forårsake forbrenninger eller brann.

- a Ikke ta på de varme oppvarmingsflatene til koppvarmeren.
- b VED FORBRENNINGER: Avkjøl skaden omgående og ta kontakt med lege hvis skaden er alvorlig.
- c Legg aldri noe brennbart på koppvarmeren.



## LES DETTE

### Skader på apparatet

Tilkoblingsledninger kan skades hvis de strekkes.

Inntrengende fuktighet kan føre til skader.

Et uegnet oppstillingssted kan føre til skader.

- a Ikke trekk i tilkoblingsledningene.
- b Legg alltid tilkoblingsledninger slik at de ikke utgjør snublefare.
- c Ikke bruk vannstråle eller dampstråle ved rengjøring.
- d Sikre apparatet mot værpåvirkning som regn, frost eller direkte sollys.
- e Still apparatet kun opp på et stabilt og jevnt underlag.



Har du andre spørsmål som ikke besvares i denne veiledningen? Ikke nøl med å kontakte din lokale servicepartner, Franke kundeservice eller Franke Kaffeemachinen AG i Aarburg.

## 2 VEILEDNING

### 2.1 Installasjon

Monteringen skal kun utføres av en fagperson som er godkjent av Franke.

#### Oppgaver

- Pakk ut apparatet
- Kontroller at den nødvendige klaringen overholdes
- Kontroller strømtilkoblingen
- Fest apparatet
- Koble til strømforsyning
- Slå på apparatet



Den øverste varmeplaten består av aluminium. Det tar noen minutter til varmeplaten er oppvarmet.

### 2.2 Riktig bruk

- Koppvarmeren er kun beregnet for forvarming av kaffekopper og glass som trengs for tilberedning av drikker.
- Koppvarmeren er kun beregnet for bruk innendørs.
- Les også samsvarserklæringen som følger med apparatet.

## 2.3 Ikke tillatt bruk

- Barn under 8 år skal ikke bruke apparatet.
- Barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner skal kun bruke apparatet under oppsikt og skal aldri få leke med apparatet.
- Apparatet er ikke egnet for tørking av kophåndklær eller andre tekstiler. Koppene trenger ikke dekket til med en klut for å varmes opp.
- Alkoholholdige, brennbare, eksplosive stoffer eller spraybokser må ikke brukes i eller lagres ved apparatet.
- Ikke bruk apparatet:
  - Dersom du ikke er kjent med funksjonene.
  - Dersom apparatet, nettkabelen eller tilkoblingsledningene er skadet.
  - Dersom apparatet ikke er rengjort eller fylt opp i henhold til instruksene.

## 2.4 Koppvarmerens funksjon

Koppvarmeren har følgende funksjon:

- Forvarme kopper og glass før tilberedning av varme drikker.

## 2.5 Betjening og pleie

I kaffemaskinens brukerveiledning finner du mer informasjon om betjening og pleie av koppvarmeren.

### Rengjøring

1. Slå av koppvarmeren.
2. Vent til flatene er avkjølt.
3. Rengjør de avkjølte flatene med en fuktig mikrofiberklut. Ved kraftig tilsmussing kan det brukes et mildt rengjøringsmiddel.

## 2.6 Feil

Ved eventuelle feil viser kaffemaskinens display en feilmelding. Feilmeldingen inneholder informasjon om årsak til og utbedring av feilen.

## 2.7 Transport, driftsstans, langtidslagring

- Rengjør apparatet
- Sikre apparatet mot å velte og still det ikke på skrått
- Bruk egnet emballasje til transport og lagring
- Miljøbetingelsene som angis i de tekniske data, skal overholdes

## 2.8 Kassering

- Ved kassering av ubrukt rengjøringsmiddel må du være oppmerksom på etikettinformasjonen.



Maskinen samsvarer med EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), og må ikke kastes i husholdningsavfallet.



Kasser elektronikkdeler separat.



Kasser kunststoffdeler iht. merking.



### 3 TEKNISKE DATA CW

Apparattype	FCS4054
Kapasitet	Inntil 120 kopper (avhengig av koppstørrelse)
Miljøbetingelser	Luftfuktighet: maks. 80 % Omgivelsestemperatur: 10–32 C
Støyutslipp	<70 dB(A)
Vekt	Ca. 20 kg
Mål (bredde/høyde/dybde)	270 mm/540 mm/475 mm

#### Elektriske tilkoblingsdata

Type	Land		
CW (FCS4054)	CN	Spenning	220 V
		Frekvens	50 Hz
		Effekt	110 W
		Strømforbruk (maks.)	0,5 A
		Sikring	10 A
		Tilkobling	1L N PE
		Strømkabel	560.0005.151
CW (FCS4054)	CH, EU, UK	Spenning	220–240 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	110–130 W
		Strømopptak	0,5–0,54 A
		Sikring	10 A
		Tilkobling	1L N PE

Type	Land		
		Strømkabel	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Schuko-kontakt) 560.0005.118 (UK)
CW (FCS4054)	JP	Spenning	100 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	80 W
		Strømforbruk (maks.)	0,8 A
		Sikring	10 A
		Tilkobling	1L N PE
		Strømkabel	560.0004.859
CW (FCS4054)	USA	Spenning	100–127 V
		Frekvens	60 Hz
		Effekt	80–130 W
		Strømpoptak	0,8–1,024 A
		Sikring	10 A
		Tilkobling	1L N PE
		Strømkabel	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Spenning	127 V 220 V
		Frekvens	60 Hz
		Effekt	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Sikring	10 A
		Tilkobling	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Strømkabel	560.0006.378 (127 V)





Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9  
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet [www.franke.com](http://www.franke.com)