

用户手册
CW
FCS4054

zh-CN

原版用户手册 • 20127975 • 02 • 2019/11/21





使用本设备前，请阅读用户手册。

说明书应随设备保存，如果设备出售或转让给第三方，应将说明书转交给下一位用户。

目录

1	安全注意事项	4
2	说明	6
2.1	安装	6
2.2	预期用途	6
2.3	非授权使用	7
2.4	暖杯器的功能	7
2.5	操作及维护	7
2.6	故障	7
2.7	运输、存储、停用	8
2.8	弃置	8
3	技术数据 - CW	9

1 安全注意事项



警告

可能因触电而导致致命伤害

受损的电源线、电线或插头连接可能导致触电。

- a 禁止将任何受损的电源线、电线或插头连接连至电源。
- b 更换受损的电源线、电线或插头连接。
如果电源线已永久连接，请联系维修技术人员。如果电源线未能永久连接，请订购并使用新的原装电源线。
- c 确保机器和电源线远离煤气炉、电炉和烤箱等任何发热表面。
- d 确保电源线未被夹住，并且不会在尖锐边缘上发生摩擦。



警告

存在灼伤危险

温杯器的加热面可能会引起灼伤或火灾。

- a 请勿触摸温杯器热的加热面。
- b 如果灼伤：应立即冷却受伤部位，并根据受伤的严重程度就医。
- c 请勿将任何可燃物品放置于温杯器上。



注意

对机器造成的损坏

连接线可能因牵拉荷载受损。

侵入的水分可能会造成损坏。

机器位置设置不当可能会造成损坏。

- a 切勿牵拉连接线。
- b 连接线的设置方式应使其避免造成牵绊危险为宜。
- c 不得使用水或蒸汽射流进行清洁。
- d 请勿将机器暴露在雨水、霜冻或直射阳光等环境下。
- e 机器应放置于稳定的水平面上。



您是否有本说明书无法解决的问题？不要犹豫，请随时联系当地的客户服务合作伙伴、Franke 客户服务或位于瑞士亚尔堡的 Franke Kaffeemaschinen AG。

2 说明

2.1 安装

只能由 Franke 授权的专家进行安装。

任务

- 取出设备
- 检查以确保有需要的可用空间
- 检查电源连接
- 连接设备
- 连接电源
- 开启设备



顶部加热板为铝制。加热板加热需要几分钟。

2.2 预期用途

- 暖杯器仅可用于为制作饮料时使用的咖啡杯和玻璃杯预热。
- 暖杯器专门用于室内操作。
- 同时，请遵守随本设备一起提供的“符合性声明”。

2.3 非授权使用

- 禁止 8 岁以下的儿童使用本设备。
- 儿童或存在身体、感官或心理能力问题的人员在无监护情况下不得使用本设备，亦不应将它当做玩具。
- 本设备不可用于干燥餐巾或其他布料。杯子加温时，无需加盖盖布。
- 不得在本机器中使用或存储酒精性或爆炸性物质。
- 下列情况下不得使用本机器：
 - 对其功能不熟悉。
 - 机器、电源线或连接线损坏。
 - 机器未按规定要求进行清洁或加注。

2.4 暖杯器的功能

暖杯器具有下列功能：

- 预热制作热饮料的咖啡杯和玻璃杯。

2.5 操作及维护

您可以在咖啡机附带的操作说明书上找到关于暖杯器操作及维护的更多信息。

清洁

1. 关闭暖杯器。
2. 作业表面冷却后方可清洁。
3. 用蘸水的微纤维布料清洁已经冷却的作业表面。若污染较为严重，请使用温和的清洁剂。

2.6 故障

出现故障，咖啡机的显示屏上会显示错误消息。错误消息包含有关故障的原因及其解决方案信息。

2.7 运输、存储、停用

- 清洁设备
- 确保设备不出事故，不要将其倾斜放置
- 使用合适的包装进行运输和存储
- 遵从技术数据中提供的环境条件

2.8 弃置

- 弃置任何未使用的清洁剂时，请遵守标签上的信息。



本机器遵照欧洲指令 2012/19/EU，这是有关废弃电器电子设备 (WEEE) 的要求，并且不得与生活垃圾一起弃置。



电子零件需要单独弃置。



塑料零件根据制造商的标识进行弃置。

3 技术数据 - CW

设备类型	FCS4054
容量	最多 120 杯（视杯子大小而定）
环境条件	湿度：最大 80% 环境温度： 10-32 °C
噪音排放	小于 70 分贝 (A)
重量	大约降低 20 千克
尺寸（宽/高/深）	270 毫米/540 毫米/475 毫米

电气连接数据

类型	国家/地区		
CW (FCS4054)	中国	电压	220 V
		频率	50 Hz
		功率	110 W
		电流消耗（最大）	.5 A
		保险丝	10 A
		连接	1L N PE
		电源线	560.0005.151
CW (FCS4054)	瑞士, 欧盟, 英国	电压	220 - 240 V
		频率	50 - 60 Hz
		功率	110 - 130 W
		电流消耗	.6 安
		保险丝	10 A
		连接	1L N PE
		电源线	560.0004.833 (瑞士) 560.0004.870 (欧盟, Schuko 插头 (CEE 7/4)) 560.0005.118 (英国)

类型	国家/地区		
CW (FCS4054)	日本	电压	100 V
		频率	50 - 60 Hz
		功率	80 W
		电流消耗 (最大)	.8 A
		保险丝	10 A
		连接	1L N PE
		电源线	560.0004.859
		CW (FCS4054)	美国
频率	60 Hz		
功率	80 - 130 W		
电流消耗 (最大)	1.3 安		
保险丝	10 A		
连接	1L N PE		
电源线	560.0004.859		
CW (FCS4054)	BR		
		频率	60 Hz
		额定功率	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		保险丝	10 A
		连接	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		电源线	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com