

ユーザーマニュアル
CW
FCS4054

ja

取扱説明書 (翻訳版) ・ 20127976 ・ 02 ・ 2019/11/21



FRANKE



機器をお使いの前に、ユーザーマニュアルを必ずお読みください。

マニュアルは機器とともに保管し、機器を第三者に売却または譲渡するときには、マニュアルも次のユーザーに渡してください。

目次

1	安全にご利用いただくために	4
2	取扱説明	6
2.1	設置	6
2.2	使用目的	6
2.3	禁止事項	7
2.4	カップウォーマーの機能	7
2.5	操作とメンテナンス	7
2.6	不具合の恐れあり	8
2.7	マシンの輸送/移動、保管や、マシンを長期間使用しない場合について	8
2.8	廃棄する場合	8
3	技術仕様 - CW	9

1 安全にご利用いただくために



⚠ 警告

感電による致命傷の恐れあり

電源ケーブル、送電線、プラグ接続器が損傷していると、感電する恐れがあります。

- a 損傷した電源ケーブル、送電線、プラグ接続器を電源に接続しないでください。
- b 損傷した電源ケーブル、送電線、プラグ接続器は交換してください。
電源ケーブルが固定されている場合は、サービス技術者に連絡してください。電源接続ケーブルが固定されていない場合は、新しい純正の電源ケーブルを注文してご使用ください
- c マシンおよび電源ケーブルは、ガスコンロや電気コンロ、オーブンなど表面が高温になるものの近くに置かないでください。
- d 電源ケーブルが挟まれたり、尖った部分に擦れたりしないように注意してください。



⚠ 警告

やけどの恐れあり

カップウォーマーの表面が高温になるため、やけどや火災の恐れがあります。

- a 高温になったカップウォーマーの表面を触らないでください。
- b やけどを負った場合：ただちに患部を冷やし、状態に応じて医師に相談してください。
- c カップウォーマーの上に燃えやすいものを置かないでください。



注記

マシンが損傷する恐れあり

引っ張り荷重で接続ラインが損傷する恐れがあります。

湿気が入ると損傷につながる恐れがあります。

不適切な場所に設置すると、損傷する恐れがあります。

- a 接続ラインを引っ張らないでください。
- b 接続ラインは、足を引っかけることがないように配置してください。
- c 水噴霧装置や蒸気噴霧装置で洗浄しないでください。
- d 雨や降霜、直射日光など天候の影響を受けない場所に設置してください。
- e 必ず水平で安定した面にマシンを設置してください。



操作方法について不明な点がある場合には、お近くのカスタマーサービスパートナー、フランケのカスタマーサービス、またはFranke Kaffeemaschinen AG（本社スイス、アールブルク）までお気軽にお問い合わせください。

2 取扱説明

2.1 設置

設置作業は、認定を取得したフランケのスペシャリストのみが実施できます。

タスク

- マシンの開梱
- 必要なスペースが確保されていることの確認
- 電源接続の確認
- マシンを取り付ける
- 電源の接続
- マシンの電源を入れる



上面の加熱プレートはアルミニウム製です。プレートが温まるまでに数分かかります。

2.2 使用目的

- カップウォーマーは、あらかじめコーヒーカップやグラスを温めておくための専用装置です。
- カップウォーマーは屋内専用です。
- マシンに同梱の適合宣言書も参照してください。

2.3 禁止事項

- 8才未満のお子様がこのマシンを使用することは禁止されています。
- お子様や、身体・知覚・精神しょう害のある方が使われる場合は、必ず他の方が付き添い、十分に注意してください。また、このマシンで遊ばないようにしてください。
- 布巾やクロスを乾かすのには適していません。カップを温めるためにクロスで覆う必要はありません。
- マシンにアルコール性や爆発性の物質を使用したり、入れたりしないでください。
- 次の場合はマシンを使用しないでください。
 - マシンの機能をよく理解していない。
 - マシン、電源ケーブル、または接続ラインが損傷している。
 - マシンが正しく洗浄または充填されていない。

2.4 カップウォーマーの機能

カップウォーマーには次の機能が備わっています。

- ホットドリンクを入れるカップやグラスをあらかじめ温めておく。

2.5 操作とメンテナンス

カップウォーマーの操作、メンテナンスの詳細については、コーヒーマシンに同梱された取扱説明書を参照してください。

洗浄

1. カップウォーマーの電源をオフにします。
2. 表面の温度が下がってから清掃を行ってください。
3. 表面を湿らせたマイクロファイバークロスできれいに拭きます。しつこい汚れには中性洗剤を使用してください。

2.6 不具合の恐れあり

不具合が生じた場合は、コーヒーマシンの画面にエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージには、不具合の原因と解決方法に関する情報が記載されています。

2.7 マシンの輸送/移動、保管や、マシンを長期間使用しない場合について

- マシンを洗浄すること
- 不測の事態に備えてマシンを固定し、傾いた場所には置かないこと
- マシンの輸送/移動や保管の際には適切な梱包材を使用すること
- 技術仕様で示される外気条件を守ること

2.8 廃棄する場合

- 未使用の洗浄剤を廃棄する場合は、ラベルの記載をご確認ください。



このマシンは、廃電気電子機器 (WEEE) に関する欧州の指令 2012/19/EU に準拠しており、家庭ごみと一緒に廃棄することはできません。



電子部品は分別して廃棄します。



プラスチックの部品は、そのマークに従って廃棄します。

3 技術仕様 - CW

マシンタイプ	FCS4054
カップ収納量	最大 120 個 (カップの大きさにより異なる)
外気条件	湿度: 80% 以下 気温: 10-32 °C
騒音レベル	70 dB 未満 (A)
重量	約 20 kg
寸法 (幅/奥行/高さ)	270 mm/540 mm/475 mm

電気接続データ

タイプ	国		
CW (FCS4054)	中国	電圧	220 V
		周波数	50 Hz
		消費電力	110 W
		消費電流 (最大)	0.5 A
		ヒューズ	10 A
		接続	1L N PE
		電源ケーブル	560.0005.151
CW (FCS4054)	スイス、 EU、英国	電圧	220 ~ 240 V
		周波数	50 ~ 60 Hz
		消費電力	110 ~ 130 W
		消費電流	0.5 ~ 0.54 A
		ヒューズ	10 A
		接続	1L N PE
		電源ケーブル	560.0004.833 (スイス) 560.0004.870 (EU Schuko (CEE 7/4プラグ)) 560.0005.118 (英国)
CW (FCS4054)	日本	電圧	100 V
		周波数	50 ~ 60 Hz
		消費電力	80 W

タイプ	国		
		消費電流 (最大)	0.8 A
		ヒューズ	10 A
		接続	1L N PE
		電源ケーブル	560.0004.859
CW (FCS4054)	米国	電圧	100 ~ 127 V
		周波数	60 Hz
		消費電力	80 ~ 130 W
		消費電流	0.8 ~ 1.024 A
		ヒューズ	10 A
		接続	1L N PE
		電源ケーブル	560.0004.859
CW (FCS4054)	ブラジル	電圧	127 V
			220 V
		周波数	60 Hz
		電力定格	135 W (127 V)
			110 W (220 V)
		ヒューズ	10 A
		接続性	1L N PE (127 V)
			2L PE (220 V)
		電源ケーブル	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com