

# 사용자 설명서

## CW

FCS4054

ko

작동 설명서 원본 • 20127977 • 02 • 2019-11-21



**FRANKE**



장비에서 작업 전에 사용자 설명서를 읽어 보십시오.

설명서를 장비와 함께 보관하고 장비를 제삼자에게 판매하거나 양도할 경우 해당 사용자에게 설명서도 함께 제공하십시오.

# 목차

1	안전 지침 .....	4
2	지침 .....	6
2.1	설치 .....	6
2.2	용도 .....	6
2.3	허가되지 않은 사용 .....	7
2.4	컵 워머의 기능 .....	7
2.5	작동 및 유지 관리 .....	7
2.6	오작동 .....	8
2.7	운반, 보관, 시운전 중지 .....	8
2.8	폐기 .....	8
3	기술 데이터 - CW .....	9

# 1 안전 지침



## ⚠ 경고

감전으로 인한 치명적인 부상의 위험

손상된 전원 케이블, 전선 또는 플러그 연결을 사용하면 감전사가 발생할 수 있습니다.

- a 손상된 전원 공급 케이블, 전선 또는 플러그 연결을 전원 공급 장치에 연결하지 마십시오.
- b 손상된 전원 케이블, 전선 또는 플러그 연결을 교체하십시오.  
전원 케이블이 영구적으로 부착된 경우 서비스 기술자에게 문의하십시오. 전원 케이블이 영구적으로 부착되지 않는 경우 새로운 순정 전원 케이블을 주문하여 사용하십시오.
- c 커피 머신과 전원 케이블을 가스/전기 난로 또는 오븐과 같은 뜨거운 물체 가까이에 두지 마십시오.
- d 전원 케이블이 끼이거나 날카로운 모서리에 쓸리지 않게 하십시오.



## ⚠ 경고

화상의 위험

컵 워머의 가열면은 화상 또는 화재를 유발할 수 있습니다.

- a 컵 워머의 뜨거운 가열면을 만지지 마십시오.
- b 화상을 입은 경우: 즉시 해당 부위를 식히고 상처의 심각도에 따라 의사의 진찰을 받으십시오.
- c 컵 워머 위에 어떤 가연성 물건도 올려놓지 마십시오.



## 알림

### 머신의 손상

인장 하중으로 인해 연결선이 손상될 수 있습니다.

들어오는 수분으로 인해 손상이 생길 수 있습니다.

적합하지 않은 위치로 인해 손상이 생길 수 있습니다.

- a 연결선을 절대 당기지 마십시오.
- b 선에 걸려 넘어질 위험이 없도록 연결선을 배치합니다.
- c 세척을 위해 스팀 또는 물 분사를 사용하지 마십시오.
- d 비, 서리, 직사광선 등에 머신을 노출시키지 마십시오.
- e 지반이 평평하고 안정적인 곳에만 머신을 놓습니다.



이 설명서에서 다루지지 않은 부분에 대해 질문이 있으십니까? 해당 지역 고객 서비스 파트너, Franke 고객 서비스 또는 Aarburg의 Franke Kaffeemaschinen AG에 바로 연락해 주십시오.

## 2 지침

### 2.1 설치

Franke 공인 전문가를 통해서만 설치할 수 있습니다.

작업

- 장치 포장 제거
- 필요한 여유 공간이 있는지 확인
- 전원 연결 확인
- 장치 연결
- 전원 공급 장치 연결
- 장치 켜기



상부 가열판은 알루미늄으로 만들어졌습니다. 가열판이 가열되려면 몇 분 정도 걸립니다.

### 2.2 용도

- 컵 워머는 음료를 준비할 때 사용되는 커피 컵과 유리잔을 미리 데우는 용도로만 쓰입니다.
- 컵 워머는 실내에서만 작동하도록 제작되었습니다.
- 장치와 함께 제공된 제품 표준 적합성 보증도 참조하십시오.

## 2.3 허가되지 않은 사용

- 8세 미만의 어린이가 장치를 사용하지 않도록 하십시오.
- 신체적, 감각적 또는 지적 능력과 관련하여 장애가 있는 사람(어린이 포함)은 감독 하에서만 장치를 사용해야 하며 장치를 가지고 놀아서도 안 됩니다.
- 장치는 행주나 기타 천을 말리는 용도로 설계되지 않았습니다. 컵을 데우기 위해 컵을 천으로 덮을 필요는 없습니다.
- 머신에 알코올성 또는 폭발성 물질을 사용하거나 보관해서는 안 됩니다.
- 다음과 같은 경우에는 머신을 사용하지 마십시오.
  - 머신의 기능에 익숙하지 않은 경우
  - 머신, 전원 케이블 또는 연결선이 손상된 경우
  - 머신을 지정된 대로 세척하거나 채우지 않은 경우

## 2.4 컵 워머의 기능

컵 워머에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

- 뜨거운 음료 준비에 사용되는 컵과 유리잔을 예열합니다.

## 2.5 작동 및 유지 관리

커피 머신과 함께 제공된 작동 설명서에서 컵 워머의 작동 및 유지 관리에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

세척

1. 컵 워머의 전원을 끕니다.

2. 작업 표면이 식을 때까지 세척하지 마십시오.
3. 이제 식은 작업 표면을 젖은 극세사 천으로 세척하십시오. 심하게 오염된 경우 순한 세정제를 사용하십시오.

## 2.6 오작동

오작동이 발생한 경우 커피 머신의 디스플레이에 오류 메시지가 표시됩니다. 오류 메시지에는 오작동의 원인과 해결 방법에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

## 2.7 운반, 보관, 시운전 중지

- 장치를 세척하십시오.
- 장치를 사고로부터 보호하고 경사진 곳에 설치하지 마십시오.
- 운반 및 보관을 위해 적합한 포장을 사용하십시오.
- 기술 데이터에 제공된 주변 조건을 준수하십시오.

## 2.8 폐기

- 사용하지 않은 세정제를 폐기할 때는 라벨에 명시되어 있는 내용을 준수하십시오.



이 머신은 WEEE(전기·전자장비 폐기물처리)와 관련하여 European Directive 2012/19/EU를 준수하므로 생활 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다.



전자 부품은 별도로 폐기하십시오.



플라스틱 부품은 표시된 대로 폐기하십시오.



### 3 기술 데이터 - CW

장치 유형	FCS4054	
용량	최대 120잔(잔 크기에 따라 다름)	
주변 조건	습도: 최대 80%	
	주변 온도: 10~32°C	
소음 방출	70dB(A) 미만	
무게	약 20kg	
크기(너비/높이/깊이)	270mm/540mm/475mm	
전기 연결 데이터		
유형	국가	
CW(FCS405 CN) 4)	전압	220V
	주파수	50Hz
	전력	110W
	소비 전력(최대)	0.5A
	퓨즈	10A
	연결	1L N PE
	전원 케이블	560.0005.151
CW(FCS405 CH, EU, 4) GB	전압	220~240V
	주파수	50~60Hz
	전력	110~130W
	현재 전력 소비	0.5~0.54A

유형	국가		
		퓨즈	10A
		연결	1L N PE
		전원 케이블	560.0004.833(CH)
			560.0004.870(EU Schuko(CEE 7/4 플러그))
			560.0005.118(GB)
CW(FCS405 JP 4)		전압	100V
		주파수	50~60Hz
		전력	80W
		소비 전력(최대)	0.8A
		퓨즈	10A
		연결	1L N PE
		전원 케이블	560.0004.859
CW(FCS405 미국 4)		전압	100~127V
		주파수	60Hz
		전력	80~130W
		현재 전력 소비	0.8~1.024A
		퓨즈	10A
		연결	1L N PE
		전원 케이블	560.0004.859

유형	국가		
CW(FCS405 BR 4)		전압	127V
			220V
		주파수	60Hz
		전력 소요량	135W(127V)
			110W(220V)
		퓨즈	10A
		연결	1L N PE(127V)
			2L PE(220V)
		전원 케이블	560.0006.378(127V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9  
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet [www.franke.com](http://www.franke.com)