

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

CW

FCS4054

sr

Prevod originalnog uputstva za upotrebu • 20127981 • 02 • 21.11.2019.



FRANKE



Pre rukovanja sa uređajem pročitajte uputstvo za upotrebu.

Čuvajte uputstvo uz uređaj i prilikom prodaje ili davanja uređaja predajte uputstvo sledećem korisniku.

SADRŽAJ

1	Za vašu bezbednost	4
2	Uputstvo	6
2.1	Instalacija	6
2.2	Namenska upotreba.....	6
2.3	Nedozvoljena upotreba	7
2.4	Funkcija grejača šoljica.....	7
2.5	Rukovanje i održavanje	7
2.6	Smetnje.....	8
2.7	Transport, skladištenje, stavljanje van pogona	8
2.8	Odlaganje na otpad.....	8
3	Tehnički podaci CW	9

1 ZA VAŠU BEZBEDNOST



UPOZORENJE

Opasnost po život usled strujnog udara

Oštećeni kablovi za napajanje, vodovi ili utični spojevi mogu dovesti do strujnog udara.

- a Oštećene kablove za napajanje, vodove ili utične spojeve nemojte povezujete sa strujom.
- b Oštećene kablove za napajanje, vodove ili utične spojeve zamenite. Ako je kabl za napajanje strujom fiksno montiran, pozovite servisera. Ako kabl za napajanje strujom nije fiksiran, poručite i upotrebite novi, originalni kabl.
- c Vodite računa da se mašina i kabl za napajanje ne nalaze u blizini vrućih površina, poput na primer gasne i električne ringle ili rerne.
- d Vodite računa da kabl za napajanje nije zaglavljen i da se ne haba o oštre ivice.



UPOZORENJE

Opasnost od opekotina

Vruće površine grejača čaša mogu izazvati opekotine ili požar.

- a Ne dodirujte vruće površine grejača čaša.
- b U SLUČAJU OPEKOTINA: odmah ohladite povređeno mesto i zavisno od stepena povrede konsultujte se sa lekarom.
- c Ne stavljajte ništa što je zapaljivo na grejač šoljica.



NAPOMENA

Oštećenje uređaja

Priključni vodovi mogu da se oštete usled prekomernog povlačenja.

Vlaga koja prodire može dovesti do oštećenja.

Postavljanje na neprikladnom mestu može dovesti do oštećenja.

- a Nikada ne vucite priključne vodove.
- b Priključne vodove postavite tako da nema opasnosti od saplitanja.
- c Nemojte da koristite mlaz vode ili paročistač za čišćenje.
- d Zaštitite uređaj od vremenskih elemenata poput kiše, mraza ili direktnih sunčevih zraka.
- e Postavljajte uređaj isključivo na ravnoj i stabilnoj podlozi.



Da li imate pitanja na koje niste našli odgovor u ovom uputstvu? Odmah kontaktirajte lokalnog partnera korisničkog servisa, Franke korisnički servis ili Franke Kaffeemaschinen AG u Aaruburgu.

2 UPUTSTVO

2.1 Instalacija

Montažu sme da vrši samo stručno lice ovlašćeno od strane firme Franke.

Zadaci

- Raspakovati uređaj
- Proveriti pridržavanje uputstva o potrebno razmaku
- Proveriti priključak na električnu mrežu
- Pričvrstiti uređaj
- Priključiti strujno napajanje
- Uključiti uređaj



Najviša grejna ploča napravljena je od aluminijuma. Potrebno je nekoliko minuta dok se grejna ploča zagreje.

2.2 Namenska upotreba

- Grejač šoljica je namenjen isključivo grejanju šoljica za kafu i čaša za pripremu pića.
- Grejač šoljica je namenjen isključivo upotrebi u zatvorenom prostoru.
- Obratite pažnju na isporučenu izjavu o usklađenosti.

2.3 Nedoželjena upotreba

- Deca mlađa od 8 godina ne smeju da koriste uređaj.
- Deca i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima smeju da koriste uređaj isključivo uz nadzor i ne smeju da se igraju uređajem.
- Uređaj nije pogodan za sušenje krpa za sudove i drugih krpa. Šoljice ne smete da pokrivite krpom da bi se zagrejale.
- Alkoholni, zapaljivi i eksplozivni materijali ili boce spreja ne smeju da se koriste ili skladište u uređaju.
- Nemojte da koristite uređaj:
 - ako niste upoznati sa njegovim funkcijama;
 - ako su uređaj, kabl za napajanje ili priključni kablovi oštećeni;
 - ako uređaj nije očišćen ili napunjen kao što je predviđeno.

2.4 Funkcija grejača šoljica

Grejač šoljica ima sledeću funkciju:

- Zagrevanje šoljice i čaše za pripremu toplih napitaka.

2.5 Rukovanje i održavanje

U uputstvu za upotrebu vašeg aparata za kafu ćete naći dodatne informacije o rukovanju i čuvanju vašeg grejača šoljica.

Čišćenje

1. Isključite grejač šoljica.
2. Sačekajte da se površine za odlaganje ohlade.
3. Površine za odlaganje, koje više nisu vruće, očistite vlažnom krpom od

mikrovlakana. Za grube nečistoće koristite blaga sredstva za čišćenje.

2.6 Smetnje

U slučaju smetnji, na ekranu aparata za kafu se prikazuju poruke o greškama. Poruke o greškama sadrže napomene o uzrocima i otklanjanju smetnje.

2.7 Transport, skladištenje, stavljanje van pogona

- Čišćenje uređaja
- Uređaj osigurajte od pada i nemojte postavljati koso
- Koristite prikladnu ambalažu za transport i skladištenje
- Pridržavajte se uslova okoline navedenih u tehničkim podacima

2.8 Odlaganje na otpad

- Za odlaganje neiskorišćenog sredstva za čišćenje na otpad pridržavajte se informacija navedenih na etiketi.



Aparat je u skladu sa evropskom direktivom 2012/19/EU za odlaganje dotrajalih električnih i elektronskih uređaja (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) i ne sme se bacati sa komunalnim otpadom.



Elektronske delove odložite na otpad odvojeno.



Plastične delove odložite u skladu sa njihovom oznakom.

3 TEHNIČKI PODACI CW

Tip uređaja	FCS4054
Kapacitet	Do 120 šoljica (u zavisnosti od veličine šoljica)
Uslovi okoline	Vlažnost vazduha: maksimalno 80% Temperatura okoline: 10–32 °C
Emisija buke	<70 dB(A)
Težina	oko 20 kg
Dimenzije (širina/visina/dubina)	270 mm/540 mm/475 mm

Podaci o električnom priključivanju

Tip	Zemlja		
CW (FCS4054)	CN	Napon	220 V
		Frekvencija	50 Hz
		Snaga	110 W
		Potrošnja struje (maks.)	0,5 A
		Osigurač	10 A
		Priključak	1L N PE
		Mrežni kabl	560.0005.151
CW (FCS4054)	CH, EU, GB	Napon	220–240 V
		Frekvencija	50–60 Hz
		Snaga	110–130 W
		Potrošnja struje	0,5–0,54 A
		Osigurač	10 A
		Priključak	1L N PE

Tip	Zemlja		
		Mrežni kabl	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU šuko) 560.0005.118 (GB)
CW (FCS4054)	JP	Napon	100 V
		Frekvencija	50–60 Hz
		Snaga	80 W
		Potrošnja struje (maks.)	0,8 A
		Osigurač	10 A
		Priključak	1L N PE
		Mrežni kabl	560.0004.859
CW (FCS4054)	SAD	Napon	100–127 V
		Frekvencija	60 Hz
		Snaga	80–130 W
		Potrošnja struje	0,8–1,024 A
		Osigurač	10 A
		Priključak	1L N PE
		Mrežni kabl	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Napon	127 V 220 V
		Frekvencija	60 Hz
		Snaga	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Osigurač	10 A
		Priključak	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Mrežni kabl	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com