

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CW

FCS4054

hu

Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása • 20127984 • 02 • 2019. 11. 21.



FRANKE



A készüléken történő munkavégzés előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Tartsa az útmutatót a készülék közelében, ill. a készülék értékesítése vagy átadása esetén az útmutatót adja át a következő felhasználónak.

TARTALOMJEGYZÉK

1	Az Ön biztonsága érdekében	4
2	Útmutató	6
2.1	Telepítés.....	6
2.2	Rendeltetésszerű használat.....	6
2.3	Nem megengedett használat.....	7
2.4	A csészemelegítő funkciója.....	7
2.5	Kezelés és ápolás	7
2.6	Üzemzavarok	8
2.7	Szállítás, tárolás és üzemben kívül helyezés	8
2.8	Ártalmatlanítás	8
3	Műszaki adatok CW	9

1 AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN



FIGYELMEZTETÉS

Életveszély áramütés következtében

A sérült tápkábelek, vezetékek vagy dugós csatlakozók áramütést okozhatnak.

- a Ne csatlakoztasson az elektromos hálózatra sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy dugós csatlakozókat.
- b A sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy dugós csatlakozókat cserélje ki. Ha a tápkábel fixen van szerelve, értesítse a szerviztechnikust. Ha a tápkábel nem fixen van szerelve, rendeljen és használjon új, eredeti tápkábelt.
- c Ügyeljen arra, hogy a gép és a tápkábel közelében ne legyenek forró felületek, például gáz-, villanytűzhely vagy sütő.
- d Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne dörzsölődjön éles szélekhez.



FIGYELMEZTETÉS

Égési sérülések veszélye

A csészemelegítő fűtőfelületei égési sérüléseket vagy tüzet okozhatnak.

- a Ne érintse meg a csészemelegítő fűtőfelületeit.
- b ÉGÉSI SÉRÜLÉS ESETÉN: A sérülést azonnal hűtse le és a sérülés fokától függően forduljon orvoshoz.
- c Ne helyezzen semmilyen éghető tárgyat a csészemelegítőre.



TUDNIVALÓ

A készülék károsodása

A csatlakozóvezetékek húzó igénybevétel hatására megsérülhetnek.

A behatoló nedvesség károkat okozhat.

A felállítás helyének nem megfelelő megválasztása károkat okozhat.

- a Soha ne húzza meg a csatlakozóvezetékeket.
- b Úgy vezesse a csatlakozóvezetékeket, hogy azok ne okozzanak botlásvesztést.
- c A tisztításhoz ne használjon vízsugarat vagy gőzborotvát.
- d Óvja a készüléket az időjárási hatásoktól, például esőtől, fagytól vagy közvetlen napsugárzástól.
- e A készüléket csak sík, stabil felületre állítsa.



Van még olyan kérdése, amelyre nem ad választ ez az útmutató? Lépjen kapcsolatba a Franke helyi ügyfélszolgálatával vagy közvetlenül az aarburgi székhelyű Franke Kaffeemaschinen AG vállalattal.

2 ÚTMUTATÓ

2.1 Telepítés

A szerelést a Franke vállalat által arra felhatalmazott szakembernek kell végeznie.

Feladatok

- Csomagolja ki a készüléket
- Ellenőrizze a szükséges szabad terület biztosítását
- Ellenőrizze az elektromos hálózati csatlakozást
- Rögzítse a készüléket
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra
- Kapcsolja be a készüléket



A legfelső fűtőlappal alumíniumból készült. A fűtőlappal felmelegedése néhány percet vesz igénybe.

2.2 Rendeltetésszerű használat

- A csészemelegítő kizárólag az italok elkészítéséhez szükséges kávéscsészék és poharak előmelegítésére szolgál.
- A csészemelegítő kizárólag beltéri használatra való.
- Vegye figyelembe a mellékelt megfelelőségi nyilatkozatot.

2.3 Nem megengedett használat

- A készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhatják.
- A korlátozott testi, érzékelési vagy szellemi képességű gyermekek vagy személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett használhatják és nem játszhatnak vele.
- A készülék nem alkalmas mosogatókendők vagy más kendők szárítására. A felmelegítéshez nem szükséges letakarni a csészéket.
- Alkoholtartalmú, éghető, robbanásveszélyes anyagok vagy szóróflakonok nem használhatók vagy tárolhatók a készülékben.
- Ne használja a készüléket:
 - Ha nem ismeri annak működését.
 - Ha a készüléken, a tápkábelen vagy a csatlakozóvezetékeken sérülések tapasztalhatók.
 - Ha a készülék tisztítása vagy feltöltése nem előírászerűen történt.

2.4 A csészemelegítő funkciója

A csészemelegítő funkciója a következő:

- A csészék és poharak előkészítése meleg italok készítéséhez.

2.5 Kezelés és ápolás

A csészemelegítő üzemeltetésével és ápolásával kapcsolatban a kávéfőző gép üzemeltetési útmutatójában található további információk.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a csészemelegítőt.
2. Várja meg, amíg lehűlnek a pultok.

3. Tisztítsa meg nedves mikroszűrővel a már nem forró pultokat. Durva szennyeződések esetén használjon kémilő tisztítószer.

2.6 Üzemzavarok

Üzemzavar esetén a kávéfőző gép kijelzőjén hibaüzenetek jelennek meg. A hibaüzenetek az üzemzavar okaira és elhárítására vonatkozó tudnivalókat tartalmaznak.

2.7 Szállítás, tárolás és üzemem kívül helyezés

- Tisztítsa meg a készüléket
- Biztosítsa a készüléket felborulás ellen, és ne állítsa le ferdén
- A szállításához és a tároláshoz használjon megfelelő csomagolást
- A műszaki adatoknál megadott környezeti feltételeket feltétlenül tartsa be

2.8 Ártalmatlanítás

- A nem használt tisztítószer ártalmatlanításával kapcsolatban vegye figyelembe a címkén található információt.



A gép megfelel az elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűjtéséről szóló, európai 2012/19/EK irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) követelményeinek, és tilos a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani.



Az elektronikus alkatrészeket külön ártalmatlanítsa.



A műanyag alkatrészek ártalmatlanítását a jelölésüknek megfelelően végezze.

3 MŰSZAKI ADATOK CW

Készüléktípus	FCS4054
Kapacitás	Akár 120 csésze (a csészemérettől függően)
Környezeti feltételek	Páratartalom: max. 80% Környezeti hőmérséklet: 10–32 °C
Zajkibocsátás	<70 dB(A)
Súly	Kb. 20 kg
Méretetek (szélesség/magasság/mélység)	270 mm/540 mm/475 mm

Az elektromos csatlakozás adatai

Típus	Ország		
CW (FCS4054)	CN	Feszültség	220 V
		Frekvencia	50 Hz
		Teljesítmény	110 W
		Áramfelvétel (max.)	0,5 A
		Biztosíték	10 A
		Csatlakozás	1L N PE
		Hálózati kábel	560.0005.151
CW (FCS4054)	CH, EU, GB	Feszültség	220–240 V
		Frekvencia	50–60 Hz
		Teljesítmény	110–130 W
		Áramfelvétel	0,5–0,54 A
		Biztosíték	10 A
		Csatlakozás	1L N PE

Típus	Ország		
		Hálózati kábel	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Schuko) 560.0005.118 (GB)
CW (FCS4054)	JP	Feszültség	100 V
		Frekvencia	50–60 Hz
		Teljesítmény	80 W
		Áramfelvétel (max.)	0,8 A
		Biztosíték	10 A
		Csatlakozás	1L N PE
		Hálózati kábel	560.0004.859
CW (FCS4054)	USA	Feszültség	100–127 V
		Frekvencia	60 Hz
		Teljesítmény	80–130 W
		Áramfelvétel	0,8–1,024 A
		Biztosíték	10 A
		Csatlakozás	1L N PE
		Hálózati kábel	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Feszültség	127 V 220 V
		Frekvencia	60 Hz
		Teljesítmény	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Biztosíték	10 A
		Csatlakozás	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Hálózati kábel	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com