

NAVODILA ZA UPORABO

CW

FCS4054

sl

Originalna navodila za uporabo • 20127987 • 02 • 21. 11. 2019



FRANKE



Preberite navodila za uporabo, preden opravljate dela na aparatu.

Navodila hranite v bližini aparata in jih v primeru prodaje ali predaje aparata izročite novemu lastniku.

KAZALO

1	Za vašo varnost	4
2	Navodila	6
2.1	Namestitev	6
2.2	Uporaba v skladu z namenom	6
2.3	Nedovoljena uporaba	7
2.4	Delovanje grelca skodelic	7
2.5	Upravljanje in nega	7
2.6	Motnje.....	8
2.7	Transport, skladiščenje, prenehanje uporabe.....	8
2.8	Odstranjevanje	8
3	Tehnični podatki za CW.....	9

1 ZA VAŠO VARNOST



OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!

Poškodovani omrežni kabli, napeljave ali vtične povezave lahko povzročijo električni udar.

- a Z električnim omrežjem ne povežite nobenih poškodovanih omrežnih kablov, napeljav ali vtičnih povezav.
- b Zamenjajte poškodovane omrežne kable, napeljave ali vtične povezave. Ko je omrežni kabel fiksno montiran, kontaktirajte serviserja. Ko omrežni kabel ni fiksno montiran, naročite in uporabite nov, originalen omrežni kabel.
- c Pazite, da stroj in omrežni kabel ne bosta v bližini vročih površin, npr. plinskih ali električnih štedilnikov ter peči.
- d Pazite na to, da se omrežni kabel ne zatakne ali drgne ob ostre robove.



OPOZORILO

Nevarnost opeklin

Grelne površine grelnika skodelic lahko povzročijo opekline ali požar.

- a Ne dotikajte se vročih površin grelnika skodelic.
- b PRI OPEKLINAH: nemudoma ohladite poškodbo in se glede na stopnjo poškodbe posvetujte z zdravnikom.
- c Na grelec skodelic ne postavljajte nič gorljivega.



OBVESTILO

Poškodba aparata

Priključni kabli se lahko zaradi prekomernega vleka poškodujejo.

Vdor tekočine lahko vodi do okvare.

Neprimerno mesto postavitve lahko vodi do okvare.

- a Nikoli ne vlecite za priključne kable.
- b Priključne kable napeljite tako, da se preko njih ni mogoče spotakniti.
- c Za čiščenje ne uporabljajte vodnega curka ali parnega čistilnika.
- d Aparat zaščitite pred vremenskimi vplivi, kot so dež, zmrzal ali neposredna sončna svetloba.
- e Aparat postavite samo na ravno in stabilno podlago.



Imate vprašanja, ki niso navedena v teh navodilih? Takoj se obrnite na lokalno službo za pomoč strankam, službo za pomoč strankam Franke ali podjetje Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.

2 NAVODILA

2.1 Namestitev

Aparat lahko montira samo pooblaščen osebje podjetja Franke.

Naloge

- Razpakiranje aparata
- Kontrola zadostnega prostora
- Preverite električni priključek
- Pritrdite aparat
- Priključitev električnega napajanja
- Vkllop aparata



Zgornja grelna plošča je iz aluminija. Grelna plošča potrebuje nekaj minut, da se segreje.

2.2 Uporaba v skladu z namenom

- Grelec skodelic je namenjen samo za predhodno ogrevanje skodelic za kavo in kozarcev, ki so potrebni za pripravo napitkov.
- Grelec za skodelice je namenjen samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Upoštevajte priloženo izjavo o skladnosti.

2.3 Nedovoljena uporaba

- Otroci, mlajši od 8 let, naprave ne smejo uporabljati.
- Otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom in se ne smejo z njo igrati.
- Naprava ni primerna za sušenje krp za posodo ali drugih krp. Skodelic ni treba pokrivati s krpo, da bi se segrele.
- V napravi ni dovoljeno uporabljati ali v njej skladiščiti alkoholnih, gorljivih in eksplozivnih snovi ali razpršilnih doz.
- Naprave ne uporabljajte:
 - Če niste seznanjeni z njenimi funkcijami.
 - Če so naprava, električni kabel ali omrežni kabel poškodovani.
 - Če naprava ni bila ustrezno očiščena ali napolnjena.

2.4 Delovanje grelca skodelic

Grelec skodelic ima naslednjo funkcijo:

- Segreva skodelice in kozarce za pripravo toplih napitkov.

2.5 Upravljanje in nega

V navodilih za uporabo vašega avtomata za kavo boste našli nadaljnje napotke za upravljanje in nego grelca skodelic.

Čiščenje

1. Izključite grelec skodelic.
2. Počakajte, da se odlagalne površine ohladijo.
3. Pobrišite ohlajene odlagalne površine z vlažno krpo iz mikrovlaknen. V primeru večje umazanije uporabite blago čistilo.

2.6 Motnje

V primeru motenj se na zaslonu avtomata za kavo prikažejo sporočila o napakah. Sporočila o napakah vsebujejo informacije o vzroku in navodila, kako odpraviti težavo.

2.7 Transport, skladiščenje, prenehanje uporabe

- Očistite napravo.
- Zavarujte napravo pred prevrnitvijo in jo postavite na ravno površino.
- Uporabite ustrezno embalažo za transport in skladiščenje.
- Upoštevajte okoljske pogoje, navedene v tehničnih podatkih.

2.8 Odstranjevanje

- Za odstranjevanje neporabljenega čistila upoštevajte informacije na nalepki.



Avtomat je skladen z evropsko Direktivo 2012/19/ES o odpadni elektronski in električni opremi (OEEO) in se je ne sme odlagati med gospodinjske odpadke.



Elektronske dele odlagajte ločeno.



Dele iz umetne mase odstranjujte v skladu z njihovimi oznakami.

3 TEHNIČNI PODATKI ZA CW

Vrsta naprave	FCS4054
Kapaciteta	Do 120 skodelic (glede na velikost skodelic)
Okoljski pogoji	Vlažnost zraka: najv. 80 % Temperatura okolja: 10–32 °C
Emisije hrupa	< 70 dB (A)
Teža	Pribl. 20 kg
Dimenzije (širina/višina/globina)	270 mm/540 mm/475 mm

Električni priključni podatki

Tip	Država		
CW (FCS4054)	CN	Napetost	220 V
		Frekvenca	50 Hz
		Moč	110 W
		Odjemna moč (največja)	0,5 A
		Varovalka	10 A
		Priključek	1L N PE
		Omrežni kabel	560.0005.151
CW (FCS4054)	CH, EU, GB	Napetost	220–240 V
		Frekvenca	50–60 Hz
		Moč	110–130 W
		Sprejem toka	0,5–0,54 A
		Varovalka	10 A
		Priključek	1L N PE

Tip	Država		
		Omrežni kabel	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Schuko) 560.0005.118 (GB)
CW (FCS4054)	JP	Napetost	100 V
		Frekvenca	50–60 Hz
		Moč	80 W
		Odjemna moč (največja)	0,8 A
		Varovalka	10 A
		Priključek	1L N PE
		Omrežni kabel	560.0004.859
CW (FCS4054)	ZDA	Napetost	100–127 V
		Frekvenca	60 Hz
		Moč	80–130 W
		Sprejem toka	0,8–1,024 A
		Varovalka	10 A
		Priključek	1L N PE
		Omrežni kabel	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Napetost	127 V 220 V
		Frekvenca	60 Hz
		Moč	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Varovalka	10 A
		Priključek	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Omrežni kabel	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com