

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CW

FCS4054

bg

Оригинално ръководство за употреба • 20133244 • 02 • 21.11.2019 г.



FRANKE



Прочетете инструкцията за употреба, преди да работите по уреда.

Съхранявайте инструкцията в близост до уреда и при продажба или предоставяне на уреда я предайте на следващия потребител.

СЪДЪРЖАНИЕ

1	За Вашата безопасност	4
2	Инструкция	7
2.1	Инсталация	7
2.2	Употреба по предназначение	7
2.3	Забранена употреба	8
2.4	Функция на отоплителния уред за чаши	8
2.5	Обслужване и грижа	8
2.6	Проблеми	9
2.7	Транспортиране, складиране и спиране от експлоатация	9
2.8	Изхвърляне	9
3	Технически данни CW	10

1 ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за живота вследствие на токов удар!

Повредени захранващи и свързващи кабели или щепсели могат да доведат до токов удар.

- a Не свързвайте към електрическата мрежа повредени захранващи и свързващи кабели или щепсели.
- b Сменете повредените захранващи и свързващи кабели или щепсели. Когато захранващият кабел е монтиран, свържете се с техника по поддръжката. Когато захранващият кабел не е монтиран, поръчайте и използвайте нов, оригинален захранващ кабел.
- c Уверете се, че машината и захранващият кабел не се намират в близост до горещи повърхности, напр. газова или електрическа печка или фурна!
- d Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат или протъркан на остри ръбове.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от изгаряне!

Загряващите повърхности на плочата за затопляне на чаши може да доведе до изгаряния или пожар.

- a Не докосвайте горещите повърхности на плочата за затопляне на чаши.
- b ПРИ ИЗГАРЯНЕ: незабавно охладете изгореното място и в зависимост от степента на изгаряне се консултирайте с лекар.
- c Не поставяйте запалими материали върху плочата за затопляне на чаши.



УКАЗАНИЕ

Повреда на уреда

Захранващите кабели могат да бъдат повредени под въздействието на опън.

Проникването на влага може да доведе до повреди.

Неподходящото позициониране на уреда може да доведе до повреди.

- a Никога не дърпайте захранващите кабели.
- b Положете кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.
- c Не използвайте водни струи или парочистачка за почистването на уреда.
- d Защитете уреда от атмосферни влияния, като напр. дъжд, ниски температури или директна слънчева светлина.
- e Позиционирайте уреда само върху равна, стабилна основа.



Имате въпроси, на които не е отговорено в тази инструкция? Не се колебайте да се свържете с местен представител за обслужване, отдела за обслужване на клиенти на Franke или Franke Kaffeemaschinen AG в Aarburg.

2 ИНСТРУКЦИЯ

2.1 Инсталация

Монтажът може да се извърши само от оторизиран техник на Franke.

Задачи

- Разопакувайте уреда
- Проверете спазването на нужното свободно място
- Проверете включването към електрическата мрежа
- Закрепете уреда
- Свържете електрическото захранване
- Включете уреда



Най-горната плоча за загряване е от алуминий. Необходими са няколко минути, докато загрее плочата за затопляне.

2.2 Употреба по предназначение

- Отоплителният уред за чаши е предназначен единствено за предварителното затопляне за чашите за кафе и стъклените чаши, необходими за приготвянето на напитките.
- Опотлителният уред за чаши е предназначен единствено за употреба на закрито.
- Спазвайте доставената Декларация за съответствие.

2.3 Забранена употреба

- Деца под 8 години не трябва да използват уреда.
- Деца или лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности трябва да използват уреда само под наблюдение и не трябва да играят с него.
- Уредът не е подходящ за сушене на кърпи за съдове или други кърпи. Чашите не трябва да се покриват с кърпа, за да се затоплят.
- Алкохолни, запалими и експлозивни вещества или спрейове не трябва да се използват с уреда или да се съхраняват в него.
- Не използвайте уреда:
 - когато не сте запознати с функциите му.
 - когато уредът или свързващите кабели са повредени.
 - когато уредът не е почистен или напълнен според изискванията.

2.4 Функция на отоплителния уред за чаши

Отоплителният уред за чаши има следната функция:

- Предварително загряване на чаши за кафе и чай при приготвяне на топли напитки.

2.5 Обслужване и грижа

В ръководството за употреба на Вашата кафемашина ще откриете повече информация относно обслужването и грижата за отоплителния уред за чаши.

Почистване

1. Изключете отоплителния уред за чаши.
2. Изчакайте, докато повърхностите за оставяне са изстинали.

3. Може да почистите изстиналите повърхности за оставяне с влажна микрофибърна кърпа. При груби замърсявания използвайте мек почистващ препарат.

2.6 Проблеми

При проблеми на дисплея на машината се изобразяват съобщения за грешка. Съобщенията за грешка съдържат указания за причината и отстраняването на проблема.

2.7 Транспортиране, складиране и спиране от експлоатация

- Почистване на уреда
- Обезопасете уреда срещу падане и не го поставяйте наклонен
- Използвайте подходящ опаковъчен материал при транспортиране и складиране
- Спазвайте условията на околната среда, дадени в техническите данни

2.8 Изхвърляне

- При изхвърлянето на неизползвани почистващи препарати използвайте информацията върху етикета.



Уредът отговаря на европейска Директива 2012/19/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) и не трябва да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци.



Изхвърляйте отделно електрическите части.



Изхвърляйте частите от пластмаса в съответствие с тяхното обозначение.

3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ CW

Вид уред	FCS4054
Капацитет	До 120 чаши (в зависимост от големината на чашите)
Условия на околната среда	Влажност на въздуха: макс. 80% Температура на околната среда: 10–32 °C
Шумови емисии	<70 dB(A)
Тегло	Ок. 20 кг
Размери (ширина/височина/дълбочина)	270 мм/540 мм/475 мм

Данни за електрическото свързване

Тип	Държава		
CW (FCS4054)	CN	Напрежение	220 V
		Честота	50 Hz
		Мощност	110 W
		Консумация на ток (макс.)	0,5 A
		Защита	10 A
		Свързване	1L N PE
		Мрежов кабел	560.0005.151
CW (FCS4054)	CH, EU, GB	Напрежение	220 – 240 V
		Честота	50 – 60 Hz
		Мощност	110 – 130 W
		Консумация на ток	0,5–0,54 A
		Защита	10 A
		Свързване	1L N PE

Тип	Държава		
		Мрежов кабел	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU ШуКо) 560.0005.118 (GB)
CW (FCS4054)	JP	Напрежение	100 V
		Честота	50 – 60 Hz
		Мощност	80 W
		Консумация на ток (макс.)	0,8 A
		Защита	10 A
		Свързване	1L N PE
		Мрежов кабел	560.0004.859
CW (FCS4054)	САЩ	Напрежение	100 – 127 V
		Честота	60 Hz
		Мощност	80-130 W
		Консумация на ток	0,8-1,024 A
		Защита	10 A
		Свързване	1L N PE
		Мрежов кабел	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Напрежение	127 V 220 V
		Честота	60 Hz
		Мощност	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Защита	10 A
		Свързване	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Мрежов кабел	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com