

KULLANIM KILAVUZU

CW

FCS4054

tr

Orijinal Kullanım Kilavuzu • 20133248 • 02 • 21.11.2019



FRANKE



Cihaz üzerinde alıřmadan 6nce kullanım kılavuzunu okuyun.

Talimatları cihazın yakınında saklayın ve cihazı bařka bir kullanıcıya satmanız veya vermeniz durumunda talimatları da birlikte vermeyi unutmayın.

İÇİNDEKİLER

1	Güvenliğiniz için	4
2	Talimatlar	6
2.1	Kurulum.....	6
2.2	Kurallara uygun kullanım	6
2.3	Yasaklanmış kullanım.....	7
2.4	Fincan ısıtıcısının fonksiyonu	7
2.5	Kullanma ve Bakım.....	7
2.6	Arızalar	8
2.7	Taşıma, depolama, kullanım dışı bırakma	8
2.8	Bertaraf	8
3	Teknik bilgiler CW	9

1 GÜVENLİĐİNİZ İİN



UYARI

Elektrik arpması sonucunda hayati tehlike

Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizler elektrik arpmasına sebep olabilir.

- Elektrik şebekesine hasarlı şebeke kabloları, hatları veya bağlantıları bağlamayın.
- Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizleri deĐiştirin. Elektrik kablosunu sabit bir şekilde monte edildiĐinde bir servis teknisyeni ile iletişime gein. Elektrik kablosu sabit bir şekilde monte edilemediĐinde yeni orijinal bir elektrik kablosu sipariř edin ve onu kullanın.
- Makinenin ve elektrik kablosunun gazlı ve/veya elektrikli ocak ile fırın gibi sıcak yüzeylerin bulunduĐu yerlerin yakınında bulunmadıĐından emin olun.
- Elektrik kablosunun sıkışacak veya keskin kenarlarda aşınacak şekilde yerleştirilmediĐinden emin olun.



UYARI

Yanma tehlikesi

Fincan ısıtıcısının ısıtma yüzeyleri yanıklara veya yangına sebep olabilir.

- Fincan ısıtıcısının ısıtma yüzeylerine dokunmayın.
- YANMALARDA: İlgili bölgeyi derhal soĐutun ve yaralanma derecesine baĐlı olarak bir hekime başvurun.
- Fincan ısıtıcısı üzerine yanıcı hiçbir şey koymayın.

**NOT****Cihaz hasarı**

Bağlantı kablolarını çekmeniz halinde bu kablolar hasar görebilir.

Cihaz içerisine sıvı veya nem girmesi halinde cihaz hasar görür.

Uygunsuz kurulum yerleri hasara sebep olabilir.

- a Kabloları hiçbir koşulda asılmayın.
- b Bağlantı kablolarını yerleştirirken herhangi bir düşme tehlikesi olmadığından emin olun.
- c Temizlik işlemleri için su veya buhar püskürtücüleri kullanmayın.
- d Cihazı yağmur, donma veya doğrudan güneş ışığına maruz kalma gibi kötü hava koşullarına karşı koruyun.
- e Cihazı yalnızca düz ve sağlam bir yüzey üzerine yerleştirin.



Bu kılavuz ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey kaldı mı? Hiç tereddüt etmeden yerel müşteri ortağınız veya Franke Müşteri temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz veya doğrudan Aarburg'daki FRANKE Kaffeemaschinen AG'ye başvurabilirsiniz.

2 TALİMATLAR

2.1 Kurulum

Kurulum yalnızca Franke tarafından yetkilendirilen bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Görevler

- Cihazı ambalajından çıkarın
- Gerekli açıklığa uyulduğundan emin olun
- Elektrik bağlantısını kontrol edin
- Cihazı sabitleyin
- Güç kaynağını bağlayın
- Cihazı açın



Üst ısıtma plakası alüminyumdan üretilmiştir. Isıtma plakasının ısınması birkaç dakika sürebilir.

2.2 Kurallara uygun kullanım

- Fincan ısıtıcı yalnızca içecek hazırlama kapsamında kullanılacak fincan ve bardakların ısıtılması için kullanılmalıdır.
- Fincan ısıtıcı, iç mekanlarda kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Birlikte verilen uygunluk beyanına bakın.

2.3 Yasaklanmış kullanım

- 8 yaşından küçük çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
- Çocuklar ile bedensel, zihinsel ve duyuşal işlevlerde yetersiz olan kişiler hiçbir koşul altında cihazı tek başlarına kullanmamalıdır veya daima gözetim altında kullanılmalıdır.
- Cihaz bulaşık bezleri veya buna benzer bezleri kurutmak için uygun değildir. Fincanları ısıtmak için üzerlerini bir mendille kapatmanıza gerek yok.
- Alkol, yanıcı, patlayıcı maddeler içeren ürünler veya sprey kutuları cihazla birlikte kullanılmamalı veya cihaz içerisinde muhafaza edilmemelidir.
- Cihazı şu durumlarda kullanmayın:
 - Kullanım fonksiyonlarına aşına değışseniz.
 - Cihaz veya bağlantı hattı hasarlı ise.
 - Cihaz öngöröldüğü gibi temizlenmedi veya doldurulmadı.

2.4 Fincan ısıtıcısının fonksiyonu

Fincan ısıtıcı aşağıdaki fonksiyona sahiptir:

- Sıcak içecek hazırlamak için fincan ve bardağı önceden ısıtın.

2.5 Kullanma ve Bakım

Fincan ısıtıcısının temizliğı ve bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kahve makinenizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Temizleme

1. Fincan ısıtıcıyı kapatın.
2. Raflar soğuyana kadar bekleyin.

- Isıtılan rafları nemli bir mikrofiber bezle silmeyin. Zorlu kirleri temizlemek için yumuşak temizleme maddesi kullanın.

2.6 Arızalar

Arıza olduğunda, kahve makinesinin ekranında hata bildirimleri gösterilir. Hata bildirimleri arızanın nedeni ve çözümü hakkında faydalı bilgiler sağlar.

2.7 Taşıma, depolama, kullanım dışı bırakma

- Cihazı temizleyin
- Cihazı düşmelere karşı emniyete alın ve eğik şekilde tutmayın
- Taşıma ve depolama işlemleri için uygun paketleme malzemeleri kullanın
- Teknik verilerde belirtilen çevre koşullarına uyun

2.8 Bertaraf

- Kullanılmayan temizlik maddelerinin bertarafı için etiketine bakın.



Bu makine elektrikli ve elektronik eski cihazlara ilişkin 2012/19/AB Avrupa Direktifine (Atık Elektrikli Ve Elektronik Cihazlar - WEEE) uygundur ve ev çöpleri ile birlikte atılmamalıdır.



Elektronik parçaları ayrıca bertaraf edin.



Plastik parçaları etiketlerinde yazan talimatlara uygun şekilde bertaraf edin.

3 TEKNİK BİLGİLER CW

Cihaz tipi	FCS4054
Kapasite	120 fincana kadar (her bir fincan boyutuna göre)
Çevre koşulları	Hava nemliliği: maks. %80 Çevre sıcaklığı: 10–32 °C
Gürültü emisyonu	<70 dB(A)
Ağırlık	Yakl. 20 kg
Boyutlar (genişlik/yükseklik/derinlik)	270 mm/540 mm/475 mm

Elektrik bağlantı verileri

Tip	Ülke		
CW (FCS4054)	CN	Gerilim	220 V
		Frekans	50 Hz
		Güç	110 W
		Akım çekme (maks.)	0,5 A
		Sigorta	10 A
		Bağlantı	1 L N PE
		Elektrik kablosu	560.0005.151
CW (FCS4054)	CH, EU, GB	Gerilim	220–240 V
		Frekans	50–60 Hz
		Güç	110–130 W
		Akım çekme	0,5–0,54 A
		Sigorta	10 A
		Bağlantı	1 L N PE

Tip	Ülke		
		Elektrik kablosu	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Schuko) 560.0005.118 (GB)
CW (FCS4054)	JP	Gerilim	100 V
		Frekans	50–60 Hz
		Güç	80 W
		Akım çekme (maks.)	0,8 A
		Sigorta	10 A
		Bağlantı	1L N PE
		Elektrik kablosu	560.0004.859
CW (FCS4054)	ABD	Gerilim	100–127 V
		Frekans	60 Hz
		Güç	80–130 W
		Akım çekme	0,8–1,024 A
		Sigorta	10 A
		Bağlantı	1L N PE
		Elektrik kablosu	560.0004.859
CW (FCS4054)	BR	Gerilim	127 V 220 V
		Frekans	60 Hz
		Güç	135 W (127 V) 110 W (220 V)
		Sigorta	10 A
		Bağlantı	1L N PE (127 V) 2L PE (220 V)
		Elektrik kablosu	560.0006.378 (127 V)



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com