

BRUKERVEILEDNING

FS/FSU

FCS4055

no

Oversettelse av den originale bruksanvisningen • 20140451 • 03 • 11.08.2020

FS



FSU



FRANKE



Les brukerveiledningen før du utfører arbeid på apparatet.

Oppbevar veiledningen ved apparatet, og la den følge med hvis apparatet selges eller overlates til nye brukere.

INNHold

1	For din sikkerhet	4
2	Veiledning	6
2.1	Installasjon	6
2.2	Riktig bruk	6
2.3	Ikke tillatt bruk	6
2.4	Flavor Station-funksjoner	7
2.5	Betjening og pleie	7
2.6	Feil	8
2.7	Transport, driftsstans, langtidslagring	8
2.8	Kassering	8
3	Tekniske data FS/FSU	9

1 FOR DIN SIKKERHET



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt

Skadde nettkabler, ledninger eller kontakter kan føre til elektrisk støt.

- a) Skadde nettkabler, ledninger eller kontakter skal ikke kobles til strømmettet.
- b) Skift ut skadde nettkabler, ledninger eller kontakter.
Er nettkabelen fast montert, må du ta kontakt med servicetekniker. Er nettkabelen ikke fast montert, bestiller og bruker du en ny, original nettkabel.
- c) Pass på at maskinen og nettkabelen ikke befinner seg i nærheten av varme overflater, som f.eks. gasskomfyr, elektrisk komfyr eller varmeovn.
- d) Pass på at nettkabelen ikke kommer i klem eller gnisser mot skarpe kanter.



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt

Arbeid på åpen maskin kan føre til elektrisk støt.

- a) Ikke koble en maskin til strømmettet mens huset er åpent.
- b) Koble maskinen fra strømmettet før du åpner den, og sikre frakoblingen slik at maskinen ikke kan kobles inn igjen.



FORSIKTIG

Bedervede næringsmidler eller forurensninger

Gamle, uhygieniske næringsmidler eller forurensninger kan utgjøre en helsefare.

- a) Bruk maskinen kun hvis den er hygienisk og rengjort i henhold til instruksene.
- b) Bruk kun væskene som nevnes i avsnittet «Tiltenkt bruk».



LES DETTE

Skader på apparatet

Tilkoblingsledninger kan skades hvis de strekkes.

Inntrengende fuktighet kan føre til skader.

Et uegnet oppstillingssted kan føre til skader.

- a) Ikke trekk i tilkoblingsledningene.
- b) Legg alltid tilkoblingsledninger slik at de ikke utgjør snublefare.
- c) Ikke bruk vannstråle eller dampstråle ved rengjøring.
- d) Sikre apparatet mot værpåvirkning som regn, frost eller direkte sollys.
- e) Still apparatet kun opp på et stabilt og jevnt underlag.



Har du andre spørsmål som ikke besvares i denne veiledningen? Ikke nøl med å kontakte din lokale servicepartner, Franke kundeservice eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg.

2 VEILEDNING

2.1 Installasjon

Monteringen skal kun utføres av en fagperson som er godkjent av Franke.

Oppgaver

- Pakk ut apparatet
- Sørg for overholdelse av nødvendig fri plass bak (50 mm)
- Kontroller strømtilkoblingen
- Koble til tilkoblingsledninger og -slanger
- Fest apparatet
- Koble til strømforsyning
- Slå på apparatet
- Ta apparatet med kaffemaskinen i bruk

2.2 Riktig bruk

- Flavor Station er kun beregnet for automatisk levering av sirup og andre flytende aromaer ved tilberedning av drikker.
- Flavor Station er kun beregnet for bruk innendørs.
- Flavor Station er kun beregnet for bruk med en kaffemaskin fra Franke.
- Les også samsvarserklæringen som følger med apparatet.

2.3 Ikke tillatt bruk

- Flavor Station er ikke egnet for å transportere tyktflytende medier, som sauser (f.eks. sjokoladesaus).
- Barn under 8 år skal ikke bruke apparatet.

- Barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner skal kun bruke apparatet under oppsikt og skal aldri få leke med apparatet.
- Alkoholholdige, brennbare, eksplosive stoffer eller spraybokser må ikke brukes i eller lagres ved apparatet.
- Ikke bruk apparatet:
 - Dersom du ikke er kjent med funksjonene.
 - Dersom apparatet, nettkabelen eller tilkoblingsledningene er skadet.
 - Dersom apparatet ikke er rengjort eller fylt opp i henhold til instruksene.

2.4 Flavor Station-funksjoner

Flavor Station har følgende funksjon:

- Oppbevaring av flasker.
- Levering av siruper og andre flytende aromaer.

2.5 Betjening og pleie

Du finner detaljert informasjon om rengjøring og pleie av kaffemaskinen i den medfølgende brukerveiledningen.

Nødvendig tilbehør:

- Mikrofiberklut

Kaffemaskinen som er koblet til Flavor Station, oppfordrer til rengjøring. Utfør rengjøringen i henhold til instruksene.

Selv om innsiden av Flavor Station ikke har direkte kontakt med drikkene, bør den likevel alltid holdes ren. Bruk vann tilsatt et mildt rengjøringsmiddel til rengjøringen. Rengjør Flavor Station med en fuktig klut og la innsiden tørke.

2.6 Feil

Ved eventuelle feil viser kaffemaskinens display en feilmelding. Feilmeldingen inneholder informasjon om årsak til og utbedring av feilen.

2.7 Transport, driftsstans, langtidslagring

- Rengjør apparatet
- Sikre apparatet mot å velte og still det ikke på skrått
- Bruk egnet emballasje til transport og lagring
- Miljøbetingelsene som angis i de tekniske data, skal overholdes

2.8 Kassering

- Ved kassering av ubrukt rengjøringsmiddel må du være oppmerksom på etikettinformasjonen.



Maskinen samsvarer med EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), og må ikke kastes i husholdningsavfallet.



Kasser elektronikkdeler separat.



Kasser kunststoffdeler iht. merking.

3 TEKNISKE DATA FS/FSU

Apparattype	FCS4055
Kapasitet	Opptil 6 sirupssorter Opptil 3 sirupssorter for FS30 Flaskehøyde < 330 mm
Miljøbetingelser	Luftfuktighet: maks. 80 % Omgivelsestemperatur: 10–32 C
Støyutslipp	<70 dB(A)
Vekt (ca.)	FS30: 18 kg FS60: 22 kg
Vekt (ca.)	FSU60 CM: 17 kg
Mål (bredde/høyde/dybde)	FS30/FS60: 200 mm/579 mm/453 mm
Mål (bredde/høyde/dybde)	FSU60 CM: 280 mm/415 mm/350 mm
Strømkabel (lengde: 1800 mm)	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Schuko-kontakt) 560.0005.118 (UK) 560.0004.859 (UL) 560.0004.870 (JP) 560.0005.151 (CN) 560.0006.378 (BR)

Elektriske tilkoblingsdata

Type	Land		
FCS4055	CH, EU, GB, USA, CAN, JP, CN BR	Spenning	100–240 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	45 W
		Strømopptak	<0,4 A
		Sikring	10 A
		Tilkobling	1L N PE

Flaskestørrelser for FS60

Flaskediameteren avgjør hvor mange flasker som kan brukes i Flavor Station.






Mulige flaskestørrelser

Antall flasker	6	5	4	3	2	1
Maksimal flaskediameter	75 mm	78 mm	78 mm	78 mm	112 mm	136 mm

Eksempel: Hvis du vil bruke 6 sirupsflasker, kan flaskene maksimalt ha en diameter på 75 mm.

Kombinerbare flaskestørrelser

Du kan bruke ulike flaskestørrelser avhengig av flaskediameteren.

Antall flasker	1	2	3	4	5
Flaskediameter	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Kan kombineres med					
Antall flasker	5	3	1	-	-
Flaskediameter	75 mm	75 mm	75 mm	-	-

Eksempel: Hvis du bruker en flaske med \varnothing 85 mm, kan du kombinere denne flasken med opptil fem flasker med \varnothing 75 mm.



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com