

BRUKSANVISNING

FS/FSU

FCS4055

SV

FS



FSU





Läs bruksanvisningen innan du arbetar med enheten.

Förvara bruksanvisningen vid enheten och lämna den vidare till nästa användare om enheten säljs eller överlåts.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	För din säkerhet	4
2	Bruksanvisning	6
2.1	Installation	6
2.2	Avsedd användning.....	6
2.3	Icke avsedd användning.....	6
2.4	Flavor Stations funktioner	7
2.5	Handhavande och skötsel	7
2.6	Fel.....	8
2.7	Transport, förvaring, urdrifttagning	8
2.8	Avfallshantering.....	8
3	Tekniska data FS/FSU.....	9

1 FÖR DIN SÄKERHET



VARNING

Livsfara på grund av elstötar

Skadade nätkablar, ledningar eller stickkontakter kan leda till elstötar.

- a) Anslut aldrig en skadad nätkabel, ledning eller stickkontakt till elnätet.
- b) Byt ut skadade nätkablar, ledningar eller stickkontakter.
Om nätkabeln är fastmonterad ska du kontakta serviceteknikern. Om nätkabeln inte är fastmonterad beställer och använder du en ny nätkabel i originalutförande.
- c) Se till att maskinen och nätkabeln inte kommer i närheten av heta ytor, t.ex. gasspis, elspis eller ugn.
- d) Se till att nätkabeln inte kläms eller skaver mot vassa kanter.



VARNING

Livsfara på grund av elstötar

Arbeten på öppen maskin kan leda till elstötar.

- a) Anslut inte maskinen till elnätet när höljet är öppet.
- b) Koppla från strömförsörjningen till maskinen innan du öppnar den och säkra den mot oavsiktlig återinkoppling.



OBSERVERA

Skämda livsmedel och smuts

Gamla, ohygieniska livsmedel och smuts kan orsaka hälsorisker.

- a) Använd endast maskinen om den är hygienisk och har rengjorts på rätt sätt.
- b) Använd endast vätskor som omnämns i avsnittet "Avsedd användning".



OBS!

Skada på apparaten

Anslutningskablarna kan skadas på grund av dragbelastning.

Det kan uppstå skador om det kommer in fukt.

En olämplig uppställningsplats kan leda till skador.

- a) Dra aldrig i anslutningskablarna.
- b) Lägg anslutningskablarna så att ingen kan snubbla över dem.
- c) Gör aldrig rent apparaten med vattenstråle eller ångtvätt.
- d) Skydda apparaten mot regn, frost och direkt solljus.
- e) Apparaten ska alltid stå på ett jämnt och stabilt underlag.



Har du frågor som du inte hittar svaren på i denna bruksanvisning? Tveka inte att kontakta din lokala kundtjänst, Franke-kundtjänst eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg.

2 BRUKSANVISNING

2.1 Installation

Monteringen får endast göras av servicepersonal som auktoriserats av Franke.

Uppgifter

- Packa upp apparaten
- Kontrollera att det finns tillräckligt fritt utrymme på baksidan (50 mm)
- Kontrollera anslutningen till elnätet
- Anslut anslutningskablar och anslutningsslangar
- Fäst apparaten
- Anslut strömförsörjningen
- Koppla in maskinen
- Ta apparaten i drift med kaffemaskinen

2.2 Avsedd användning

- Flavor Station är endast avsedd för automatisk frammatning av sirap och andra flytande smakämnen som behövs vid tillagning av drycker.
- Flavor Station är endast avsedd att användas inomhus.
- Flavor Station är endast avsedd att användas tillsammans med en Franke kaffemaskin.
- Observera försäkran om överensstämmelse som medföljer apparaten.

2.3 Icke avsedd användning

- Flavor Station är inte avsedd för trögflytande vätskor som exempelvis såser (t.ex. chokladsås).
- Barn under 8 år får inte använda apparaten.

- Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga får endast använda apparaten under uppsikt och inte leka med den.
- Alkohol, brännbara, explosiva ämnen och sprayburkar får inte användas eller förvaras i apparaten.
- Använd inte apparaten om:
 - Du inte vet hur den fungerar.
 - Apparaten, nätkabeln eller anslutningskablarna är skadade.
 - Apparaten inte har rengjorts eller fyllts på rätt sätt.

2.4 Flavor Stations funktioner

Flavor Station har följande funktion:

- Förvaring av flaskor.
- Frammatning av sirap och andra flytande smakämnen.

2.5 Handhavande och skötsel

I bruksanvisningen till din kaffemaskin finns ytterligare, detaljerad information om rengöring och skötsel.

Tillbehör som behövs:

- Mikrofiberduk

Kaffemaskinen som Flavor Station är ansluten till uppmanar dig att göra rent apparaten. Genomför rengöringen enligt anvisningarna.

Trots att insidan av Flavor Station inte kommer i direkt kontakt med dryckerna ska den alltid hållas ren. Gör rent med vatten och mildt rengöringsmedel.

Gnugga insidan på Flavor Station med en fuktig trasa och låt den torka.

2.6 Fel

På kaffemaschinenens display visas felmeddelanden när det uppstår fel. Felmeddelandena innehåller information om orsaken till felet och hur det kan åtgärdas.

2.7 Transport, förvaring, urdrifttagning

- Rengöra apparaten
- Se till att apparaten inte kan välta och inte står snett
- Använd en lämplig förpackning för transport och förvaring
- Se till att omgivningsvillkoren som beskrivs under Tekniska data följs

2.8 Avfallshantering

- Följ informationen på rengöringsmedlets etikett vid avfallshantering av överblivet rengöringsmedel.



Maskinen lyder under det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) och får inte kastas tillsammans med hushållsavfallet.



Avfallshandla elektronikdelar separat.



Avfallshandla plastdelarna i enlighet med deras märkning.

3 TEKNISKA DATA FS/FSU

Apparattyp	FCS4055
Kapacitet	Upp till 6 sirapsorter Vid FS30 upp till 3 sirapsorter Flaskhöjd < 330 mm
Omgivningsvillkor	Luftfuktighet: max. 80 % Omgivningstemperatur: 10–32 °C
Ljudnivå	<70 dB(A)
Vikt (ca)	FS30: 18 kg FS60: 22 kg
Vikt (ca)	FSU60 CleanMaster: 17 kg
Dimensioner (Bredd/Höjd/Djup)	FS30/FS60: 200 mm/579 mm/453 mm
Mått (bredd/höjd/djup)	FSU60 CleanMaster: 280 mm/415 mm/350 mm
Nätkabel (Längd: 1800 mm)	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Schuko) 560.0005.118 (GB) 560.0004.859 (UL) 560.0004.870 (JP) 560.0005.151 (CN) 560.0006.378 (BR)

Elektriska anslutningsdata

Typ	Land		
FCS4055	CH, EU, GB, USA, CAN, JP, CN BR	Spänning	100–240 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	45 W
		Strömförbrukning	<0,4 A
		Säkring	10 A
		Anslutning	1L N PE

Flaskstorlekar vid FS60

Flaskornas diameter avgör hur många flaskor som kan användas i Flavor Station.






Möjliga flaskstorlekar

Antal flaskor	6	5	4	3	2	1
Max. flaskdiameter	75 mm	78 mm	78 mm	78 mm	112 mm	136 mm

Exempel: När du vill använda 6 sirapsflaskor får flaskorna ha en diameter på max. 75 mm.

Kombinerbara flaskstorlekar

Beroende på flaskornas diameter kan du använda olika flaskstorlekar.

Antal flaskor	1	2	3	4	5
Flaskdiameter	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Kan kombineras med					
Antal flaskor	5	3	1	-	-
Flaskdiameter	75 mm	75 mm	75 mm	-	-

Exempel: När du använder en flaska med \varnothing 85 mm, så kan du kombinera denna flaska med upp till fem flaskor med \varnothing 75 mm.



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com