

KASUTUSJUHEND

SU 12

FCS4053

et

Algupärase kasutusjuhendi tõlge • 2013 1934 • 02 • 21.11.2019



FRANKE



Enne seadmega töötamist lugege kasutusjuhend läbi.

Hoidke juhendit seadme juures ja andke juhend seadme müügil või edasiandmisel selle järgmisele kasutajale edasi.

SISUKORD

1	Teie ohutus.....	4
1.1	Sihipärane kasutamine.....	4
1.2	Lubamatu kasutamine.....	4
1.3	Ohud kasutamisel	5
2	Juhend.....	8
2.1	Paigaldamine	8
2.2	Funktsioon	8
2.3	FoamMasteri funktsioon	8
2.4	Kasutamine ja hooldus.....	9
2.5	Rikked	9
2.6	Transport, ladustamine, käitusest kõrvaldamine.....	9
2.7	Jäätmekäitlus.....	10
3	SU 12 tehnilised andmed	11

1 TEIE OHUTUS

1.1 Sihipärane kasutamine

- Jahutusmoodul on mõeldud eranditult piima jahedana hoidmiseks kohvi valmistamiseks Franke kohvimasinaga.
- Kasutage ainult eelnevalt jahutatud piima.
- Võtke piim ära, kui jahutusmoodulit ei kasutata. Säilitage piima selleks sobivas külmkapis.
- Kasutage ainult soovitatud puhastusvahendeid. Muud puhastusvahendid võivad piimasüsteemi jätta jääke.
- Jahutusmoodul on mõeldud eranditult siseruumides käitamiseks.
- Järgige kaasasolevat vastavusdeklaratsiooni.
- Kasutage jahutusmoodulit ümbruskonna temperatuuridel 16–43 °C.

1.2 Lubamatu kasutamine

- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet kasutada.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all ja ei tohi seadmega mängida.
- Alkohoolseid, kergesti süttivaid, plahvatusohtlikke aineid või aerosooliballoone ei tohi seadmes kasutada ega ladustada.
- Ärge kasutage seadet:
 - Kui funktsioonid pole teile tuttavad.
 - Kui seade, võrgukaabel või ühendusjuhtmed on kahjustatud.
 - Kui seade pole nõuetekohaselt puhastatud või täidetud.

Seadme ja külmainete komplekti paigaldust tohivad teostada ainult tootja erialane personal või sarnased spetsialistid.

1.3 Ohud kasutamisel



HOIATUS

Elektrilöögist tulenev eluoht

Kahjustatud toitekaablid, juhtmed või konnektorid võivad põhjustada elektrilööki.

- a Ärge ühendage kahjustatud toitekaableid, juhtmeid ega konnektoreid.
- b Ärge kasutage ühtegi kahjustatud toitekaablit, juhett ega konnektorit. Kui toitekaabel on monteeritud jäigalt, võtke ühendust oma hooldustehnikuga. Kui toitekaabel ei ole monteeritud jäigalt, tellige ja kasutage uut originaaltoitekaablit.
- c Jälgige, et masin ja toitejuhe ei asuks kuumade pindade, nt gaasi- või elektripliidi või ahju läheduses.
- d Jälgige, et toitejuhe ei oleks kinni kiilunud ega hõõruks vastu teravaid servi.



ETTEVAATUST

Puhastusvahendist tingitud ärritus

Puhastustabletid, piimasüsteemi puhastusvahend ja katlakivi eemaldi võivad tekitada ärritusi.

- a Järgige puhastusvahendi etiketil olevaid ohutusjuhiseid.
- b Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga.
- c Kokkupuutel puhastusvahendiga peske käsi.
- d Puhastusvahendid ei tohi sattuda joogi sisse.

**⚠ ETTEVAATUST****Riknenud piim**

Riknenud piim võib ohustada tervist.

- a Kasutage värsket, jahutatud piima.
- b Jälgige piima ladustamistingimusi.
- c Pidage kinni kasutatud piima säilivusajast.

**⚠ ETTEVAATUST****Toorpiimas olevad bakterid**

Toorpiimas olevad bakterid võivad ohustada tervist.

- a Ärge kasutage toorpiima.
- b Kasutage ainult pastöriseeritud või säilivat piima.



Kas teil on veel küsimusi, millele käesolevast juhendist vastust ei leidnud? Ärge viivitage võtmast ühendust oma kohaliku klienditeeninduspartneriga, Franke klienditeenindusega või ettevõttega Franke Kaffeemaschinen AG Aarburgis.



JUHIS

Riknenud piim

Ebapiisava jahutuse või hügieeni tõttu võib piim rikneda.

- Kasutage ainult eeljahutatud piima (2,0–5,0 °C).
- Ladustage piima jahutusmoodulis ainult käitamise ajal. Ladustage piima väljaspool käitamise aega – näiteks ööseks – külmkapis.
- Puhastage masin ja jahutusmoodul üks kord päevas.
- Puudutage sissetõmbevoolikut, piimanõu sisekülge ja piimanõu kaant ainult puhastatud kätega või kandke ühekordselt kasutatavaid kindaid.
- Asetage nõu kaas koos sissetõmbevoolikuga ainult puhtale pinnale.



JUHIS

Seadme kahjustuse oht

Tõmbekoormus võib ühendusvoolikuid kahjustada.

Sissetungiv niiskus võib põhjustada kahjustusi.

Ebasobiv paigalduskoht võib põhjustada kahjustusi.

- Ärge mitte kunagi tõmmake ühendusvoolikutest.
- Paigaldage ühendusvoolikud selliselt, et ei tekiks komistuskohtasid.
- Ärge kasutage puhastamiseks veejuga ega aurpuhastit.
- Kaitske seadet ilmastikumõjude eest nagu vihm, pakane või otsene päikesekiirgus.
- Asetage seade ainult tasasele, stabiilsele aluspinnale.

2 JUHEND

2.1 Paigaldamine

Montaazi tohib teha ainult Franke poolt volitatud spetsialist.

Ülesanded

- Pakkige seade lahti
- Kontrollige, et tagaküljel on vajalikust vabast ruumist (50 mm) kinni peetud
- Kontrollige elektrilist võrguühendust
- Ühendage ühendustorud ja ühendusvoolikud
- Kinnitage seade
- Ühendage voolutoide
- Lülitage seade sisse
- Võtke seade koos kohvimasinaga kasutusele

2.2 Funktsioon

Jahutusmoodulil on alljärgnevad funktsioonid:

- piima jahedana hoidmine
- piima temperatuuri kuvamine
- volitamatu ligipääsu vastu kindlustamine tänu suletavale uksele

2.3 FoamMasteri funktsioon

FoamMasteril on lisaks järgmised funktsioonid:

- Piima soojendamine jookide jaoks
- Piimavahu tegemine
- Piimasüsteemi auomaatne puhastamine
- Täitetasemete automaatne järelevalve

2.4 Kasutamine ja hooldus

Regulaarne puhastamine on piimajookide muretu ja ohutu tarbimise eeltingimus. Oma kohvimasina kasutusjuhendist leiate täiendavaid detailseid andmeid oma jahutusmooduli käsitlemise, konfigureerimise, puhastamise ja hooldamise kohta.

Puhastamine

Puhastage piimasüsteemi iga päev või vastavalt üleskutsele kohvimasina poolt. Puhastage seade ning seadme osad sooja vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Kuivatamiseks kasutage kuiva lappi või laske kuivada õhu käes. Ärge kasutage kuuma õhku.

Puhastage iga päev:

- Siseruum, ukse sisekülg ja uksetihend
- Piimanõu
- Sissetõmbevoolik

2.5 Rikked

Rikkeid kuvatakse kohvimasina ekraanil veateadetenähtena. Veateated sisaldavad juhiseid rikke põhjuse ja kõrvaldamise kohta.

2.6 Transport, ladustamine, käitusest kõrvaldamine

- Puhastage seade
- Kindlustage seade õnnetuste vastu ja ärge asetage seda viltu.
- Kasutage transportimiseks ja hoiustamiseks sobivat pakendit.
- Pidage kinni tehnilistes andmetes kirjeldatud keskkonnatingimustest.

2.7 Jäätmekäitlus

- Pidage mitte kasutatud puhastusvahendi jäätmekäitlusel silmas etiketil olevat teavet.
- Kasutatud külmaaine ohutuks jäätmekäitluseks pöörduge kohalike ametkondade poole. Tüübisilt sisaldab teavet külmaaine kohta.



Masin vastab kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete Euroopa direktiivile 2012/19/EL (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) ja seda ei tohi käidelda olmejäätmena.



Käideldge elektroonikaosasisid eraldi.



Käideldge plastmassosad vastavalt neil olevale märgistusele.

3 SU 12 TEHNILISED ANDMED

Seadme tüüp	FCS4053
Piimanõu	12 l või 2 x 4,5 l
Jahutustemperatuur	2,0–5,0 °C
Ümbruskonna tingimused	Õhuniiskus: maksimaalselt 80% Ümbruskonna temperatuur: 10–32 °C
Külmaaine	R134a/28 g
Kliimaklass	T/5 troopiline kliima Sobiv käitamiseks ümbruskonna temperatuuril: 16–43 °C
Kliimaklass	N/4 mõõdukas kliima Sobiv käitamiseks ümbruskonna temperatuuril: 16–32 °C
Müraemissioon	<70 dB(A)
Kaal (tühi)	25,7 kg
Mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus)	340 mm/540 mm/475 mm
Võrgukaabel	1800 mm

Elektriühenduse andmed

Tüüp	Riik		
SU12 (FCS4053)	CH, EL, GB	Pinge	220–240 V
		Sagedus	50–60 Hz
		Võimsus	170 W
		Voolutarve (max.)	0,71–0,773 A
		Kaitse	10 A
		Ühendus	1L N PE

Tüüp	Riik		
		Võrgukaabel	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EL Schucko- pistik) 560.0005.118 (GB)
SU12 (FCS4053)	CN	Pinge	220 V
		Sagedus	50 Hz
		Võimsus	170 W
		Voolutarve	0,8 A
		Kaitse	10 A
		Ühendus	1L N PE
		Võrgukaabel	560.0005.151
SU12 (FCS4053)	JP	Pinge	100–127 V
		Sagedus	50–60 Hz
		Võimsus	170 W
		Voolutarve	1,33–1,7 A
		Kaitse	10 A
		Ühendus	1L N PE
		Võrgukaabel	560.0004.859
SU12 (FCS4053)	USA, CAN	Pinge	100–127 V
		Sagedus	60 Hz
		Võimsus	170–195 W
		Voolutarve	1,535–1,7 A
		Kaitse	10 A
		Ühendus	1L N PE
		Võrgukaabel	560.0004.859



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com