

# KASUTUSJUHEND UC05

FCS4071

et

Algupärase kasutusjuhendi tõlge • 20129072 • 0 • 04.02.2019



**FRANKE**



Enne masinaga töötamist lugege kasutusjuhend läbi.

Hoidke juhendit masina juures ja andke juhend masina müügil või edasiandmisel selle järgmisele kasutajale edasi.

# SISUKORD

1	Teie ohutus.....	4
2	Juhend.....	7
2.1	Paigaldamine .....	7
2.2	Sihipärane kasutamine.....	7
2.3	Lubamatu kasutamine.....	7
2.4	Funktsioon .....	8
2.5	Kasutamine ja hooldus.....	8
2.6	Rikked .....	9
2.7	Transport, ladustamine, käitusest kõrvaldamine.....	9
2.8	Jäätmekäitlus.....	10
3	UC05 tehnilised andmed.....	11

# 1 TEIE OHUTUS



## HOIATUS

### Elektrilöögist tulenev eluohut

Kahjustatud toitekaablid, juhtmed või konnektorid võivad põhjustada elektrilööki.

- a) Ärge ühendage kahjustatud toitekaableid, juhtmeid ega konnektoreid.
- b) Ärge kasutage ühtegi kahjustatud toitekaablit, juhet ega konnektorit. Kui toitekaabel on monteeritud jäigalt, võtke ühendust oma hooldustehnikuga. Kui toitekaabel ei ole monteeritud jäigalt, tellige ja kasutage uut originaaltoitekaablit.
- c) Jälgige, et masin ja toitejuhe ei asuks kuumade pindade, nt gaasi- või elektripliidi või ahju läheduses.
- d) Jälgige, et toitejuhe ei oleks kinni kiilunud ega hõõruks vastu teravaid servi.



## ETTEVAATUST

### Puhastusvahendist tingitud ärritus

Puhastustabletid, piimasüsteemi puhastusvahend ja katlakivi eemaldi võivad tekitada ärritusi.

- a) Järgige puhastusvahendi etiketil olevaid ohutusjuhiseid.
- b) Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga.
- c) Kokkupuutel puhastusvahendiga peske käsi.
- d) Puhastusvahendid ei tohi sattuda joogi sisse.

**⚠ ETTEVAATUST****Riknenud piim**

Riknenud piim võib ohustada tervist.

- a) Kasutage värsket, jahutatud piima.
- b) Jälgige piima ladustamistingimusi.
- c) Pidage kinni kasutatud piima säilivusajast.

**⚠ ETTEVAATUST****Toorpiimas olevad bakterid**

Toorpiimas olevad bakterid võivad ohustada tervist.

- a) Ärge kasutage toorpiima.
- b) Kasutage ainult pastöriseeritud või säilivat piima.



Kas teil on veel küsimusi, millele juhendist vastust ei leidnud? Ärge viivitage võtmast ühendust oma kohaliku klienditeeninduspartneriga, Franke klienditeenindusega või ettevõttega Franke Kaffeemaschinen AG Aarburgis.



## TEATIS

### Riknenud piim

Ebapiisava jahutuse või hügieeni tõttu võib piim rikneda.

- a) Kasutage ainult eeljahutatud piima (2,0 – 5,0 °C).
- b) Hoiustage piima jahutusmoodulis ainult jahutusmooduli kasutamise ajal. Kui jahutusmoodul ei tööta, näiteks öösel, säilitage piima külmkapis.
- c) Puhastage masinat ja jahutusmoodulit korra päevas.
- d) Puudutage sissetõmbevoolikut, piimanõu sisekülge ja piimanõu kaant ainult puhastatud kätega või kandke ühekordselt kasutatavaid kindaid.
- e) Asetage nõu kaas koos sissetõmbevoolikuga ainult puhtale pinnale.



## TEATIS

### Seadme kahjustus

Tõmbekoormus võib ühendusvoolikuid kahjustada.

Sissetungiv niiskus võib põhjustada kahjustusi.

Ebasobiv paigalduskoht võib põhjustada kahjustusi.

- a) Ärge mitte kunagi tõmmake ühendusvoolikutest.
- b) Paigaldage ühendusvoolikud selliselt, et ei tekiks komistuskohtasid.
- c) Ärge kasutage puhastamiseks veejuga või survepesurit.
- d) Kaitske seadet ilmastikumõjude eest nagu vihm, külmumine või otsene päikesevalgus.
- e) Paigaldage seade ainult tasasele, kandvale aluspinnale.

## 2 JUHEND

### 2.1 Paigaldamine

Paigaldada võivad ainult Franke volitatud spetsialistid.

#### Tegevused

- Pakkige seade lahti
- Kontrollige vaba ruumi jätmist
- Kontrollige elektrilist võrguühendust
- Ühendage ühendustorud ja -voolikud
- Kinnitage seade
- Ühendage toide
- Lülitage seade sisse
- Käivitage seade koos kohvimasinaga.

### 2.2 Sihipärane kasutamine

- Jahutusmoodul on mõeldud ainult piima jahedana hoidmiseks kohvi valmistamiseks Franke kohvimasinaga.
- Kasutage ainult eelnevalt jahutatud piima.
- Võtke piim ära, kui jahutusmoodulit ei kasutata. Säilitage piima selleks sobivas külmkapis.
- Kasutage ainult soovitatavaid puhastusvahendeid. Muud puhastusvahendid võivad piimasüsteemi jätta jääke.
- Jahutusmoodul on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Järgige kaasasolevat vastavusdeklaratsiooni.

### 2.3 Lubamatu kasutamine

- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet kasutada.

- Lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all ja ei tohi seadmega mängida.
- Alkohoolseid, põlevaid, plahvatusohtlikke aineid või aerosoolipurke ei tohi seadmes kasutada või ladustada.
- Ärge kasutage seadet:
  - Kui funktsioonid pole teile tuttavad.
  - Kui seade, võrgukaabel või ühendusjuhtmed on kahjustatud.
  - Kui seade pole nõuetekohaselt puhastatud või täidetud.

## 2.4 Funktsioon

Jahutusmoodulil on alljärgnevad funktsioonid:

- piima jahedana hoidmine
- piima temperatuuri kuvamine
- volitamatu ligipääsu vastu kindlustamine tänu suletavale uksele

## 2.5 Kasutamine ja hooldus

Regulaarne puhastamine on piimajookide muretu ja ohutu kasutamise eeltingimus. Oma kohvimasina kasutusjuhendist leiate täiendavaid üksikasju jahutusmooduli kasutamise, konfigureerimise, puhastamise ja hooldamise kohta.

### Puhastamine

Puhastage piimasüsteemi iga päev või vastavalt vajadusele kohvimasina abil. Puhastage seadet ja seadme osasid sooja vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Kuivatage seade ja seadme osad pärast puhastamist.

Puhastage iga päev:

- siseruumi, ukse sisekülge ja uksetihendit
- piimanõud
- sissevõtuvoolikut



## 2.6 Rikked

Rikkeid kuvatakse kohvimasina ekraanil veateadetena. Veateated sisaldavad juhiseid rikke põhjuse ja kõrvaldamise kohta.

## 2.7 Transport, ladustamine, käitusest kõrvaldamine

- Puhastage seade
- Kindlustage seade õnnetuste vastu ja ärge asetage seda viltu.
- Kasutage transportimiseks ja hoiustamiseks sobivat pakendit.
- Pidage kinni tehnilistes andmetes kirjeldatud keskkonnatingimustest.

## 2.8 Jäätmekäitlus

- Pidage mitte kasutatud puhastusvahendi jäätmekäitlusel silmas etiketil olevat teavet.
- Kasutatud jahutusvedelikku tetrafluoroetaani (R134a) ei tule eraldi käidelda.



Masin vastab kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete Euroopa direktiivile 2012/19/EL (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) ja seda ei tohi käidelda olmejäätmena.



Käideldge elektroonikaosasisid eraldi.



Käideldge plastmassosad vastavalt neil olevale märgistusele.

### 3 UC05 TEHNILISED ANDMED

Seadme tüüp	FCS4071
Piimanõu	5 Ltr
Jahutustemperatuur	2,0 – 5,0 °C
Keskkonnatingimused	Õhuniiskus: max 80% Keskkonnatemperatuur: 10 – 32 °C
Jahutusvedelik	R134a/40 g
Kliimaklass	N/4 mõõdukas kliima sobib temperatuurile 16 – 32 °C
Müraemissioon	<70 dB(A)
Kaal	u 27 kg
Mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus)	320 mm/238 mm/646 mm
Võrgukaabel	1800 mm

#### Elektriühenduse andmed

Tüüp	Riik		
UC05 (FCS4071)	CH, EL, GB	Pinge	220–240 V
		Sagedus	50–60 Hz
		Võimsus	90 W
		Voolutarve	1,0 A
		Ühendus	1L N PE
UC05 (FCS4071)	JP	Pinge	100 V
		Sagedus	50–60 Hz
		Võimsus	81 W
		Voolutarve	1,5 A
		Ühendus	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9  
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet [www.franke.com](http://www.franke.com)