

# BRUKSANVISNING UC05

FCS4071

SV

Översättning av bruksanvisning i original • 20129094 • 0 • 2019-02-04



**FRANKE**



Läs bruksanvisningen innan du arbetar med maskinen.

Förvara bruksanvisningen vid maskinen och lämna den vidare till nästa användare om maskinen säljs eller överläts.

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	För din säkerhet.....	4
2	Bruksanvisning .....	7
2.1	Installation.....	7
2.2	Avsedd användning.....	7
2.3	Icke avsedd användning.....	7
2.4	Funktion .....	8
2.5	Handhavande och skötsel .....	8
2.6	Fel.....	9
2.7	Transport, förvaring, urdrifttagning .....	9
2.8	Avfallshantering .....	10
3	Tekniska data UC05.....	11

# 1 FÖR DIN SÄKERHET



## VARNING

### Livsfara på grund av elstötar

Skadade nätkablar, ledningar eller stickkontakter kan leda till elstötar.

- a) Anslut aldrig en skadad nätkabel, ledning eller stickkontakt till elnätet.
- b) Byt ut skadade nätkablar, ledningar eller stickkontakter.  
Om nätkabeln är fastmonterad ska du kontakta serviceteknikern. Om nätkabeln inte är fastmonterad beställer och använder du en ny nätkabel i originalutförande.
- c) Se till att maskinen och nätkabeln inte kommer i närheten av heta ytor, t.ex. gasspis, elspis eller ugn.
- d) Se till att nätkabeln inte kläms eller skaver mot vassa kanter.



## OBSERVERA

### Irritation på grund av rengöringsmedel

Rengöringstabletter, rengöringsmedel för mjölksystem och avkalkningsmedel kan orsaka irritationer.

- a) Beakta faroangivelserna på rengöringsmedelsetiketterna.
- b) Undvik kontakt med ögon och hud.
- c) Tvätta händerna efter kontakt med rengöringsmedel.
- d) Det får inte komma rengöringsmedel i dryckerna.

**OBSERVERA****Dålig mjölk**

Dålig mjölk kan orsaka hälsorisker.

- a) Använd endast färsk, kyld mjölk.
- b) Följ lagringsvillkoren för mjölk.
- c) Observera alltid sista förbrukningsdag för mjölken.

**OBSERVERA****Bakterier i opastöriserad mjölk**

Bakterier i opastöriserad mjölk kan orsaka hälsorisker.

- a) Använd inte opastöriserad mjölk.
- b) Använd endast pastöriserad mjölk eller mjölk med lång hållbarhet (ultrapastöriserad mjölk).



Har du frågor som du inte hittar svaren på i denna bruksanvisning? Tveka inte att kontakta din lokala kundtjänst, Frankes kundtjänst eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg.

**OBS!****Dålig mjölk**

Otillräcklig kylning eller dålig hygien kan göra att mjölken blir dålig.

- a) Använd endast kyld mjölk (2,0 – 5,0 °C).
- b) Lagra endast mjölk i kyllenheten när maskinen används. Lagra mjölken i ett kylskåp när maskinen inte används (t.ex. under natten).
- c) Rengör maskinen och kyllenheten minst en gång om dagen.
- d) Tvätta händerna eller ta på dig engångshandskar innan du rör vid sugslangen, insidan av mjölkbehållaren och mjölklocket.
- e) Lägg endast behållarens lock med sugslangen på en ren yta.

**OBS!****Skador på apparaten**

Anslutningskablarna kan skadas på grund av dragbelastning.

Det kan uppstå skador om det kommer in fukt.

En olämplig uppställningsplats kan leda till skador.

- a) Dra aldrig i anslutningskablarna.
- b) Lägg anslutningskablarna så att ingen kan snubbla över dem.
- c) Gör aldrig rent apparaten med vattenstråle eller ångtvätt.
- d) Skydda apparaten mot regn, frost och direkt solljus.
- e) Apparaten ska alltid stå på ett jämnt och stabilt underlag.

## 2 BRUKSANVISNING

### 2.1 Installation

Monteringen får endast göras av servicepersonal som auktoriserats av Franke.

#### Uppgifter

- Packa upp apparaten
- Kontrollera att det finns tillräckligt fritt utrymme (enligt anvisningarna)
- Kontrollera anslutningen till elnätet
- Anslut anslutningskablar och anslutningsslangar
- Fäst apparaten
- Anslut strömförsörjningen
- Koppla in maskinen
- Ta apparaten i drift med kaffemaskinen

### 2.2 Avsedd användning

- Kylenheten är endast avsedd för kylning av mjölk i samband med tillagning av kaffe i en kaffemaskin.
- Använd endast kyld mjölk.
- Ta ut mjölken när kylenheten inte används. Förvara mjölken i ett lämpligt kylskåp.
- Använd endast rekommenderade rengöringsmedel. Andra rengöringsmedel kan lämna kvar rester i mjölksystemet.
- Kylenheten är endast avsedd att användas inomhus.
- Observera försäkran om överensstämmelse som medföljer apparaten.

### 2.3 Icke avsedd användning

- Barn under 8 år får inte använda apparaten.

- Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga får endast använda apparaten under uppsikt och inte leka med den.
- Alkohol, brännbara, explosiva ämnen och sprayburkar får inte användas eller förvaras i apparaten.
- Använd inte apparaten om:
  - Du inte vet hur den fungerar.
  - Apparaten, nätkabeln eller anslutningskablarna är skadade.
  - Apparaten inte har rengjorts eller fyllts på rätt sätt.

## 2.4 Funktion

Kylenheten har följande funktioner:

- Hålla mjölken kall
- Visa mjölktemperatur
- Skydda mot obehörig åtkomst med låsbar dörr

## 2.5 Handhavande och skötsel

Regelbunden rengöring är en förutsättning för ofördärvad och säker njutning av mjölkdrycker. I bruksanvisningen till din kaffemaskin finns detaljerad information om handhavande, konfiguration, rengöring och skötsel av kylenheten.

### Rengöring

Gör rent mjölksystemet minst en gång om dagen eller när kaffemaskinen begär det. Gör rent apparaten och apparatens delar med varmt vatten och mildt rengöringsmedel. Torka apparaten och apparatens delar efter rengöringen.

Rengör dagligen:

- Det invändiga utrymmet, insidan av dörren och dörrtätningen
- Mjölkbehållaren



- Sugslangen

## 2.6 Fel

På kaffemaskinens display visas felmeddelanden när det uppstår fel.

Felmeddelandena innehåller information om orsaken till felet och hur det kan åtgärdas.

## 2.7 Transport, förvaring, urdrifttagning

- Rengöra apparaten
- Se till att apparaten inte kan välta och inte står snett
- Använd en lämplig förpackning för transport och förvaring
- Se till att omgivningsvillkoren som beskrivs under Tekniska data följs

## 2.8 Avfallshantering

- Följ informationen på rengöringsmedlets etikett vid avfallshantering av överblivet rengöringsmedel.
- Kylmedlet som används (tetrafluoretan, R134a) behöver inte återvinnas separat.



Maskinen lyder under det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) och får inte kastas tillsammans med hushållsavfallet.



Avfallshandera elektronikdelar separat.



Avfallshandera plastdelarna i enlighet med deras märkning.

### 3 TEKNISKA DATA UC05

Apparattyp	FCS4071
Mjökbehållare	5 Ltr
Kyltemperatur	2,0 – 5,0 °C
Omgivningsvillkor	Luftfuktighet: max. 80 % Omgivningstemperatur: 10 – 32 °C
Kylmedel	R134a/40 g
Klimatklass	N/4 mildt klimat lämplig för temperatur 16 – 32 °C
Ljudnivå	<70 dB(A)
Vikt	Ca 27 kg
Mått (bredd/höjd/djup)	320 mm/238 mm/646 mm
Nätkabel	1800 mm

#### Elektriska anslutningsdata

Typ	Land		
UC05 (FCS4071)	CH, EU, GB	Spänning	220–240 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	90 W
		Strömförbrukning	1,0 A
		Anslutning	1L N PE
UC05 (FCS4071)	JP	Spänning	100 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	81 W
		Strömförbrukning	1,5 A
		Anslutning	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9  
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet [www.franke.com](http://www.franke.com)