

KASUTUSJUHEND

UC09

FCS4078

et

Algupärase kasutusjuhendi tõlge • 20143914 • 01 • 06.11.2019



FRANKE



Enne seadmega töötamist lugege kasutusjuhend läbi.

Hoidke juhendit seadme juures ja andke juhend seadme müügil või edasiandmisel selle järgmisele kasutajale edasi.

SISUKORD

1	Teie ohutus.....	4
2	Juhend.....	8
2.1	Paigaldamine	8
2.2	Sihipärane kasutamine.....	8
2.3	Lubamatu kasutamine.....	8
2.4	Funktsioon	9
2.5	Kasutamine ja hooldus.....	9
2.6	Rikked	10
2.7	Transport, ladustamine, käitusest kõrvaldamine.....	10
2.8	Jäätmekäitlus.....	11
3	UC09 tehnilised andmed.....	12

1 TEIE OHUTUS



HOIATUS

Elektrilöögist tulenev eluohut

Kahjustatud toitekaablid, juhtmed või konnektorid võivad põhjustada elektrilööki.

- a Ärge ühendage kahjustatud toitekaableid, juhtmeid ega konnektoreid.
- b Ärge kasutage ühtegi kahjustatud toitekaablit, juhet ega konnektorit. Kui toitekaabel on monteeritud jäigalt, võtke ühendust oma hooldustehnikuga. Kui toitekaabel ei ole monteeritud jäigalt, tellige ja kasutage uut originaaltoitekaablit.
- c Jälgige, et masin ja toitejuhe ei asuks kuumade pindade, nt gaasi- või elektripliidi või ahju läheduses.
- d Jälgige, et toitejuhe ei oleks kinni kiilunud ega hõõruks vastu teravaid servi.



HOIATUS

Eluohulik elektrilöögi tõttu

Enne puhastamist, hooldust või osade väljavahetamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Kindlustage see lahtiühendamine uuesti ühendamise vastu.

**HOIATUS**

Külmaainena on kasutusel R600a.



Seepärast peab kasutusele võtma erilised abinõud:

- Montaaži tohib teha ainult Franke poolt volitatud spetsialist.
- Seadme ülespaneku koht peab olema piisava suurusega.
- Ärge kasutage toodet, kui sellel ilmneb kahjustuste märke.
- Ärge kasutage sulatamisprotsessi toetuseks mehaanilisi ega muid abivahendeid, et vältida külmaaine ringluse kahjustamist.
- Tagage, et seadme õhutusavad oleksid alati vabad ja mitte kinni kaetud.
- Juhul kui külmaaine lekib, siis vältige avatud tuleleeki, eemaldage seadme juurest kõik kergestisüttivad materjalid ja õhutage koheselt ruumi.
- Ärge ladustage jahutusmoodulis plahvatusohtlikke aineid, nagu nt kergestisüttivate gaasidega pihustiballoone.

Ärge pange jahutusmoodulisse elektrilisi seadmeid ega kasutage neid selle sees.

Väärfunktsiooni korral lahutage jahutusmoodul vooluvõrgust.

Hooldustöid tohib läbi viia ainult kvalifitseeritud hoolduspersonal.

Jahutusmooduli sisemuses oleva kondensaatorimooduli osad võivad olla kuumad või teravaservalised. Enne hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust lahti, kindlustage see lahtiühendamine uuesti ühendamise vastu ja laske seadmel maha jahtuda. Kandke hooldustöödel alati isikukaitsevahendeid, mis vastavad kehtivatele eeskirjadele.

Ärge kasutage jahutusmooduli puhastamiseks veejuga ega kahjulikke vahendeid.

Ärge jätke jahutusmoodulit soojusallikate mõjuvälja.

Tulekahju korral kasutage pulbertulekustutit.

Korraldage pakendimaterjali jäätmekäitlus vastavalt kehtivatele eeskirjadele.



ETTEVAATUST

Puhastusvahendist tingitud ärritus

Puhastustabletid, piimasüsteemi puhastusvahend ja katlakivi eemaldi võivad tekitada ärritusi.

- a Jälgige puhastusvahendi etiketil olevaid ohutusjuhiseid.
- b Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga.
- c Kokkupuutel puhastusvahendiga peske käsi.
- d Puhastusvahendid ei tohi sattuda joogi sisse.



ETTEVAATUST

Riknenud piim

Riknenud piim võib ohustada tervist.

- a Kasutage värsket, jahutatud piima.
- b Jälgige piima ladustamistingimusi.
- c Pidage kinni kasutatud piima säilivusajast.



ETTEVAATUST

Toorpiimas olevad bakterid

Toorpiimas olevad bakterid võivad ohustada tervist.

- a Ärge kasutage toorpiima.
- b Kasutage ainult pastöriseeritud või säilivat piima.



Kas teil on veel küsimusi, millele käesolevast juhendist vastust ei leidnud? Ärge viivitage võtmast ühendust oma kohaliku klienditeeninduspartneriga, Franke klienditeenindusega või ettevõttega Franke Kaffeemaschinen AG Aarburgis.



JUHIS

Riknenud piim

Ebapiisava jahutuse või hügieeni tõttu võib piim rikneda.

- a Kasutage ainult eeljahutatud piima (2,0–5,0 °C).
- b Ladustage piima jahutusmoodulis ainult käitamise ajal. Ladustage piima väljaspool käitamise aega – näiteks ööseks – külmkapis.
- c Puhastage masin ja jahutusmoodul üks kord päevas.
- d Puudutage sissetõmbevoolikut, piimanõu sisekülge ja piimanõu kaant ainult puhastatud kätega või kandke ühekordselt kasutatavaid kindaid.
- e Asetage nõu kaas koos sissetõmbevoolikuga ainult puhtale pinnale.



JUHIS

Seadme kahjustuse oht

Tõmbekoormus võib ühendusvoolikeid kahjustada.

Sissetungiv niiskus võib põhjustada kahjustusi.

Ebasobiv paigalduskoht võib põhjustada kahjustusi.

- a Ärge mitte kunagi tõmmake ühendusvoolikest.
- b Paigaldage ühendusvooliked selliselt, et ei tekiks komistuskohtasid.
- c Ärge kasutage puhastamiseks veejuga ega aurpuhastit.
- d Kaitske seadet ilmastikumõjude eest nagu vihm, pakane või otsene päikesekiirgus.
- e Asetage seade ainult tasasele, stabiilsele aluspinnale.

2 JUHEND

2.1 Paigaldamine

Montaazi tohib teha ainult Franke poolt volitatud spetsialist.

Ülesanded

- Pakkige seade lahti
- Kontrollige, et tagaküljel on vajalikust vabast ruumist (50 mm) kinni peetud
- Kontrollige elektrilist võrguühendust
- Ühendage ühendustorud ja ühendusvoolikud
- Kinnitage seade
- Ühendage voolutoide
- Lülitage seade sisse
- Võtke seade koos kohvimasinaga kasutusele

2.2 Sihipärane kasutamine

- Jahutusmoodul on mõeldud ainult piima jahedana hoidmiseks kohvi valmistamiseks Franke kohvimasinaga.
- Kasutage ainult eelnevalt jahutatud piima.
- Võtke piim ära, kui jahutusmoodulit ei kasutata. Säilitage piima selleks sobivas külmkapis.
- Kasutage ainult soovitatavaid puhastusvahendeid. Muud puhastusvahendid võivad piimasüsteemi jätta jääke.
- Jahutusmoodul on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Järgige kaasasolevat vastavusdeklaratsiooni.

2.3 Lubamatu kasutamine

- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet kasutada.

- Lapsed ja piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all ja ei tohi seadmega mängida.
- Alkohoolseid, põlevaid, plahvatusohtlikke aineid või aerosoolipurke ei tohi seadmes kasutada või ladustada.
- Ärge kasutage seadet:
 - Kui funktsioonid pole teile tuttavad.
 - Kui seade, võrgukaabel või ühendusjuhtmed on kahjustatud.
 - Kui seade pole nõuetekohaselt puhastatud või täidetud.

2.4 Funktsioon

Jahutusmoodulil on järgmised funktsioonid:

- Piima jahedana hoidmine
- Jahutustemperatuur on seadistatav
- Piima täitetaseme järelevalve
- Volitamata ligipääsu vastu kindlustamine tänu suletavale uksele

2.5 Kasutamine ja hooldus

Regulaarne puhastamine on piimajookide muretu ja ohutu tarbimise eeltingimus. Oma kohvimasina kasutusjuhendist leiate täiendavaid detailseid andmeid oma jahutusmooduli käsitlemise, konfigureerimise, puhastamise ja hooldamise kohta.



HOIATUS

Eluohulik elektrilöögi tõttu

Enne puhastamist, hooldust või osade väljavahetamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Kindlustage see lahtiühendamine uuesti ühendamise vastu.

Puhastamine

Puhastage piimasüsteemi iga päev või vastavalt üleskutsele kohvimasina poolt. Puhastage seade ning seadme osad sooja vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Kuivatamiseks kasutage kuiva lappi või laske kuivada õhu käes. Ärge kasutage kuuma õhku.

Puhastage iga päev:

- Siseruum, ukse sisekülg ja uksetihend
- Piimanõu
- Sissetõmbevoolik

2.6 Rikked

Rikkeid kuvatakse kohvimasina ekraanil veateadetena. Veateated sisaldavad juhiseid rikke põhjuse ja kõrvaldamise kohta.

2.7 Transport, ladustamine, käitusest kõrvaldamine

- Puhastage seade
- Kindlustage seade õnnetuste vastu ja ärge asetage seda viltu.
- Kasutage transportimiseks ja hoiustamiseks sobivat pakendit.
- Pidage kinni tehnilistes andmetes kirjeldatud keskkonnaningimustest.

2.8 Jäätmekäitlus

- Pidage mitte kasutatud puhastusvahendi jäätmekäitlusel silmas etiketil olevat teavet.



Masin vastab kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete Euroopa direktiivile 2012/19/EL (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) ja seda ei tohi käidelda olmejäätmena.



Käideldge elektroonikaosasid eraldi.



Käideldge plastmassosad vastavalt neil olevale märgistusele.

Kui jahutusmoodul kasutuselt kõrvaldatakse, siis ei tohi seda käidelda kui olmejäätmeid, vaid peab käitlema eraldi kogumina. Sellele viidatakse ka toote



etiketil oleva sümboliga .

Kasutage spetsialiseeritud asutusi vastavalt kehtivatele standarditele.

Juhul kui toote jäätmekäitlust ei tehta korrektselt, võib see oma sisemuses leiduvate teatud ainete tõttu põhjustada võimalikke keskkonnakahjustusi. Seadme sisemuses olev külmaaine ei tohi keskkonda sattuda.

Toote ebaseaduslik või ebakorrektnel jäätmekäitlus toob endaga kaasa rasked haldustehnilist ja / või kriminaalõiguslikku laadi kohtulikud sanktsioonid, nii nagu see on kehtivate seadustega ette nähtud.

3 UC09 TEHNILISED ANDMED

Ümbruskonna tingimused	Õhuniiskus: maksimaalselt 80%
	Ümbruskonna temperatuur: 10–32 °C
Külmaaine	R600a / 11 g (0,39 OZ)
Kliimaklass	T/5 troopiline kliima
Müraemissioon	<70 dB(A)

Elektriühenduse andmed

Tüüp	Riik		
UC09 (FCS4078)	CH, EL, GB	Pinge	220–240 V
		Sagedus	50 Hz
		Voolutarve	0,3 A
		Pinge	220 V
		Sagedus	60 Hz
		Voolutarve	0,35 A
		Ühendus	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com