

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## UC09

### FCS4078

It

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas • 20143922 • 01 • 2019-11-06



**FRANKE**



Prieš naudodami aparatą, perskaitykite naudojimo instrukciją.

Laikykite šią naudojimo instrukciją prie aparato ir perduokite ją kitiems naudotojams, jei parduosite ar dovanosite aparatą.

# TURINYS

1	Jūsų saugumui .....	4
2	Instrukcija .....	9
2.1	Įrengimas .....	9
2.2	Naudojimas pagal paskirtį .....	9
2.3	Draudžiamas naudojimas .....	9
2.4	Funkcija .....	10
2.5	Eksploatavimas ir priežiūra .....	10
2.6	Gedimai .....	11
2.7	Transportavimas, laikymas, eksploatavimo nutraukimas .....	11
2.8	Atliekų tvarkymas .....	12
3	Techniniai UC09 duomenys .....	13

# 1 JŪSŪ SAUGUMUI



## ĮSPĖJIMAS

### Pavojus gyvybei dėl srovės smūgio

Pažeisti jungiamieji kabeliai, laidai ar kištukinės jungtys gali sukelti srovės smūgį.

- a Nejunkite pažeistų jungiamųjų kabelių, laidų ir kištukinių jungčių prie srovės tinklo.
- b Pakeiskite pažeistus jungiamuosius kabelius, laidus ir kištukines jungtis. Jei jungiamasis kabelis yra sumontuotas stacionariai, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriaus techniku. Jei jungiamasis kabelis sumontuotas ne stacionariai, užsakykite ir naudokite naują, originalų jungiamąjį kabelį.
- c Atkreipkite dėmesį, kad aparatas ir jungiamasis kabelis nebūtų arti karštų paviršių, pvz., dujinės, elektrinės viryklės ar krosnies.
- d Atkreipkite dėmesį, kad jungiamasis laidas nebūtų suspaustas ir nesitrintų į aštrias briaunas.



## ĮSPĖJIMAS

### Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio

Prieš valymą, techninę priežiūrą ar dalių keitimą įrenginį atjunkite nuo elektros tinklo. Atjungę apsaugokite nuo netyčinio prisijungimo.



## ĮSPĖJIMAS

Kaip šaltnešis naudojamas R600a.



Todėl privaloma imtis specialiųjų priemonių.

- Montuoti leidžiama tik „Franke“ įgaliotam specialistui.
- Įrenginio pastatymo vieta turi būti pakankamo dydžio.
- Nenaudokite gaminio, jeigu pastebite pažeidimo požymių.
- Atitirpinimui palengvinti nenaudokite jokių mechaninių ar kitų pagalbinių priemonių, kad nepažeistumėte šaltnešio kontūro.
- Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacinės angos visada yra atviros ir neuždengtos.
- Išbėgus šaltnešiui, saugokitės atviros liepsnos, nuo įrenginio pašalinkite bet kokias degias medžiagas ir iš karto išvėdinkite patalpą.
- Šaldymo bloke nelaikykite jokių sprogių medžiagų, pavyzdžiui, purškalo su degiomis dujomis.

Šaldymo bloke nelaikykite arba nenaudokite jokių elektros įrenginių.

Pastebėjus šaldymo bloko funkcinį sutrikimą, šaldymo bloką iš karto atjunkite nuo elektros tinklo.

Techninės priežiūros darbus atlikti leidžiama tik kvalifikuotam techninės priežiūros personalui.

Kondensatoriaus bloko dalys šaldymo bloko viduje gali įkaisti arba būti aštriomis briaunomis. Prieš pradėdami techninės priežiūros darbus, įrenginį atjunkite nuo elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad jis vėl atsitiktinai neprisijungtų; palaukite, kol įrenginys atvės. Atlikdami techninės priežiūros darbus, naudokite asmenines apsaugos priemones, atitinkančias galiojančių teisės aktų nuostatas.

Valydami šaldymo bloką, nenaudokite vandens čiurkšlės ir kenksmingų priemonių.

Šaldymo bloką saugokite nuo šilumos šaltinių.

Kilus gaisrui, naudokite miltelinį gesintuvą.

Pakavimo medžiagas tvarkykite pagal galiojančių teisės aktų nuostatas.



### **PERSPĖJIMAS**

#### **Dirginimas dėl valymo priemonių**

Valymo tabletės, pieno sistemos valiklis ir nukalkinimo priemonė gali sudirginti.

- a Atsižvelkite į nurodymus dėl keliamo pavojaus ant valymo priemonių etikečių.
- b Žiūrėkite, kad nepatektų į akis ar ant odos.
- c Panaudoję valymo priemonę, nusiplaukite rankas.
- d Valymo priemonių negali patekti į gėrimus.



### **PERSPĖJIMAS**

#### **Sugišęs pienas**

Sugišęs pienas gali kelti pavojų sveikatai.

- a Naudokite tik šviežią, atvėsintą pieną.
- b Laikykitės pieno laikymo sąlygų.
- c Patikrinkite naudojamo pieno tinkamumo vartoti datą.



## **PERSPĖJIMAS**

### **Bakterijos žaliame piene**

Žaliame piene esančios bakterijos gali kelti pavojų sveikatai.

- a Nenaudokite žalio pieno.
- b Naudokite tik pasterizuotą arba ilgai negendantį pieną.



Ar liko šioje instrukcijoje neatsakytų klausimų? Nedelskite ir susisiekite su vietiniu klientų aptarnavimo partneriu, Franke klientų aptarnavimo centru arba Franke Kaffeemaschinen AG (Arburgas).



## **PRANEŠIMAS**

### **Sugišęs pienas**

Pienas gali sugesti, jei jis laikomas nepakankamai vėsiai arba higienos reikalavimų neatitinkančiomis sąlygomis.

- a Naudokite tik prieš tai atvėsintą pieną (2,0–5,0 °C).
- b Pieną šaldymo bloke laikykite tik tada, jei šaldymo blokas veikia. Kai šaldymo blokas nenaudojamas, pavyzdžiui, naktį – laikykite pieną šaldytuve.
- c Aparatą ir šaldymo bloką valykite kartą per dieną.
- d Įsiurbimo žarnelę, pieno indo vidinę pusę ir pieno indo dangtelį lieskite tik nusiplovę rankas arba užsimovę vienkartinę pirštines.
- e Indo dangtelį su įsiurbimo žarnele dėkite tik ant švaraus paviršiaus.



## **PRANEŠIMAS**

### **Įrenginio sugadinimas**

Tempiant galima pažeisti jungiamuosius laidus.

Patekusi drėgmė gali būti gedimų priežastimi.

Netinkamai parinkta pastatymo vieta gali būti gedimų priežastimi.

- a Niekada netraukite už jungiamųjų laidų.
- b Jungiamuosius laidus tieskite taip, kad už jų niekas neužkliūtų.
- c Valydami nenaudokite vandens čiurkšlės ir valymo garais prietaiso.
- d Apsaugokite prietaisą nuo oro sąlygų poveikio, pavyzdžiui, lietaus, šalčio ar tiesioginių saulės spindulių.
- e Prietaisą statykite tik ant lygaus, nejudančio pagrindo.



## 2 INSTRUKCIJA

### 2.1 Įrengimas

Montuoti leidžiama tik „Franke“ įgaliotam specialistui.

#### Užduotys

- Prietaisą išpakuoti
- Patikrinti, ar laikomasi reikalingo galinio atstumo (50 mm)
- Patikrinti elektros tinklo jungtį
- Prijungti jungiamąsias linijas ir jungiamąsias žarnas
- Pritvirtinti prietaisą
- Prijungti srovės tiekimą
- Įjungti prietaisą
- Prietaisą su kavos aparatu pradėti naudoti

### 2.2 Naudojimas pagal paskirtį

- Šaldymo blokas yra skirtas tik pienui vėsinti ruošiant kavą „Franke“ kavos aparatu.
- Naudokite tik iš anksto atvėsintą pieną.
- Jei šaldymo bloko nenaudosite, pieną išimkite. Pieną laikykite tinkamame šaldytuve.
- Naudokite tik rekomenduojamas valymo priemones. Valant kitomis valymo priemonėmis, gali likti likučių pieno sistemoje.
- Šaldymo blokas yra skirtas naudoti tik patalpose.
- Laikykitės prie prietaiso pridėtos atitikties deklaracijos.

### 2.3 Draudžiamas naudojimas

- Vaikams iki 8 metų šį prietaisą naudoti draudžiama.

- Vaikams ir asmenims su fizine, jutimine ar protine negalia prietaisą leidžiama naudoti tik prižiūrimiems ir draudžiama su juo žaisti.
- Prietaise draudžiama naudoti ir laikyti alkoholinių, degias, sprogiąs medžiagas ir aerozolius.
- Nenaudokite šio prietaiso:
  - jei nežinote funkcijų,
  - jei prietaisas, tinklo kabelis arba jungiamieji laidai yra pažeisti,
  - jei prietaisas nėra tinkamai išvalytas arba pripildytas.

## 2.4 Funkcija

Šaldymo bloko funkcijos tokios:

- šaldyti pieną
- reguliuojamos šaldymo temperatūros funkcija
- pieno pripildymo lygio kontrolė
- užrankinamomis durelėmis saugoti nuo nepageidaujamos prieigos

## 2.5 Eksploatavimas ir priežiūra

Reguliarus valymas yra būtina sąlyga tam, kad galėtumėte saugiai mėgautis neprikaištingu pieno gėrimų skoniu. Savo kavos aparato naudojimo instrukcijoje rasite išsamią informaciją, kaip valdyti, konfigūruoti, valyti ir prižiūrėti savo šaldymo bloką.



### **ĮSPĖJIMAS**

**Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio**

Prieš valymą, techninę priežiūrą ar dalių keitimą įrenginį atjunkite nuo elektros tinklo. Atjungę apsaugokite nuo netyčinio prisijungimo.

**Valymas**

Kasdien arba parąginus kavos aparatui išvalykite pieno sistemą. Prietaisą ir jo dalis valykite šiltu vandeniu ir švelnia valymo priemone. Nusausinkite sausa šluoste arba leiskite išdžiūti ore. Nenaudokite karšto oro.

Kiekvieną dieną valykite:

- vidų, vidinę durelių pusę ir durelių sandariklį
- pieno indą
- siurbimo žarnelę

**2.6 Gedimai**

Gedimų atveju kavos aparato ekrane rodomi klaidų pranešimai. Klaidų pranešimuose yra nurodoma priežastis ir pateikiami nurodymai, kaip gedimą pašalinti.

**2.7 Transportavimas, laikymas, eksploatavimo nutraukimas**

- Prietaisą nuvalykite
- Apsaugokite, kad prietaisas nenukristų, ir nestatykite jo kreivai
- Transportavimui ir laikymui naudokite tinkamą pakuotę
- Laikykitės techniniuose duomenyse nurodytų aplinkos sąlygų

## 2.8 Atliekų tvarkymas

- Atsižvelkite į ant etiketės pateiktą, su nepanaudotų valymo priemonių tvarkymu susijusią informaciją.



Šis aparatas atitinka Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) ir jį draudžiama išmesti kartu su buitineis atliekomis.




Elektroninės įrangos dalis šalinkite atskirai.



Plastikines dalis šalinkite pagal jų ženklimą.

Jeigu šaldymo blokas daugiau nenaudojamas, neišmeskite jo į miesto šiukšles,



o nuvežkite į specialius surinkimo punktus. Tai žymi simbolis  ant gaminio etiketės.

Specialius įrenginius naudokite pagal galiojančius normatyvus.

Jeigu gaminys bus netinkamai utilizuojamas, dėl sudėtyje esančių medžiagų gali kilti potenciali žala aplinkai. Sistemos viduje esantis šaltnešis negali patekti į aplinką.

Už nelegalų ir netinkamą gaminio utilizavimą gresia rimtos teisinės sankcijos – administracinio ir (arba) baudžiamojo pobūdžio, kaip numatyta galiojančiuose įstatymuose.

## 3 TECHNINIAI UC09 DUOMENYS

Aplinkos sąlygos	Oro drėgnis: maks. 80 % Aplinkos temperatūra: 10–32 °C
Šaldymo priemonė	R600a/11g (0.39OZ)
Klimato klasė	T/5 tropinis klimatas
Triukšmo emisija	<70 dB(A)

### Elektros jungčių duomenys

Tipas	Šalis		
UC09 (FCS4078)	CH, ES, GB	Įtampa	220–240 V
		Dažnis	50 Hz
	Srovės naudojimas	0,3 A	
	Įtampa	220 V	
	Dažnis	60 Hz	
	Srovės naudojimas	0,35 A	
	Jungtis	1L N PE	







Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9  
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet [www.franke.com](http://www.franke.com)