

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## UC09

### FCS4078

iv

Orīģinālā lietošanas instrukcija • 20143923 • 01 • 06.11.2019



**FRANKE**



Pirms darba ar ierīci izlasiet lietošanas instrukcija.

Glabājiet instrukciju ierīces tuvumā un, pārdodot vai nododot ierīci citai personai, nododiet instrukciju nākamajam lietotājam.

# SATURA RĀDĪTĀJS

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Jūsu drošībai .....   | 4  |
| 2   | Instrukcija .....   | 9  |
| 2.1 | Uzstādīšana .....   | 9  |
| 2.2 | Atbilstoša lietošana.....   | 9  |
| 2.3 | Neatļauta lietošana .....   | 9  |
| 2.4 | Darbība .....   | 10 |
| 2.5 | Lietošana un kopšana .....  | 10 |
| 2.6 | Traucējumi .....  | 11 |
| 2.7 | Transportēšana, novietošana glabāšanā, ekspluatācijas<br>pārtraukšana ..... | 11 |
| 2.8 | Utilizācija.....  | 12 |
| 3   | UC09 tehniskie dati .....   | 13 |

# 1 JŪSU DROŠĪBAI



## BRĪDINĀJUMS

### **Bīstamība dzīvībai strāvas trieciena dēļ**

Bojāti tīkla kabeļi, vadi vai spraudkontakti var izraisīt strāvas triecienus.

- a Nesavienojiet bojātus tīkla kabeļus, vadus vai spraudkontaktus ar elektrotīklu.
- b Nomainiet bojātos tīkla kabeļus, vadus vai spraudkontaktus.  
Ja tīkla vads ir stingri uzmontēts, sazinieties ar servisa tehniķi. Ja tīkla kabelis nav stingri uzmontēts, pasūtiet un izmantojiet jaunu oriģinālo tīkla kabeli.
- c Uzmaniet, lai aparāts un tīkla kabelis neatrastos karstu virsmu tuvumā, piemēram, gāzes, elektriskās plīts vai krāsns tuvumā.
- d Uzmaniet, lai tīkla kabelis netiktu kaut kur iespiests vai neatrastos uz asām šķautnēm.



## BRĪDINĀJUMS

### **Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ**

Pirms tīrīšanas, apkopes darbu veikšanas vai detaļu nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Gādājiet, lai savienojumu nevarētu izveidot atkārtoti.



## **BRĪDINĀJUMS**

Kā aukstumaģents tiek izmantots R600a.



Tādēļ jāveic īpaši piesardzības pasākumi.

- Montāžu drīkst veikt tikai Franke pilnvarots speciālists.
- Ierīces uzstādīšanas vietai ir jābūt pietiekami plašai.
- Neizmantojiet produktu, ja tas ir bojāts.
- Atkausēšanas paātrināšanai neizmantojiet mehāniskus vai citus palīg līdzekļus, jo tādējādi var sabojāt aukstumaģenta cirkulācijas sistēmu.
- Gādājiet, lai ierīces ventilācijas atveres nebūtu aizsegtas.
- Ja aukstumaģents ir izplūdis, izvairieties no atklātas liesmas izmantošanas, pārvietojiet uzliesmojošus priekšmetus tālāk no ierīces un nekavējoties izvēdiniet telpu.
- Dzesēšanas blokā neģlabājiet sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosolus ar degošām gāzēm.

Dzesēšanas blokā neievietojiet un neizmantojiet elektroierīces.

Ja rodas darbības kļūdas, atvienojiet dzesēšanas bloku no elektrotīkla.

Apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls.

Kondensatora bloka daļas, kas atrodas dzesēšanas blokā, var būt karstas vai ar asām malām. Pirms apkopes darbu veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, gādājiet, lai savienojumu nevarētu izveidot atkārtoti, un ļaujiet ierīcei atdzist. Veicot apkopes darbus, nēsājiet noteikumiem atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus.

Dzesēšanas bloka tīrīšanai neizmantojiet ūdens strūklu un kaitīgus līdzekļus.

Nepakļaujiet dzesēšanas bloku siltuma avotu iedarbībai.

Ugunsgrēka gadījumā izmantojiet pulvera ugunsdzēsības aparātus.  
Utilizējiet iepakojumu atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.



### **UZMANĪBU**

#### **Tīrīšanas līdzekļa radīts kairinājums**

Tīrīšanas tabletes, piena sistēmu tīrīšanas līdzeklis un atkaļķotājs var radīt kairinājumu.

- a Ievērojiet riska norādes uz tīrīšanas līdzekļu etiķetēm.
- b Nepieļaujiet saskari ar acīm un ādu.
- c Pēc saskares ar tīrīšanas līdzekli nomazgājiet rokas.
- d Tīrīšanas līdzekļi nedrīkst nonākt dzērienos.



### **UZMANĪBU**

#### **Saskābis piens**

Saskābis piens var apdraudēt veselību.

- a Lietojiet tikai svaigu, atdzesētu pienu.
- b Ievērojiet piena uzglabāšanas nosacījumus.
- c Ievērojiet izmantotā piena derīguma termiņu.



### **UZMANĪBU**

#### **Mikroorganismi svaigpienā**

Mikroorganismi svaigpienā var apdraudēt veselību.

- a Neizmantojiet svaigpienu.
- b Izmantojiet tikai pastērizētu vai ilgi glabājamu pienu.



Vai jums ir jautājumi, uz kuriem šajā instrukcijā netiek sniegta atbilde? Lūdzu, droši sazinieties ar lokālā klientu apkalpošanas centra pārstāvi, Franke klientu apkalpošanas centru vai ar Franke Kaffeemaschinen AG Ārburgā.



## IEVĒRĪBAI

### Saskābis piens

Piens var saskābt nepietiekamas dzesēšanas vai higiēnas noteikumu neievērošanas dēļ.

- a Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu (2,0–5,0 °C).
- b Uzglabājiet pienu dzesēšanas blokā tikai darba laikā. Ārpus darba laika, piemēram, naktī, glabājiet pienu ledusskapī.
- c Vismaz reizi dienā iztīriet automātu un dzesēšanas bloku.
- d Iesūkšanas caurulei, piena tvertnes iekšpusei un piena tvertnes vākam pieskarieties tikai ar tīrām rokām vai izmantojiet vienreiz lietojamus cimdus.
- e Tvertnes vāku ar iesūkšanas cauruli novietojiet tikai uz tīras virsmas.



## IEVĒRĪBAI

### Ierīces bojājums

Savienojuma kabeļi var tikt bojāti stiepes dēļ.

Ierīcē iekļuvjis mitrums var radīt bojājumus.

Ja ierīce tiek novietota nepiemērotā vietā, tā var tikt bojāta.

- a Nevelciet savienojuma kabeļus.
- b Novietojiet savienojuma kabeļus tā, lai aiz tiem nevarētu paklupt.
- c Netīriet ierīci, izmantojot ūdens strūklu vai tvaika strūklu.
- d Sargiet ierīci no atmosfēras iedarbības, piemēram, lietus, sala vai tiešiem saules stariem.
- e Novietojiet ierīci tikai uz līdzenas un stabilas pamatnes.



## 2 INSTRUKCIJA

### 2.1 Uzstādīšana

Montāžu drīkst veikt tikai Franke pilnvarots speciālists.

#### Uzdevumi

- Izpakojiet ierīci
- Pārbaudiet, vai aizmugurē ir pietiekami liels drošības atstatums (50 mm)
- Pārbaudiet pieslēgumu elektrotīklam
- Pieslēdziet savienojuma caurules un šļūtenes
- Nostipriniet ierīci
- Pieslēdziet elektroapgādi
- Ieslēdziet ierīci
- Sāciet ierīces un kafijas automāta ekspluatāciju

### 2.2 Atbilstoša lietošana

- Dzesēšanas bloks paredzēts tikai piena dzesēšanai, pagatavojot kafiju Franke kafijas automātā.
- Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu.
- Kad dzesēšanas bloks netiek lietots, izņemiet pienu. Glabājiet pienu piemērotā ledusskapī.
- Lietojiet tikai ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Citi tīrīšanas līdzekļi piena sistēmā var atstāt nogulsnes.
- Dzesēšanas bloku paredzēts izmantot tikai iekštelpās.
- Ņemiet vērā ierīces piegādes komplektā iekļauto atbilstības deklarāciju.

### 2.3 Neatļauta lietošana

- Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.

- Bērni un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām ierīci drīkst lietot tikai citas personas uzraudzībā un nedrīkst ar to rotaļāties.
- Ierīcē nedrīkst lietot vai glabāt alkoholiskas, degošas vai sprāgstošas vielas vai aerosolus.
- Nelietojiet ierīci šādos gadījumos:
  - Jūs nepārzināt ierīces darbību.
  - Ierīce, elektrotīkla kabelis vai savienojuma kabeli ir bojāti.
  - Ierīce nav iztīrīta vai uzpildīta, kā paredzēts.

## 2.4 Darbība

Dzesēšanas blokam ir šādas funkcijas:

- piena dzesēšana;
- regulējama dzesēšanas temperatūra;
- piena uzpildes līmeņa pārraudzība;
- aizsardzība pret neatļautu piekļuvi, izmantojot aizslēdzamas durtiņas

## 2.5 Lietošana un kopšana

Sistēma ir regulāri jātīra, lai dzērienu baudīšana ar pienu būtu droša un nebūtu jāuztraucas par dzērienu kvalitāti. Detalizētu papildinformāciju par dzesēšanas bloka lietošanu, konfigurēšanu, tīrīšanu un kopšanu skatiet kafijas automāta lietošanas instrukcijā.



### **BRĪDINĀJUMS**

**Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ**

Pirms tīrīšanas, apkopes darbu veikšanas vai detaļu nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Gādājiet, lai savienojumu nevarētu izveidot atkārtoti.

### **Tīrīšana**

Tīriet piena sistēmu reizi dienā vai pēc kafijas automāta uzvednes parādīšanas. Tīriet ierīci un tās daļas ar siltu ūdeni un saudzīgu tīrīšanas līdzekli. Noslaukiet to ar sausu drānu vai atstājiet nožūt. Neizmantojiet karstu gaisu.

Katru dienu notīriet šādas daļas:

- iekšpusi, durtiņu iekšpusi un durtiņu blīvējumu;
- piena tvertni;
- iesūkšanas cauruli

## **2.6 Traucējumi**

Traucējumu gadījumā kafijas automāta displejā tiek rādīti kļūdu ziņojumi. Kļūdu ziņojumos ir iekļauti norādījumi par traucējuma iemeslu un novēršanu.

## **2.7 Transportēšana, novietošana glabāšanā, ekspluatācijas pārtraukšana**

- Ierīces tīrīšana
- Ierīces nodrošināšana pret apgāšanos un novietošana taisni
- Transportēšanai un glabāšanai piemērota iepakojuma izmantošana
- Tehniskajos datos minēto apkārtējās vides apstākļu ievērošana

## 2.8 Utilizācija

- Neizmantotie tīrīšanas līdzekļi jāutilizē, ievērojot informāciju uz etiķetes.



Iekārta atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), un to nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.




Elektronikas detaļas utilizējiet atsevišķi.



Plastmasas detaļas utilizējiet atbilstoši detaļu marķējumam.

Pārtraucot dzesēšanas bloka ekspluatāciju, to nedrīkst nodot sadzīves



atkritumos; tas ir jānodod šķīrotajos atkritumos. To norāda arī simbols  produkta etiķetē.

Izmantojiet specializētas iestādes un ievērojiet spēkā esošos noteikumus.

Ja produkts netiek utilizēts pareizi, atsevišķas vielas tā sastāvā var radīt kaitējumu apkārtējai videi. Ierīces iekšpusē esošais aukstuma aģents nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē.

Saskaņā ar tiesību aktiem nelikumīga vai nepareiza produkta utilizācija ir administratīvs vai krimināls pārkāpums.

### 3 UC09 TEHNISKIE DATI

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Apkārtējās vides apstākļi | Gaisa mitrums: maks. 80%    |
|                           | Vides temperatūra: 10–32 °C |
| Aukstumaģents             | R600a/11 g (0,39 unces)     |
| Klimata klase             | T/5 (tropisks klimats)      |
| Trokšņa emisija           | <70 dB (A)                  |

#### Elektriskā pieslēguma dati

| Tips              | Valsts        |                  |           |
|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| UC09<br>(FCS4078) | CH, EU,<br>GB | Spriegums        | 220–240 V |
|                   |               | Frekvence        | 50 Hz     |
|                   |               | Strāvas patēriņš | 0,3 A     |
|                   |               | Spriegums        | 220 V     |
|                   |               | Frekvence        | 60 Hz     |
|                   |               | Strāvas patēriņš | 0,35 A    |
|                   |               | Pieslēgums       | 1 L N PE  |







Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9  
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet [www.franke.com](http://www.franke.com)