

คู่มือผู้ใช้ต้นฉบับ • 20143935 • 01 • 6/11/2562

คู่มือผู้ใช้
UC09
FCS4078

th



FRANKE



อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนใช้งานเครื่องชงกาแฟ

เก็บคู่มือนี้ไว้กับเครื่องชงกาแฟ และส่งมอบคู่มือนี้ให้ผู้ใช้รายถัดไป หากคุณขายหรือส่งต่อเครื่องชงกาแฟให้แก่บุคคลที่สาม

สารบัญ

1	เพื่อความปลอดภัยของคุณ	4
2	คำแนะนำ	8
2.1	การติดตั้ง	8
2.2	จุดประสงค์ในการใช้งาน	8
2.3	การใช้งานที่ไม่เหมาะสม	8
2.4	ฟังก์ชัน	9
2.5	การใช้งานและการดูแลรักษา	9
2.6	ความผิดปกติ	10
2.7	การขนย้าย จัดเก็บ และการปลดระวาง	10
2.8	การกำจัด	11
3	ข้อมูลทางเทคนิค - UC09	12

1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ



คำเตือน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต

สายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

- a ห้ามเชื่อมต่อสายไฟหรือปลั๊กไฟที่เสียหายเข้ากับแหล่งจ่ายไฟใด ๆ
- b เปลี่ยนสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุด
หากไม่สามารถดึงสายไฟนั้นออกได้ ให้แจ้งช่างเทคนิค หากสามารถดึงสายไฟนั้นออกได้ ให้สั่งซื้อและนำสายไฟชุดใหม่ที่มีเหมือนเดิมมาใช้
- c ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและสายไฟนั้นไม่ได้อยู่ใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน เช่น เตากาส เต้าไฟฟ้าหรือเตาอบ
- d ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นไม่ถูกบีบหรือพาดทับของมีคม



คำเตือน

ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำความสะอาด ซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ระวังไม่ให้มีการเชื่อมต่อไฟฟ้ากลับเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ



⚠ คำเตือน

ใช้ R600a เป็นสารทำความเย็น



ดังนั้น โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ:

- ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Franke เป็นผู้ติดตั้งเท่านั้น
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ในบริเวณที่มีพื้นที่เพียงพอ
- ห้ามใช้อุปกรณ์หากดูเหมือนว่าอุปกรณ์มีการชำรุด
- ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องกลหรือวิธีอื่นเพื่อเร่งการละลายน้ำแข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อวงจรทำความเย็น
- ห้ามวางสิ่งกีดขวางบริเวณช่องระบายอากาศ
- ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟหากสารทำความเย็นรั่วซึม นำวัตถุที่ติดไฟได้ ออกจากจากอุปกรณ์และระบายอากาศในห้องทันที
- ห้ามเก็บวัตถุที่ทำให้เกิดการระเบิดได้เช่นกระป๋องสเปรย์ที่อัดก๊าซที่ติดไฟได้ในเครื่องทำความเย็น

ห้ามวางหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องทำความเย็น

หากเครื่องเกิดความผิดปกติให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

ต้องซ่อมบำรุงโดยเจ้าหน้าที่ให้บริการที่เชี่ยวชาญเท่านั้น

ชั้นส่วนของคอยล์ร้อนบางชั้นในเครื่องทำความเย็นอาจร้อนหรือมีคม ให้ถอดปลั๊กไฟอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟและระวังไม่ให้มีการเชื่อมกลับเข้าไป โดยไม่ได้ตั้งใจ และรอให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนทำการซ่อมบำรุง ขณะทำการซ่อมบำรุง ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามข้อกำหนดเสมอ

ห้ามให้เครื่องทำความเย็นสัมผัสน้ำแรงๆ และห้ามใช้สารที่เป็นอันตรายในการทำความสะอาด

ห้ามไม่ให้เครื่องทำความเย็นถูกความร้อนโดยตรง

หากเกิดไฟไหม้ ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผง
 กำจัดชั้นส่วนบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตามนโยบายและกฎของท้องถิ่น



⚠️ ข้อควรระวัง

การระคายเคืองจากการสูดดมฝุ่นทำความสะอาด

เมื่อยาทำความสะอาด สารล้างนมและสารละลายของแข็งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้

- a ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากของสารทำความสะอาดนั้นๆ
- b หลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคมีสัมผัสตาและผิวหนัง
- c ล้างมือของคุณหลังสัมผัสสารเคมีทำความสะอาด
- d ป้องกันไม่ให้สารทำความสะอาดรั่วไหลเข้าไปในเครื่องดื่ม



⚠️ ข้อควรระวัง

นมบูด

นมบูดเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

- a ใช้เฉพาะนมสดที่เก็บไว้ในตู้เย็นเท่านั้น
- b ปฏิบัติตามสภาพการเก็บนมที่กำหนด
- c สังเกตระยะเวลาที่สามารถเก็บนมไว้ได้



⚠️ ข้อควรระวัง

เชื้อโรคนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์

เชื้อโรคนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- a ห้ามใช้นมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
- b ใช้เฉพาะนมที่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์หรือนมสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน



คุณมีคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่ในคู่มือนี้หรือไม่ คุณสามารถติดต่อพาร์ทเนอร์บริการลูกค้าในท้องถิ่นที่ Franke Customer Service หรือ Franke Kaffeemaschinen AG ใน Aarburg



ข้อสังเกต

นมบูด

อากาศที่ไม่เย็นพอและการดูแลสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้นมบูดได้

- ใช้เฉพาะนมที่เย็นแล้วเท่านั้น (2.0–5.0 °C)
- เก็บนมไว้ในช่องแช่เย็นก็ต่อเมื่อเครื่องทำความเย็นกำลังทำงานเท่านั้น เมื่อเครื่องทำความเย็นไม่ทำงาน เช่น ระหว่างคืน โปรดเก็บนมไว้ในตู้เย็น
- ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องทำความเย็นวันละครั้ง
- จับสายดูด ภายในของภาชนะใส่ นม และฝาของนมหลังจากฆ่าเชื้อมือหรือใส่ถุงมืออนามัยแล้วเท่านั้น
- วางฝาของภาชนะและสายดูดบนพื้นผิวที่สะอาดเท่านั้น



ข้อสังเกต

ความเสียหายต่อเครื่อง

สายเชื่อมต่ออาจเสียหายจากการถูกยึด

ความชื้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

พื้นที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

- ห้ามดึงสายเชื่อมต่อ
- จัดวางสายเชื่อมต่อให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการสะดุด
- ห้ามทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำแรง ๆ
- ห้ามให้เครื่องโดน ฝน น้ำค้างแข็ง หรือแสงแดดโดยตรง
- วางเครื่องไว้บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคงเท่านั้น

2 คำแนะนำ

2.1 การติดตั้ง

ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Franke เป็นผู้ติดตั้งเท่านั้น
ขั้นตอน

- นำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์
- ตรวจสอบว่าด้านหลังเครื่องมีที่ว่างเพียงพอหรือไม่ (50 มม.)
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อเข้ากับสายไฟ
- ต่อสายเชื่อมต่อและปลอกหุ้ม
- ติดตั้งเครื่อง
- ต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- เปิดเครื่อง
- ใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับเครื่องชงกาแฟ

2.2 จุดประสงค์ในการใช้งาน

- เครื่องทำความเย็นนั้นใช้เพื่อรักษาความเย็นของนมเพื่อใช้สำหรับการปรุงเครื่องดื่มกาแฟด้วยเครื่องชงกาแฟ Franke
- ใช้เฉพาะนมที่เย็นแล้วเท่านั้น
- นำนมออกจากช่องทำความเย็นเมื่อไม่ได้ใช้งาน เก็บนมในช่องทำความเย็นที่เหมาะสม
- ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดที่แนะนำเท่านั้น สารทำความสะอาดอื่นๆ อาจตกค้างในระบบนมได้
- ช่องทำความเย็นนั้นออกแบบมาเพื่อใช้งานในร่มโดยเฉพาะ
- โปรดทำตามคำแนะนำในใบรับรองมาตรฐานที่แนบมากับเครื่อง

2.3 การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

- ห้ามมิให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีใช้เครื่องนี้

- เด็กหรือบุคคลที่มีความพิการทางด้านกาย การรับรู้ หรือทางจิตนั้น ไม่ควรใช้เครื่องนี้ยกเว้นเมื่อมีผู้ดูแล และไม่ควรเล่นกับเครื่องนี้
- ห้ามใช้หรือเก็บแอลกอฮอล์หรือสารที่ก่อให้เกิดการระเบิดไว้ภายในเครื่อง
- ห้ามใช้เครื่อง:
 - หากคุณไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชันของเครื่อง
 - หากตัวเครื่อง สายไฟหรือสายเชื่อมต่อนั้นชำรุด
 - หากเครื่องนั้นไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือเติมเต็มตามที่ระบุ

2.4 ฟังก์ชัน

เครื่องทำความเย็นมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้

- รักษาความเย็นของนม
- ปรับอุณหภูมิความเย็นได้
- หน้าจอแสดงระดับนมที่ถูกเติม
- ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยฝาหน้าเครื่องแบบล็อกได้

2.5 การใช้งานและการดูแลรักษา

จำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนม สะอาดและปลอดภัย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน การตั้งค่า การทำความสะอาด และการดูแลเครื่องทำความเย็นได้ในคู่มือผู้ใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องชงกาแฟของคุณ



คำเตือน

ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำความสะอาด ซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยน ชิ้นส่วน ระวังไม่ให้มีการเชื่อมต่อไฟฟ้ากลับเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดระบบนมทุกวันหรือเมื่อเครื่องชงกาแฟแข็งเตี้น ทำความสะอาดอุปกรณ์และชิ้นส่วนด้วยน้ำอุ่นและสารทำความสะอาดที่อ่อนโยน ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง หรือปล่อยให้แห้ง ห้ามใช้เครื่องเป่าลมร้อน

ทำความสะอาดทุกวัน:

- ช่องภายใน ด้านในของฝาหน้าเครื่อง และซิลกันรั่ว
- ภาชนะใส่นม
- สายดูดเข้า

2.6 ความผิดปกติ

ข้อความแจ้งความผิดปกติจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของเครื่องชงกาแฟหากมีความผิดปกติ ข้อความผิดปกติเหล่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการแก้ไขความผิดปกตินั้น

2.7 การขนย้าย จัดเก็บ และการปลดระวาง

- ทำความสะอาดเครื่องชง
- ยึดเครื่องชงให้ไม่ตกหล่นและอย่าตั้งในตำแหน่งที่ลาดเอียง
- ใช้หีบห่อที่เหมาะสมเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ
- จัดสภาวะล้อมรอบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลเชิงเทคนิค

2.8 การกำจัด

- โปรดปฏิบัติตามข้อมูลบนฉลากเมื่อทำการทิ้งสารทำความสะอาดที่เหลือ



อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนด European Directive 2012/19/EU ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการขยะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) และไม่ควรนำไปทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือน




แยกกำจัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์



กำจัดชิ้นส่วนพลาสติกตามที่เครื่องหมายกำหนดไว้

หากเลิกใช้งานแล้ว ห้ามทิ้งเครื่องทำความเย็นร่วมกับขยะอันตรายในครัว

เรือนแต่ให้นำไปส่งศูนย์รีไซเคิลขยะ ซึ่งบ่งชี้โดยสัญลักษณ์  บนฉลากของผลิตภัณฑ์

ใช้ศูนย์รีไซเคิลขยะที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย

หากไม่กำจัดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง สารเคมีบางอย่างที่บรรจุภายในอุปกรณ์ อาจส่งผลร้ายแก่สิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งสารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นร่วมกับขยะในครัวเรือน

หากกำจัดขยะผิดวิธีหรือผิดกฎหมายอาจต้องโทษทางปกครองและ/หรือทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3 ข้อมูลทางเทคนิค - UC09

สภาพโดยรวม	ความชื้น: สูงสุด 80%
	อุณหภูมิแวดล้อม: 10-32 °C
สารทำความเย็น	R600a/ 11 กรัม (0.39 ออนซ์)
ประเภทสภาพอากาศ	T/5 สภาพอากาศร้อนชื้น
นอยซ์ อิมิชชั่น	<70 dB(A)

ข้อมูลการต่อไฟฟ้า

ชนิด	ประเทศ		
UC09 (FCS4078)	CH, EU, GB	โวลต์	220-240 โวลต์
		ความถี่	50 เฮิรตซ์
		กระแสไฟฟ้า	0.3 แอมป์
		โวลต์	220 โวลต์
		ความถี่	60 เฮิรตซ์
		กระแสไฟฟ้า	0.35 แอมป์
		การเชื่อมต่อ	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com