



MAKE IT WONDERFUL



Verdt å vite

Porselensvasker har gjennom årtier vært benyttet i kjøkkenet. Vaskene tåler høye temperaturer, og overflaten er glasert med en smuss- og vannavvisende "ceramic plus" behandling, som letter den daglige rengjøringen av vasken.

Pleie og vedlikehold

Til rengjøring af porselensvasker med "ceramic plus" overflate benyttes alminnelig oppvaskmiddel og en grytesvamp med den bløte ikke-ripende overflaten, eller en mikrofiberklut. Unngå bruk av skurepulver eller lignende. Den smussavvisende "ceramic plus" effekten vil etter hvert avta dersom det brukes skurepulver.

En hard porselensbrenning medfører økte problemer med hensyn til sorte streker fra gryter, bestikk og andre metallgjenstander på overflaten. Strekene kan i stor grad fjernes ved bruk av keramisk viskelær. Er det imidlertid oppstått permanente streker/sår i overflaten, har viskelæret dog ingen effekt.

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørsten og oppvaskmiddel, med påfølgende avtørking. Da minimeres risikoen for eksterne angrep på overflaten, samt kalkavleiringer.

Unngå

Porselensvasker med "ceramic plus" overflate må ikke rengjøres med slipende rengjøringsmidler / -metoder. Heriblandt Franke Twister.

Å rengjøre porselensvasker med Franke Twister.

