



Повнорозмірна вбудована посудомийна машина для тих, хто не звик до обмежень. Вона достатньо містка навіть для того щоб помити посуд після великої сім'ї адже вміщує 14 стандартних наборів посуду. Розмістити посуд можна в трьох кошиках. В нижньому - великі тарілки або посуд, що потребує ретельного та інтенсивного миття, у верхньому - чашки та делікатний посуд, а в третьому - дрібне кухонне приладдя, прибори чи навіть невеликі чашки. Оберіть одну з семи програм миття і ретельно продумані алгоритми не залишать жодного шансу бруду на посуді при цьому витративши мінімум води та електроенергії. Машина має наступні програми: економне миття, програма автоматичного миття, інтенсивне миття забрудненого і пригорілого посуду, швидке миття, миття кришталю, прискорене миття, тихе миття та попереднє ополіскування. Функція 3в1 дозволяє користуватись комбінованими мийними засобами, такими як таблетки чи капсули для миття. Якщо машина завантажена лише наполовину можна увімкнути функцію Multizone і обрати відповідний кошик, де розміщений посуд. Таким чином можна економити воду та електроенергію, а у випадку користування порошком для миття - ще й мийні засоби. Програма Auto використовує спеціальний сенсор, який контролює стан води і автоматично регулює тривалість миття і температуру в залежності від забруднення посуду. Ополіскувати посуд перед завантаженням в машину не потрібно. Якщо сумніваєтесь яку програму обрати - оберіть Auto. Якщо ж посуд ледь забруднений і зовсім немає часу - використайте швидку програму, яка помие посуд за 30 хв. Спеціальна функція "Тихе миття" розроблена для роботи приладу в нічний час. Забезпечує оптимальну ефективність миття та сушіння за найнижчого рівня шуму. Функція відкладеного запуску дозволяє мити посуд вночі, щоб на ранок ви мали чистенькі тарілки. Також для осель, які мають двозонні або тризонні лічильники електроенергії це також економія грошей. Дисплей відображає необхідну інформацію - програму, час та інші важливі функції. Оскільки машина практично безшумна, іноді складно визначити чи мие вона посуд, чи вже завершила. Тому якщо ви бачите промінь світла на підлозі - це означає, що машина досі мие. Якщо променя немає - програма завершена. Цю функцію можна вимкнути або налаштувати згідно ваших уподобань. Посуд ідеально висохне завдяки тому, що в кінці циклу миття машина автоматично привідчинить двері, таким чином зайва волога вийде назовні і посуд залишиться повністю сухим і без запаху побутової хімії. В нижньому кошику ви можете розмістити до 40 тарілок або великий посуд, такий як каструлі чи сковорідки. Для цього один ряд утримувачів можна скласти, аби його зручніше було розмістити. Завдяки можливості регулювати висоти середнього кошику ви можете зручно розмістити високі тарілки до 29 см в діаметрі внизу або ж опустивши його помити фужери з довгими ніжками чи габаритні миски. Знімні утримувачі фужерів допоможуть зафіксувати делікатний посуд щоб уникнути його пошкодження. В третьому кошику можна розмістити невеликі кухонні аксесуари, навіть деко духовки поміститься і не заважатиме миттю іншого посуду. Коли в посудомийній машині закінчиться сіль, електронна система сповістить вас про це. Поповніть запаси солі і індикатор згасне. Електроніка подачі солі також дозволяє відрегулювати подачу солі в залежності від жорсткості води. Так само і з ополіскувачем. Коли горить відповідний індикатор - значить потрібно поповнити запаси ополіскувача щоб ваш посуд сяяв і висихав краще. При потребі подачу ополіскувача можна зменшити або збільшити. Абсолютна безпека завдяки системі захисту AquaStop. Спеціальний клапан перекриває подачу води та увімкне відкачуючий насос якщо сенсор помітить вологу в піддоні. Немає потреби підрізати плінтус, оскільки посудомийна машина має спеціальні петлі змінної геометрії, які змищують двері при відкриванні і фасад не впирається в цоколь кухні. Економний та тихий інверторний мотор не тільки економить електроенергію, але й має кілька швидкостей, тому на різних програмах чи етапах миття використовується різний тиск води. Це дозволяє ефективніше мити посуд і оптимізувати програми миття. Рівень шуму не перевищує 43 дБ. За один цикл економічного миття посудомийна машина споживатиме всього 9,5 літрів води і 0,848 кВт електроенергії. При потребі машину можна приєднати до гарячої води і таким чином значно економити на час миття та споживанню електроенергії. Система фільтрів надійно захищає каналізаційні труби не даючи залишкам їжі потрапити за межі камери миття. Фільтри легко знімаються і миються.

## Інформація про продукт

Тип монтажу	Вбудована інтегрована
Колір	Нержавіюча сталь
<b>Розміри</b>	
Загальна ширина	598.0
Загальна висота	820.0
Загальна глибина	555.0
<b>Енергетичні дані</b>	
Напруга	230-240 В
Частота (Гц)	50 Гц
Споживання води: літрів/цикл	9,5
<b>Специфікації продукту</b>	
Клас енергоефективності	D
Регульовані ніжки	Так - все спереду
Авто. Змішаний посуд	Так
Відкладений старт/кінець	Старт
Програми	Еко
Програми	Автоматична
Програми	Інтенсивна
Програми	Швидке миття і сушіння
Програми	Кришталь
Програми	Швидка 30'
Програми	Тихе миття
Програми	Попереднє миття
Система сушіння	DOS - відкривання в кінці
Індикатор закінчення циклу	Акустичний
Споживання енергії (кВт·год)	0,833
Фільтр	Вис.Ефек + Самоочищ. + Нерж.
Світло на підлозі	Так
Зоноване миття	Мультизона
Кількість кошиків для посуду	3.0
Глибина упаковки	675.0
Висота упаковки	910.0
Ширина упаковки	625.0
Індикатор ополіскувача	Електронний
Індикатор наявності солі	Електронний
Наявність короткої програми	Так
Використання таблеток 3в1	Так
Комерційні розміри	60
Модель	FDW 614 D7P DOS D
<b>Ідентифікатори продукту</b>	
Сімейство продуктів	Maris
<b>Особливості</b>	
Кількість комплектів посуду	14
Кількість програм	8

Автоматичне відкр. дверцят	Так
Рівень шуму (дБА)	43
Верхній 3-й кошик для приборів	Так
Тип захисту	Aquastop