Franke @Home - Guía del usuario



Franke @Home - Guía del usuario	
	1
Cómo conectar tu campana al Franke @Home app	2
Paso 1: Instalación de la Franke @Home app	2
Paso 2: Empareja tu campana con la aplicación Franke @Home	3
Paso 2: empareje su campana con la aplicación Franke @Home (AQ-Sense)	7
Desvincular la campana de tu cuenta	7
Eliminar todos los usuarios emparejados de la campana	8
Aplicación Franke @Home (nota: las características pueden variar según el modelo)	8
Configuración del asistente vocal	
Amazon Alexa	
Instalación	
Comandos disponibles	
Google Home	
Instalación	
Comandos disponibles	23
Accesos directos de Siri (solo para dispositivos iOS)	24
Instrucciones	24
Solución de problemas	27
Conectividad	27
Asistentes vocales	

Consulte la guía de instalación de su campana para ver si es compatible con el Franke @Home app. Si la campana es compatible, todo lo que necesita es un Wi-Fi conexión con acceso a Internet que puede llegar a la ubicación de su campana extractora. Franke @Home le permite controlar su campana extractora desde cualquier lugar utilizando un dispositivo móvil, su Amazon Alexa o el altavoz inteligente de Google Home o tus accesos directos de Siri.

La aplicación Franke @Home está disponible en dispositivos iOS con iOS 11 o posterior y dispositivos Android con Android versión 8 o posterior. Puede descargar la aplicación desde Google Play Store o Apple App Store.

Si su campana no está conectado a la red Wi-Fi, la funcionalidad funcionará de manera similar a una campana típica sin conectividad.

Franke @Home no funciona a través de redes Wi-Fi que requieran el registro del navegador (es decir, un nombre de usuario y una contraseña introducidos a través de un navegador web). Debe tener una red inalámbrica estable con buena recepción y acceso a Internet.

La red Wi-Fi debe tener una frecuencia de 2,4 GHz (IMPORTANTE: las <u>redes</u> de <u>5,0</u> GHz <u>no</u> <u>funcionarán</u>), cumplen con el estándar 802.11b o 802.11g con un ancho de banda de 20 MHz.

Cómo conectar tu campana al Franke @Home app

Paso 1: Instalación de la Franke @Home app

- 1. En su teléfono inteligente o tableta, vaya a la App Store (Apple Dispositivos) or Google Play Store (Android Dispositivos)
- 2. Entrar "Franke @Home" en el campo de búsqueda de la tienda



- 3. Seleccione la aplicación "Franke @Home" publicada por Faber S.p.A. e instálela en su teléfono inteligente
- 4. Abra la aplicación @Home app

FR AN KE



- 5. Acepte la política de privacidad y los términos de servicio marcando la casilla de verificación, y luego presione "Iniciar sesión"
- 6. Regístrese para obtener una nueva cuenta de Franke a través del sitio frankeid . La aplicación lo guiará a través del proceso de registro. No olvide registrar su dirección de correo electrónico y contraseña.

Paso 2: Empareja tu campana con la aplicación Franke @Home

- 1. Hacer Asegúrese de que el ventilador de la campana y los botones de luz deben estar apagados
- 2. On the Franke @Home app, press the



button at the bottom center of the app

3. Seleccione el modelo de su campana

Add a device

Select the product to match



- 4. Mantenga presionado (3 segundos) el botón de la campana como lo indica la aplicación hasta que los LED comiencen a parpadear
- 5. Vaya a la configuración de Wi-Fi de su teléfono y conéctese a la red "FFCONNECT-***" o "Faber-***". Cuando se complete el proceso, vuelva a la aplicación

← FRANKE

2 step

Go to Settings and connect your phone to the "FFCONNECT-XYXY" Wi-Fi network. When the process is completed, reopen the Franke @Home App

Inserte el nombre (SSID) y la contraseña de su red Wi-Fi doméstica (asegúrese de insertar la contraseña correcta, sin espacio en blanco) y presione continuar. Nota: el SSID debe ser exacto, incluidas las letras mayúsculas y minúsculas

FR AN KE
er the name (SSID) and rd of your home Wi-Fi network
t name or SSID
ssword
۵
Connect a bood

- 7. Cuando se complete el proceso, vaya a la configuración de Wi-Fi y conecte el teléfono inteligente (o tableta) a la red Wi-Fi de su hogar.
- 8. ¡El emparejamiento está completo! Debería ver la campana en sus dispositivos en la aplicación Franke @Home.





Set-up completed!

Now you are ready to use your product

Done



Paso 2: empareje su campana con la aplicación Franke @Home (AQ-Sense)

- 1. Asegúrese de que el ventilador de la campana y los botones de luz deben estar apagados
- 2. En la app Franke @Home app, pulse el botón situado en la parte inferior central de la app
- 3. Seleccione el modelo AQ-Sense (si no encuentra su modelo, asegúrese de haber seleccionado la región correcta en el desplegable de la parte superior)
- En la campana AQ-Sense, vaya al menú de configuraciones ("Asociación"
- 5. Escanee el código QR que aparece en la pantalla de la campana
- 6. Espere a que finalice el proceso
- 7. ¡El emparejamiento se ha completado! En la aplicación Franke @Home podrá ver la campana en la lista de dispositivos.

Si desea cambiar la red doméstica inalámbrica que está conectada a la campana, restablezca la conexión a su campana repitiendo el **Paso 2 - empareje su campana con la aplicación Franke @Home**.

Desvincular la campana de tu cuenta

Si necesita quitar la campana de su cuenta, debe seguir estos pasos:

1. Seleccione la campana que desea eliminar de la lista de dispositivos emparejados



- 2. Toca el botón en la esquina superior derecha de la aplicación
- 3. Seleccione "Restablecer dispositivo" (« Reset device »)
- 4. Toca "Eliminar el emparejamiento" (« Delete the pairing »)

Eliminar todos los usuarios emparejados de la campana

Si necesita eliminar todos los usuarios emparejados de la campana, siga estos pasos:

1. Seleccione la campana que desea eliminar de la lista de dispositivos emparejados



- 2. Toca el **estima**icono en la esquina superior derecha de la aplicación
- 3. Seleccione "Restablecer dispositivo" en la aplicación (« Reset device »)
- 4. Ponga la campana en "modo de configuración" (« mode configuration ») presionando el mismo botón en la campana extractora que usó cuando emparejó la aplicación
- 5. Toque "Restablecer configuración predeterminada" (« Reset default settings »)

Este paso puede ser necesario si cambia el módem o el enrutador.

Aplicación Franke @Home (nota: las características pueden variar según el modelo)

Pantalla de inicio



Calidad del Aire, Humedad, Temperatura



Condiciones de los Filtros de Carbón y Grasa



Pantalla de comando de luz



Pantalla de Comando del Ventilador



Nota: El modo "Retraso apagado" solo se puede ejecutar cuando el ventilador está <u>encendido</u>. El modo "24 horas" solo puede funcionar con el ventilador <u>apagado</u>

Pantalla de Inicio del Purificador



Modo Día y Noche





Condiciones de las Lámparas UV



Configuración del asistente vocal

Amazon Alexa

Instalación

- 1. Seguir el Paso 2: empareja tu campana con la aplicación Franke @Home. Alexa funcionará con el último dispositivo emparejado en la aplicación Franke @Home. Este es un paso obligatorio si desea utilizar Amazon Alexa.
- 2. Descargue la aplicación Alexa desde Google Play Store (Android) o Apple App Store (iOS) y cree una cuenta de Amazon (si aún no tiene una)
- 3. Abra la aplicación Alexa, vaya a la sección "Habilidades y juegos" (« Skills & Games ») y busque la habilidad "Franke @Home"



- 4. Haga clic en "Habilitar"
- 5. Cuando se le solicite, inicie sesión con la misma cuenta utilizada en la aplicación Franke @Home
- 6. Debería ver un mensaje que dice que la habilidad Franke @Home se ha vinculado correctamente.
- 7. Alexa buscará dispositivos para conectarse:



8. La habilidad está configurada correctamente

Comandos disponibles

Para controlar tu campana con Alexa, debes activar la habilidad Franke @Home diciendo "Alexa, abre Home Cloud".

Después del mensaje de bienvenida, puede decir su comando.

	MANDAR	
	"Alexa, abre Home Cloud"	
Nombre del dispositivo	Campana	
Lista de comandos	Comandos de lista	
	Qué puedo hacer	
Temperatura	Cual es la temperatura?	
Humedad	Cuanta humedad hay?	
Calidad del aire	Cual es la calidad del aire?	
Velocidad	Configura velocidad 1	

	Configura velocidad 2
	Configura velocidad 3
	Aumenta la velocidad
	Disminuye la velocidad
Luces	Enciende luces campana
	Apaga luces campana
Motor	Enciende el motor
	Apaga el motor
Encendido / Apagado	Activa la campana
	Desactiva la campana
Modo	Configura modalidad auto de la campana
	Configura velocidad intensiva de la campana
	Configura la funcion 24 horas
	Estoy cocinado
	Estoy comenzando a cocinar
Estado del filtro de grasa	Cual es el estado de los filtros?
Estado del filtro de carbón	Cual es el estado de los filtros?

Google Home

Instalación

- Siga el paso 2: empareje su campana con la aplicación Franke @Home.
 Google Home funcionará con el último dispositivo emparejado en la aplicación Franke
 @Home. Este es un paso obligatorio si desea utilizar Google Home.
- 2. Descargue la aplicación Google Home desde Google Play Store (Android) o Apple App Store (iOS) y cree una cuenta de Google (si aún no tiene una)
- 3. Desde la aplicación "Google Home", seleccione el botón "+" en la esquina superior izquierda:



4. Toque "Configurar dispositivo" (« Setup device ») :



5. Luego toque "Funciona con Google" (« Works with Google »):



6. Busque "Franke @Home" y toque la entrada con el logotipo de Franke @Home:



- 7. Cuando se le solicite, inicie sesión con la misma cuenta utilizada en la aplicación Franke @Home. Al final del proceso, debería aparecer el mensaje "Franke @Home enlazado"
- 8. En el menú "Elegir dispositivo" (« Choose device »), toque "Smart Hood" y luego en "Siguiente" (« next »):



9. Elija la casa para el dispositivo y toque "Siguiente" (« next »):

<	•••
Choose a home You'll be able to control the devices and	Ł
My Home	
+ Create another home	
Next	

- 10. Seleccione la ubicación de su dispositivo
- 11. Al final del proceso, debería ver su dispositivo en la pantalla en relación con la casa seleccionada

My Home	
Set up household contacts X	Invite home me
\$	
Routines Settings	
Kitchen 1 device	
📇 Home Cloud >	
Į	
Â	Ē

Comandos disponibles

Para comandar tu campana con Google Home, debes activar el Asistente de Google diciendo "Hey Google" y luego decir el comando deseado.

Consejo recomendado: el nombre predeterminado del dispositivo es "Home cloud". Puede cambiar el nombre desde la aplicación Google Home haciendo clic en el dispositivo y, a continuación, haciendo clic en su nombre: se abrirá un mensaje cuando pueda cambiar el nombre del dispositivo. Establezca esto en un nombre que pueda pronunciar correctamente y que Google pueda entender fácilmente.

+



	MANDAR	
Nombro dol dispositivo	Home Cloud	
Nombre del dispositivo	Home Cloud	
	(o el que configuraste en la aplicación)	
Temperatura	Cual es la temperatura de <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
Humedad	Cual es la humedad de <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
Calidad del aire	Cual es la calidad del aire en <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
Velocidad	Configura la velocidad de <nombre del="" dispositivo=""> en 1</nombre>	
	Configura la velocidad de <nombre del="" dispositivo=""> en 2</nombre>	
	Configura la velocidad de <nombre del="" dispositivo=""> en 3</nombre>	
Luces	Enciende las luces de <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
	Apaga las luces de <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
Motor	Enciende el motor de <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
	Apaga el motor de <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
Encendido / Apagado	Enciende <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
	Apaga <nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
Modo	Configura <nombre del="" dispositivo=""> en auto</nombre>	
	Configura <nombre del="" dispositivo=""> en intensivo</nombre>	
	Configura <nombre del="" dispositivo=""> en 24 horas</nombre>	

Accesos directos de Siri (solo para dispositivos iOS)

Instrucciones

- Siga el paso 2: empareje su campana con la aplicación Franke @Home.
 Siri funcionará con el último dispositivo emparejado en la aplicación Franke @Home. Este es un paso obligatorio si desea usar Siri.
- 2. En la aplicación Franke @Home, haga clic en el icono "Configuración de perfil" en la esquina inferior derecha de la pantalla:



3. Luego seleccione el elemento de menú "Accesos directos de Siri":

Settings	>
Legal information	>
Siri Shortcuts	>
Logout	

4. Haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha para agregar un acceso directo



5. Seleccione la acción a la que desea asociar un comando vocal:



6. Escriba o grabe el comando vocal para la acción seleccionada, luego toque "Listo" (« Done »):



¡Y listo! Verás el acceso directo creado en la sección "Accesos directos de Siri" de la aplicación.
 Repita este proceso para cada acción que desee realizar con un comando vocal.

<	Siri Shortcuts	+
	(
	Turn on the hood Ehi Siri, turn on my hood	

8. Para ejecutar los accesos directos, simplemente diga "Oye Siri" seguido del comando vocal que registró en la aplicación.

Solución de problemas

Conectividad

Posible problema	Posible causa	Soluciones
El proceso de emparejamiento	El enrutador o módem del	Encienda el enrutador o el
no se ha realizado	usuario está apagado.	módem.
correctamente	El router del usuario está	Conéctese a la banda de 2,4
	conectado a una frecuencia	GHz e intente volver a
	inalámbrica de 5 GHz.	conectarse. Los canales
		admitidos son b,g con un ancho
		de banda de 20 MHz.
	La conexión Wi-Fi del teléfono	Habilitar Wi-Fi en el teléfono
	del usuario está desactivada.	
	El usuario se está conectando	Verifique que se esté
	a la red Wi-Fi incorrecta	conectando la red Wi-Fi
		correcta. El nombre
		predeterminado de la red Wi-Fi
		/ SSID se puede encontrar en el
		enrutador.
		Durante el proceso de
		emparejamiento, conéctese a la
		red Wi-Fi indicada por la
		aplicación.
	El usuario solicita una	Asegurese de que se solicite la
	contrasena incorrecta para su	contrasena correcta de la red
	red WI-FI	WI-FI durante el proceso de
		emparejamiento.
	La campana no esta dentro del	Mueva el enrutador y el modem
	alcance de la conexion WI-FI	mas cerca de la campana para
		aumentar la intensidad de la
		conexion.
	Hay obstaculos que obstruyen la	Mueva el enrutador y el modem
	intensidad de la senai WI-FI.	mas cerca de la campana o
		mueva los objetos que estan
		camino nacia la campana. Las
		paredes pueden reducir la
	La campana no ha ontrado on	Asogúrese de que el betén
		Asegurese de que el bolon
		hava procionado durante
		mucho tiempo (con el motor y
		las lucas anagadas). Dos LED
		deben narnadear
	(en iOS) El teléfono no está	En la configuración de iOS yaya
	conectado correctamente a la	al menú "Franke @Home" v
	red Wi-Fi de bood	nermita el acceso a la "Ped
		local" nara la anlicación
La anlicación Franke @Home no	Wi-Fi es inestable y la campana	Asegúrese de que el enrutador y
	nuedo babarro desconectado	el módem estén encendidos

		Permita que la campana se
		vuelva a conectar.
La campana está encendida,	Wi-Fi es inestable y la campana	Asegúrese de que el enrutador y
pero en la aplicación resulta	puede haberse desconectado.	el módem estén encendidos.
como "desconectado"		Permita que la campana se
		vuelva a conectar.
(AQ Sense) El monitor está	La campana no está conectada a	Conecte la campana a la fuente
apagado	la fuente de alimentación	de alimentación
	El monitor está en modo	Toque rápidamente el botón de
	"espera" (el monitor está	encendido/apagado de la
	apagado, el botón táctil está	campana.
	apagado pero la luz roja está	
	encendida)	
	La AQ Sense está en estado	Toque cualquier punto del
	"salvapantallas"	monitor
	La AQ Sense está apagada	Toque prolongadamente
		durante 3 segundos el botón de
		encendido/apagado. La luz roja
		debería encenderse.
		Si no es así, pulse el botón físico
		"A" de la placa lateral de los
		comandos.

Asistentes vocales

Posible problema	Posible causa	Soluciones
El asistente ordena el	El dispositivo deseado no es el	Repita el proceso de
dispositivo equivocado	último emparejado en la	emparejamiento (Paso 2:
	aplicación Franke @Home	empareje su campana con la
		aplicación Franke @Home) con
		la campana que desea
		comandar con los asistentes
		vocales
No se entiende el comando	(Alexa) La habilidad no se ha	Antes de decir el comando
	activado	tienes que activar la habilidad
		diciendo "Alexa abre Franke
		@Home"

(Google) El nombre del	Asegúrese de que está diciendo
dispositivo no es correcto	el nombre correcto del
	dispositivo (el valor
	predeterminado es "Nube
	doméstica"). Consejo: cambia
	el nombre del dispositivo a uno
	que puedas deletrear
	fácilmente.
(Siri) El comando no es el	Asegúrate de decir la misma
mismo que el establecido en el	frase que estableciste en el
acceso directo	acceso directo de Siri que
	deseas activar
El comando está mal escrito	Consulte la tabla indicada en
	este manual para conocer los
	comandos admitidos.