Franke @Home - Guida dell'utente



| Franke @Home - Guida dell'utente | Ĺ |
|--|---|
| | L |
| Come collegare la cappa all'app Franke @Home | 2 |
| Passaggio 1: Installazione dell'app Franke @Home | 2 |
| Passaggio 2: Accoppiamento della cappa all'app Franke @Home | 3 |
| Passaggio 2: Accoppiamento della cappa all'app Franke @Home (AQ-Sense) | 7 |
| Eliminazione accoppiamento della cappa dal proprio account | 7 |
| Rimuovere tutti gli utenti accoppiati dalla cappa | 3 |
| Descrizione dell'app Franke @Home | 3 |
| Impostazione assistenti vocali15 | 5 |
| Amazon Alexa15 | 5 |
| Installazione15 | 5 |
| Comandi disponibili16 | 5 |
| Google Home | 7 |
| Installazione | 7 |
| Comandi disponibili22 | 2 |
| Scorciatoie Siri (solo per dispositivi iOS)24 | ļ |
| Istruzioni24 | 1 |
| Risoluzione dei problemi | 7 |
| Connettività27 | 7 |
| Assistenti vocali | 3 |

Consultare la guida all'installazione della cappa per verificare se è compatibile con l'app Faber Cloud. Se la cappa è compatibile, è sufficiente una connessione Wi-Fi con accesso a Internet in grado di raggiungere la posizione della cappa. Franke @Home consente di controllare la cappa da qualsiasi luogo utilizzando un dispositivo mobile, lo smart speaker Amazon Alexa, Google Home o i comandi rapidi Siri.

L'app Franke @Home è disponibile sui dispositivi iOS versione 11 o successiva e sui dispositivi Android versione 8 o successiva. È possibile scaricare l'app da Google Play Store o dall'Apple App Store.

Se la cappa non è collegata al Wi-Fi, il funzionamento sarà simile a quello di una tipica cappa senza connettività.

Franke @Home non funziona su reti Wi-Fi che richiedono la registrazione nel browser (cioè l'uso di un nome utente e una password inseriti tramite un browser web). È necessario disporre di una rete wireless stabile con una buona ricezione e l'accesso a Internet.

La rete Wi-Fi deve avere una frequenza di 2,4 GHz (IMPORTANTE: le reti da 5,0 GHz non funzionano), conforme allo standard 802.11b o 802.11g con una larghezza di banda di 20 MHz.

Come collegare la cappa all'app Franke @Home

Passaggio 1: Installazione dell'app Franke @Home

- 1. Sullo smartphone o sul tablet, accedere all'App Store (dispositivi Apple) o al Google Play Store (dispositivi Android)
- 2. Digitare "Franke @Home" nel campo di ricerca dello store



- 3. Selezionare l'app "Franke @Home" pubblicata da Faber S.p.A. e installarla sullo smartphone o sul tablet.
- 4. Aprire l'app Franke @Home

FRANKE



- 5. Accettare l'informativa sulla privacy e i termini di servizio spuntando la casella di spunta corrispondente, quindi premere "Login".
- 6. Registrare un nuovo account Franke attraverso il sito frankeid . L'applicazione vi guiderà attraverso il processo di registrazione. Non dimenticare di registrare l'indirizzo e-mail e la password

Passaggio 2: Accoppiamento della cappa all'app Franke @Home

- 1. Assicurarsi che la ventola della cappa e i pulsanti delle luci siano spenti
- 2. Nell'app Franke @Home, premere il pulsante



- in basso al centro dell'app
- 3. Selezionare il modello della cappa

Add a device

Select the product to match



- 4. Premere a lungo (3 secondi) il pulsante della cappa come indicato dall'applicazione, fino a quando i LED iniziano a lampeggiare (o viene avviata l'animazione)
- 5. Accedere alle impostazioni Wi-Fi del telefono e collegarsi alla rete "FFCONNECT-***" o "Faber-***". Al termine della procedura, tornare all'app.

← FRANKE

2 step

Go to Settings and connect your phone to the "FFCONNECT-XYXY" Wi-Fi network. When the process is completed, reopen the Franke @Home App

6. Inserire il nome (SSID) e la password della rete Wi-Fi domestica (assicurarsi di inserire la password giusta, senza spazi vuoti) e premere continua. Nota: il SSID deve essere corretto, comprese le lettere maiuscole e minuscole

| < | FR AN KE |
|------------|---|
| 3 s' | tep |
| Nov pas | v enter the name (SSID) and sword of your home Wi-Fi network |
| Wi-1 | fi net name or SSID |
| Wi-I | Fi Password |
| | 0 |
| _ | |
| | Connect a hood |

- 7. Al termine della procedura, accedere alle impostazioni Wi-Fi e collegare lo smartphone (o il tablet) alla rete Wi-Fi domestica.
- 8. L'accoppiamento è stato completato! A questo punto, la cappa dovrebbe comparire nell'elenco dei dispositivi nell'app Franke @Home.



Set-up completed!

Now you are ready to use your product

Done

Franke AQ Sense Device-hBniQ Control </td

Passaggio 2: Accoppiamento della cappa all'app Franke @Home (AQ-Sense)

- 1. Assicurarsi che la ventola della cappa e i pulsanti delle luci siano spenti
- 2. Nell'app Franke @Home, premere il pulsante in basso al centro dell'app
- 3. Selezionare il modello AQ-Sense (se non è possibile trovare il proprio modello, assicurarsi di aver selezionato la regione corretta nel menu a tendina in alto)
- Nella cappa AQ-Sense, accedere al menu delle impostazioni (icona "Associazione"
- 5. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato sul display della cappa
- 6. Attendere il completamento del processo
- 7. L'accoppiamento è stato completato! A questo punto, la cappa dovrebbe comparire nell'elenco dei dispositivi nell'app Franke @Home.

Se si desidera cambiare la rete wireless domestica collegata alla cappa, ripristinare la connessione alla cappa ripetendo il **Passaggio 2 - Accoppiamento della cappa all'app Franke @Home**.

Eliminazione accoppiamento della cappa dal proprio account

Per eliminare la cappa dal proprio account, procedere nel modo seguente:

1. Selezionare la cappa che si desidera rimuovere dall'elenco dei dispositivi accoppiati



), quindi selezionare



- 2. Toccare l'icona nell'angolo in alto a destra dell'app
- 3. Selezionare "Reset dispositivo"
- 4. Toccare "Elimina accoppiamento"

Rimuovere tutti gli utenti accoppiati dalla cappa

Se è necessario rimuovere tutti gli utenti accoppiati dalla cappa, procedere come segue:

1. Selezionare la cappa che si desidera rimuovere dall'elenco dei dispositivi accoppiati



- 2. Toccare l'icona nell'angolo in alto a destra dell'app
- 3. Selezionare "Ripristina dispositivo" nell'app
- 4. Impostare la cappa in "modalità di configurazione" premendo a lungo lo stesso pulsante sulla cappa che è stato usato per eseguire l'accoppiamento con l'app.
- 5. Toccare "Ripristina impostazioni predefinite"

Questo passaggio potrebbe essere necessario se si cambia modem/router.

Descrizione dell'app Franke @Home



Schermata iniziale

Qualità dell'aria, umidità, temperatura



Condizioni del filtro a carbone e antigrasso



Schermata di comando della luce



Schermata di comando della ventola



Nota: La modalità "Disattivazione ritardo" può essere attivata solo quando la ventola è accesa. La modalità "24 ore" può funzionare solo con la ventola spenta

Schermata iniziale del depuratore



Modalità Giorno e Notte





Condizioni delle lampade UV



Impostazione assistenti vocali

Amazon Alexa

Installazione

- Procedere come descritto nel Passaggio 2 Accoppiamento della cappa all'app Franke @Home. Alexa funzionerà con l'ultimo dispositivo accoppiato all'app Franke @Home. Questo è un passaggio obbligatorio se si vuole utilizzare Amazon Alexa.
- 2. Scaricare l'applicazione Alexa dal Google Play Store (Android) o dall'Apple App Store (iOS) e creare un account Amazon (se non se ne possiede già uno)
- 3. Aprire l'app Alexa, accedere alla sezione "Skill e giochi" e cercare la skill "Franke @Home". Quindi fare clic sul campo corrispondente:



- 4. Fare clic su "Abilita"
- 5. Quando viene richiesto, effettuare il login con lo stesso account utilizzato per l'applicazione Franke @Home
- 6. Dovrebbe apparire un messaggio che indica che il collegamento dell'attività Franke @Home è avvenuto con successo.
- 7. Alexa cercherà i dispositivi da collegare:



This may take up to 45 seconds.

8. L'attività è stata configurata correttamente

Comandi disponibili

Per controllare la cappa con Alexa, è necessario attivare l'attività Franke @Home dicendo "Alexa, apri Home Cloud".

Dopo il messaggio di benvenuto, è possibile pronunciare un comando.

| | COMANDO "Alexa, apri Home Cloud" | |
|----------------------|-------------------------------------|--|
| Nome del dispositivo | Сарра | |
| Elenco dei comandi | Comandi della lista | |
| | Cosa posso fare | |
| Temperatura | Qual è la temperatura? | |
| | Dimmi la temperatura | |
| Umidità | Quanta umidità c'è? | |
| | Dimmi l'umidità | |
| Qualità dell'aria | Quale è la qualità dell'aria? | |
| | Dimmi la qualità dell'aria | |
| Velocità | Imposta velocità 1 | |

| | Imposta velocità 2 |
|-----------------------------|--|
| | Imposta velocità 3 |
| | Aumenta la velocità |
| | Diminuisci la velocità |
| Luci | Accendi luci |
| | Spegni luci |
| Motore | Accendi il motore |
| | Spegni il motore |
| Acceso/Spento | Accendi la cappa |
| | Spegni la cappa |
| Modalità | Imposta modalità auto della cappa |
| | Imposta l'auto |
| | Imposta velocità intensiva della cappa |
| | Imposta boost cappa |
| | Imposta funzione ventiquattro ore |
| | 24 ore |
| | Sto cucinando |
| Stato del filtro antigrasso | Qual è lo stato dei filtri |
| | Stato filtri della cappa |
| Stato del filtro a carbone | Qual è lo stato dei filtri |
| | Stato filtri della cappa |

Google Home

Installazione

- Procedere come descritto nel Passaggio 2 Accoppiamento della cappa all'app Franke @Home.
 Google Home funzionerà con l'ultimo dispositivo accoppiato all'app Franke @Home.
 Questo è un passaggio obbligatorio se si vuole utilizzare Google Home.
- 2. Scaricare l'applicazione Google Home da Google Play Store (Android) o dall'Apple App Store (iOS) e creare un account Google (se non se ne possiede già uno)
- 3. Dall'app "Google Home", selezionare il pulsante "+" nell'angolo in alto a sinistra:



4. Toccare "Imposta dispositivo":



5. Quindi toccare "Funzionamento con Google":



6. Cercare "Franke @Home" e toccare il campo con il logo Franke @Home:



- Quando viene richiesto, effettuare il login con lo stesso account utilizzato per l'app Franke @Home. Al termine della procedura, dovrebbe apparire il messaggio "Franke @Home collegato"
- 8. Nel menu "Seleziona dispositivo", toccare "Cappa smart" e poi "Avanti":

| × | | •• | • |
|---|-------------------------------|------|---|
| | Choose dev | ice | |
| | C Smart Hood Home Cloud | | |
| | | Next | |

9. Selezionare la casa del dispositivo e toccare "Avanti":

| < | ••• |
|------------------------|------|
| Choose a home | and |
| services in this home. | anu |
| My Home | |
| + Create another home | |
| | |
| | |
| N | lext |

- 10. Selezionare la posizione del dispositivo
- 11. Al termine della procedura, si dovrebbe vedere il dispositivo nella schermata della casa selezionata

| My Home | |
|-----------------------------|---|
| Set up household contacts X | Invite home me |
| Routines Settings | |
| Kitchen 1 device | |
| 🕂 Home Cloud > | |
| <u>ب</u> | in a state of the |

Comandi disponibili

Per comandare la cappa con Google Home, attivare l'assistente Google dicendo "Ehi Google", quindi pronunciare il comando desiderato.

Suggerimento: il nome predefinito del dispositivo è "Home Cloud". È possibile modificare il nome dall'app Google Home facendo clic sul dispositivo e sul suo nome: si aprirà una finestra per modificare il nome del dispositivo. Impostare un nome che possa essere pronunciato correttamente e che sia facilmente comprensibile da Google.

+



| | COMANDO | |
|----------------------|---|--|
| Nome del dispositivo | Home Cloud | |
| | (o quello impostato nell'app) | |
| Temperatura | Qual è la temperatura di <nome dispositivo="">?</nome> | |
| | Temperatura <nome dispositivo=""></nome> | |
| Umidità | Qual è l'umidità di <nome dispositivo="">?</nome> | |
| | Umidità <nome dispositivo=""></nome> | |
| Qualità dell'aria | Qual è la qualità dell'aria di <nome dispositivo="">?</nome> | |
| | Qualità dell'aria <nome dispositivo=""></nome> | |
| Velocità | Imposta la velocità bassa di <nome_device></nome_device> | |
| | Imposta la velocità media di <nome_device></nome_device> | |
| | Imposta la velocità alta di <nome_device></nome_device> | |
| Luci | Accendi le luci di <nome del="" dispositivo="">.</nome> | |
| | Spegni le luci di <nome del="" dispositivo="">.</nome> | |
| Motore | Accendi il motore di <nome del="" dispositivo=""></nome> | |
| | Spegni il motore di <nome del="" dispositivo=""></nome> | |
| Acceso/Spento | Accendi <nome dispositivo=""></nome> | |
| | Spegni <nome dispositivo=""></nome> | |
| Modalità | Impostare la modalità auto di <nome dispositivo=""></nome> | |
| | Impostare la modalità intensiva di <nome dispositivo=""></nome> | |
| | Impostare la modalità 24 ore di <nome dispositivo=""></nome> | |

Scorciatoie Siri (solo per dispositivi iOS)

Istruzioni

- Procedere come descritto nel Passaggio 2 Accoppiamento della cappa all'app Franke @Home.
 Siri funzionerà con l'ultimo dispositivo accoppiato all'app Franke @Home.
 Questo è un passaggio obbligatorio se si desidera utilizzare Siri.
- 2. Nell'app Franke @Home, fare clic sull'icona "Impostazioni profilo" nell'angolo in basso a destra dello schermo:



3. Quindi selezionare la voce di menu "Comandi rapidi Siri":

| Settings | > |
|-------------------|---|
| Legal information | > |
| Siri Shortcuts | > |
| Logout | |

4. Fare clic sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere un collegamento



5. Selezionare l'azione a cui si vuole associare un comando vocale:

| < | Add Shortcut |
|----------|------------------------|
| | Turn on the hood |
| | Turn off the hood |
| So So | Set the hood speed |
| R | Turn off the fan speed |
| * | Turn on the lights |
| | |

6. Digitare o registrare il comando vocale per l'azione selezionata, quindi toccare "Fatto":



7. E il gioco è fatto! La scorciatoia creata verrà visualizzata nella sezione "Comandi rapidi Siri" dell'app. Ripetere questa procedura per ogni azione che si vuole eseguire con un comando vocale.



8. Per eseguire le scorciatoie, è sufficiente pronunciare "Ehi Siri" seguito dal comando vocale registrato nell'app.

Risoluzione dei problemi

Connettività

| Possibile problema | Possibile causa | Soluzioni |
|--|---|--|
| Il processo di accoppiamento | Il router o il modem dell'utente | Accendere il router o il modem. |
| non è riuscito | sono spenti. | |
| | Il router dell'utente è collegato a una frequenza wireless da 5 GHz. | Collegarsi alla banda da 2,4 GHz e provare a ricollegarsi. I canali supportati sono b e g, con una larghezza di banda di 20 MHz. |
| | Il Wi-Fi del telefono dell'utente è disattivato. | Abilitare il Wi-Fi sul telefono |
| | L'utente si sta collegando alla rete Wi-Fi sbagliata | Verificare che la connessione alla rete Wi-Fi sia corretta. Il nome della rete Wi-Fi/del SSID predefinito si trova sul router. Durante il processo di accoppiamento, collegarsi alla rete Wi-Fi indicata dall'app. |
| | L'utente digita una password sbagliata per la rete Wi-Fi | Assicurarsi che durante il processo di accoppiamento venga digitata la password corretta della rete Wi-Fi. |
| | La cappa non è entro il raggio d'azione della connessione Wi- Fi | Avvicinare il router e il modem alla cappa per aumentare la potenza della connessione. |
| | Ci sono ostacoli che impediscono la potenza del segnale Wi-Fi. | Avvicinare il router e il modem alla cappa o spostare gli oggetti che possono interferire con il collegamento diretto alla cappa. I muri possono ridurre la potenza del segnale. |
| | La cappa non è entrata in modalità "Impostazione Wi-Fi" | Assicurarsi che il pulsante indicato nell'app sia stato premuto a lungo (con il motore e le luci spente). Due LED devono lampeggiare (o deve essere avviata un'animazione) |
| | (Per i dispositivi iOS) Il telefono non è collegato correttamente alla rete Wi-Fi della cappa | Nelle impostazioni iOS, accedere al menu "Franke @Home" e consentire l'accesso alla "Rete locale" tramite app. |
| L'app Franke @Home non registra i dati inseriti dall'utente | Il segnale Wi-Fi è instabile e la cappa potrebbe essersi scollegata. | Assicurarsi che il router e il modem siano entrambi accesi. |

| | | Lasciare che la cappa si ricolleghi. |
|---|---|---|
| La cappa è accesa ma nell'app risulta "scollegata" | Il segnale Wi-Fi è instabile e la cappa potrebbe essersi scollegata. | Assicurarsi che il router e il modem siano entrambi accesi. Lasciare che la cappa si ricolleghi. |
| (AQ-Sense) Il monitor è spento | La cappa non è collegata all'alimentazione | Collegare la cappa all'alimentazione elettrica |
| | Il monitor è in modalità "standby" (il monitor è spento, il pulsante touch è disattivato, ma la spia rossa è accesa) | Toccare rapidamente il pulsante di accensione/spegnimento sulla cappa. |
| | AQ-Sense è in modalità "salvaschermo" | Toccare qualsiasi punto del monitor |
| | AQ-Sense è spento | Toccare per 3 secondi il pulsante di accensione/spegnimento. La spia rossa dovrebbe accendersi. In caso contrario, premere il pulsante fisico "A" sul quadro di comando laterale. |

Assistenti vocali

| Possibile problema | Possibile causa | Soluzioni |
|--|--|--|
| L'assistente invia comandi al dispositivo sbagliato | Il dispositivo desiderato non è l'ultimo accoppiato all'app Franke @Home | Ripetere il processo di accoppiamento (Passaggio 2 - Accoppiamento della cappa all'app Franke @Home) con la cappa che si desidera comandare con l'assistente vocale |
| Il comando non viene compreso | (Alexa) L'attività non è stata attivata | Prima di impartire il comando, è necessario azionare l'attività dicendo "Alexa apri Home Cloud". |
| | (Google) Il nome del dispositivo non è corretto | Assicurarsi di indicare il nome corretto del dispositivo (l'impostazione predefinita è "Home Cloud"). Suggerimento: modificare il nome del |

| | | dispositivo scegliendone uno facile da pronunciare. |
|--|--|--|
| | (Siri) Il comando non è uguale a quello impostato nei comandi rapidi | Assicurarsi di pronunciare la stessa frase impostata nei comandi rapidi di Siri che volete attivare |
| | Il comando non è pronunciato correttamente | Per i comandi supportati, consultare la tabella riportata in questo manuale. |