

BETJENINGSVEJLEDNING

SU05

FCS4048

da

Original betjeningsvejledning • 2013 1896 • D • 07-03-2019



FRANKE



Læs betjeningsvejledningen, inden der arbejdes på maskinen.

Opbevar vejledningen ved maskinen, og giv den videre til den nye bruger, hvis maskinen sælges eller overlades til andre.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	For din egen sikkerheds skyld	4
2	Vejledning	7
2.1	Installation.....	7
2.2	Bestemmelsesmæssig brug.....	7
2.3	Forbudt brug.....	7
2.4	Funktion	8
2.5	FoamMasterens funktion	8
2.6	Betjening og pleje.....	8
2.7	Fejl.....	9
2.8	Transport, opbevaring, ud-af-drift-tagning.....	9
2.9	Bortskaffelse	9
3	Tekniske data SU05.....	11

1 FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD



ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød

Beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser kan føre til elektrisk stød.

- a) Forbind ikke beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser til strømnettet.
- b) Skift beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser ud.
Kontakt en servicetekniker, hvis strømforsyningskablet er fastmonteret.
Bestil og anvend et nyt strømforsyningskabel, hvis strømforsyningskablet ikke er fastmonteret.
- c) Sørg for, at maskinen og strømforsyningskablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader som f.eks. gas-, elkomfur eller ovn.
- d) Sørg for, at strømforsyningskablet ikke er klemt inde eller gnides mod skarpe kanter.



FORSIGTIG

Irritation på grund af rensmiddel

Rensetabletter, rensmiddel til mælkesystemer og afkalkere kan medføre irritationer.

- a) Se fareanvisningerne på rensmiddel etiketterne.
- b) Undgå hud- og øjenkontakt.
- c) Vask hænder efter kontakt med rensmiddel.
- d) Der må ikke komme rensmiddel i drikke.

**⚠ FORSIGTIG****Dårlig mælk**

Dårlig mælk kan medføre sundhedsfarer.

- a) Brug kun frisk, kølet mælk.
- b) Overhold opbevaringsbetingelser for mælk.
- c) Bemærk den anvendte mælks holdbarhedsdato.

**⚠ FORSIGTIG****Bakterier i råmælk**

Bakterier i råmælk kan medføres sundhedsfarer.

- a) Brug ikke råmælk.
- b) Benyt kun pasteuriseret eller holdbar mælk.



Har du spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning? Du er meget velkommen til at kontakte din lokale kundeservicepartner, Frankes kundetjeneste eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg, Tyskland.



BEMÆRK

Dårlig mælk

Utilstrækkelig køling eller hygiejne kan gøre mælken dårlig.

- a) Brug kun allerede afkølet mælk (453 mm).
- b) Mælk må udelukkende opbevares i køleenheden i køleenhedens driftsperioder. Uden for driftsperioderne – f.eks. om natten – opbevares mælken i et køleskab.
- c) Rens maskinen og køleenheden mindst én gang om dagen.
- d) Sugslangen, mælkebeholderens inderside og mælkelåget må kun berøres med rene hænder, eller tag engangshandsker på.
- e) Beholderens låg med sugslangen må kun lægges på en ren overflade.



BEMÆRK

Skader på maskinen

Tilslutningsledninger kan tage skade pga. trækbelastninger.

Indtrængende fugt kan medføre skader.

En uegnet placering kan medføre skader.

- a) Træk aldrig i tilslutningsledningerne.
- b) Tilslutningsledningerne installeres således, at de ikke kan udgøre en snubelfare.
- c) Brug aldrig en vandstråle eller dampstråle til rensning.
- d) Beskyt maskinen mod vejrpåvirkninger som regn, frost eller direkte solstråler.
- e) Maskinen må kun placeres på et plant, stabilt underlag.

2 VEJLEDNING

2.1 Installation

Maskinen må kun monteres af en ekspert, der er autoriseret af Franke.

Opgaver

- Udpak maskinen
- Kontrollér om den nødvendige afstand er overholdt
- Kontrollér strømtilslutning
- Tilslut forbindelsesledninger og -slinger
- Fastgør maskinen
- Tilslut strømforsyningen
- Tænd for maskinen
- Tag maskinen i brug sammen med kaffemaskinen

2.2 Bestemmelsesmæssig brug

- Køleenheden må udelukkende bruges til at holde mælk til tilberedning af kaffe med en Franke-kaffemaskine kold.
- Brug kun allerede afkølet mælk.
- Mælken fjernes, når køleenheden ikke bruges. Opbevar mælken i et dertil egnet køleskab.
- Benyt kun de anbefalede rengøringsmidler. Andre rengøringsmidler kan efterlade rester i mælkesystemet.
- Køleenheden er udelukkende beregnet til indendørs drift.
- Bemærk den medfølgende overensstemmelseserklæring.

2.3 Forbudt brug

- Børn under 8 år må ikke betjene maskinen.

- Børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner må kun benytte maskinen under opsyn og må ikke lege med maskinen.
- Alkoholiske, brændbare, eksplosive stoffer eller spraydåser må ikke anvendes eller opbevares i maskinen.
- Maskinen må ikke benyttes:
 - Hvis du ikke er fortrolig med funktionerne.
 - Hvis maskinen, strømkablet eller tilslutningsledningerne er beskadiget.
 - Hvis maskinen ikke er rensset eller fyldt korrekt.

2.4 Funktion

Køleenheden har følgende funktioner:

- Holde mælk køl
- Vise mælketemperaturen
- Sikre mod uautoriseret adgang vha. aflåselig dør

2.5 FoamMasterens funktion

FoamMaster har desuden følgende funktioner:

- Opvarme mælk til drikke
- Producere mælkeskum
- Automatisk rensning af mælkesystemet
- Automatisk overvågning af fyldestande

2.6 Betjening og pleje

Regelmæssig rensning er en forudsætning for en klar og sikker nydelse af mælkedrikke. I din kaffemasjines driftsvejledning findes yderligere detaljerede oplysninger til betjening, konfiguration, rensning og pleje af din køleenhed.

Rensning

Rengør mælkesystemet dagligt eller efter kaffemaskinens behov. Rengør maskinen og dens dele med varmt vand og mildt rensmiddel. Tør maskinen og dens dele af efter rensning.

Rens dagligt:

- Det indvendige rum, dørens inderside og dørtætningen
- Mælkebeholder
- Sugerslange

2.7 Fejl

Ved fejl vises der fejlmeddelelser på kaffemaskinens display. Fejlmeddelelserne indeholder anvisninger til årsag og afhjælpning af fejlen.

2.8 Transport, opbevaring, ud-af-drift-tagning

- Rengøring af maskinen
- Maskinen skal sikres mod at vælte og ikke stilles skrån
- Brug egnet emballage til transport og opbevaring
- Overhold de omgivelsesbetingelser, der er angivet i de tekniske data

2.9 Bortskaffelse

- For bortskaffelsen af ikke brugte rengøringsmidler gælder den information, der står på etiketten.
- Det anvendte kølemiddel tetrafluorethan (R134a) skal ikke bortskaffes specielt.



Maskinen overholder EU-direktivet 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) og må ikke bortskaffes via dagrenovationen.



Elektroniske dele skal bortskaffes separat.



Bortskaf kunststofdele i henhold til deres mærkning.

3 TEKNISKE DATA SU05

Maskintype	FCS4048
Mælkebeholder	5 Ltr
Køletemperatur	2,0–5,0 °C
Omgivelsesbetingelser	Luftfugtighed: maks. 80 % Omgivelsestemperatur: 10–32 °C
Kølemiddel	R134a/40 g
Klimaklasse	N/4 moderat klima egnet til temperatur 16–32 °C
Støjemission	<70 dB(A)
Vægt (tom uden sokkel)	SU05 MS/EC: 16,1 kg SU05 FM/CM: 23 kg
Dimensioner (bredde/højde/dybde)	270 mm/540 mm/475 mm
Strømkabel	1800 mm

Elektriske tilslutningsdata

Type	Land		
SU05 (FCS4048)	EU	Spænding	220–240 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt (SU05 FM/CM)	1,95–2,3 kW
		Strømforbrug (SU05 MS/EC)	0,72 A
		Tilslutning	1L N PE
SU05 (FCS4048)	USA	Spænding	120 V
		Frekvens	60 Hz
		Effekt (SU05 FM/CM)	1,44 kW
		Strømforbrug (SU05 MS/EC)	1,5 A
		Tilslutning	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com