

KÄYTTÖOHJEKIRJA SU05

FCS4048

fi

Alkuperäinen käyttöohjekirja • 20131900 • D • 7.3.2019



FRANKE



Lue käyttöohjekirja ennen kuin alat käyttää laitetta.

Säilytä tämä ohjekirja laitteen yhteydessä ja luovuta se seuraavalle käyttäjälle, jos myyt tai luovutat laitteen pois.

SISÄLLYSLUETTELO

1	Turvallisuusohjeet	4
2	Ohjeet	7
2.1	Asennus	7
2.2	Tarkoituksenmukainen käyttö.....	7
2.3	Kielletty käyttö.....	7
2.4	Toiminta	8
2.5	FoamMasterin toiminta	8
2.6	Käyttö ja hoito	8
2.7	Häiriöt	9
2.8	Kuljetus, varastointi, käytöstäpoisto	9
2.9	Hävittäminen	9
3	SU05:n tekniset tiedot.....	11

1 TURVALLISUUSOHJEET



VAROITUS

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Vaurioituneet virtajohtot, kaapelit ja pistokkeet voivat johtaa sähköiskuun.

- a) Älä kytke vaurioituneita virtajohtoja, kaapeleita tai pistokkeita sähköverkkoon.
- b) Vaihda vaurioituneet virtajohtot, kaapelit ja pistokkeet.
Ota yhteyttä huoltoteknikkoon, jos virtajohto on kiinteästi asennettu. Tilaa käyttöön uusi, alkuperäinen virtajohto, jos virtajohtoa ei ole asennettu kiinteästi.
- c) Varmista, etteivät laite ja virtajohto ole kuumien pintojen, esimerkiksi kaasu- tai sähkölieden tai uunin, lähellä.
- d) Varmista, että virtajohto ei ole puristuksissa tai hankaudu teräviä reunoja vasten.



HUOMIO

Puhdistusaineista johtuva ärsytys

Puhdistustabletit, maitojärjestelmän puhdistusaineet ja kalkinpoistoaineet voivat aiheuttaa ärsytystä.

- a) Huomioi puhdistusaineiden etikettien sisältämät vaaralausekkeet.
- b) Vältä aineiden joutumista silmiin tai iholle.
- c) Pese kädet puhdistusaineella kosketuksen jälkeen.
- d) Puhdistusaineita ei saa joutua juomiin.

**⚠️ HUOMIO****Pilaantunut maito**

Pilaantunut maito voi aiheuttaa terveystariskin.

- a) Käytä ainoastaan tuoretta, jäädytettyä maitoa.
- b) Noudata maidon säilytysvaatimuksia.
- c) Huomioi käyttämäsi maidon viimeinen käyttöpäivä.

**⚠️ HUOMIO****Raakamaidossa olevat itiöt**

Raakamaidossa olevat itiöt voivat vaarantaa terveyden.

- a) Älä käytä raakamaitoa.
- b) Käytä vain pastöroitua tai pitkään säilyvää maitoa.



Onko sinulla kysymyksiä, joihin et löydä apua tästä käyttöohjekirjasta? Älä epäröi ottaa yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukumppaniimme, Franke-asiakaspalveluun tai Aarburgissa sijaitsevaan Franke Kaffeemaschinen AG:hen.



HUOMAUTUS

Pilaantunut maito

Riittämätön jäähdytys tai heikko hygienia voi johtaa maidon pilaantumiseen.

- a) Käytä vain esijäähdytettyä maitoa (453 mm).
- b) Säilytä maitoa kylmäyksikössä ainoastaan kylmäyksikön käytön aikana. Säilytä maitoa jääkaapissa, kun kylmäyksikköä ei käytetä – esimerkiksi öisin.
- c) Puhdista laite ja kylmäyksikkö kerran päivässä.
- d) Kosketa imuputkea, maitosäiliön sisäpintaa ja kantta vain puhtailla käsillä tai käytä kertakäyttökäsineitä.
- e) Aseta säiliön kansi ja imuletku aina vain puhtaalle pinnalle.



HUOMAUTUS

Laitteen vaurioituminen

Vetorasitus voi aiheuttaa vaurioita liitäntäjohtoihin.

Laitteen sisään tunkeutuva kosteus voi aiheuttaa vaurioita.

Virheellinen sijoituspaikka voi johtaa vaurioihin.

- a) Älä koskaan vedä liitäntäjohtoista.
- b) Sijoita liitäntäjohdot siten, ettei niistä aiheudu kompastumisvaaraa.
- c) Älä käytä puhdistukseen vesi- tai höyrysuihkua.
- d) Suojaa laite sään vaikutuksilta, kuten sateelta, pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.
- e) Sijoita laite aina tasaiselle ja vakaalle alustalle.

2 OHJEET

2.1 Asennus

Asennuksen saa tehdä vain Franken valtuuttama ammattilainen.

Tehtävät

- Laitteen purkaminen pakkauksesta
- Laitteen ympärillä olevan riittävän vapaan tilan tarkistaminen
- Sähköliitännän tarkistaminen
- Liitäntäjohtojen ja -letkujen liittäminen
- Laitteen kiinnittäminen
- Sähkönsyötön kytkeminen
- Laitteen kytkeminen päälle
- Laitteen käyttöönotto kahviautomaatin kanssa

2.2 Tarkoituksenmukainen käyttö

- Kylmäyksikkö on tarkoitettu ainoastaan maidon pitämiseen kylmänä valmistettaessa kahvia Franke-kahviautomaatilla.
- Käytä vain esijäähdytettyä maitoa.
- Ota maito pois kylmäyksiköstä silloin, kun tämä ei ole käytössä. Säilytä maito tarkoitukseen sopivassa jääkaapissa.
- Käytä ainoastaan suositusten mukaisia puhdistusaineita. Muista puhdistusaineista voi jäädä jäämiä maitojärjestelmään.
- Kylmäyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.
- Huomioi mukana toimitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2.3 Kielletty käyttö

- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta.

- Lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, saavat käyttää laitetta ainoastaan valvonnan alaisina, eivätkä he saa leikkiä sillä.
- Laitteessa ei saa käyttää eikä säilyttää alkoholipitoisia, palavia tai räjähdysvaarallisia aineita eikä suihkepulloja.
- Älä käytä laitetta
 - jos et ole perillä sen toiminnoista
 - jos laite, sen virtajohto tai liitäntäjohdot ovat vaurioituneet
 - jos laitetta ei ole puhdistettu tai täytetty asianmukaisesti.

2.4 Toiminta

Kylmäyksikössä on seuraavat toiminnot:

- maidon pitäminen viileänä
- maidon lämpötilan näyttö
- luvattoman käytön esto suljettavalla ovelle.

2.5 FoamMasterin toiminta

FoamMasterissa on lisäksi seuraavat toiminnot:

- maidon lämmittäminen juomia varten
- maitovaahdon valmistaminen
- maitojärjestelmän automaattinen puhdistus
- täyttötasojen automaattinen valvonta.

2.6 Käyttö ja hoito

Säännöllinen puhdistus takaa täydellisen ja turvallisen maitojuomanautinnon. Kahviautomaatin käyttöohjekirjassa on lisäohjeet kylmäyksikön käyttöön, konfigurointiin, puhdistukseen ja hoitoon.

Puhdistus

Puhdista maitojärjestelmä päivittäin tai kahviautomaatin kehotuksesta.

Puhdista laite ja laitteen osat lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

Kuivaa laite ja laitteen osat puhdistuksen jälkeen.

Puhdista päivittäin

- sisätila, oven sisäpuoli ja oven tiiviste
- maitosäiliö
- imuletku.

2.7 Häiriöt

Häiriöiden yhteydessä kahviautomaatin näyttöön tulee vikailmoituksia.

Vikailmoitukset sisältävät vian syytä ja korjausta koskevia tietoja.

2.8 Kuljetus, varastointi, käytöstäpoisto

- Puhdista laite.
- Estä laitteen putoaminen varotoimilla äläkä sijoita sitä vinoon.
- Käytä kuljetuksessa ja varastoinnissa sopivaa pakkausta.
- Huolehdi teknisissä tiedoissa annettujen ympäristöolosuhteiden toteutumisesta.

2.9 Hävittäminen

- Käyttämättömien puhdistusaineiden hävittämisessä on noudatettava puhdistusaineiden etiketeissä olevia ohjeita.
- Käytetty kylmäaine, tetrafluorietaani (R134a), ei vaadi erityistä hävittämismenetelmää.



Kone vastaa sähkö- ja elektroniikkalaitteista (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) annetun EU-direktiivin 2012/19/EU vaatimuksia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen mukana.



Elektroniikkaosat on hävitettävä erikseen.



Muoviosien hävittämisessä on noudatettava niissä olevia merkintöjä.

3 SU05:N TEKNISET TIEDOT

Laitetyyppi	FCS4048
Maitosäiliö	5 Ltr
Jäähdytyslämpötila	2,0–5,0 °C
Ympäristövaatimukset	Ilmankosteus: maks. 80 % Ympäristön lämpötila: 10–32 °C
Kylmäaine	R134a / 40 g
Ilmastoluokka	N/4 leuto ilmasto Soveltuu lämpötilaan 16–32 °C
Melutaso	<70 dB(A)
Paino (tyhjä ilman sokkelia)	SU05 MS/EC: 16,1 kg SU05 FM/EC: 23 kg
Mitat (leveys/korkeus/syvyys)	270 mm/540 mm/475 mm
Virtajohto	1800 mm

Sähköliitintää koskevat tiedot

Tyyppi	Maa		
SU05 (FCS4048)	EU	Jännite	220–240 V
		Taajuus	50–60 Hz
		Teho (SU05 FM/CM)	1,95–2,3 kW
		Virranotto (SU05 MS/EC)	0,72 A
		Liitintä	1L N PE
SU05 (FCS4048)	USA	Jännite	120 V
		Taajuus	60 Hz
		Teho (SU05 FM/CM)	1,44 kW
		Virranotto (SU05 MS/EC)	1,5 A
		Liitintä	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com