

NÁVOD NA OBSLUHU SU05

FCS4048

sk

Originálny návod na obsluhu • 2013 1914 • D • 7. 3. 2019



FRANKE



Pred prácou s kávovarom si prečítajte návod na obsluhu.

Uschovajte návod v blízkosti kávovaru a v prípade predaja alebo prenechania automatu ho odovzdajte nasledujúcemu používateľovi.

OBSAH

1	Pre vašu bezpečnosť.....	4
2	Návod.....	7
2.1	Inštalácia.....	7
2.2	Používanie v súlade s určením.....	7
2.3	Nepovolené použitie.....	7
2.4	Funkcia.....	8
2.5	Funkcia prístroja FoamMaster.....	8
2.6	Obsluha a údržba.....	8
2.7	Poruchy.....	9
2.8	Preprava, uskladnenie, vyradenie z prevádzky.....	9
2.9	Likvidácia.....	9
3	Technické údaje SU05.....	11

1 PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ



VAROVANIE

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom

Poškodené sieťové káble, prírodné káble alebo zástrčky môžu viesť k zásahu elektrickým prúdom.

- a) Nezapájajte poškodené sieťové káble, prírodné káble ani zástrčky do elektrickej siete.
- b) Vymeňte poškodené sieťové káble, prírodné káble alebo zástrčky.
V prípade, že je sieťový napájací kábel pevne primontovaný, spojte sa so servisným technikom. V prípade, že sieťový napájací kábel nie je pevne primontovaný, objednajte a použite nový originálny sieťový napájací kábel.
- c) Dbajte na to, aby sa stroj a sieťové káble nenachádzali v blízkosti horúcich povrchov, ako napr. plynového alebo elektrického sporáka alebo rúry.
- d) Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nezasekol a aby sa neodieral o ostré hrany.



POZOR

Čistenie čistiacimi prostriedkami

Čistiace tablety, čističe pre mliečne systémy a odvápnovače môžu viesť k podráždeniam.

- a) Dodržiavajte varovné pokyny na etiketách čistiacich prostriedkov.
- b) Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
- c) Po kontakte s čistiacimi prostriedkami si umyte ruky.
- d) Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do nápojov.

**⚠ POZOR****Pokazené mlieko**

Pokazené mlieko môže ohroziť zdravie.

- a) Používajte len čerstvé, chladené mlieko.
- b) Dodržte podmienky skladovania mlieka.
- c) Dodržiavajte dátum trvanlivosti použitého mlieka.

**⚠ POZOR****Choroboplodné zárodky v surovom mlieku**

Choroboplodné zárodky v surovom mlieku môžu ohroziť zdravie.

- a) Nepoužívajte surové mlieko.
- b) Používajte len pasterizované alebo trvanlivé mlieko.



Máte otázky, ktoré neboli zodpovedané v tomto návode? Neváhajte kontaktovať vášho miestneho partnera zákazníckeho servisu, zákaznícky servis Franke alebo firmu Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.



UPOZORNENIE

Pokazené mlieko

Pri nedostatočnom chladení alebo hygiene sa mlieko môže skaziť.

- a) Používajte iba predchladené mlieko (453 mm).
- b) Mlieko v chladiacej jednotke skladujte iba počas doby jej prevádzky. Mimo prevádzkovej doby chladiacej jednotky – napr. cez noc – nechajte mlieko v chladničke.
- c) Prístroj a chladiacu jednotku čistite raz denne.
- d) Nasávacej hadice, vnútornej strany nádoby na mlieko a veka nádoby na mlieko sa dotýkajte len čistými rukami alebo použite jednorazové rukavice.
- e) Veko nádoby s nasávacou hadicou ukladajte len na čistý povrch.



UPOZORNENIE

Poškodenie prístroja

Pripojovacie káble sa môžu poškodiť v dôsledku zaťaženia ťahom.

Vnikajúca vlhkosť môže viesť k poškodeniu.

Nevhodné umiestnenie môže viesť k poškodeniu.

- a) Nikdy neťahajte pripojovacie káble.
- b) Pripojovacie káble položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo pádu z kopnutím.
- c) Na čistenie nepoužívajte vodný prúd ani parný čistič.
- d) Chráňte prístroj pred poveternostnými vplyvmi ako dážď, mráz alebo priame slnečné žiarenie.
- e) Prístroj umiestnite len na rovný a stabilný podklad.

2 NÁVOD

2.1 Inštalácia

Montáž smie vykonať len autorizovaný odborný pracovník firmy Franke.

Úlohy

- Vybalenie prístroja
- Kontrola dodržania potrebného voľného priestoru
- Kontrola pripojenia k elektrickej sieti
- Zapojenie spojovacích vedení a spojovacích hadíc
- Uchytenie prístroja
- Pripojenie napájania prúdom
- Zapnutie prístroja
- Uvedenie prístroja s kávovarom do prevádzky

2.2 Používanie v súlade s určením

- Chladiaca jednotka je určená len na chladenie mlieka na prípravu kávy v kávovare Franke.
- Používajte iba predchladené mlieko.
- Ak sa chladiaca jednotka nepoužíva, mlieko vyberte. Mlieko uschováajte vo vhodnej chladničke.
- Používajte len odporúčané čistiace prostriedky. Iné čistiace prostriedky môžu zanechať zvyšky v mliečnom systéme.
- Chladiaca jednotka je určená len na použitie v interiéri.
- Venujte pozornosť dodanému vyhláseniu o zhode.

2.3 Nepovolené použitie

- Prístroj nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov.

- Deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami smú tento prístroj používať len pod dohľadom a nesmú sa s ním hrať.
- V prístroji sa nesmú používať ani skladovať alkoholické, horľavé, výbušné látky a ani sprejové plechovky.
- Prístroj nepoužívajte:
 - ak nepoznáte jeho funkcie.
 - ak je poškodený prístroj, sieťový kábel alebo prírodné vedenia.
 - Ak prístroj nie je vyčistený alebo naplnený v súlade s určením.

2.4 Funkcia

Chladiaca jednotka má nasledujúce funkcie:

- uchovávanie mlieka v chlade
- zobrazovanie teploty mlieka
- zabezpečenie proti nepovolenému prístupu vďaka uzamykateľným dvierkam

2.5 Funkcia prístroja FoamMaster

FoamMaster má tieto ďalšie doplnkové funkcie:

- ohrev mlieka pre nápoje
- výroba mliečnej peny
- automatické čistenie systému na mlieko
- automatická kontrola stavu naplnenia

2.6 Obsluha a údržba

Pravidelné čistenie je predpokladom nenarušeného a bezpečného požívania mliečnych nápojov. V návode na prevádzku vášho kávovaru nájdete ďalšie podrobné informácie k obsluhu, konfigurácii, čisteniu a starostlivosti o vašu chladiacu jednotku.

Čistenie

Systém na mlieko čistite každý deň alebo po výzve z kávovaru. Prístroj a jeho časti čistite teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Po vyčistení vysušte prístroj a jeho časti.

Denne čistite:

- vnútorný priestor, vnútornú stranu dvierok a tesnenie dvierok
- nádobu na mlieko
- nasávaciu hadicu

2.7 Poruchy

V prípade poruchy sa na displeji kávovaru zobrazia chybové hlásenia. Chybové hlásenia obsahujú informácie o príčine a pokyny na odstránenie poruchy.

2.8 Preprava, uskladnenie, vyradenie z prevádzky

- Prístroj vyčistite.
- Prístroj zabezpečte proti pádu a nedávajte ho do šikmej polohy.
- Na prepravu a skladovanie použite vhodný obal.
- Dodržte podmienky okolia uvedené v technickej dokumentácii.

2.9 Likvidácia

- Pri likvidácii nepoužitého čistiaceho prostriedku postupujte podľa informácií na etikete.
- Použité chladivo tetrafluoretán (R134a) sa nemusí špeciálne likvidovať.



Prístroj vyhovuje európskej smernici 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) a nesmie sa zneškodňovať prostredníctvom domového odpadu.



Elektronické diely likvidujte separovane.



Plastové diely zlikvidujte podľa ich označenia.

3 TECHNICKÉ ÚDAJE SU05

Typ prístroja	FCS4048
Nádoba na mlieko	5 Ltr
Teplota chladenia	2,0–5,0 °C
Podmienky okolia	Vlhkosť vzduchu: max. 80 % Okolité teplota: 10–32 °C
Chladivo	R134a/40 g
Trieda klimatizácie	N/4 mierne podnebie vhodné pre teplotu 16–32 °C
Emisie hluku	< 70 dB (A)
Hmotnosť (vlastná bez podstavca)	SU05 MS/EC: 16,1 kg SU05 FM/CM: 23 kg
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)	270 mm/540 mm/475 mm
Sieťový kábel	1800 mm

Elektrické parametre

Typ	Krajina		
SU05 (FCS4048)	EÚ	Napätie	220 – 240 V
		Frekvencia	50 – 60 Hz
		Výkon (SU05 FM/CM)	1,95 – 2,3 kW
		Príkion (SU05 MS/EC)	0,72 A
		Prípojka	1L N PE
SU05 (FCS4048)	USA	Napätie	120 V
		Frekvencia	60 Hz
		Výkon (SU05 FM/CM)	1,44 kW
		Príkion (SU05 MS/EC)	1,5 A
		Prípojka	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com