

NAVODILA ZA UPORABO

SU05

FCS4048

sl

Originalna navodila za uporabo • 20131917 • D • 07.03.2019



FRANKE



Preberite navodila za uporabo, preden delate na avtomatu.

Navodila hranite v bližini naprave in jih v primeru prodaje ali predaje naprave izročite novemu lastniku.

KAZALO

1	Za vašo varnost	4
2	Navodila	7
2.1	Namestitev	7
2.2	Uporaba v skladu z namenom	7
2.3	Nedovoljena uporaba	7
2.4	Funkcija	8
2.5	Funkcija enote za penjenje mleka FoamMaster	8
2.6	Upravljanje in nega	8
2.7	Motnje.....	9
2.8	Transport, skladiščenje, prenehanje uporabe.....	9
2.9	Odstranjevanje	9
3	Tehnični podatki za SU05	11

1 ZA VAŠO VARNOST



OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!

Poškodovani omrežni kabli, napeljave ali vtične povezave lahko povzročijo električni udar.

- a) Z električnim omrežjem ne povežite nobenih poškodovanih omrežnih kablov, napeljav ali vtičnih povezav.
- b) Zamenjajte poškodovane omrežne kable, napeljave ali vtične povezave. Ko je omrežni kabel fiksno montiran, kontaktirajte serviserja. Ko omrežni kabel ni fiksno montiran, naročite in uporabite nov, originalen omrežni kabel.
- c) Pazite, da stroj in omrežni kabel ne bosta v bližini vročih površin, npr. plinskih ali električnih štedilnikov ter peči.
- d) Pazite na to, da se omrežni kabel ne zatakne ali drgne ob ostre robove.



POZOR

Draženje zaradi čistila

Čistilne tablete, čistilo za posodo za mleko in sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko povzročijo draženje.

- a) Upoštevajte stavke o nevarnosti na nalepkah čistil.
- b) Izogibajte se stiku z očmi in kožo.
- c) Po stiku s čistilom si umijte roke.
- d) Čistila ne smejo priti v napitke.

**⚠ POZOR****Pokvarjeno mleko**

Pokvarjeno mleko lahko ogrozi zdravje.

- a) Uporabljajte samo sveže, ohlajeno mleko.
- b) Upoštevajte pogoje za hrambo mleka.
- c) Upoštevajte rok uporabe mleka, ki ga uporabljate.

**⚠ POZOR****Klice v surovem mleku**

Klice v surovem mleku lahko ogrozijo zdravje.

- a) Ne uporabljajte surovega mleka.
- b) Uporabljajte samo pasterizirano in trajno mleko.



Imate vprašanja, ki niso navedena v teh navodilih? Takoj se obrnite na lokalno službo za pomoč strankam, službo za pomoč strankam Franke ali podjetje Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.



OBVESTILO

Pokvarjeno mleko

Mleko se lahko pokvari zaradi nezadostnega hlajenja ali higijene.

- a) Uporabljajte samo vnaprej ohlajeno mleko (453 mm).
- b) Mleko shranjujte v hladilni enoti samo v času njenega delovanja. Izven časa delovanja hladilne enote, npr. čez noč, shranjujte mleko v hladilniku.
- c) Avtomat in hladilno enoto čistite enkrat dnevno.
- d) Sesalne cevi, notranje strani posode za mleko in pokrova za mleko se dotikajte samo s čistimi rokami ali pa nosite rokavice za enkratno uporabo.
- e) Pokrov posode s sesalno cevjo odlagajte samo na čisto površino.



OBVESTILO

Poškodba naprave

Priključni kabli se lahko zaradi prekomernega vleka poškodujejo.

Vdor tekočine lahko vodi do okvare.

Neprimerno mesto postavitve lahko vodi do okvare.

- a) Nikoli ne vlecite za priključne kable.
- b) Priključne kable napeljite tako, da se preko njih ni mogoče spotakniti.
- c) Za čiščenje ne uporabljajte vodnega curka ali parnega čistilnika.
- d) Napravo zaščitite pred vremenskimi vplivi, kot so dež, zmrzal ali neposredna sončna svetloba.
- e) Napravo postavite samo na ravno in stabilno podlago.

2 NAVODILA

2.1 Namestitev

Napravo lahko montira samo pooblaščen osebje podjetja Franke.

Naloge

- Razpakiranje naprave
- Kontrola zadostnega prostora
- Pregled električnega omrežnega priključka
- Priključitev povezovalne napeljave in povezovalnih cevi
- Pritrditev naprave
- Priklop električnega napajanja
- Vkllop naprave
- Zagon naprave z avtomatom za kavo

2.2 Uporaba v skladu z namenom

- Hladilna enota je namenjena samo za hlajenje mleka za pripravo kave v avtomatu za kavo Franke.
- Uporabljajte samo vnaprej ohlajeno mleko.
- Če hladilne enote ne uporabljate, mleko odstranite. Mleko hranite v ustreznem hladilniku.
- Uporabljajte samo priporočena čistilna sredstva. Druga čistila lahko v sistemu za mleko pustijo ostanke.
- Hladilna enota je namenjena samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Upoštevajte priloženo izjavo o skladnosti.

2.3 Nedovoljena uporaba

- Otroci, mlajši od 8 let, naprave ne smejo uporabljati.

- Otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom in se ne smejo z njo igrati.
- V napravi ni dovoljeno uporabljati ali v njej skladiščiti alkoholnih, gorljivih in eksplozivnih snovi ali razpršilnih doz.
- Naprave ne uporabljajte:
 - Če niste seznanjeni z njenimi funkcijami.
 - Če so naprava, električni kabel ali omrežni kabel poškodovani.
 - Če naprava ni bila ustrezno očiščena ali napolnjena.

2.4 Funkcija

Hladilna enota ima naslednje funkcije:

- Hlajenje mleka
- Prikaz temperature mleka
- Zaščita pred nepooblaščenim dostopom z vrati z zaklepanjem

2.5 Funkcija enote za penjenje mleka FoamMaster

Enota za penjenje mleka FoamMaster ima dodatno še naslednje funkcije:

- Segrevanje mleka za napitke
- Ustvarjanje mlečne pene
- Samodejno čiščenje sistema za mleko
- Samodejno spremljanje nivojev napolnjenosti

2.6 Upravljanje in nega

Redno čiščenje je pogoj za varno uživanje mlečnih napitkov. V navodilih za uporabo vašega avtomata za kavo boste našli nadaljnja podrobna navodila za upravljanje, konfiguracijo, čiščenje in nego vaše hladilne enote.

Čiščenje

Sistem za mleko čistite redno oz. ko to zahteva avtomat za kavo. Očistite napravo in njene dele s toplo vodo in blagim čistilom. Po čiščenju posušite napravo in njene dele.

Dnevno čistite:

- notranjost, notranjo stran vrat in vratno tesnilo,
- posodo za mleko,
- sesalno cevko.

2.7 Motnje

V primeru motenj se na zaslonu avtomata za kavo prikažejo sporočila o napakah. Sporočila o napakah vsebujejo informacije o vzroku in navodila, kako odpraviti težavo.

2.8 Transport, skladiščenje, prenehanje uporabe

- Očistite napravo.
- Zavarujte napravo pred prevrnitvijo in jo postavite na ravno površino.
- Uporabite ustrezno embalaže za transport in skladiščenje.
- Upoštevajte okoljske pogoje, navedene v tehničnih podatkih.

2.9 Odstranjevanje

- Za odstranjevanje neporabljenega čistila upoštevajte informacije na nalepki.
- Uporabljenega hladilnega sredstva tetrafluoroetan (R134a) ni treba ločeno odložiti med odpadke.



Avtomat je skladen z evropsko Direktivo 2012/19/ES o odpadni elektronski in električni opremi (OEEO) in se je ne sme odlagati med gospodinjske odpadke.



Elektronske dele odlagajte ločeno.



Dele iz umetne mase odstranjajte v skladu z njihovimi oznakami.

3 TEHNIČNI PODATKI ZA SU05

Vrsta naprave	FCS4048
Posoda za mleko	5 Ltr
Hladilna temperatura	2,0–5,0 °C
Okoljski pogoji	Vlažnost zraka: najv. 80 % Temperatura okolja: 10–32 °C
Hladilno sredstvo	R134a/40 g
Razred klime	N/4 zmerna klima primerno za temperaturo 16–32 °C
Emisije hrupa	< 70 dB (A)
Teža (prazna, brez podstavka)	SU05 MS/EC: 16,1 kg SU05 FM/CM: 23 kg
Dimenzije (širina/višina/globina)	270 mm/540 mm/475 mm
Omrežni kabel	1800 mm

Električni priključni podatki

Tip	Država		
SU05 (FCS4048)	EU	Napetost	220–240 V
		Frekvenca	50–60 Hz
		Moč (SU05 FM/CM)	1,95–2,3 kW
		Sprejem toka (SU05 MS/EC)	0,72 A
		Priključek	1L N PE
SU05 (FCS4048)	ZDA	Napetost	120 V
		Frekvenca	60 Hz
		Moč (SU05 FM/CM)	1,44 kW
		Sprejem toka (SU05 MS/EC)	1,5 A
		Priključek	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com