

BRUKSANVISNING

SU 12

FCS4053

SV

Översättning av bruksanvisning i original • 2013 1955 • 02 • 2019-11-21



FRANKE



Läs bruksanvisningen innan du arbetar med enheten.

Förvara bruksanvisningen vid enheten och lämna den vidare till nästa användare om enheten säljs eller överläts.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	För din säkerhet.....	4
1.1	Avsedd användning.....	4
1.2	Icke avsedd användning.....	4
1.3	Faror vid användningen.....	5
2	Bruksanvisning.....	8
2.1	Installation.....	8
2.2	Funktion.....	8
2.3	FoamMasters funktioner.....	8
2.4	Handhavande och skötsel.....	9
2.5	Fel.....	9
2.6	Transport, förvaring, urdrifttagning.....	9
2.7	Avfallshantering.....	10
3	Tekniska data SU12.....	11

1 FÖR DIN SÄKERHET

1.1 Avsedd användning

- Kylenheten är endast avsedd för kylning av mjölk i samband med tillagning av kaffe i en kaffemaskin.
- Använd endast kyld mjölk.
- Ta ut mjölken när kylenheten inte används. Förvara mjölken i ett lämpligt kylskåp.
- Använd endast rekommenderade rengöringsmedel. Andra rengöringsmedel kan lämna kvar rester i mjölksystemet.
- Kylenheten är endast avsedd att användas inomhus.
- Observera försäkran om överensstämmelse som medföljer apparaten.
- Använd kylenheten vid omgivningstemperaturer 16–43 °C.

1.2 Icke avsedd användning

- Barn under 8 år får inte använda apparaten.
- Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga får endast använda apparaten under uppsikt och inte leka med den.
- Alkohol, brännbara, explosiva ämnen och sprayburkar får inte användas eller förvaras i apparaten.
- Använd inte apparaten om:
 - Du inte vet hur den fungerar.
 - Apparaten, nätkabeln eller anslutningskablarna är skadade.
 - Apparaten inte har rengjorts eller fyllts på rätt sätt.

Apparatens och kylmedelsinsatsens installation får endast utföras av tillverkarens tekniska personal eller liknande specialister.

1.3 Faror vid användningen



VARNING

Livsfara på grund av elstötar

Skadade nätkablar, ledningar eller stickkontakter kan leda till elstötar.

- a Anslut aldrig en skadad nätkabel, ledning eller stickkontakt till elnätet.
- b Byt ut skadade nätkablar, ledningar eller stickkontakter.
Om nätkabeln är fastmonterad ska du kontakta serviceteknikern. Om nätkabeln inte är fastmonterad beställer och använder du en ny nätkabel i originalutförande.
- c Se till att maskinen och nätkabeln inte kommer i närheten av heta ytor, t.ex. gasspis, elispis eller ugn.
- d Se till att nätkabeln inte kläms eller skaver mot vassa kanter.



OBSERVERA

Irritation på grund av rengöringsmedel

Rengöringstabletter, rengöringsmedel för mjölksystem och avkalkningsmedel kan orsaka irritationer.

- a Beakta faroangivelserna på rengöringsmedelsetiketterna.
- b Undvik kontakt med ögon och hud.
- c Tvätta händerna efter kontakt med rengöringsmedel.
- d Det får inte komma rengöringsmedel i dryckerna.

**⚠ OBSERVERA****Dålig mjölk**

Dålig mjölk kan orsaka hälsorisker.

- a Använd endast färsk, kyld mjölk.
- b Följ lagringsvillkoren för mjölk.
- c Observera alltid sista förbrukningsdag för mjölken.

**⚠ OBSERVERA****Bakterier i opastöriserad mjölk**

Bakterier i opastöriserad mjölk kan orsaka hälsorisker.

- a Använd inte opastöriserad mjölk.
- b Använd endast pastöriserad mjölk eller mjölk med lång hållbarhet (ultrapastöriserad mjölk).



Har du frågor som du inte hittar svaren på i denna bruksanvisning? Tveka inte att kontakta din lokala kundtjänst, Franke-kundtjänst eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg.

**OBS!****Dålig mjölk**

Otillräcklig kylning eller dålig hygien kan göra att mjölken blir dålig.

- a Använd endast kyld mjölk (2,0–5,0 °C).
- b Lagra endast mjölk i kylenheten under tiden som maskinen används.
Lagra mjölken i ett kylskåp när enheten inte används – t.ex. under natten.
- c Rengör maskinen och kylenheten minst en gång om dagen.
- d Tvätta händerna eller ta på dig engångshandskar innan du rör vid sugslangen, insidan av mjölkbehållaren och mjölklocket.
- e Lägg endast behållarens lock med sugslangen på en ren yta.

**OBS!****Skada på apparaten**

Anslutningskablarna kan skadas på grund av dragbelastning.

Det kan uppstå skador om det kommer in fukt.

En olämplig uppställningsplats kan leda till skador.

- a Dra aldrig i anslutningskablarna.
- b Lägg anslutningskablarna så att ingen kan snubbla över dem.
- c Gör aldrig rent apparaten med vattenstråle eller ångtvätt.
- d Skydda apparaten mot regn, frost och direkt solljus.
- e Apparaten ska alltid stå på ett jämnt och stabilt underlag.

2 BRUKSANVISNING

2.1 Installation

Monteringen får endast göras av servicepersonal som auktoriserats av Franke.

Uppgifter

- Packa upp apparaten
- Kontrollera att det finns tillräckligt fritt utrymme på baksidan (50 mm)
- Kontrollera anslutningen till elnätet
- Anslut anslutningskablar och anslutningsslangar
- Fäst apparaten
- Anslut strömförsörjningen
- Koppla in maskinen
- Ta apparaten i drift med kaffemaschinen

2.2 Funktion

Kylenheten har följande funktioner:

- Hålla mjölken kall
- Visa mjölktemperatur
- Skydda mot obehörig åtkomst med låsbar dörr

2.3 FoamMasters funktioner

FoamMaster har dessutom följande funktioner:

- Värmer mjölken till dryckerna
- Skapar mjölkskum
- Automatisk rengöring av mjölksystemet
- Automatisk övervakning av produktivåer

2.4 Handhavande och skötsel

Regelbunden rengöring är en förutsättning för ofördärvad och säker njutning av mjölkdrycker. I bruksanvisningen till din kaffemaskin finns detaljerad information om handhavande, konfiguration, rengöring och skötsel av kyllenheten.

Rengöring

Gör rent mjölksystemet minst en gång om dagen eller när kaffemaskinen begär det. Gör rent apparaten och apparatens delar med varmt vatten och mildt rengöringsmedel. Använd en torr trasa eller låt lufttorka. Använd inte varmluft.

Rengör dagligen:

- Det invändiga utrymmet, insidan av dörren och dörrtätningen
- Mjölkbhållaren
- Sugslangen

2.5 Fel

På kaffemaskinens display visas felmeddelanden när det uppstår fel. Felmeddelandena innehåller information om orsaken till felet och hur det kan åtgärdas.

2.6 Transport, förvaring, urdrifttagning

- Rengöra apparaten
- Se till att apparaten inte kan välta och inte står snett
- Använd en lämplig förpackning för transport och förvaring
- Se till att omgivningsvillkoren som beskrivs under Tekniska data följs

2.7 Avfallshantering

- Följ informationen på rengöringsmedlets etikett vid avfallshantering av överblivet rengöringsmedel.
- Vänd dig till de lokala myndigheterna för en säker avfallshantering av använt kylmedel. Typskylten innehåller information om kylmedlet.



Maskinen lyder under det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) och får inte kastas tillsammans med hushållsavfallet.



Avfallshandera elektronikdelar separat.



Avfallshandera plastdelarna i enlighet med deras märkning.

3 TEKNISKA DATA SU12

Apparattyp	FCS4053
Mjölkbhållare	12 l eller 2 x 4,5 l
Kyltemperatur	2,0–5,0 °C
Omgivningsvillkor	Luftfuktighet: max. 80 % Omgivningstemperatur: 10–32 °C
Kylmedel	R134a/28 g
Klimatklass	T/5 tropiskt klimat lämplig för användning i omgivningstemperatur: 16–43 °C
Klimatklass	N/4 mildt klimat lämplig för användning i omgivningstemperatur: 16–32 °C
Ljudnivå	<70 dB(A)
Vikt (tom)	25,7 kg
Mått (bredd/höjd/djup)	340 mm/540 mm/475 mm
Nätkabel	1800 mm

Elektriska anslutningsdata

Typ	Land		
SU12 (FCS4053)	CH, EU, GB	Spänning	220–240 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	170 W
		Strömförbrukning (max.)	0,71–0,773 A
		Säkring	10 A
		Anslutning	1 L N PE

Typ	Land		
		Nätkabel	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Schuko) 560.0005.118 (GB)
SU12 (FCS4053)	CN	Spänning	220 V
		Frekvens	50 Hz
		Effekt	170 W
		Strömförbrukning	0,8 A
		Säkring	10 A
		Anslutning	1L N PE
		Nätkabel	560.0005.151
SU12 (FCS4053)	JP	Spänning	100–127 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	170 W
		Strömförbrukning	1,33–1,7 A
		Säkring	10 A
		Anslutning	1L N PE
		Nätkabel	560.0004.859
SU12 (FCS4053)	USA, CAN	Spänning	100–127 V
		Frekvens	60 Hz
		Effekt	170–195 W
		Strömförbrukning	1,535–1,7 A
		Säkring	10 A
		Anslutning	1L N PE
		Nätkabel	560.0004.859



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com