

KULLANIM KILAVUZU

SU 12

FCS4053

tr

Orijinal Kullanım Kilavuzu • 2013 1956 • 02 • 21.11.2019



FRANKE



Cihaz üzerinde alıřmadan nce kullanım kılavuzunu okuyun.

Talimatları cihazın yakınında saklayın ve cihazı bařka bir kullanıcıya satmanız veya vermeniz durumunda talimatları da birlikte vermeyi unutmayın.

İÇİNDEKİLER

1	Güvenliğiniz için	4
1.1	Kurallara uygun kullanım	4
1.2	Yasaklanmış kullanım	4
1.3	Kullanım sırasında karşılaşılabileceğiniz tehlikeler	5
2	Talimatlar	8
2.1	Kurulum	8
2.2	Fonksiyon	8
2.3	FoamMaster fonksiyonları	8
2.4	Kullanma ve Bakım	9
2.5	Arızalar	9
2.6	Taşıma, depolama, kullanım dışı bırakma	9
2.7	Bertaraf	10
3	Teknik bilgiler SU12	11

1 GÜVENLİĐİNİZ İİN

1.1 Kurallara uygun kullanım

- SoĐutma birimi yalnızca Franke kahve makinesi ile birlikte kahve hazırlama kapsamında süt soĐutmak iin kullanılmalıdır.
- Yalnızca soĐutulmuş süt kullanın.
- SoĐutma biriminin kullanılmaması durumunda sütü boşaltın. Sütü uygun bir buzdolabında muhafaza edin.
- Yalnızca önerilen temizlik maddelerini kullanın. DiĐer temizlik maddeleri süt sisteminde kalıntılar oluşmasına neden olabilir.
- SoĐutma birimi i mekanlarda kullanılmak iin özel olarak tasarlanmıştır.
- Birlikte verilen uygunluk beyanına bakın.
- SoĐutma birimi 16–43 °C ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.

1.2 Yasaklanmış kullanım

- 8 yaşından küçük çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
- Çocuklar ile bedensel, zihinsel ve duyuşal işlevlerde yetersiz olan kişiler hiçbir koşul altında cihazı tek başlarına kullanmamalıdır veya daima gözetim altında kullanılmalıdır.
- Alkol, yanıcı, patlayıcı maddeler ieren ürünler veya sprey kutuları cihazla birlikte kullanılmamalı veya cihaz ierisinde muhafaza edilmemelidir.
- Cihazı řu durumlarda kullanmayın:
 - Kullanım fonksiyonlarına aşına deĐilseniz.
 - Cihaz veya baĐlantı hattı hasarlı ise.
 - Cihaz öngöröldüĐü gibi temizlenmedi veya doldurulmadı.

Cihazın ve soğutma maddesi setinin kurulumu üreticinin uzman personeli veya benzeri nitelikli kişilerce yapılmalıdır.

1.3 Kullanım sırasında karşılaşılabileceğiniz tehlikeler



UYARI

Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike

Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizler elektrik çarpmasına sebep olabilir.

- a Elektrik şebekesine hasarlı şebeke kabloları, hatları veya bağlantıları bağlamayın.
- b Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizleri değiştirin.
Elektrik kablosunu sabit bir şekilde monte edildiğinde bir servis teknisyeni ile iletişime geçin. Elektrik kablosu sabit bir şekilde monte edilemediğinde yeni orijinal bir elektrik kablosu sipariş edin ve onu kullanın.
- c Makinenin ve elektrik kablosunun gazlı ve/veya elektrikli ocak ile fırın gibi sıcak yüzeylerin bulunduğu yerlerin yakınında bulunmadığından emin olun.
- d Elektrik kablosunun sıkışacak veya keskin kenarlarda aşınacak şekilde yerleştirilmediğinden emin olun.



DİKKAT

Temizleme malzemesi sonucunda tahriş

Temizleme tabletleri süt sistemi temizleyicileri ve kireç çözücülerini tahrişe neden olabilir.

- a Temizleme maddesi etiketi üzerinde bulunan tehlike uyarılarını okuyun.
- b Göz ile cilt temasından kaçınin.
- c Temizleme maddeleri ile temas ettikten sonra ellerinizi yıkayın.
- d Temizleme maddeleri içeceklerle bulaşmamalıdır.

**⚠ DİKKAT****Bozulmuř st**

Bozulmuř st saĐlıĐınız aısından tehlike arz eder.

- a Yalnızca taze ve soĐuk st kullanın.
- b St saklama kořullarına uyun.
- c Kullanılan stn raf mrne bakın.

**⚠ DİKKAT****Pastrize edilmemiř stteki bakteriler**

Pastrize edilmemiř stteki bakteriler saĐlıĐınız aısından tehlike arz edebilir.

- a Pastrize edilmemiř st kullanmayın.
- b Yalnızca pastrize veya uzun mrl st kullanın.



Bu kılavuz ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir Őey kaldı mı? Hi tereddt etmeden yerel mřteri ortaĐınız veya Franke Mřteri temsilciniz ile iletiřime geebilir veya doĐrudan Aarburg'daki FRANKE Kaffeemaschinen AG'ye bařvurabilirsiniz.

**NOT****Bozulmuş süt**

Yetersiz soğutma veya hijyen sebebiyle süt bozulabilir.

- Yalnızca soğutulmuş süt kullanın (2,0–5,0 °C).
- Sütü yalnızca çalışma saatleri süresince soğutma biriminde tutun. Çalışma saatleri dışındaki zamanlarda (örn. gece) sütü buzdolabında muhafaza edin.
- Makine ve soğutma birimini her gün bir kez temizleyin.
- Emme borusuna, süt haznesinin iç tarafına ve süt kapağına yalnızca temiz ellerle dokunun veya tek kullanımlık eldivenler kullanın.
- Emme borulu hazne kapağını yalnızca temiz bir yüzeye yerleştirin.

**NOT****Cihaz hasarı**

Bağlantı kablolarını çekmeniz halinde bu kablolar hasar görebilir.

Cihaz içerisine sıvı veya nem girmesi halinde cihaz hasar görür.

Uyumsuz kurulum yerleri hasara sebep olabilir.

- Kabloları hiçbir koşulda asılmayın.
- Bağlantı kablolarını yerleştirirken herhangi bir düşme tehlikesi olmadığından emin olun.
- Temizlik işlemleri için su veya buhar püskürtücüleri kullanmayın.
- Cihazı yağmur, donma veya doğrudan güneş ışığına maruz kalma gibi kötü hava koşullarına karşı koruyun.
- Cihazı yalnızca düz ve sağlam bir yüzey üzerine yerleştirin.

2 TALİMATLAR

2.1 Kurulum

Kurulum yalnızca Franke tarafından yetkilendirilen bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Görevler

- Cihazı ambalajından çıkarın
- Arka taraftaki gerekli açıklığa (50 mm)uyulduğundan emin olun
- Elektrik bağlantısını kontrol edin
- Bağlantı kablolarını ve bağlantı hortumlarını bağlayın
- Cihazı sabitleyin
- Güç kaynağını bağlayın
- Cihazı açın
- Cihazı kahve makinesiyle işletmeye alın

2.2 Fonksiyon

Soğutma birimi aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

- Sütün soğuk kalmasını sağla
- Süt sıcaklığını göster
- Kilitlenebilir kapı ile yetkisiz erişime karşı emniyete alın

2.3 FoamMaster fonksiyonları

FoamMaster aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

- İçecek için sütü ısıtın
- Süt köpüğü oluşturun
- Süt sisteminin otomatik temizlenmesi
- Doluluk durumunun otomatik denetlenmesi

2.4 Kullanma ve Bakım

Düzenli olarak yapılan temizleme işlemi leziz ve harika sütlü içecekler elde etmek için ön koşuldur. Soğutma biriminin kullanımı, yapılandırılması, temizliği ve bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kahve makinenizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Temizleme

Kahve makinesini günlük olarak veya Kahve makinesi tarafından böyle bir şey talep edildiğinde temizleyin. Cihazı ve cihaz parçalarını ılık su ve yumuşak bir deterjanla temizleyin. Kurutma için kuru bir bez kullanın veya havayla kurutun. Sıcak hava kullanmayın.

Aşağıdakileri günlük olarak temizleyin:

- İç bölme, kapının iç tarafı ve kapı contası
- Süt haznesi
- Emme hortumu

2.5 Arızalar

Arıza olduğunda, kahve makinesinin ekranında hata bildirimleri gösterilir. Hata bildirimleri arızanın nedeni ve çözümü hakkında faydalı bilgiler sağlar.

2.6 Taşıma, depolama, kullanım dışı bırakma

- Cihazı temizleyin
- Cihazı düşmelere karşı emniyete alın ve eğik şekilde tutmayın
- Taşıma ve depolama işlemleri için uygun paketleme malzemeleri kullanın
- Teknik verilerde belirtilen çevre koşullarına uyun

2.7 Bertaraf

- Kullanılmayan temizlik maddelerinin bertarafı için etiketine bakın.
- Kullanılmış soğutma maddesinin imhası için yerel otoritelerle iletişime geçin. Tip etiketi soğutma maddesi hakkındaki bilgileri içermektedir.



Bu makine elektrikli ve elektronik eski cihazlara ilişkin 2012/19/AB Avrupa Direktifine (Atık Elektrikli Ve Elektronik Cihazlar - WEEE) uygundur ve ev çöpleri ile birlikte atılmamalıdır.



Elektronik parçaları ayrıca bertaraf edin.



Plastik parçaları etiketlerinde yazan talimatlara uygun şekilde bertaraf edin.

3 TEKNİK BİLGİLER SU12

Cihaz tipi	FCS4053
Süt haznesi	12 l veya 2 x 4,5 l
Soğutucu ısı	2,0–5,0 °C
Çevre koşulları	Hava nemliliği: maks. %80 Çevre sıcaklığı: 10–32 °C
Soğutma maddesi	R134a/28 g
İklim sınıfı	T/5 tropik iklim Şu ortam sıcaklığında işletim için uygundur: 16–43 °C
İklim sınıfı	N/4 ılımlı iklim Şu ortam sıcaklığında işletim için uygundur: 16–32 °C
Gürültü emisyonu	<70 dB(A)
Ağırlık (boş)	25,7 kg
Boyutlar (genişlik/yükseklik/derinlik)	340 mm/540 mm/475 mm
Elektrik kablosu	1800 mm

Elektrik bağlantı verileri

Tip	Ülke		
SU12 (FCS4053)	CH, EU, GB	Gerilim	220–240 V
		Frekans	50–60 Hz
		Güç	170 W
		Akım çekme (maks.)	0,71–0,773 A
		Sigorta	10 A
		Bağlantı	1L N PE

Tip	Ülke		
		Elektrik kablosu	560.0004.833 (CH) 560.0004.870 (EU Schuko) 560.0005.118 (GB)
SU12 (FCS4053)	CN	Gerilim	220 V
		Frekans	50 Hz
		Güç	170 W
		Akım çekme	0,8 A
		Sigorta	10 A
		Bağlantı	1L N PE
		Elektrik kablosu	560.0005.151
SU12 (FCS4053)	JP	Gerilim	100-127 V
		Frekans	50-60 Hz
		Güç	170 W
		Akım çekme	1,33-1,7 A
		Sigorta	10 A
		Bağlantı	1L N PE
		Elektrik kablosu	560.0004.859
SU12 (FCS4053)	USA, CAN	Gerilim	100-127 V
		Frekans	60 Hz
		Güç	170-195 W
		Akım çekme	1,535-1,7 A
		Sigorta	10 A
		Bağlantı	1L N PE
		Elektrik kablosu	560.0004.859



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com