

BRUKERVEILEDNING UC05

FCS4071

no

Oversettelse av den originale bruksanvisningen • 20129086 • 0 • 04.02.2019



FRANKE



Les brukerveiledningen før du bruker maskinen.

Oppbevar veiledningen ved maskinen, og la den følge med hvis maskinen selges eller overlates til nye brukere.

INNHold

1	For din sikkerhet.....	4
2	Veiledning	7
2.1	Installasjon	7
2.2	Riktig bruk	7
2.3	Ikke tillatt bruk	7
2.4	Funksjon	8
2.5	Betjening og pleie	8
2.6	Feil	9
2.7	Transport, driftsstans, langtidslagring.....	9
2.8	Kassering.....	10
3	Tekniske data UC05	11

1 FOR DIN SIKKERHET



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt

Skadde nettkabler, ledninger eller kontakter kan føre til elektrisk støt.

- a) Skadde nettkabler, ledninger eller kontakter skal ikke kobles til strømmettet.
- b) Skift ut skadde nettkabler, ledninger eller kontakter.
Er nettkabelen fast montert, må du ta kontakt med servicetekniker. Er nettkabelen ikke fast montert, bestiller og bruker du en ny, original nettkabel.
- c) Pass på at maskinen og nettkabelen ikke befinner seg i nærheten av varme overflater, som f.eks. gasskomfyr, elektrisk komfyr eller varmeovn.
- d) Pass på at nettkabelen ikke kommer i klem eller gnisser mot skarpe kanter.



FORSIKTIG

Irritasjoner på grunn av rengjøringsmidler

Rensetabletter, rengjøringsmiddel for melkesystemer og avkalkningsmiddel kan forårsake irritasjoner.

- a) Vær oppmerksom på farehenvisingene på rengjøringsmiddeletikettene.
- b) Unngå kontakt med huden og øynene.
- c) Vask hendene etter at du har vært i kontakt med rengjøringsmiddel.
- d) Det må ikke komme rengjøringsmiddel i drikkene.

**FORSIKTIG****Bedervet melk**

Bedervet melk kan utgjøre en helsefare.

- a) Bruk kun fersk, avkjølt melk.
- b) Overhold oppbevaringsbetingelsene for melken.
- c) Vær oppmerksom på den brukte melkens holdbarhetsdato.

**FORSIKTIG****Bakterier i råmelk**

Bakterier i råmelken kan utgjøre en helsefare.

- a) Bruk derfor ikke råmelk.
- b) Bruk kun pasteurisert eller holdbar melk.



Har du andre spørsmål som ikke besvares i denne veiledningen? Ikke nøl med å kontakte din lokale servicepartner, Franke-kundeservice eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg.



LES DETTE

Bedervet melk

Utilstrekkelig kjøling eller hygiene kan ødelegge melken.

- a) Bruk kun forhåndskjølt melk (2,0 – 5,0 °C).
- b) Melken skal kun lagres i kjøleenheten når kjøleenheten er i drift. Lagre melken i et kjøleskap når kjøleenheten ikke er i drift, som for eksempel om natten.
- c) Rengjør maskinen og kjøleenheten én gang om dagen.
- d) Ta kun med rene hender i sugeslangen, innsiden av melkebeholderen og melkedekselet, eller bruk engangshansker.
- e) Legg beholderdekselet med sugeslangen kun på en ren overflate.



LES DETTE

Skader på apparatet

Tilkoblingsledninger kan skades hvis de strekkes.

Inntrengende fuktighet kan føre til skader.

Et uegnet oppstillingssted kan føre til skader.

- a) Ikke trekk i tilkoblingsledningene.
- b) Legg alltid tilkoblingsledninger slik at de ikke utgjør snublefare.
- c) Ikke bruk vannstråle eller dampstråle ved rengjøring.
- d) Sikre apparatet mot værpåvirkning som regn, frost eller direkte sollys.
- e) Still apparatet kun opp på et stabilt og jevnt underlag.

2 VEILEDNING

2.1 Installasjon

Monteringen skal kun utføres av en fagperson som er godkjent av Franke.

Oppgaver

- Pakk ut apparatet
- Kontroller at den nødvendige klaringen overholdes
- Kontroller strømtilkoblingen
- Koble til tilkoblingsledninger og -slanger
- Fest apparatet
- Koble til strømforsyning
- Slå på apparatet
- Ta apparatet med kaffemaskinen i bruk

2.2 Riktig bruk

- Kjøleenheten er beregnet brukt til kjøling av melken som brukes til kaffetilberedning med en Franke-kaffemaskin.
- Bruk kun melk som er forhåndskjølt.
- Ta melken ut når kjøleenheten ikke er i bruk. Oppbevar melken i et egnet kjøleskap.
- Bruk kun anbefalt rengjøringsmiddel. Andre rengjøringsmidler kan etterlate rester i melkesystemet.
- Kjøleenheten er kun til innendørs bruk.
- Les også samsvarserklæringen som følger med apparatet.

2.3 Ikke tillatt bruk

- Barn under 8 år skal ikke bruke apparatet.

- Barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner skal kun bruke apparatet under oppsikt og skal aldri få leke med apparatet.
- Alkoholholdige, brennbare, eksplosive stoffer eller spraybokser må ikke brukes i eller lagres ved apparatet.
- Ikke bruk apparatet:
 - Dersom du ikke er kjent med funksjonene.
 - Dersom apparatet, nettkabelen eller tilkoblingsledningene er skadet.
 - Dersom apparatet ikke er rengjort eller fylt opp i henhold til instruksene.

2.4 Funksjon

Kjøleenheten har følgende funksjoner:

- Holde melken kald
- Vise melketemperatur
- Sikre mot uautorisert tilgang med sin låsbare dør

2.5 Betjening og pleie

Regelmessig rengjøring er en forutsetning for uforfalsket og sikker nytelse av melkedrikker. I kaffemasinens brukerveiledning finner du mer detaljerte opplysninger om betjening, konfigurasjon, rengjøring og pleie av kjøleenheten din.

Rengjøring

Rengjør melkesystemet daglig eller etter oppfordring fra kaffemasinen. Rengjør apparatet og delene med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Tørk apparatet og delene etter rengjøringen.

Rengjør hver dag:

- Innvendig rom, innside av dør og dørtetning
- Melkebeholder

- Sugerslange

2.6 Feil

Ved eventuelle feil viser kaffemaschinenens display en feilmelding. Feilmeldingen inneholder informasjon om årsak til og utbedring av feilen.

2.7 Transport, driftsstans, langtidslagring

- Rengjør apparatet
- Sikre apparatet mot å velte og still det ikke på skrått
- Bruk egnet emballasje til transport og lagring
- Miljøbetingelsene som angis i de tekniske data, skal overholdes

2.8 Kassering

- Ved kassering av ubrukt rengjøringsmiddel må du være oppmerksom på etikettinformasjonen.
- Det brukte kuldemediet tetrafluoretan (R134a) trenger ikke å kasseres på særskilt måte.



Maskinen samsvarer med EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), og må ikke kastes i husholdningsavfallet.



Kasser elektronikkdeler separat.



Kasser kunststoffdeler iht. merking.

3 TEKNISKE DATA UC05

Apparattype	FCS4071
Melkebeholder	5 Ltr
Kjøletemperatur	2,0 – 5,0 °C
Miljøbetingelser	Luftfuktighet: maks. 80 % Omgivelsestemperatur: 10 – 32 °C
Kuldemedium	R134a/40 g
Klimaklasse	N/4 temperert klima egnet for temperatur 16 – 32 °C
Støyutslipp	<70 dB(A)
Vekt	Ca. 27 kg
Mål (bredde/høyde/dybde)	320 mm/238 mm/646 mm
Strømkabel	1800 mm

Elektriske tilkoblingsdata

Type	Land		
UC05 (FCS4071)	CH, EU, UK	Spenning	220–240 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	90 W
		Strømopptak	1,0 A
		Tilkobling	1L N PE
UC05 (FCS4071)	JP	Spenning	100 V
		Frekvens	50–60 Hz
		Effekt	81 W
		Strømopptak	1,5 A
		Tilkobling	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com