

# NAVODILA ZA UPORABO

## UC05

FCS4071

sl

Originalna navodila za uporabo • 20129092 • 0 • 04.02.2019



**FRANKE**



Preberite navodila za uporabo, preden delate na avtomatu.

Navodila hranite v bližini naprave in jih v primeru prodaje ali predaje naprave izročite novemu lastniku.

# KAZALO

1	Za vašo varnost .....	4
2	Navodila .....	7
2.1	Namestitev .....	7
2.2	Uporaba v skladu z namenom .....	7
2.3	Nedovoljena uporaba .....	7
2.4	Funkcija .....	8
2.5	Upravljanje in nega .....	8
2.6	Motnje.....	9
2.7	Transport, skladiščenje, prenehanje uporabe.....	9
2.8	Odstranjevanje .....	10
3	Tehnični podatki za UC05 .....	11

# 1 ZA VAŠO VARNOST



## OPOZORILO

### **Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!**

Poškodovani omrežni kabli, napeljave ali vtične povezave lahko povzročijo električni udar.

- a) Z električnim omrežjem ne povežite nobenih poškodovanih omrežnih kablov, napeljav ali vtičnih povezav.
- b) Zamenjajte poškodovane omrežne kable, napeljave ali vtične povezave. Ko je omrežni kabel fiksno montiran, kontaktirajte serviserja. Ko omrežni kabel ni fiksno montiran, naročite in uporabite nov, originalen omrežni kabel.
- c) Pazite, da stroj in omrežni kabel ne bosta v bližini vročih površin, npr. plinskih ali električnih štedilnikov ter peči.
- d) Pazite na to, da se omrežni kabel ne zatakne ali drgne ob ostre robove.



## POZOR

### **Draženje zaradi čistila**

Čistilne tablete, čistilo za posodo za mleko in sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko povzročijo draženje.

- a) Upoštevajte stavke o nevarnosti na nalepkah čistil.
- b) Izogibajte se stiku z očmi in kožo.
- c) Po stiku s čistilom si umijte roke.
- d) Čistila ne smejo priti v napitke.

**⚠ POZOR****Pokvarjeno mleko**

Pokvarjeno mleko lahko ogrozi zdravje.

- a) Uporabljajte samo sveže, ohlajeno mleko.
- b) Upoštevajte pogoje za hrambo mleka.
- c) Upoštevajte rok uporabe mleka, ki ga uporabljate.

**⚠ POZOR****Klice v surovem mleku**

Klice v surovem mleku lahko ogrozijo zdravje.

- a) Ne uporabljajte surovega mleka.
- b) Uporabljajte samo pasterizirano in trajno mleko.



Imate vprašanja, ki niso navedena v teh navodilih? Takoj se obrnite na lokalno službo za pomoč strankam, službo za pomoč strankam Franke ali podjetje Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.



## OBVESTILO

### Pokvarjeno mleko

Mleko se lahko pokvari zaradi nezadostnega hlajenja ali higijene.

- a) Uporabljajte samo vnaprej ohlajeno mleko (2,0 – 5,0 °C).
- b) Mleko shranjujte v hladilni enoti samo v času njenega delovanja. Izven časa delovanja hladilne enote, npr. čez noč, shranjujte mleko v hladilniku.
- c) Avtomat in hladilno enoto čistite enkrat dnevno.
- d) Sesalne cevi, notranje strani posode za mleko in pokrova za mleko se dotikajte samo s čistimi rokami ali pa nosite rokavice za enkratno uporabo.
- e) Pokrov posode s sesalno cevjo odlagajte samo na čisto površino.



## OBVESTILO

### Poškodba naprave

Priključni kabli se lahko zaradi prekomernega vleka poškodujejo.

Vdor tekočine lahko vodi do okvare.

Neprimerno mesto postavitve lahko vodi do okvare.

- a) Nikoli ne vlecite za priključne kable.
- b) Priključne kable napeljite tako, da se preko njih ni mogoče spotakniti.
- c) Za čiščenje ne uporabljajte vodnega curka ali parnega čistilnika.
- d) Napravo zaščitite pred vremenskimi vplivi, kot so dež, zmrzal ali neposredna sončna svetloba.
- e) Napravo postavite samo na ravno in stabilno podlago.

## 2 NAVODILA

### 2.1 Namestitev

Napravo lahko montira samo pooblaščen osebje podjetja Franke.

#### Naloge

- Razpakiranje naprave
- Kontrola zadostnega prostora
- Pregled električnega omrežnega priključka
- Priključitev povezovalne napeljave in povezovalnih cevi
- Pritrditev naprave
- Priklop električnega napajanja
- Vkllop naprave
- Zagon naprave z avtomatom za kavo

### 2.2 Uporaba v skladu z namenom

- Hladilna enota je namenjena samo za hlajenje mleka za pripravo kave v avtomatu za kavo Franke.
- Uporabljajte samo vnaprej ohlajeno mleko.
- Če hladilne enote ne uporabljate, mleko odstranite. Mleko hranite v ustreznem hladilniku.
- Uporabljajte samo priporočena čistilna sredstva. Druga čistila lahko v sistemu za mleko pustijo ostanke.
- Hladilna enota je namenjena samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Upoštevajte priloženo izjavo o skladnosti.

### 2.3 Nedovoljena uporaba

- Otroci, mlajši od 8 let, naprave ne smejo uporabljati.

- Otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom in se ne smejo z njo igrati.
- V napravi ni dovoljeno uporabljati ali v njej skladiščiti alkoholnih, gorljivih in eksplozivnih snovi ali razpršilnih doz.
- Naprave ne uporabljajte:
  - Če niste seznanjeni z njenimi funkcijami.
  - Če so naprava, električni kabel ali omrežni kabel poškodovani.
  - Če naprava ni bila ustrezno očiščena ali napolnjena.

## 2.4 Funkcija

Hladilna enota ima naslednje funkcije:

- Hlajenje mleka
- Prikaz temperature mleka
- Zaščita pred nepooblaščenim dostopom z vrati z zaklepanjem

## 2.5 Upravljanje in nega

Redno čiščenje je pogoj za varno uživanje mlečnih napitkov. V navodilih za uporabo vašega avtomata za kavo boste našli nadaljnja podrobna navodila za upravljanje, konfiguracijo, čiščenje in nego vaše hladilne enote.

### Čiščenje

Sistem za mleko čistite redno oz. ko to zahteva avtomat za kavo. Očistite napravo in njene dele s toplo vodo in blagim čistilom. Po čiščenju posušite napravo in njene dele.

Dnevno čistite:

- notranjost, notranjo stran vrat in vratno tesnilo,
- posodo za mleko,
- sesalno cevko.



## 2.6 Motnje

V primeru motenj se na zaslonu avtomata za kavo prikažejo sporočila o napakah. Sporočila o napakah vsebujejo informacije o vzroku in navodila, kako odpraviti težavo.

## 2.7 Transport, skladiščenje, prenehanje uporabe

- Očistite napravo.
- Zavarujte napravo pred prevrnitvijo in jo postavite na ravno površino.
- Uporabite ustrezno embalaže za transport in skladiščenje.
- Upoštevajte okoljske pogoje, navedene v tehničnih podatkih.

## 2.8 Odstranjevanje

- Za odstranjevanje neporabljenega čistila upoštevajte informacije na nalepki.
- Uporabljenega hladilnega sredstva tetrafluoroetan (R134a) ni treba ločeno odložiti med odpadke.



Avtomat je skladen z evropsko Direktivo 2012/19/ES o odpadni elektronski in električni opremi (OEEO) in se je ne sme odlagati med gospodinjske odpadke.



Elektronske dele odlagajte ločeno.



Dele iz umetne mase odstranjajte v skladu z njihovimi oznakami.

## 3 TEHNIČNI PODATKI ZA UC05

Vrsta naprave	FCS4071
Posoda za mleko	5 Ltr
Hladilna temperatura	2,0 – 5,0 °C
Okoljski pogoji	Vlažnost zraka: najv. 80 % Temperatura okolja: 10 – 32 °C
Hladilno sredstvo	R134a/40 g
Razred klime	N/4 zmerna klima primerno za temperaturo 16 – 32 °C
Emisije hrupa	< 70 dB (A)
Teža	Pribl. 27 kg
Dimenzije (širina/višina/globina)	320 mm/238 mm/646 mm
Omrežni kabel	1800 mm

### Električni priključni podatki

Tip	Država		
UC05 (FCS4071)	CH, EU, GB	Napetost	220–240 V
		Frekvenca	50–60 Hz
		Moč	90 W
		Odjemni tok	1,0 A
		Priključek	1L N PE
UC05 (FCS4071)	JP	Napetost	100 V
		Frekvenca	50–60 Hz
		Moč	81 W
		Odjemni tok	1,5 A
		Priključek	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9  
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet [www.franke.com](http://www.franke.com)