

使用手冊 UC05

FCS4071

zht

正本使用說明書 • 20129097 • 0 • 05. 02. 2019



FRANKE



操作機器前，請先參閱使用手冊。

請將手冊與機器放在一起，若機器銷售或轉讓予第三方，請將手冊交給下一位使用者。

目錄

1	維護您的安全	4
2	ZHI SHI	7
2.1	安裝	7
2.2	適當使用方式	7
2.3	非授權使用方式	7
2.4	功能	8
2.5	操作和維護	8
2.6	故障	8
2.7	運送、存放、停用	9
2.8	丟棄	10
3	技術資料 - UC05	11

1 維護您的安全



警告

觸電可能造成致命傷害

損壞的電源線、管線或接頭可能導致觸電。

- a) 請勿將任何損壞的電源線、管線或接頭連接至電源。
- b) 更換損壞的電源線、管線或接頭。
若電源線為永久固定，請聯絡維修技術人員。若電源線並非永久固定，請訂購及使用新的原廠電源線。
- c) 請確保機器及電源線附近沒有任何高溫表面，例如瓦斯爐、電爐或烤箱。
- d) 請確保電源線並未遭到擠壓，並且未與尖銳邊緣接觸摩擦。



小心

清潔用品刺激

清潔錠、牛奶系統清潔劑和除鈣劑可能會導致皮膚刺激。

- a) 請留意個別清潔用品標籤上的危險警告。
- b) 避免與眼睛和皮膚接觸。
- c) 在接觸清潔用品後洗手。
- d) 清潔用品不得進入飲品。



⚠ 小心

牛奶腐敗

腐敗的牛奶可能會危害健康。

- a) 請僅使用冷藏的新鮮牛奶。
- b) 請遵守牛奶的存放條件。
- c) 請留意所用牛奶的保鮮期。



⚠ 小心

未經高溫消毒的牛奶中的細菌

未經高溫消毒的牛奶中的細菌可能會對健康造成危害。

- a) 請勿使用任何未經高溫消毒的牛奶。
- b) 只能使用高溫消毒的牛奶或保久乳。



說明書無法解決您的疑問？敬請聯絡當地的客戶服務合作夥伴 Franke 客戶服務中心或位於瑞士亞爾堡的 Franke Kaffeemaschinen AG。



注意

牛奶腐敗

溫度不夠低或衛生條件差，會造成牛奶腐敗。

- a) 只能使用已經冷藏的牛奶 (2,0 – 5,0 °C)。
- b) 冷卻裝置運作時，只能將牛奶存放在冷卻裝置中。不操作冷卻裝置時 (例如隔夜)，請將牛奶存入冰箱。
- c) 每天清潔機器與冷卻裝置一次。
- d) 請將雙手消毒或戴上拋棄式手套後，才可碰觸吸管、牛奶容器內部和容器蓋。
- e) 附吸管的容器蓋只能放在乾淨的表面上。



注意

損壞機器

連接線路可能因為拉力而受損。

溼氣進入可能會使機器損壞。

機器若置於不當位置可能損壞。

- a) 請勿拉扯連接線路。
- b) 請以不會造成絆倒危險的方式放置連接線路。
- c) 請勿使用噴射水流或蒸氣清潔。
- d) 請勿使機器接觸雨水、寒霜或受陽光直射。
- e) 將機器置於水平且穩定的表面。

2 ZHI SHI

2.1 安裝

僅可由 Franke 授權的專業人員執行安裝。

作業

- 打開裝置的包裝
- 檢查是否有所需空間
- 檢查電氣連接情形
- 連接連接線路和連接軟管
- 安裝裝置
- 連接電源供應器
- 開啟裝置電源。
- 一併使用裝置與咖啡機

2.2 適當使用方式

- 使用咖啡機製作咖啡飲品時，冷卻裝置專門用於冷藏牛奶。
- 只能使用已經冷藏的牛奶。
- 冷卻裝置未使用時，請取出牛奶。將牛奶存放在合適的冷卻裝置中
- 僅可使用建議的清潔用品。其他清潔用品可能會殘留在牛奶系統內。
- 冷卻裝置專門用於室內操作。
- 另請參閱裝置隨附的符合性聲明書。

2.3 非授權使用方式

- 8 歲以下兒童不可使用本裝置。

- 兒童及身心障礙人士，須由他人陪同監督，始可操作本裝置。
- 請勿將酒精或爆炸性物質用於或儲存於本機內。
- 以下狀況請勿使用本機：
 - 不熟悉本機功能。
 - 機器、電源線或連接線路受損。
 - 若機器尚未依指示清潔或注滿。

2.4 功能

冷卻裝置具備以下功能：

- 冷藏牛奶
- 顯示牛奶溫度
- 將機門上鎖，防止未授權者使用

2.5 操作和維護

定期清潔是飲用純淨安全牛奶飲品的先決條件。您可在咖啡機隨附的使用說明書中，找到更多操作、設定、清潔和保養冷卻裝置的詳細資訊。

清潔

每天或咖啡機提示時清潔牛奶系統。用溫水和溫和清潔用品清潔裝置和裝置零件。清潔完成後，保持裝置和裝置零件乾燥。

每日清潔：

冷卻室內部、機門內側及唇狀密封

- 牛奶容器
- 引入管

2.6 故障

故障時，咖啡機顯示器會顯示錯誤消息。錯誤消息包含故障原因和解決方案的資訊。

2.7 運送、存放、停用

- 清潔裝置
- 避免安全裝置發生意外，請勿傾斜放置
- 請使用適當包裝方式以便運送及存放
- 符合技術資料中提供的環境條件

2.8 丟棄

- 處理任何未使用的清潔劑時，請注意標籤上的資訊。
- 使用的四氟乙烷 (R134a) 不需要特殊的處置方式。



本機符合歐盟指令 2012/19/EU 中廢棄電器和電子設備 (WEEE) 的相關規定，不得作為家庭廢棄物處置。



電子零件請另外處置。



塑膠零件請依照標示處置。

3 技術資料 - UC05

裝置類型	FCS4071
牛奶容器	5 Ltr
冷卻溫度	2,0 – 5,0 °C
環境條件	溼度：最高 80% 環境溫度：10 – 32 °C
冷凍劑	R134a/40 g
氣候類型	N/4 溫帶氣候 適合 16 – 32 °C 的溫度
噪音排放	<70 dB(A)
重量	大約 27 kg
機身尺寸 (寬/高/深)	320 mm/238 mm/646 mm
DIAN YUAN XIAN	1800 mm

電氣連接資料

類型	國家		
UC05 (FCS4071)	CH、 EU、GB	電壓	220–240 V
		頻率	50–60 Hz
		額定電源	90 W
		電流量	1.0 A
		連接	1L N PE
UC05 (FCS4071)	日本	電壓	100 V
		頻率	50–60 Hz
		額定電源	81 W
		電流量	1.5 A
		連接	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com