

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА UC05

FCS4071

bg

Оригинално ръководство за употреба • 20133258 • 0 • 05.02.2019



FRANKE



Прочетете инструкцията за употреба, преди да работите по машината.

Съхранявайте инструкцията в близост до машината и при продажба или предоставяне на машината я предайте на следващия потребител.

СЪДЪРЖАНИЕ

1	За Вашата безопасност	4
2	Инструкция	8
2.1	Инсталация	8
2.2	Употреба по предназначение	8
2.3	Забранена употреба	8
2.4	Функция	9
2.5	Обслужване и грижа	9
2.6	Проблеми	10
2.7	Транспортиране, складиране и спиране от експлоатация	10
2.8	Изхвърляне	11
3	Технически данни UC05	12

1 ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за живота вследствие на токов удар!

Повредени захранващи и свързващи кабели или щепсели могат да доведат до токов удар.

- a) Не свързвайте към електрическата мрежа повредени захранващи и свързващи кабели или щепсели.
- b) Сменете повредените захранващи и свързващи кабели или щепсели. Когато захранващият кабел е монтиран, свържете се с техника по поддръжката. Когато захранващият кабел не е монтиран, поръчайте и използвайте нов, оригинален захранващ кабел.
- c) Уверете се, че машината и захранващият кабел не се намират в близост до горещи повърхности, напр. газова или електрическа печка или фурна!
- d) Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат или протъркан на остри ръбове.



ВНИМАНИЕ

Раздразнения вследствие на почистващи средства

Почистващи таблетки, препарати за почистване на системи за мляко и за премахване на варовик могат да предизвикат раздразнения.

- a) Спазвайте указанията относно опасностите върху етикетите на почистващите средства.
- b) Избягвайте контакт с очите и кожата.
- c) Мийте ръцете си след контакт с почистващи средства.
- d) Почистващи средства не бива да попадат в напитките.

**⚠ ВНИМАНИЕ****Развалено мляко**

Разваленото мляко може да застраши здравето Ви.

- a) Използвайте само прясно, охладено мляко.
- b) Спазвайте условията за съхранение на мляко.
- c) Спазвайте срока на годност на използваното мляко.

**⚠ ВНИМАНИЕ****Бактерии в млякото**

Бактериите в млякото може да застрашат здравето.

- a) Не използвайте сурово мляко.
- b) Използвайте само пастеризирано или трайно мляко.



Имате въпроси, на които не е отговорено в тази инструкция? Не се колебайте да се свържете с местен представител за обслужване, отдела за обслужване на клиенти на Franke или Franke Kaffeemaschinen AG в Aarburg.



УКАЗАНИЕ

Развалено мляко

Вследствие на недостатъчно охлаждане или хигиена млякото може да се развали.

- a) Използвайте само предварително охладено мляко (2,0 – 5,0 °C).
- b) Съхранявайте млякото в охладителния блок само докато охладителният блок работи. Когато охладителният блок не работи, като например нощем, съхранявайте млякото в хладилник.
- c) Почиствайте машината и охладителния блок веднъж дневно.
- d) Докосвайте маркуча за всмукване, вътрешната част на контейнера за мляко и капака му само с чисти ръце или използвайте ръкавици за еднократна употреба.
- e) Слагайте капака на контейнера за мляко с маркуча за всмукване само върху чиста повърхност.



УКАЗАНИЕ

Повреда на уреда

Захранващите кабели могат да бъдат повредени под въздействието на опън.

Проникването на влага може да доведе до повреда.

Неподходящото позициониране на уреда може да доведе до повреда.

- a) Никога не дърпайте захранващите кабели.
- b) Положете кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.
- c) Не използвайте водни струи или парочистачка за почистването на уреда.
- d) Защитете уреда от атмосферни влияния, като напр. дъжд, ниски температури или директна слънчева светлина.
- e) Позиционирайте уреда само върху равна, стабилна основа.

2 ИНСТРУКЦИЯ

2.1 Инсталация

Монтажът може да се извърши само от оторизиран техник на Franke.

Задачи

- Разопакувайте уреда
- Контролирайте спазването на необходимото свободно пространство
- Проверете включването към електрическата мрежа
- Включете свързващите проводници и свързващите маркучи
- Закрепете уреда
- Свържете електрическото захранване
- Включете уреда
- Въведете в експлоатация уреда с кафемашината

2.2 Употреба по предназначение

- Охладителният блок е предназначен единствено за охлаждането на мляко при приготвянето на кафе с кафемашина Franke.
- Използвайте само предварително охладено мляко.
- Изваждайте млякото, когато не използвате охладителния блок. Съхранявайте млякото в подходящ за тази цел хладилник.
- Използвайте само препоръчаните почистващи препарати. Други почистващи препарати може да оставят следи в системата за мляко.
- Охлаждащият блок е предназначен изключително за употреба на закрито.
- Спазвайте доставената Декларация за съответствие.

2.3 Забранена употреба

- Деца под 8 години не трябва да използват уреда.

- Деца или лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности трябва да използват уреда само под наблюдение и не трябва да играят с него.
- Алкохолни, запалими и експлозивни вещества или спрейове не трябва да се използват с уреда или да се съхраняват в него.
- Не използвайте уреда:
 - когато не сте запознати с функциите му.
 - когато уредът или свързващите кабели са повредени.
 - когато уредът не е почистен или напълнен според изискванията.

2.4 Функция

Охлаждащият блок има следните функции:

- Да поддържа млякото охладено
- Да показва температурата на млякото
- Да предпазва от неоторизиран достъп чрез заключваща се врата

2.5 Обслужване и грижа

Редовното почистване е предпоставка за безпроблемната и безопасна наслада от млечните напитки. В ръководството за употреба на Вашата кафемашина ще откриете подробна детайлна информация за обслужването, конфигурирането, почистването и обслужването на охлаждащия блок.

Почистване

Почиствайте системата за мляко ежедневно или при съобщение от кафемашината. Почиствайте уреда и частите на уреда с топла вода и мек почистващ препарат. След почистване подсушете уреда и частите на уреда.

Ежедневно почиствайте:

- Вътрешната част, вътрешната част на вратата и уплътнението на вратата
- Контейнера за мляко
- Маркуча за всмукване

2.6 Проблеми

При проблеми на дисплея на машината се изобразяват съобщения за грешка. Съобщенията за грешка съдържат указания за причината и отстраняването на проблема.

2.7 Транспортиране, складиране и спиране от експлоатация

- Почистване на уреда
- Обезопасете уреда срещу падане и не го поставяйте наклонен
- Използвайте подходящ опаковъчен материал при транспортиране и складиране
- Спазвайте условията на околната среда, дадени в техническите данни

2.8 Изхвърляне

- При изхвърлянето на неизползвани почистващи препарати използвайте информацията върху етикета.
- Не е необходимо използваният хладилен агент тетрафлуоретан (R134a) да се изхвърля отделно.



Уредът отговаря на европейска Директива 2012/19/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) и не трябва да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци.



Изхвърляйте отделно електрическите части.



Изхвърляйте частите от пластмаса в съответствие с тяхното обозначение.

3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ UC05

Вид уред	FCS4071
Контейнер за мляко	5 Ltr
Температура на охлаждане	2,0 – 5,0 °C
Условия на околната среда	Влажност на въздуха: макс. 80%
	Температура на околната среда: 10 – 32 °C
Охладител	R134a/40 g
Климатичен клас	N/4 умерен климат
	подходящ за температура 16 – 32°C
Шумови емисии	<70 dB(A)
Тегло	Ок. 27 kg
Размери (ширина/височина/дълбочина)	320 mm/238 mm/646 mm
Мрежов кабел	1800 mm

Данни за електрическото свързване

Тип	Държава		
UC05 (FCS4071)	CH, EU, GB	Напрежение	220 – 240 V
		Честота	50 – 60 Hz
		Мощност	90 W
		Консумация на ток	1,0 A
		Свързване	1 L N PE
UC05 (FCS4071)	JP	Напрежение	100 V
		Честота	50 – 60 Hz
		Мощност	81 W
		Консумация на ток	1,5 A
		Свързване	1 L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com