

KULLANIM KILAVUZU UC05

FCS4071

tr

Orijinal Kullanım Kılavuzu • 20133259 • 0 • 5.02.2019



FRANKE



Makine üzerinde alıřmadan nce kullanım kılavuzunu okuyun.

Talimatları cihazın yakınında saklayın. Makineyi bařka bir kullanıcıya satmanız veya vermeniz durumunda talimatları da birlikte vermeyi unutmayın.

İÇİNDEKİLER

1	Güvenliğiniz için	4
2	Talimatlar	7
2.1	Kurulum.....	7
2.2	Kurallara uygun kullanım	7
2.3	Yasaklanmış kullanım.....	7
2.4	Fonksiyon	8
2.5	Kullanma ve Bakım.....	8
2.6	Arızalar	9
2.7	Taşıma, depolama, kullanım dışı bırakma	9
2.8	Bertaraf	10
3	Teknik bilgiler UC05.....	11

1 GÜVENLİĐİNİZ İİN



⚠ UYARI

Elektrik arpması sonucunda hayati tehlike

Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizler elektrik arpmasına sebep olabilir.

- Elektrik Őebekesine hasarlı Őebeke kabloları, hatları veya baĐlantıları baĐlamayın.
- Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizleri deĐiřtirin.
Elektrik kablosunu sabit bir Őekilde monte edildiĐinde bir servis teknisyeni ile iletiřime gein. Elektrik kablosu sabit bir Őekilde monte edilemediĐinde yeni orijinal bir elektrik kablosu sipariř edin ve onu kullanın.
- Makinenin ve elektrik kablosunun gazlı ve/veya elektrikli ocak ile fırın gibi sıcak yüzeylerin bulunduĐu yerlerin yakınında bulunmadıĐından emin olun.
- Elektrik kablosunun sıkıřacak veya keskin kenarlarda ařınacak Őekilde yerleřtirilmediĐinden emin olun.



⚠ DİKKAT

Temizleme malzemesi sonucunda tahriř

Temizleme tabletleri süt sistemi temizleyicileri ve kire özücülerini tahriře neden olabilir.

- Temizleme maddesi etiketi üzerinde bulunan tehlike uyarılarını okuyun.
- Göz ile cit temasından kaının.
- Temizleme maddeleri ile temas ettikten sonra ellerinizi yıkayın.
- Temizleme maddeleri ieceklerle bulařmamalıdır.

**⚠ DİKKAT****Bozulmuş süt**

Bozulmuş süt sağlığınız açısından tehlike arz eder.

- Yalnızca taze ve soğuk süt kullanın.
- Sütü saklama koşullarına uyun.
- Kullanılan sütün raf ömrüne bakın.

**⚠ DİKKAT****Pastörize edilmemiş sütteki bakteriler**

Pastörize edilmemiş sütteki bakteriler sağlığınız açısından tehlike arz edebilir.

- Pastörize edilmemiş süt kullanmayın.
- Yalnızca pastörize veya uzun ömürlü süt kullanın.



Bu kılavuz ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey kaldı mı? Hiç tereddüt etmeden yerel müşteri ortağınız veya Franke Müşteri temsilciniz ile iletişime geçebilir veya doğrudan Aarburg'daki FRANKE Kaffeemaschinen AG'ye başvurabilirsiniz.

**NOT****Bozulmuş süt**

Yetersiz soğutma veya hijyen sebebiyle süt bozulabilir.

- Yalnızca soğutulmuş süt kullanın (2,0 – 5,0 °C).
- Sütü yalnızca kullanım esnasında soğutma biriminde tutun. Makineyi kullanmadığınız zamanlarda (örn. gece) sütü buzdolabında muhafaza edin.
- Makine ve soğutma birimini her gün bir kez temizleyin.
- Emme borusuna, süt haznesinin iç tarafına ve süt kapağına yalnızca temiz ellerle dokunun veya tek kullanımlık eldivenler kullanın.
- Emme borulu hazne kapağını yalnızca temiz bir yüzeye yerleştirin.

**NOT****Cihaz hasarı**

Bağlantı kablolarını çekmeniz halinde bu kablolar hasar görebilir.

Cihaz içerisine sıvı veya nem girmesi halinde cihaz hasar görür.

Uyumsuz kurulum yerleri hasara sebep olabilir.

- Kablolarla hiçbir koşulda asılmayın.
- Bağlantı kablolarını yerleştirirken herhangi bir düşme tehlikesi olmadığından emin olun.
- Temizlik işlemleri için su veya buhar püskürtücüleri kullanmayın.
- Cihazı yağmur, donma veya doğrudan güneş ışığına maruz kalma gibi kötü hava koşullarına karşı koruyun.
- Cihazı yalnızca düz ve sağlam bir yüzey üzerine yerleştirin.

2 TALİMATLAR

2.1 Kurulum

Kurulum yalnızca Franke tarafından yetkilendirilen bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Görevler

- Cihazı ambalajından çıkarın
- Gerekli açıklığa uyulduğundan emin olun
- Elektrik bağlantısını kontrol edin
- Bağlantı kablolarını ve bağlantı hortumlarını bağlayın
- Cihazı tespit edin
- Güç kaynağını bağlayın
- Cihazı açın
- Cihazı kahve makinesiyle işletmeye alın

2.2 Kurallara uygun kullanım

- Soğutma birimi yalnızca Franke kahve makinesi ile birlikte kahve hazırlama kapsamında süt soğutmak için kullanılmalıdır.
- Yalnızca soğutulmuş süt kullanın.
- Soğutma biriminin kullanılmaması durumunda sütü boşaltın. Sütü uygun bir buzdolabında muhafaza edin.
- Yalnızca önerilen temizlik maddelerini kullanın. Diğer temizlik maddeleri süt sisteminde kalıntılar oluşmasına neden olabilir.
- Soğutma birimi iç mekanlarda kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Birlikte verilen uygunluk beyanına bakın.

2.3 Yasaklanmış kullanım

- 8 yaşından küçük çocuklar cihazı kullanmamalıdır.

- Çocuklar ile bedensel, zihinsel ve duyuşal işlevlerde yetersiz olan kişiler hiçbir koşul altında cihazı tek başlarına kullanmamalıdır veya daima gözetim altında kullanılmalıdır.
- Alkol, yanıcı, patlayıcı maddeler içeren ürünler veya sprey kutuları cihazla birlikte kullanılmamalı veya cihaz içerisinde muhafaza edilmemelidir.
- Cihazı şu durumlarda kullanmayın:
 - Kullanım fonksiyonlarına aşına değilseniz.
 - Cihaz veya bağlantı hattı hasarlı ise.
 - Cihaz öngörüldüğü gibi temizlenmedi veya doldurulmadı.

2.4 Fonksiyon

Soğutma birimi aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

- Sütün soğuk kalmasını sağla
- Süt sıcaklığını göster
- Kilitlenebilir kapı ile yetkisiz erişime karşı emniyete alın

2.5 Kullanma ve Bakım

Düzenli olarak yapılan temizleme işlemi leziz ve harika sütlü içecekler elde etmek için ön koşuldur. Kullanma, Yapılandırma, Temizlik ve Bakım hakkında daha fazla bilgi edinmek için kahve makinenizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Temizleme

Kahve makinesini günlük olarak veya Kahve makinesi tarafından böyle bir şey talep edildiğinde temizleyin. Cihazı ve cihaz parçalarını ılık su ve yumuşak bir deterjanla temizleyin. Temizlik sonrası cihazı ve cihaz parçalarını kurulayın.

Aşağıdakileri günlük olarak temizleyin:

- İç bölme, kapının iç tarafı ve kapı contası
- Süt haznesi

- Emme hortumu

2.6 Arızalar

Arıza olduğunda, kahve makinesinin ekranında hata bildirimleri gösterilir. Hata bildirimleri arızanın nedeni ve çözümü hakkında faydalı bilgiler sağlar.

2.7 Taşıma, depolama, kullanım dışı bırakma

- Cihazı temizleyin
- Cihazı düşmelere karşı emniyete alın ve eğik şekilde tutmayın
- Taşıma ve depolama işlemleri için uygun paketleme malzemeleri kullanın
- Teknik verilerde belirtilen çevre koşullarına uyun

2.8 Bertaraf

- Kullanılmayan temizlik maddelerinin bertarafı için etiketine bakın.
- Kullanılan soğutucu madde tetrafloroetan (R134a) özel bir bertaraf yöntemine tabi değildir.



Bu makine elektrikli ve elektronik eski cihazlara ilişkin 2012/19/AB Avrupa Direktifine (Atık Elektrikli Ve Elektronik Cihazlar - WEEE) uygundur ve ev çöpleri ile birlikte atılmamalıdır.



Elektronik parçaları ayrıca bertaraf edin.



Plastik parçaları etiketlerinde yazan talimatlara uygun şekilde bertaraf edin.

3 TEKNİK BİLGİLER UC05

Cihaz tipi	FCS4071
Süt haznesi	5 Ltr
Soğutucu ısı	2,0 – 5,0 °C
Çevre koşulları	Hava nemliliği: maks. %80 Çevre sıcaklığı: 10 – 32 °C
Soğutma maddesi	R134a/40 g
İklim sınıfı	N/4 ılımlı iklim Sıcaklık 16 – 32 °C için uygun
Gürültü emisyonu	<70 dB(A)
Ağırlık	Yakl. 27 kg
Boyutlar (genişlik/yükseklik/derinlik)	320 mm/238 mm/646 mm
Elektrik kablosu	1800 mm

Elektrik bağlantı verileri

Tip	Ülke		
UC05 (FCS4071)	CH, EU, GB	Gerilim	220–240 V
		Frekans	50–60 Hz
		Güç	90 W
		Akım çekme	1,0 A
		Bağlantı	1 L N PE
UC05 (FCS4071)	JP	Gerilim	100 V
		Frekans	50–60 Hz
		Güç	81 W
		Akım çekme	1,5 A
		Bağlantı	1 L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com