

BETJENINGSVEJLEDNING

UC09

FCS4078

da

Original betjeningsvejledning • 20143911 • 01 • 06-11-2019



FRANKE



Læs betjeningsvejledningen, inden der arbejdes på maskinen.

Opbevar vejledningen ved maskinen, og giv vejledningen videre til den nye bruger, hvis maskinen sælges eller overlades til andre.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	For din egen sikkerheds skyld	4
2	Vejledning	9
2.1	Installation.....	9
2.2	Bestemmelsesmæssig brug.....	9
2.3	Forbudt brug.....	9
2.4	Funktion	10
2.5	Betjening og pleje.....	10
2.6	Fejl.....	11
2.7	Transport, opbevaring, ud-af-drift-tagning.....	11
2.8	Bortskaffelse	12
3	Tekniske data UC09	13

1 FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD



ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød

Beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser kan føre til elektrisk stød.

- a Forbind ikke beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser til strømnettet.
- b Skift beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser ud.
Kontakt en servicetekniker, hvis strømforsyningskablet er fastmonteret.
Bestil og anvend et nyt strømforsyningskabel, hvis strømforsyningskablet ikke er fastmonteret.
- c Sørg for, at maskinen og strømforsyningskablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader som f.eks. gas-, elkomfur eller ovn.
- d Sørg for, at strømforsyningskablet ikke er klemt inde eller gnides mod skarpe kanter.



ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød

Før enheden rengøres, vedligeholdes eller der udskiftes dele, skal enheden kobles fra stikkontakten. Det skal sikres at den forbliver afbrudt.

**ADVARSEL**

Anvend R600a som kølemiddel.



Derfor skal der træffes særlige forholdsregler:

- Maskinen må kun monteres af en specialist, der er autoriseret af Franke.
- Enhedens installationsplacering skal være af tilstrækkelig størrelse.
- Anvend ikke produktet, hvis det har tegn på skade.
- Brug ikke mekaniske eller andre midler til at hjælpe med afrimningsprocessen for at undgå at beskadige kølemiddelskredsløbet.
- Sørg for, at enhedens ventilationshuller altid er frie og ikke er dækket til.
- Hvis kølemiddel slipper ud, skal du undgå åben ild, fjerne alt brandfarligt fra enheden og udlufte rummet med det samme.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer, f.eks. sprøjtetåser med brandfarlige gasser i køleenheden.

Anbring, og brug ikke elektriske apparater i køleenheden.

Afbryd køleenhedens strømforsyning ved fejlfunktion.

Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

Kondensatorenhedens dele inde i køleenheden kan have skarpe kanter og være varme. Afbryd enhedens strømforsyning før der udføres vedligeholdelsesarbejde, beskyt enheden mod at blive tilsluttet igen, og lad enheden afkøle. Bær personlige værnemidler der er i overensstemmelse med gældende regler, når der udføres vedligeholdelsesarbejde.

Brug aldrig en vandstråle eller skadelige midler til rengøring af køleenheden.

Sæt aldrig køleenheden på en varmekilde.

Brug en pulverslugger i tilfælde af brand.

Bortskaf emballagematerialet i overensstemmelse med gældende regler.



FORSIGTIG

Irritation på grund af rensmiddel

Rensetabletter, rensmiddel til mælkesystemer og afkalkere kan medføre irritationer.

- a Se fareanvisningerne på rensmiddel etiketterne.
- b Undgå hud- og øjenkontakt.
- c Vask hænder efter kontakt med rensmiddel.
- d Der må ikke komme rensmiddel i drikke.



FORSIGTIG

Dårlig mælk

Dårlig mælk kan medføre sundhedsfarer.

- a Brug kun frisk, kølet mælk.
- b Overhold opbevaringsbetingelser for mælk.
- c Bemærk den anvendte mælks holdbarhedsdato.



FORSIGTIG

Bakterier i råmælk

Bakterier i råmælk kan medføres sundhedsfarer.

- a Brug ikke råmælk.
- b Benyt kun pasteuriseret eller holdbar mælk.



Har du spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning? Du er meget velkommen til at kontakte din lokale kundeservicepartner, Frankes kundetjeneste eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg, Tyskland.



BEMÆRK

Dårlig mælk

Utilstrækkelig køling eller hygiejne kan gøre mælken dårlig.

- a Brug kun allerede afkølet mælk (2,0–5,0 °C).
- b Mælk må udelukkende opbevares i køleenheden i driftsperioder. Uden for driftsperioderne – f.eks. om natten – skal mælken opbevares i et køleskab.
- c Rens maskinen og køleenheden mindst én gang om dagen.
- d Sugelangen, mælkebeholderens inderside og mælkelåget må kun berøres med rene hænder, eller tag engangshandsker på.
- e Beholderens låg med sugelangen må kun lægges på en ren overflade.



BEMÆRK

Skader på maskinen

Tilslutningsledninger kan tage skade pga. trækbelastninger.

Indtrængende fugt kan medføre skader.

En uegnet placering kan medføre skader.

- a Træk aldrig i tilslutningsledningerne.
- b Tilslutningsledningerne installeres således, at de ikke kan udgøre en snubelfare.
- c Brug aldrig en vandstråle eller dampstråle til rensning.
- d Beskyt maskinen mod vejrpåvirkninger som regn, frost eller direkte solstråler.
- e Maskinen må kun placeres på et plant, stabilt underlag.

2 VEJLEDNING

2.1 Installation

Maskinen må kun monteres af en specialist, der er autoriseret af Franke.

Opgaver

- Udpak maskinen
- Kontrollér om det nødvendige frirum på bagsiden (50 mm) er overholdt
- Kontrollér strømforsyningen
- Tilslut forbindelsesledninger og -slanger
- Fastgør maskinen
- Tilslut strømforsyningen
- Tænd for maskinen
- Tag maskinen i brug sammen med kaffemaskinen

2.2 Bestemmelsesmæssig brug

- Køleenheden må udelukkende bruges til at holde mælk til tilberedning af kaffe med en Franke-kaffemaskine kold.
- Brug kun allerede afkølet mælk.
- Mælken fjernes, når køleenheden ikke bruges. Opbevar mælken i et dertil egnet køleskab.
- Benyt kun de anbefalede rengøringsmidler. Andre rengøringsmidler kan efterlade rester i mælkesystemet.
- Køleenheden er udelukkende beregnet til indendørs drift.
- Bemærk den medfølgende overensstemmelseserklæring.

2.3 Forbudt brug

- Børn under 8 år må ikke betjene maskinen.

- Børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner må kun benytte maskinen under opsyn og må ikke lege med maskinen.
- Alkoholiske, brændbare, eksplosive stoffer eller spraydåser må ikke anvendes eller opbevares i maskinen.
- Maskinen må ikke benyttes:
 - Hvis du ikke er fortrolig med funktionerne.
 - Hvis maskinen, strømkablet eller tilslutningsledningerne er beskadiget.
 - Hvis maskinen ikke er rensset eller fyldt korrekt.

2.4 Funktion

Køleenheden har følgende funktioner:

- Holde mælk køl
- Køletemperaturen kan indstilles
- Niveauovervågning for mælk
- Sikre mod uautoriseret adgang vha. aflåselig dør

2.5 Betjening og pleje

Regelmæssig rensning er en forudsætning for en klar og sikker nydelse af mælkedrikke. I betjeningsvejledningen til din kaffemaschine finder du mere detaljerede oplysninger om betjening, konfiguration, rengøring og pleje af din køleenhed.



ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød

Før enheden rengøres, vedligeholdes eller der udskiftes dele, skal enheden kobles fra stikkontakten. Det skal sikres at den forbliver afbrudt.

Rensning

Rengør mælkesystemet dagligt eller efter kaffemaskinens behov. Rengør maskinen og dens dele med varmt vand og mildt rensmiddel. Tør af med en tør klud, eller lufttør. Anvend ikke varmluft.

Rens dagligt:

- Det indvendige rum, dørens inderside og dørtætningen
- Mælkebeholder
- Sugeslange

2.6 Fejl

Ved fejl vises der fejlmeddelelser på kaffemaskinens display. Fejlmeddelelserne indeholder anvisninger til årsag og afhjælpning af fejlen.

2.7 Transport, opbevaring, ud-af-drift-tagning

- Rengøring af maskinen
- Maskinen skal sikres mod at vælte og ikke stilles skrån
- Brug egnet emballage til transport og opbevaring
- Overhold de omgivelsesbetingelser, der er angivet i de tekniske data

2.8 Bortskaffelse

- For bortskaffelsen af ikke brugte rengøringsmidler gælder den information, der står på etiketten.



Maskinen overholder EU-direktivet 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) og må ikke bortskaffes via dagrenovationen.



Elektroniske dele skal bortskaffes separat.



Bortskaf kunststofdele i henhold til deres mærkning.

Hvis køleenheden tages ud af drift, må den ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat. Dette angives også med



symbolet  på produktetiketten.

Brug specialiseret udstyr i henhold til de gyldige standarder.

Hvis produktet ikke bortskaffes korrekt, kan visse stoffer inde i produktet potentielt forårsage miljøskade. Kølemediet inde i anlægget må ikke ende i miljøet.

Ulovlig eller forkert bortskaffelse af produktet indebærer alvorlige retslige sanktioner af administrativ og/eller strafferetlig karakter, som det fremgår af de gældende love.

3 TEKNISKE DATA UC09

Omgivelsesbetingelser	Luftfugtighed: maks. 80 % Omgivelsestemperatur: 10-32 °C
Kølemiddel	R600a/11g (0.39OZ)
Klimaklasse	T/5 tropisk klima
Støjemission	<70 dB(A)

Elektriske tilslutningsdata

Type	Land		
UC09 (FCS4078)	CH, EU, GB	Spænding	220-240 V
		Frekvens	50 Hz
	Strømforbrug	0,3 A	
	Spænding	220 V	
	Frekvens	60 Hz	
	Strømforbrug	0,35 A	
		Tilslutning	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com