

BRUKERVEILEDNING

UC09

FCS4078

no

Oversettelse av den originale bruksanvisningen • 20143925 • 01 • 06.11.2019



FRANKE



Les brukerveiledningen før du utfører arbeid på apparatet.

Oppbevar veiledningen ved apparatet, og la den følge med hvis apparatet selges eller overlates til nye brukere.

INNHold

1	For din sikkerhet.....	4
2	Veiledning	8
2.1	Installasjon	8
2.2	Riktig bruk	8
2.3	Ikke tillatt bruk	8
2.4	Funksjon	9
2.5	Betjening og pleie	9
2.6	Feil	10
2.7	Transport, driftsstans, langtidslagring.....	10
2.8	Kassering.....	11
3	Tekniske data UC09	12

1 FOR DIN SIKKERHET



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt

Skadde nettkabler, ledninger eller kontakter kan føre til elektrisk støt.

- a Skadde nettkabler, ledninger eller kontakter skal ikke kobles til strømnettet.
- b Skift ut skadde nettkabler, ledninger eller kontakter.
Er nettkabelen fast montert, må du ta kontakt med servicetekniker. Er nettkabelen ikke fast montert, bestiller og bruker du en ny, original nettkabel.
- c Pass på at maskinen og nettkabelen ikke befinner seg i nærheten av varme overflater, som f.eks. gasskomfyr, elektrisk komfyr eller varmeovn.
- d Pass på at nettkabelen ikke kommer i klem eller gnisser mot skarpe kanter.



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt

Trekk apparatet ut av strømnettet før rengjøring, vedlikehold eller utskiftning av deler. Sikre mot gjentilkobling.

**ADVARSEL**

R600a brukes som kjølemiddel.



Derfor må spesielle forholdsregler følges:

- Monteringen skal kun utføres av en fagperson som er godkjent av Franke.
- Installasjonsstedet til enheten må være tilstrekkelig stort.
- Ikke bruk produktet dersom det viser tegn på skader.
- For å unngå skade på kjølemiddelkretsen må du ikke bruke mekaniske eller andre hjelpemidler i avrimingsprosessen.
- Forsikre deg om at luftåpningene til apparatet alltid er frie og utildekket.
- I tilfelle lekkasje av kjølemiddelet, må du unngå åpne flammer, fjerne alt brennbart fra apparatet og umiddelbart lufte rommet.
- Ikke lagre eksplosjonsfarlige stoffer, som f.eks. spraybokser med brennbare gasser, i kjøleenheten.

Ikke legg eller bruk elektriske apparater i kjøleenheten.

Trekk ut fra strømmettet ved feilfunksjon på kjøleenheten.

Vedlikeholdsarbeid skal bare utføres av kvalifisert servicepersonale.

Delene til kondensatoreneheten inne i kjøleenheten kan være varme eller skarpe. Trekk apparatet ut av strømmettet før vedlikeholdsarbeidet, sikre mot gjentilkobling og la apparatet nedkjøles. Ha alltid på personlig verneutstyr i samsvar med gjeldende forskrifter ved vedlikeholdsarbeid.

Ikke benytt vannstråle eller skadelige midler til rengjøring av kjøleenheten.

Ikke utsett kjøleenheten for varmekilder.

Bruk pulverbrannslukker ved brann.

Avhend emballasje i henhold til gjeldende forskrifter.

**⚠ FORSIKTIG****Irritasjoner på grunn av rengjøringsmidler**

Rensetabletter, rengjøringsmiddel for melkesystemer og avkalkningsmiddel kan forårsake irritasjoner.

- a Vær oppmerksom på farehenviisningene på rengjøringsmiddeletikettene.
- b Unngå kontakt med huden og øynene.
- c Vask hendene etter at du har vært i kontakt med rengjøringsmiddel.
- d Det må ikke komme rengjøringsmiddel i drikkene.

**⚠ FORSIKTIG****Bedervet melk**

Bedervet melk kan utgjøre en helsefare.

- a Bruk kun fersk, avkjølt melk.
- b Overhold oppbevaringsbetingelsene for melken.
- c Vær oppmerksom på den brukte melkens holdbarhetsdato.

**⚠ FORSIKTIG****Bakterier i råmelk**

Bakterier i råmelken kan utgjøre en helsefare.

- a Bruk derfor ikke råmelk.
- b Bruk kun pasteurisert eller holdbar melk.



Har du andre spørsmål som ikke besvares i denne veiledningen? Ikke nøl med å kontakte din lokale servicepartner, Franke kundeservice eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg.



LES DETTE

Bedervet melk

Utilstrekkelig kjøling eller hygiene kan ødelegge melken.

- a Bruk kun melk som er forhåndskjølt (2,0–5,0 C).
- b Melken skal bare lagres i kjøleenheten under drift. Lagre melken i et kjøleskap utenfor driftstid, som for eksempel om natten.
- c Rengjør maskinen og kjøleenheten én gang om dagen.
- d Pass på at hendene dine er rene før du tar på sugeslangen, innsiden av melkebeholderen og melkedekselet, eller bruk engangshansker.
- e Beholderdekselet med sugeslangen skal bare legges på rene overflater.



LES DETTE

Skader på apparatet

Tilkoblingsledninger kan skades hvis de strekkes.

Inntrengende fuktighet kan føre til skader.

Et uegnet oppstillingssted kan føre til skader.

- a Ikke trekk i tilkoblingsledningene.
- b Legg alltid tilkoblingsledninger slik at de ikke utgjør snublefare.
- c Ikke bruk vannstråle eller dampstråle ved rengjøring.
- d Sikre apparatet mot værpåvirkning som regn, frost eller direkte sollys.
- e Still apparatet kun opp på et stabilt og jevnt underlag.

2 VEILEDNING

2.1 Installasjon

Monteringen skal kun utføres av en fagperson som er godkjent av Franke.

Oppgaver

- Pakk ut apparatet
- Kontroller at det er tilstrekkelig plass bak (50 mm)
- Kontroller strømtilkoblingen
- Koble til tilkoblingsledninger og -slanger
- Fest apparatet
- Koble til strømforsyning
- Slå på apparatet
- Ta apparatet med kaffemaskinen i bruk

2.2 Riktig bruk

- Kjøleenheten er beregnet brukt til kjøling av melken som brukes til kaffetilberedning med en Franke-kaffemaskin.
- Bruk kun melk som er forhåndskjølt.
- Ta melken ut når kjøleenheten ikke er i bruk. Oppbevar melken i et egnet kjøleskap.
- Bruk kun anbefalt rengjøringsmiddel. Andre rengjøringsmidler kan etterlate rester i melkesystemet.
- Kjøleenheten er kun til innendørs bruk.
- Les også samsvarserklæringen som følger med apparatet.

2.3 Ikke tillatt bruk

- Barn under 8 år skal ikke bruke apparatet.

- Barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner skal kun bruke apparatet under oppsikt og skal aldri få leke med apparatet.
- Alkoholholdige, brennbare, eksplosive stoffer eller spraybokser må ikke brukes i eller lagres ved apparatet.
- Ikke bruk apparatet:
 - Dersom du ikke er kjent med funksjonene.
 - Dersom apparatet, nettkabelen eller tilkoblingsledningene er skadet.
 - Dersom apparatet ikke er rengjort eller fylt opp i henhold til instruksene.

2.4 Funksjon

Kjøleenheten har følgende funksjoner:

- Holde melken kald
- Regulerbar kjøletemperatur
- Overvåkning av mengde melk
- Sikre mot uautorisert tilgang med sin låsbare dør

2.5 Betjening og pleie

Regelmessig rengjøring er en forutsetning for ren og sikker nytelse av melkedrikker. I kaffemaskinens brukerveiledning finner du mer detaljerte opplysninger om betjening, konfigurasjon, rengjøring og vedlikehold av kjøleenheten din.



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt

Trekk apparatet ut av strømmettet før rengjøring, vedlikehold eller utskiftning av deler. Sikre mot gjentilkobling.

Rengjøring

Rengjør melkesystemet daglig eller på oppfordring fra kaffemaskinen. Rengjør apparatet og delene med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Bruk en tørr klut til tørking, eller la det lufttørke. Ikke bruk varmluft.

Rengjør hver dag:

- Innvendig rom, innside av dør og dørtetning
- Melkebeholder
- Sugelangse

2.6 Feil

Ved eventuelle feil viser kaffemaskinens display en feilmelding. Feilmeldingen inneholder informasjon om årsak til og utbedring av feilen.

2.7 Transport, driftsstans, langtidslagring

- Rengjør apparatet
- Sikre apparatet mot å velte og still det ikke på skrått
- Bruk egnet emballasje til transport og lagring
- Miljøbetingelsene som angis i de tekniske data, skal overholdes

2.8 Kassering

- Ved kassering av ubrukt rengjøringsmiddel må du være oppmerksom på etikettinformasjonen.



Maskinen samsvarer med EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), og må ikke kastes i husholdningsavfallet.



Kasser elektronikkdeler separat.



Kasser kunststoffdeler iht. merking.

Hvis kjøleenheten tas ut av drift, må den ikke avhendes som husholdningsavfall, men som en egen innsamling. Dette vises også ved



symbolet  på produktetiketten.

Bruk spesialisert utstyr i henhold til de gjeldende normene.

Hvis produktet ikke avhendes på riktig måte, kan spesifikke innvendige substanser i produktet føre til miljøskader. Kjølemiddelet inne i anlegget må ikke komme ut i miljøet.

Ulovlig eller ukorrekt avhending av produktet medfører vesentlige rettslige sanksjoner av administrativ og/eller strafferettslig art, i henhold til gjeldende rett.

3 TEKNISKE DATA UC09

Miljøbetingelser	Luftfuktighet: maks. 80 % Omgivelsestemperatur: 10-32 C
Kjølemiddel	R600a/11g (0.39OZ)
Klimaklasse	T/5 tropisk klima
Støyutslipp	<70 dB(A)

Elektriske tilkoblingsdata

Type	Land		
UC09 (FCS4078)	CH, EU, UK	Spenning	220-240 V
		Frekvens	50 Hz
	Strømopptak	0,3 A	
	Spenning	220 V	
	Frekvens	60 Hz	
	Strømopptak	0,35 A	
	Tilkobling	1L N PE	



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com