

Výměna spršky

- Povytneme spršku z těla baterie.
- Levou rukou podržíme pochromovaný konec hadice a pravou rukou vytočíme ze závitů vadnou spršku, kterou třeba vyhodíme.
- Pozor, aby se neztratilo těsnění z pod spršky.
- Potom uchopíme pravou rukou novou spršku a obráceným postupem zašroubujeme a silou dotáhneme.
- Spršku potom zasuneme zpět do těla baterie.