

# Montáž a údržba

## Montáž kuchynských batérií

- Skontrolujte, či je prírodné potrubie vybavené rohovými ventilmi so sitkom. Rohové ventily so sitkom vám do budúcnosti zaistí, že sa kuchynská batéria nebude zanášať nečistotami z vodovodného poriadku. **V prípade poškodenia batérie bez nainštalovaných rohových ventilov so sitkom nemožno uznať prípadnú reklamáciu ako oprávnenú.** Následne prečistíte prírodné potrubie odpustením vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstráneniu nečistôt. V oblastiach s vápenitú alebo inak tvrdou vodou odporúčame inštaláciu filtračného zariadenia do hlavného prívodu vodovodného poriadku.
- Pred montážou batérie sa presvedčte, či sú naskrutkované a dotiahnuté prírodné hadičky do tela batérie a či tesnenie pod batériou je správne uložené. Vložte batériu do otvoru a skontrolujte usadenie tesnenia a príruby. V prípade montáže kuchynskej batérie do nerezového drezu odporúčame použiť vystužovacie trojuholník alebo špeciálnu **podložku pod batériu** (133.0026.896), aby nedochádzalo k výkyvom batérie. Zospodu nasadte tesnenie, podložku a matku. Ak je montovaná batérie vrátane vyztužovacieho trojuholníka, nie je nutné nasadzovať tesnenie, ktoré sa nasadzuje pri montáži medzi drez a spodnú podložku. Uťahnite matku pomocou kľúča.
- Pripojte hadičky k prírodným rúrkam, alebo naskrutkujte na rohové ventily. Pri uťahovaní prírodných hadičiek je nutné maticu pri prírodnej hadičky uťahovať kľúčom a súčasne pridržať hadičku kliešťami tak, aby nedošlo k povoleniu hadičky v hornom závite. U batérií so sprchou nezabudnite pripojiť sprchovú hadicu.
- Prvé spustenie vody vykonávajte so zdvihnutou pákou a najlepšie s vyskrutkovanom perlátorom alebo odskrutkovanom sprchovou hlavicaou.
- Pravidelne čistite sitko perlátora.
- V prípade, že tlak vody presahuje 5 barov, odporúča sa použitie redukčného ventilu.
- Vstupná teplota teplej vody by mala byť maximálne 60 °C.

## Údržba kuchynských batérií

Kuchynské batérie sa vyrábajú v niekoľkých povrchových úpravách.

- Chrómový lesklý povrch je pokovovanie povrchu batérie. Jedná sa o vysoko odolný povrch veľmi jednoduchý na údržbu. K čisteniu doporučujeme používať špeciálny čistiaci sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinácii s univerzálnou utierkou **FRANKE Microfiber Care Cloth** alebo mýdlovou vodou prípadne saponátmi určenými na umývanie riadu. Pre odstránenie vodného kameňa použite roztok octu s vodou alebo vhodný odstraňovač vodného kameňa v spreji. V žiadnom prípade nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a drsné hubky, došlo by k poškodeniu povrchovej úpravy.
- Nerezový matný povrch je charakteristický pre batérie z celonerezu (nie pre pokovované alebo farebný nástrek nerezových povrchov) je iba prebrúsený. Jedná sa o veľmi odolný povrch jednoduchý na údržbu. K čisteniu doporučujeme používať špeciálny čistiaci sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinácii s univerzálnou utierkou **FRANKE Microfiber Care Cloth** alebo mýdlovú vodu určenú pre umývanie riadu, poprípade aj tekuté čistiace krémy.
- PVD: Povrchová úprava batérií technológiou PVD vyniká odolnosťou proti poškodeniu. Avšak neodporúčame pre údržbu používať abrazívne čistiace prostriedky. Pre odstránenie vodného kameňa použite roztok octu s vodou, pre vlastné údržbu odporúčame špeciálny čistiaci sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinácii s univerzálnou handričkou **FRANKE Microfiber Care Cloth** alebo len mýdlovú vodu či saponáty na umývanie riadu.
- Nerez (povrchová úprava) a ostatné farebné a metalické povrchy sú nástreky farieb spevnené lakom, ktoré sú veľmi náchylné na hrubšie zaobchádzanie. Môže tu dôjsť pri neopatrnom používaní k rýchlejšiemu odreniu až k vylúpnutiu farebného povrchu (buchnutím hrnca...). K čisteniu doporučujeme používať špeciálny čistiaci sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinácii s univerzálnou utierkou **FRANKE Microfiber Care Cloth** alebo iba mýdlovou vodou či saponátom určeným pre umývanie riadu, nepoužívajte tekuté krémy. Vodný kameň odstraňujte jemne po zmäkčení vhodným prostriedkom (roztok octu s vodou alebo odstraňovač vodného kameňa).
- Nikdy nepoužívajte k čisteniu kuchynských batérií suché prášky alebo pasty. V oblastiach s tvrdou vodou doporučujeme časté čistenie povrchu batérií, aby nedochádzalo k zanášaniu vodným kameňom. Taktiež doporučujeme pravevidelné čistenie perlátora (sitka) v rámiu alebo v sprške, aby nedochádzalo k zanášaniu vodným kameňom a tým k obmedzeniu prietoku vody. V prípade veľkého zanesenia perlátora doporučujeme zakúpiť nový v inštalatérskych potrebách, stavebných marketoch alebo priamo vo Franke, s.r.o., Praha.
- K čisteniu povrchu batérií nepoužívajte detergenty, rozpúšťadlá, chemické činidlá, kovové drôtenky, alkohol a podobne.



Video - Montáž  
podložky pod batériu



Video - Výmena  
kartuše u batérie



Video - Ako čistiť  
batériu



Video - Čistenie  
perlátora pri batérii