

Výmena spršky

- Povyťahujeme spršku z tela batérie.
- Ľavou rukou podržíme pochrómovaný koniec hadice a pravou rukou vytočíme zo závitú chybnú spršku, ktorú treba vyhodíme.
- Pozor, aby sa nestratilo tesnenie z pod sprškami.
- Potom uchopíme pravou rukou novú spršku a obráteným postupom zaskrutkujeme a silou dotiahneme.
- Spršku potom zasunieme späť do tela batérie.