

**STANDARD MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING**

**Replacing the Cartridge**

- Shut off the water supply to the faucet.
- Turn on the faucet briefly to relieve any pressure inside the faucet.
- Remove set screw from the "OFF" position.
- Remove set screw from handle using an allen key.
- Pull the lever handle E from the faucet body.
- Unscrew the cartridge cap D.
- Unscrew the cartridge nut C.
- Lift the ceramic disk cartridge B from the body and replace it with new cartridge. Ensure the 2 lugs on the bottom of the cartridge sit correctly in the locating holes in the faucet body.
- Re-assemble faucet in reverse order.
- Test for leakage.

**General Maintenance**

- Clean aerator periodically for any buildup.
- Do not use harsh detergents, solvents, chemical agents, especially any containing CHLORINE, or metallic sponges as these can damage the product.
- Clean aerator and faucet body.
- ATTENTION:** For outdoor installation product must be protected from freezing temperatures. Disconnect hot and cold supply hoses from home; open the handle to drain out all water. Cover faucet with protective covering to keep warm.

**Spares/Replacement List**

A. F3410 Aerator and O-ring	E. F3414* Handle Assembly
B. F3034 Cartridge	F. F3415 Fastening Set
C. F3412 Cartridge Nut	G. F3416 Hot Supply Hose
D. F3413* Cartridge Cap	H. F3417 Cold Supply Hose

\*Must Specify Finish

Rev. 0820

**LIMITED LIFETIME WARRANTY**

Frankie Kitchen Systems, LLC (Franke) extends the following warranty to the original purchaser of its faucets effective January 1, 2003.

All faucets installed in a private residence will carry a limited lifetime warranty on all mechanical parts to be free of manufacturing defects in material and workmanship under normal usage. In addition, the FFB3425BSS and FFB3491CHG are also warranted for **outdoor installations** for a period of one (1) year from the original date of purchase. The FFB3491CHG is also warranted for **outdoor installations** for a period of five (5) years from the original date of purchase. All chrome finishes carry a limited lifetime warranty; all other finishes are warranted for five (5) years from the original date of purchase.

This warranty applies only to the original owner, providing the product has been installed in accordance with Franke's installation instructions, used as recommended and in a normal residential application. In the event of a warranty claim, the owner will be required to provide proof of purchase - save sales receipt. This warranty covers all components which are part of the product operated normally. Franke, at its option, may repair or replace the product or component necessary to restore the product to good working condition. Franke reserves the right to inspect the installation prior to the actual replacement of the product or component part. This warranty does not cover misuse or abuse, accidents, damages, scuff or scratches, damage due to normal usage, damage caused by impurities or debris excluded from the warranty. Damage caused by impurities or acts beyond Franke's control are not covered. Any product or part which has been repaired or altered in any manner outside of Franke's factory, unless specifically authorized in writing, will void warranty. **Any expense incurred during transportation and any labor reinstallation costs** are excluded from the warranty. This warranty does not allow recovery of incidental or consequential damages such as loss of use, delay, property damage or other consequential damage, and Franke accepts no liability for such damages.

The Franke warranty is limited to the above conditions and to the warranty period specified herein and is exclusive. Franke **DISCLAIMS** all other warranties, expressed or implied, including **IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE**. This warranty gives you specific legal rights that may vary from state to state.

**Further Information**

For any further information about our products, about the installation of them or about the guarantee, please contact the customer service department at:

In the US  
Phone: 1-800-626-5771  
Fax: 1-888-685-0007  
Email: ks-customerservice.us@franke.com  
www.franke.us/ks.com

In Canada  
Phone: 1-866-687-7465  
Fax: 1-800-361-8408

**MAKE IT WONDERFUL** **FRANKE**

**INSTALLATION MANUAL**

**STEEL**

**FFB3450, FFB3425BSS and FFB3491CHG Bar Faucets**

**TECHNICAL DATA**

• Flow rate - 1.75 gpm at 60 psi  
• Recommended water pressure - 30 - 85 psi  
• Max water pressure - 115 psi  
• Max water temperature - 158°F  
• Hole size for faucet - 1 3/8"

**Note**

Contact us immediately if you see inconsistencies:

- Phone: 1-800-626-5771 - US  
1-866-687-7465 - Canada
- Email: ks-customerservice.us@franke.com
- Website: www.franke.us/ks.com

**Contents In Box**

A. Faucet Assembly
B. Supply Hoses
C. Allen Wrench
D. O-ring
E. Plastic Flange
F. Rubber and Steel Washer
G. Fixing Nut

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- Remove all contents from the package and check for completeness.
- Turn off water supply.
- Remove faucet (1) and hardware from its protective packaging - faucet comes assembled. Remove fixing hardware.
- Cut mounting hole 1-3/8" in diameter (35mm) in the desired position (if one isn't available).
- Install the mounting hardware to the base of the faucet and install faucet into mounting hole - DO NOT use putty or other sealant at this location.
- Connect supply hoses (7 & 8) to faucet, red on hot and blue on cold - **HAND TIGHT ONLY, DO NOT USE TOOLS**.
- Connect the supply hoses (7 & 8) to the water supply in the home.
- Remove the aerator by hand, turn on the water and flush the faucet for any debris as shown below. Check for leaks, and reinstall the aerator.

**LA MAINTENANCE STANDARD ET LE DÉPANNAGE**

**Remplacement de la cartouche**

- Fermer l'alimentation en eau du robinet.
- Ouvrez brièvement le robinet pour relâcher la pression à l'intérieur du robinet.
- Retirez la vis de réglage de la poignée à l'aide d'une clé allen.
- Tirez la poignée du corps du robinet.
- Dévissez le bouchon de la cartouche D.
- Levantez l'écrou de la cartouche E.
- Retirez la cartouche de céramique B du corps et remplacez-la par une nouvelle cartouche. Assurez-vous que les deux ergots situés au bas de la cartouche s'insèrent correctement dans les trous de positionnement du corps du robinet.
- Reassemblez le robinet dans l'ordre inverse.

**Maintenance générale**

- N'utilisez pas de détergents, de solvants, d'agents chimiques, en particulier ceux qui contiennent du CHLORINE, ou d'éponges métalliques car ils peuvent endommager la finition de la surface.
- N'utilisez uniquement une éponge douce et de l'eau chaude.
- ATTENTION:** Pour l'installation extérieure, le produit doit être protégé des températures de gel. Dès lors, les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide de la maison, ouvrez la poignée pour évacuer toute l'eau. Recouvrez le robinet d'un revêtement protecteur pour le garder au chaud.

**Liste de Réserve/Réparation**

A. F3410 Aérateur et joint torique	B. Cartouche
C. F3412 Écrou de cartouche	D. F3413* Bouchon de cartouche
E. F3414* Ensemble des poignées	F. F3415 Ensemble de fixation
F. F3415 Ensemble de fixation	G. F3416 Tuyau d'alimentation en eau
H. F3417 Tuyau d'alimentation en froid	

\*Dots specify the fitting

Rev. 0820

**GARANTIE LIMITÉE À VIE**

Frankie Kitchen Systems, LLC (Franke) offre la garantie suivante à l'acheteur initial de ses robinets à compter du 1er janvier 2003.

Tous les robinets installés dans une résidence privée bénéficient d'une garantie limitée à vie sur toutes les pièces mécaniques pour être exempts de tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui concerne le FFB3425BSS, le FFB3491CHG est garanti pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat initial. Le robinet FFB3450 est garanti pour les installations extérieures pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale. Toutes les finitions chromées bénéficient d'une garantie limitée à vie; toutes les autres finitions sont garanties pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale.

Cette garantie s'applique uniquement au premier propriétaire, à condition que le produit ait été installé conformément aux instructions d'installation, utilisé selon les recommandations et dans le cadre d'un usage résidentiel normal. En cas de réclamation au titre de la garantie, le propriétaire devra fournir une preuve d'achat et le ticket d'achat. Contactez-nous concernant tous les composants qui rendent le produit opérationnel. Franke, à sa discrétion, peut réparer ou remplacer le produit ou les composants nécessaires pour remettre le produit en bon état de fonctionnement. Franke se réserve le droit d'inspecter l'installation et de tempérer la garantie si elle est abusée ou incomplète. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation abusive ou imprudente, les dommages accidentels, les éraflures ou les rayures, l'installation incorrecte, l'utilisation anormale, la négligence ou les dommages causés par un entretien ou nettoyage inadéquat. L'usage normal de l'appareil n'est pas une garantie. Les dommages causés par des impuretés ou des actes échappant au contrôle de Franke ne sont pas couverts. Tout produit ou pièce qui a été réparé ou modifié de quelque manière que ce soit en dehors de l'usine de Franke ou qui a été acheté à un revendeur non autorisé ne sera pas couvert par la garantie. Tout remplacement exclut les frais de transport et de réinstallation de la main-d'œuvre. Cette garantie ne permet pas de récupérer les dommages accessoires ou indirects telle que la perte d'utilisation, le retard, les dommages matériels ou autres dommages consécutifs, et Franke décline toute responsabilité pour de tels dommages.

La garantie de Franke est limitée aux conditions ci-dessus et à la période de garantie spécifiée dans le présent document et est exclusive. Franke décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Contactez-nous pour toute donnée des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d'un Etat à l'autre.

**Informations complémentaires**

Pour toute information complémentaire sur nos produits, sur leur installation ou sur la garantie, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante :

Aux Etats-Unis  
Téléphone: 1-800-626-5771  
Fax: 1-888-685-0007  
Courriel: ks-customerservice.us@franke.com  
www.franke.us/ks.com

En Canada  
Téléphone: 1-866-687-7465  
Fax: 1-800-361-8408

**MAKE IT WONDERFUL** **FRANKE**

**MANUEL D'INSTALLATION**

**ACIER**

**FFB3450, FFB3425BSS and FFB3491CHG Robinets De Bar**

**DONNÉES TECHNIQUES**

• Débit - 1,75 gpm à 60 psi  
• Pression d'eau recommandée - 30 - 85 psi  
• Pression d'eau maximale - 115 psi  
• Température maximale de l'eau - 158°F  
• Taille du trou pour le robinet - 1 3/8"

**Note**

Contactez-nous immédiatement si vous constatez des incohérences:

- Téléphone: 1-800-626-5771 - US  
1-866-687-7465 - Canada
- Courriel: ks-customerservice.us@franke.com
- Website: www.franke.us/ks.com

**Contenu de l'encadré**

A. Assemblage Des Robinets
B. Tuyaux D'alimentation
C. Clé Allen
D. O-ring
E. Bride En Plastique
F. Rondelette En Caoutchouc Et En Acier
G. Ecrou De Fixation

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

- Sortez tout le contenu de l'emballage et vérifiez qu'il est complet.
- Coupez l'alimentation en eau.
- Retirez le robinet (1) et le matériel de son emballage de protection; le robinet est assemblé. Retirez les pièces de fixation.
- Percez un trou de montage de 35 mm de diamètre dans la position souhaitée (si il n'y en a pas).
- Assurez-vous que la joint torique (2) se trouve à la base du robinet et installez le robinet dans le trou de montage. - N'utilisez pas de mastic ou autre produit d'étanchéité à cet endroit.
- Installez le matériel de montage à la base du corps du robinet dans l'ordre suivant: Bride en plastique (3), rondelle en caoutchouc (4), rondelle en acier (5) et écrou de fixation (6). Serrez les vis de l'écrou de fixation pour fixer le robinet.
- Raccordez les tuyaux d'alimentation (7 et 8) à l'alimentation en eau de la maison.
- Retirez l'aérateur à la main, ouvrez l'eau et rincez le robinet pour éliminer les débris, comme indiqué ci-dessous. Vérifiez s'il y a des fuites et réinstallez l'aérateur.

**MANTENIMIENTO ESTÁNDAR Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

**Reemplazar el cartucho**

- Corte al suministro de agua del grifo.
- Abra el grifo brevemente para aliviar cualquier presión dentro del grifo.
- Mueva la manija del grifo a la posición "OFF".
- Retire el tornillo de fijación del mango con una llave Allen.
- Tire de la palanca de la manija E del cuerpo del grifo.
- Dese�te el tornillo de la base del cartucho C.
- Levante el cartucho de cerámica B del cuerpo y reemplácelo con un cartucho nuevo. Asegúrese de que las dos orejetas del fondo del cartucho estén bien colocadas en los ojos de la pieza del grifo.
- Vuelva a montar el grifo en orden inverso.

**Mantenimiento general**

- Limpie el aérateor periódicamente para cualquier acumulación.
- No utilice detergentes, disolventes o agentes químicos fuertes, especialmente aquellos que contienen CLORINA, o esponjas metálicas, ya que pueden dañar la superficie del producto.
- Limpie sólo con una espuma suave y agua jabonosa.
- ATENCIÓN:** Para la instalación en exteriores, el producto debe estar protegido contra temperaturas heladas. Desconecte el suministro de agua fría y caliente, abra la manija del grifo y tire de la manija. Cubra el grifo con una cubierta protectora para mantenerlo caliente.

**Lista de piezas de reemplazo/reuesto**

A. F3410 Aérateor y Junta Tórica	B. F3034 Cartucho
C. F3412 Tuerca de Cartucho	D. F3413* Tapa del Cartucho
E. F3414* Ensamblaje de la Manija	F. F3415 Set de Sujeción
G. F3416 Manguera de Suministro Caliente	H. F3417 Manguera de Suministro de Frio

\*Debe especiarse el acabado

Rev. 0820

**GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA**

Frankie Kitchen Systems, LLC (Franke) le extiende la siguiente garantía al comprador original de sus grifos, efectiva a partir del 1 de enero de 2003.

Todos los grifos instalados en una residencia privada gozan de una garantía limitada de por vida para todas las piezas mecánicas con el fin de que estén libres de defectos de fabricación tanto en el material como en la mano de obra en condiciones normales de uso. Ademas, los grifos están garantizados para ser resistentes a la corrosión. Los grifos FFB3425BSS y FFB3491CHG están garantizados para las instalaciones exteriores por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Los grifos FFB3450 cuentan con garantía para las instalaciones exteriores por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra original. Los acabados cromados tienen una garantía limitada de por vida; todos los otros acabados tienen una garantía de cinco (5) años a partir de la fecha de compra original.

Cada garantía es válida únicamente para el comprador original, siempre y cuando el producto se haya instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación, se haya utilizado de acuerdo con las recomendaciones y haya tenido un uso residencial normal. En caso de que se presente un reclamo de garantía, se lo solicitará al comprador el comprobante de compra y la fecha de compra original. Esta garantía cubre todos los componentes que hacen que el producto sea operativo. Franke, a su elección, puede reparar o reemplazar el producto o los componentes necesarios para que el producto vuelva a estar en buenas condiciones de funcionamiento. Franke tiene el derecho de inspeccionar la instalación antes del reemplazo del producto o de la pieza componente. Esta garantía no cubre el uso incorrecto o el maltrato, daños accidentales, rayones o rasguños, instalaciones incorrectas, uso de agua con demasiada presión, uso de mantenimiento o limpieza inapropiad. El desgaste normal de las piezas se excluye de la garantía. El daño causado por impurezas o actos de terceros no están cubiertos por Franke. El grifo no está cubierto por el producto o pieza que hayan sido de algún modo reparados o alterados por fuera de la fábrica de Franke, excepto en el caso en que Franke lo haya autorizado previamente por escrito, anulará la garantía. Franke no se hace responsable por los daños directos y/o mano de obra para la reinstalación. Esta garantía no permite la recuperación de daños fortuitos o indirectos, tales como la pérdida de uso, retraso, daño a la propiedad u otro daño indirecto, y Franke no asume responsabilidad por daños que resulten de un estado de airoso.

La garantía de Franke está limitada a las condiciones anteriores y al período de garantía aquí establecido y es exclusiva. Franke RECHUSA TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE CALIDAD MARCHANDA O DE ADECUACIÓN PARA UN USO EN PARTICULAR. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos que pueden variar de un estado a otro.

**Más información**

Para obtener información adicional sobre nuestros productos, la instalación o la garantía, póngase en contacto con los departamentos de servicio al cliente al:

En los Estados Unidos  
Teléfono: 1-800-626-5771  
Fax: 1-888-685-0007  
Correo: ks-customerservice.us@franke.com  
www.franke.us/ks.com

En Canadá  
Teléfono: 1-866-687-7465  
Fax: 1-800-361-8408

**MAKE IT WONDERFUL** **FRANKE**

**MANUAL DE INSTALACIÓN**

**ACERO**

**FFB3450, FFB3425BSS and FFB3491CHG Grifos De Bar**

**DATOS TÉCNICOS**

• Velocidad de flujo - 1,75 gpm a 60 psi  
• Presión de agua recomendada - 30 - 85 psi  
• Presión máxima del agua - 115 psi  
• Temperatura máxima del agua - 158°F  
• Tamaño del agujero para el grifo - 1 3/8"

**Nota**

Contactenos inmediatamente si ve alguna inconsistencia:

- Teléfono: 1-800-626-5771 - US  
1-866-687-7465 - Canada
- Correo: ks-customerservice.us@franke.com
- Website: www.franke.us/ks.com

**Contenido de la caja**

A. Montaje del Grifo
B. Mangueras de Suministro
C. Llave Allen
D. O-ring
E. Bride de Plástico
F. Arandela de Cauchó y Acero
G. Tuerca de Fijación

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

- Retire todo el contenido del paquete y compruebe que esté completo.
- Cierre el suministro de agua.
- Retire el grifo (1) y el hardware de su embalaje protector - el grifo viene ensamblado. Retire el hardware de fijación.
- Corte un agujero para montaje de 1 3/8" de diámetro (35mm) en la posición deseada (si no hay uno disponible).
- Asígnuese de que la junta tórica (2) esté en la base del grifo e instale el grifo en el agujero de fijación (6). Apriete los tornillos en la tuerca de fijación para asegurar el grifo.
- Conecte las mangueras de suministro (7 y 8) al grifo en frío y al grifo en caliente y azul en frío - **ASEGURE LA MANGUERA SOLAMENTE CON LA MANO. NO USE HERRAMIENTAS**.
- Conecte las mangueras de suministro (7 y 8) al suministro de agua en la casa.
- Retire el aérateur con la mano, abre el agua y limpia el grifo de cualquier residuo como se muestra a continuación. Compruebe si hay fugas y vuelva a instalar el aérateur.