

Ściereczka z mikrofibry | 112.0530.324



Ściereczka z mikrofibry Franke. Do czyszczenia, wycierania i mycia powierzchni urządzeń kuchennych Franke. Specjalne włókno, którego struktura jest w stanie wchłonąć nawet najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń i wilgoci.

Informacje o produkcie

Materiał	Tkanina
Podkategoria	Pielęgnacja i konserwacja
Dane identyfikacyjne	
Rodzina produktów	Nie dotyczy
Linia	Nie dotyczy