



Flexi зони дають вам повну свободу в приготуванні різноманітних страв. Ви можете використовувати посуд з круглої, овальної чи прямокутної форми, наприклад тепан-які, гриль планча чи гусятниці. Якщо потрібно швидко нагріти посуд чи закип'ятити воду, активуйте режим Booster. Зона нагріву увімкнеться на максимально можливу потужність. Режим вимикається автоматично через необхідний проміжок часу. Розтопити шоколад чи розморозити продукти дуже просто. Оберіть автоматичну програму і не турбуйтеся про рівень потужності, розумні автоматика все зробить за вас. Спеціальний сенсор визначить наявність і сумісність посуду і не дозволить увімкнутись зоні нагріву, якщо вона порожня або використаний несумісний посуд. Ви можете встановити час приготування для кожної зони нагріву окремо і не хвилюватись про час. Таймер вимкне нагрів тоді, коли потрібно. Якщо ви використовуєте овальний чи прямокутний посуд, активуйте функцію Bridge і дві сусідні зони об'єднуються в одну велику. Це дає можливість мати однаковий рівень потужності і встановити інші функції на всій розширеній зоні. Функція блокування панелі управління дозволяє уникнути випадкового увімкнення плити дітьми чи навіть домашніми тваринами. Безпека на першому місці. Якщо ви випадково забули вимкнути плиту, система безпеки вимкне її в разі перегріву або через певний проміжок часу. Power Limitation дозволяє обмежити споживання електроенергії варильною поверхнею і встановити її в місці, де немає потужної електропроводки. Таким чином користуватись плитою можна з заміських будинках, квартирах без відповідної підготовки чи навіть офісних кухнях. Спеціальний символ H вказує, що температура зони нагріву вища за 50°C і є ризик опіку. Якщо потрібно відійти від плити або зупинити на кілька хвилин приготування на всіх зонах - скористайтесь функцією пауза. Вона призупинить всі функції плити до 10 хвилин або поки ви не відновите самостійно. Не потрібно думати вмикати витяжку чи ні, адже автоматика активує її як тільки ви почнете готувати. В залежності від потужності зон нагріву витяжка вмикатиметься на відповідну швидкість гарантуючи максимальний комфорт і ефективність. Ви маєте до 10 швидкостей витяжки, що дозволяє обрати максимально ефективний і комфортний режим роботи. В режимі Booster витяжка переходить в інтенсивний режим роботи на час до 5 хвилин. Цей режим потрібен якщо утворюється багато пари, наприклад під час смаження. Коли настане необхідність почистити фільтри прилад сповістить вас про це. На панелі загориться відповідний індикатор. Вугільний фільтр позбавляє запахів, які утворюються під час готування. Такий фільтр можна мити в посудомийній машині і після цього його можна використовувати повторно. Ресурс такого фільтру складає близько 30 місяців. Алюмінієвий антижировий фільтр очищає повітря від жиру і запобігає осіданню жиру на меблях. Його можна мити в посудомийній машині або вручну засобами для миття посуду. Витяжка, інтегрована в варильну поверхню ефективно втягує пару безпосередньо в місці її утворення і не дає розповсюджуватись по кухні. Це забезпечує економію простору та ефективність роботи. Витяжка призначена для роботи в режимі рециркуляції. В цьому режимі повітря проходить антижировий фільтр і фільтр від запахів і очищене повертається в кухню. Такий режим простіший з точки зору монтажу а також не впливає на мікроклімат кухні. Пролита рідина не є проблемою, оскільки мотор витяжки має захист від води. Спеціальна ємкість дозволяє збирати проливу рідину і потім вилити її. Фільтри від запахів легко знімаються через центральний отвір. Для цього достатньо зняти решітку та жировий фільтр. Інтуїтивно зрозуміла конструкція робить догляд за фільтром простим та швидким.

Інформація про продукт

Колір	Чорний
Тип покриття	Скло
Обмеження потужності	Так

Розміри

Комерційні розміри 83X52

Енергетичні дані

Загальна потужність, кВт 7.4

Напруга та частота 220-240 В 50-60 Гц

Монтаж

Тип фільтру 3 відведенням води

Специфікації продукту

Bridge Ні

Блокування панелі управління Так

Клас енергоефективності А+

Підтримування тепла Ні

Плавлення Так

Гриль Ні

Blower tech.name 340006

Розмір котушки позиція 1 (см) Д × Ш 19×21

Розмір котушки позиція 2 (см) Д × Ш 19×21

Розмір котушки позиція 3 (см) Д × Ш 19×21

Розмір котушки позиція 4 (см) Д × Ш 19×21

Замок від дітей Так

Відновлення стану налаштувань Ні

Швидкий розігрів Так

Функція просушування фільтрів Ні

Автоматична робота витяжки Так

Автовідкривання/закривання Ні

Зони нагріву Flexi Так

Кількість Bridge зон 0

Кількість Flexi зон 2

Рівні потужності індукції 9+підвищений (Boost)

Ідентифікатори продукту

Бренд продукту FRANKE

Сімейство продуктів Maris

Модельний ряд MARIS 2GETHER STEEL

Особливості

Управління Flex сенсорний слайдер

Колір цифр Червоний

Кількість зон приготування 4

Водонепроникний Так

Таймер Так

Booster 4

Stop&Go Так

Колір дисплею Не застосовується

Ефективн. фільтрації жиру Cl В

Матеріал фільтру Алюміній

Вугільний фільтр Постачається в комплекті

Продуктивність

Швидкість	1	2	9	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	230.0	270.0	500.0	630.0
Максимальний тиск, Па	280.0	370.0	620.0	630.0
Споживана потужність, Вт	40.0	50.0	170.0	220.0
Рівень шуму (дБА)	49.0	51.0	68.0	73.0