

NÁVOD K OBSLUZE SU05

FCS4048

CS

Překlad originálního návodu k použití • 20131895 • D • 07.03.2019



FRANKE



Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si návod k obsluze.

Uschovejte návod u přístroje a v případě prodeje nebo přenechání přístroje jej předejte dalšímu uživateli.

OBSAH

1	Pro Vaši bezpečnost	4
2	Návod.....	7
2.1	Instalace.....	7
2.2	Použití v souladu s určeným účelem	7
2.3	Nedovolené použití	7
2.4	Funkce	8
2.5	Funkce zařízení FoamMaster	8
2.6	Obsluha a péče.....	8
2.7	Poruchy	9
2.8	Přeprava, uskladnění, vyřazení z provozu	9
2.9	Likvidace	9
3	Technické parametry SU05	11

1 PRO VAŠI BEZPEČNOST



VAROVÁNÍ

Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem

Poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky mohou vést k zásahu elektrickým proudem.

- a) Nepřipojujte k síti poškozené síťové kabely, vedení ani zástrčky.
- b) Vyměňte poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky.
Pokud je síťový kabel pevně namontován, kontaktujte servisního technika.
Pokud není síťový kabel pevně namontován, objednejte a použijte nový originální síťový kabel.
- c) Dbejte na to, aby se stroj a síťový kabel nenacházely v blízkosti horkých povrchů, např. u plynového nebo elektrického sporáku nebo kamen.
- d) Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí síťového kabelu a aby se neodíral o ostré hrany.



POZOR

Podráždění čistícím přípravkem

Čisticí tablety, čisticí přípravky pro systémy na přípravu mléka a odstraňovač vodního kamene mohou způsobit podráždění.

- a) Věnujte pozornost upozorněním na rizika uvedeným na etiketách čisticích prostředků.
- b) Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.
- c) Po kontaktu s čisticím prostředkem si umyjte ruce.
- d) Čisticí prostředky se nesmí dostat do nápoje.

**⚠ POZOR****Zkažené mléko**

Zkažené mléko může ohrozit zdraví osob.

- a) Používejte pouze čerstvé, chlazené mléko.
- b) Dodržujte podmínky pro uskladnění mléka.
- c) Dbejte na datum trvanlivosti použitého mléka.

**⚠ POZOR****Choroboplodné zárodky v syrovém mléku**

Choroboplodné zárodky v syrovém mléku mohou ohrozit zdraví osob.

- a) Nepoužívejte syrové mléko.
- b) Používejte jen pasterizované nebo trvanlivé mléko.



Máte dotazy, které v tomto návodu nejsou zodpovězeny? Neváhejte a kontaktujte místního partnera zákaznických služeb, zákaznický servis Franke nebo společnost Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.



UPOZORNĚNÍ

Zkažené mléko

V důsledku nedostatečného chlazení nebo hygieny se může mléko zkažit.

- a) Používejte jen předchlazené mléko (453 mm).
- b) Mléko skladujte v chladicí jednotce pouze během provozu chladicí jednotky. Mléko skladujte mimo provoz chladicí jednotky – například přes noc – v ledničce.
- c) Čistěte přístroj a chladicí jednotku jednou denně.
- d) Sací hadičky, vnitřní strany zásobníku na mléko a víka zásobníku na mléko se dotýkejte jen umytýma rukama anebo používejte jednorázové rukavice.
- e) Víko zásobníku se sací hadičkou pokládejte pouze na čistou plochu.



UPOZORNĚNÍ

Poškození přístroje

Při namáhání tahem může dojít k poškození přívodních vedení.

Vnikne-li do přístroje vlhkost, může dojít k poškození.

Kvůli nevhodně zvolenému umístění může dojít k poškození přístroje.

- a) Za přívodní vedení nikdy netahejte.
- b) Přívodní vedení položte tak, aby o ně nemohl nikdo zakopnout.
- c) Při čištění nepoužívejte vodní paprsek ani parní vysokotlak.
- d) Chraňte přístroj před povětrnostními vlivy, jako je déšť, mráz nebo přímé sluneční záření.
- e) Přístroj postavte pouze na rovný, stabilní podklad.

2 NÁVOD

2.1 Instalace

Montáž smí provést pouze odborník autorizovaný společností Franke.

Úlohy

- Vybalení přístroje
- Kontrola dodržení nezbytného volného prostoru
- Kontrola elektrické síťové přípojky
- Připojení připojovacích vedení a spojovacích hadic
- Upevnění přístroje
- Připojení el. napájení
- Zapnutí přístroje
- Uvedení přístroje s kávovarem do provozu

2.2 Použití v souladu s určeným účelem

- Chladicí jednotka je určena výhradně k udržování nízké teploty mléka v souvislosti s přípravou kávy v kávovaru Franke.
- Používejte jen předchlazené mléko.
- Když se chladicí jednotka nepoužívá, mléko odstraňte. Mléko uskladněte ve vhodné ledničce.
- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky. Jiné čisticí prostředky mohou v systému pro přípravu mléka zanechávat zbytky.
- Chladicí jednotka je určena výhradně k provozu ve vnitřních prostorách.
- Postupujte také podle prohlášení o shodě dodávaného s přístrojem.

2.3 Nedovolené použití

- Dětem mladším 8 let není dovoleno přístroj obsluhovat.

- Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou přístroj na přípravu kávy používat pouze pod dohledem a nesmí si s přístrojem hrát.
- Alkoholické, hořlavé, výbušné látky nebo plechovky se sprejem nesmí být v přístroji používány ani skladovány.
- Přístroj nepoužívejte v těchto případech:
 - Nejste-li obeznámeni s funkcemi.
 - V případě poškození přístroje, síťového kabelu nebo připojovacího vedení.
 - Není-li přístroj čištěn či plněn dle pokynů.

2.4 Funkce

Chladicí jednotka má následující funkce:

- Udržovat mléko ve studeném stavu
- Zobrazit teplotu mléka
- Zabezpečit proti neoprávněnému přístupu uzamykatelnými dveřmi

2.5 Funkce zařízení FoamMaster

Zařízení FoamMaster má navíc následující funkce:

- Zahřívát mléko pro nápoje
- Vytvářet mléčnou pěnu
- Automaticky čistit systém na přípravu mléka
- Automaticky kontrolovat stavy naplnění

2.6 Obsluha a péče

Pravidelné čištění je předpokladem ničím nerušeného a bezpečného vychutnání si mléčných nápojů. V návodu k obsluze kávovaru najdete další podrobné údaje k obsluze, konfiguraci, čištění a péči o chladicí jednotku.

Čištění

Čistěte systém na přípravu mléka denně nebo když Vás kávovar vyzve. Vyčistěte přístroj a jeho části teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Po čišťení přístroj a jeho části vysušte.

Každodenní čištění:

- Vnitřní prostor, vnitřní strana dvířek a těsnění dvířek
- Zásobník na mléko
- Sací hadička

2.7 Poruchy

Při poruchách se na displeji kávovaru zobrazují chybová hlášení. Chybová hlášení obsahují informace o příčině a pokyny k jejímu odstranění.

2.8 Přeprava, uskladnění, vyřazení z provozu

- Přístroj vyčistěte
- Přístroj zajistěte proti převrácení a nestavte jej do šikmé polohy
- Pro přepravu a skladování použijte vhodný obal
- Dodržujte okolní podmínky uvedené v technických parametrech

2.9 Likvidace

- Chcete-li zlikvidovat nepoužitý čisticí prostředek, postupujte podle pokynů na nálepce.
- Použité chladivo tetrafluoretan, (R134a), není nutné speciálně likvidovat.



Přístroj splňuje evropskou směrnici 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE) a nesmí být vyhozen do domácího odpadu.



Elektronické součástky likvidujte samostatně.



Plastové součástky likvidujte podle jejich označení.

3 TECHNICKÉ PARAMETRY SU05

Typ přístroje	FCS4048
Zásobník na mléko	5 Ltr
Teplota při chlazení	2,0–5,0 °C
Okolní podmínky	Vlhkost vzduchu: max. 80 % Okolní teplota: 10–32 °C
Chladicí prostředek	R134a/40 g
Klimatická třída	N/4 mírné klima vhodné pro teplotu 16–32 °C
Emise hluku	< 70 dB (A)
Hmotnost (prázdný bez podstavce)	SU05 MS/EC: 16,1 kg SU05 FM/CM: 23 kg
Rozměry (šířka/výška/hloubka)	270 mm/540 mm/475 mm
Síťový kabel	1800 mm

Údaje o elektrickém připojení

Typ	Stát		
SU05 (FCS4048)	EU	Napětí	220–240 V
		Frekvence	50–60 Hz
		Výkon (SU05 FM/CM)	1,95–2,3 kW
		Příkon (SU05 MS/EC)	0,72 A
		Připojení	1L N PE
SU05 (FCS4048)	USA	Napětí	120 V
		Frekvence	60 Hz
		Výkon (SU05 FM/CM)	1,44 kW
		Příkon (SU05 MS/EC)	1,5 A
		Připojení	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com