

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SU05

FCS4048

sr

Prevod originalnog uputstva za upotrebu • 20131918 • D • 07.03.2019



FRANKE



Pre rukovanja sa aparatom pročitajte uputstvo za upotrebu.

Čuvajte uputstvo uz mašinu i prilikom prodaje ili davanja uređaja predajte uputstvo sledećem korisniku.

SADRŽAJ

1	Za vašu bezbednost	4
2	Uputstvo	7
2.1	Instalacija	7
2.2	Namenska upotreba.....	7
2.3	Nedozvoljena upotreba	7
2.4	Funkcija	8
2.5	Funkcija FoamMaster-a.....	8
2.6	Rukovanje i održavanje	8
2.7	Smetnje.....	9
2.8	Transport, skladištenje, stavljanje van pogona	9
2.9	Odlaganje na otpad.....	9
3	Tehnički podaci SU05	11

1 ZA VAŠU BEZBEDNOST



UPOZORENJE

Opasnost po život usled strujnog udara

Oštećeni kablovi za napajanje, vodovi ili utični spojevi mogu dovesti do strujnog udara.

- a) Oštećene kablove za napajanje, vodove ili utične spojeve nemojte povezujete sa strujom.
- b) Oštećene kablove za napajanje, vodove ili utične spojeve zamenite. Ako je kabl za napajanje strujom fiksno montiran, pozovite servisera. Ako kabl za napajanje strujom nije fiksiran, poručite i upotrebite novi, originalni kabl.
- c) Vodite računa da se mašina i kabl za napajanje ne nalaze u blizini vrućih površina, poput na primer gasne i električne ringle ili rene.
- d) Vodite računa da kabl za napajanje nije zaglavljen i da se ne haba o oštre ivice.



OPREZ

Iritacija prouzrokovana sredstvom za čišćenje

Tablete za čišćenje, sredstvo za čišćenje sistema za mleko i sredstvo za uklanjanje kamenca mogu da izazovu iritacije.

- a) Vodite računa o upozorenjima na opasnost koja su navedena na etiketama sredstava za čišćenje.
- b) Ne dozvolite da sredstvo dođe u dodir sa očima i kožom.
- c) Operite ruke nakon kontakta sa sredstvom za čišćenje.
- d) Sredstvo za čišćenje ne sme da dospe u napitke.

**⚠ OPREZ****Pokvareno mleko**

Pokvareno mleko može da ugrozi zdravlje.

- a) Koristite samo sveže, rashlađeno mleko.
- b) Pridržavajte se uslova čuvanja za mleko.
- c) Obratite pažnju na datum roka upotrebe mleka.

**⚠ OPREZ****Mikrobi u neobrađenom mleku**

Mikrobi u neobrađenom mleku mogu da ugroze zdravlje.

- a) Nemojte da koristite neobrađeno mleko.
- b) Koristite samo pasterizovano ili dugotrajno mleko.



Da li imate pitanja na koje niste našli odgovor u ovom uputstvu? Odmah kontaktirajte partnera službe za korisnike, Franke službu za korisnike ili Franke Kaffeemaschinen AG u Aaruburgu.



NAPOMENA

Pokvareno mleko

Nedovoljno hlađenje ili higijena mogu da pokvare mleko.

- a) Koristite samo prethodno rashlađeno mleko. (453 mm).
- b) Tokom rada čuvajte mleko samo u rashladnoj jedinici samo tokom perioda rada rashladne jedinice. Kada rashladna jedinica ne radi, npr. tokom noći, mleko čuvajte u frižideru.
- c) Jednom dnevno očistite aparat i rashladnu jedinicu.
- d) Usisno crevo, unutrašnju stranu posude za mleko i poklopac za mleko dodirujte samo čistim rukama ili nosite rukavice za jednokratnu upotrebu.
- e) Poklopac posude sa usisnim crevom spuštajte samo na čiste površine.



NAPOMENA

Oštećenje uređaja

Priključni vodovi mogu da se oštete usled prekomernog povlačenja.

Vlaga koja prodire može dovesti do oštećenja.

Postavljanje na neprikladnom mestu može dovesti do oštećenja.

- a) Nikada ne vucite priključne vodove.
- b) Priključne vodove postavite tako da nema opasnosti od saplitanja.
- c) Nemojte da koristite mlaz vode ili paročistač za čišćenje.
- d) Zaštitite uređaj od vremenskih elemenata poput kiše, mraza ili direktnih sunčevih zraka.
- e) Postavljajte uređaj isključivo na ravnoj i stabilnoj podlozi.

2 UPUTSTVO

2.1 Instalacija

Montažu sme da vrši samo stručno lice ovlašćeno od strane firme Franke.

Zadaci

- Raspakovati uređaj
- Proveriti pridržavanje uputstva o potrebno razmaku
- Proveriti priključak na električnu mrežu
- Priključiti vodove za povezivanje i creva za povezivanje
- Pričvrstiti uređaj
- Priključiti strujno napajanje
- Uključiti uređaj
- Pustiti uređaj sa aparatom za kafu u rad

2.2 Namenska upotreba

- Rashladna jedinica je namenjena isključivo za hlađenje mleka za pripremu kafe pomoću Franke aparata za kafu.
- Koristite samo prethodno rashlađeno mleko.
- Izvadite mleko, ako se rashladna jedinica ne koristi. Čuvajte mleko u frižideru koji je pogodan za to.
- Koristite samo preporučena sredstva za prečišćavanje. Druga sredstva za prečišćavanje mogu da ostave ostatke u sistemu za mleko.
- Rashladna jedinica je namenjena isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Obratite pažnju na isporučenu izjavu o usklađenosti.

2.3 Nedoželjena upotreba

- Deca mlađa od 8 godina ne smeju da koriste uređaj.

- Deca i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima smeju da koriste uređaj isključivo uz nadzor i ne smeju da se igraju uređajem.
- Alkoholni, zapaljivi i eksplozivni materijali ili boce spreja ne smeju da se koriste ili skladište u uređaju.
- Nemojte da koristite uređaj:
 - ako niste upoznati sa njegovim funkcijama;
 - ako su uređaj, kabl za napajanje ili priključni kablovi oštećeni;
 - ako uređaj nije očišćen ili napunjen kao što je predviđeno.

2.4 Funkcija

Rashladna jedinica ima sledeće funkcije:

- Održavanje mleka rashlađenim
- Prikazivanje temperature mleka
- Zaštita od neovlašćenog pristupa putem vrata koja se zatvaraju

2.5 Funkcija FoamMaster-a

FoamMaster dodatno ima sledeće funkcije:

- Zagrevanje mleka za napitke
- Pravljenje mlečne pene
- Automatsko čišćenje sistema za mleko
- Automatski nadzor stanja punjenja

2.6 Rukovanje i održavanje

Redovno čišćenje je preduslov za pravi i pouzdan ukus mlečnih napitaka. U uputstvu za upotrebu vašeg aparata za kafu naći ćete dodatne detaljne informacije o rukovanju, konfigurisanju, čišćenju i negi vaše rashladne jedinice.

Čišćenje

Sistem za mleko čistite svakodnevno ili na zahtev koji šalje aparat za kafu. Očistite uređaj i delove uređaja toplom vodom i blagim sredstvom za čišćenje. Nakon čišćenja, osušite uređaj i delove uređaja.

Čistite svakog dana:

- Unutrašnjost, unutrašnju stranu vrata i zaptivku vrata
- Posudu za mleko
- Usisno crevo

2.7 Smetnje

U slučaju smetnji, na ekranu aparata za kafu se prikazuju poruke o greškama. Poruke o greškama sadrže napomene o uzrocima i otklanjanju smetnje.

2.8 Transport, skladištenje, stavljanje van pogona

- Čišćenje uređaja
- Uređaj osigurajte od pada i nemojte postavljati koso
- Koristite prikladnu ambalažu za transport i skladištenje
- Pridržavajte se uslova okoline navedenih u tehničkim podacima

2.9 Odlaganje na otpad

- Za odlaganje neiskorišćenog sredstva za čišćenje na otpad pridržavajte se informacija navedenih na etiketi.
- Korišćeno rashladno sredstvo tetrafluoretan (R134a) se ne mora posebno odlagati.



Aparat je u skladu sa evropskom direktivom 2012/19/EU za odlaganje dotrajalih električnih i elektronskih uređaja (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) i ne sme se bacati sa komunalnim otpadom.



Elektronske delove odložite na otpad odvojeno.



Plastične delove odložite u skladu sa njihovom oznakom.

3 TEHNIČKI PODACI SU05

Tip uređaja	FCS4048
Posuda za mleko	5 Ltr
Temperatura hlađenja	2,0–5,0 °C
Uslovi okoline	Vlažnost vazduha: maksimalno 80%
	Temperatura okoline: 10–32 °C
Rashladno sredstvo	R134a/40 g
Klimatska klasa	N/4 umerena klima
	pogodno za temperaturu 16–32 °C
Emisija buke	<70 dB(A)
Težina (prazan bez podnožja)	SU05 MS/EC: 16,1 kg
	SU05 FM/CM: 23 kg
Dimenzije (širina/visina/dubina)	270 mm/540 mm/475 mm
Mrežni kabl	1800 mm

Podaci o električnom priključivanju

Tip	Zemlja		
SU05 (FCS4048)	EU	Napon	220–240 V
		Frekvencija	50–60 Hz
		Snaga (SU05 FM/CM)	1,95–2,3 kW
		Potrošnja struje (SU05 MS/EC)	0,72 A
		Priključak	1L N PE
SU05 (FCS4048)	SAD	Napon	120 V
		Frekvencija	60 Hz
		Snaga (SU05 FM/CM)	1,44 kW
		Potrošnja struje (SU05 MS/EC)	1,5 A
		Priključak	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com