


SMART PLUS



SGP 62 M _/F
SMP 62 M _/F
SMP 66 M _/F

CS Návod k montáži a obsluze

Multifunkční trouba

Make
it
wonderful

FRANKE

SGP 62 M _/F / SMP 62 M _/F / SMP 66 M _/F

OBSAH

O tomto návodu	4
Určený účel	4
Bezpečnostní informace	4
Správná montáž a umístění	5
Náležité používání	5
Údržba a čištění	6
Opravy	6
Vyřazení z provozu	6
Informace o úspoře energie	6
Přehled	6
Montáž	7
Modely SGP, SMP	7
Elektrické zapojení	7
Provoz	8
Programy pečení	9
Mechanický programovač pečení	10
Digitální programovač pečení	10
První zapnutí	11
Návrhy	11
Tabulka pečení	12
Čištění a údržba	13
Technické údaje	14
Podpora	14
Likvidace	15
Testované pokrmy	15
Jak čistit tabulku pečení	15

O TOMTO NÁVODU

Tento návod pro uživatele je určen pro několik modelů daného zařízení. Proto se může stát, že některé z popisovaných vlastností a funkcí nejsou u vašeho konkrétního modelu k dispozici.

Vysvětlující fotografie a obrázky popsané v různých oddílech jsou k dispozici na konci návodu.

Společnost FRANKE si vyhrazuje právo na změny výrobku bez předchozího upozornění. Správnost všech informací je zaručena v době vydání.

- ▶ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod pro uživatele.
- ▶ Návod pro uživatele uschovějte.
- ▶ Zařízení popisované v tomto návodu pro uživatele používejte pouze k určenému účelu.

URČENÝ ÚČEL

Tato trouba je určena výhradně k neprofesionálnímu použití v domácím prostředí.

Symbol	Význam
	Výstražný symbol. Výstraha před nebezpečím zranění.
▷	Úkony v bezpečnostních a výstražných upozorněních, jejichž účelem je předejít zranění nebo škodě.
▶	Krok úkonu. Určuje úkon, který se má provést.
■	Výsledek. Výsledek jednoho nebo více kroků úkonu.
✓	Předpoklad, který musí být splněn před provedením následujícího úkonu.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- ▶ Před použitím trouby si pozorně přečtěte návod pro uživatele a bezpečnostní informace.
- ▶ Uschovějte návod pro budoucí referenční účely.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za případné škody v důsledku nesprávné montáže a nesprávného, nevhodného nebo nerozumného používání.

Elektrická bezpečnost trouby je zaručena pouze v případě, že je trouba připojena k uzemňovací soustavě v souladu s platnými předpisy.

V zájmu zajištění bezpečného a efektivního provozu tohoto elektrického zařízení:

- ▶ Obracejte se pouze na autorizovaná servisní střediska.
- ▶ Neupravujte žádné vlastnosti tohoto zařízení.

Trouba byla navržena tak, aby nabízela profesionální výkon v domácnosti. Jedná se o značně všeobecný spotřebič umožňující snadný výběr různých způsobů přípravy pokrmů.



Spotřebič není určen pro použití osobami s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (včetně dětí). Tyto osoby mohou spotřebič používat pouze pod dozorem, nebo pokud je ve věci používání spotřebiče vyškolila osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.

Toto zařízení není hračka.

- ▶ Zabraňte přístupu dětí k zařízení a obalovému materiálu.
- ▶ Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
- ▶ Nedovolte dětem hrát si se zařízením.

- ▷ Nedovolte dětem dotýkat se zařízení nebo jeho ovládacích prvků během používání a bezprostředně po použití.

Správná montáž a umístění

- Pokud má být trouba trvale připojena k napájení:
- ▷ Zajistěte, aby montáž zařízení prováděl pouze zákaznický servis, elektrikář nebo vyškolený personál s náležitými znalostmi a kvalifikací.
 - ▷ Zajistěte, aby způsob montáže zařízení umožňoval odpojení od napájení s takovou vzdáleností mezi kontakty, která zaručuje úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III.
 - ▷ Ujistěte se, že zařízení je zapojeno přímo do síťové zásuvky.
 - K připojení zařízení nepoužívejte žádné adaptéry, rozdvojky ani prodlužovací kabely.
 - ▷ Zajistěte, aby zařízení nebylo vystaveno povětrnostním podmínkám (dešti, slunci).

Náležité používání

- ▷ Používejte zařízení pouze k přípravě a vaření pokrmů.
- ▷ Při vkládání nádob do trouby nebo vyjmání nádob z trouby používejte kuchyňské rukavice.
- ▷ Při používání zařízení se řídte návody k zařízením na přípravu jídla, které se používají společně s troubou.
- ▷ Nepokládejte napájecí kabely elektrických spotřebičů na horké části trouby.
- ▷ Nepoužívejte komoru trouby ke skladování jakýchkoli předmětů.
- ▷ V blízkosti trouby nepoužívejte hořlavé tekutiny.
- ▷ Používejte pouze doporučenou teplotní sondu pro tuto troubu.

Nebezpečí přehřátí a porouchání trouby v důsledku ucpané ventilace!

- ▷ Nikdy nepokrývejte vnitřní stěny trouby alobalem, zejména spodní část komory trouby.
- ▷ Nezakrývejte ventilační otvor ventilátoru ani chladicí otvory nad dvířky trouby.

- ▷ Tento spotřebič by neměl být montován za ozdobná dvířka, aby se zabránilo přehřátí.

Poškození smaltu uvnitř trouby v důsledku nesprávné manipulace s hrncí nebo nádobami!

- ▷ Během pečení nikdy nepokládejte hrnce nebo nádoby přímo na dno komory trouby.
- ▷ Pokládejte je pouze na jeden z dodaných roštů nebo na plechy uvnitř komory trouby.



Nebezpečí popálení!

- ▷ Během používání se spotřebič zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných článků uvnitř trouby.

VÝSTRAHA: Přístupné části spotřebiče se mohou během používání zahřát. Zabraňte přístupu dětí.



Nebezpečí popálení!

Konec madla dvířek může být teplejší v důsledku odvětrávaného horkého vzduchu.

- ▷ Při otvářání nebo zavírání dvířek vždy uchopte střed madla dvířek.
- ▷ Když se trouba nepoužívá, vždy se ujistěte, že otočné ovládací prvky jsou ve vypnuté poloze.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při poškození zařízení!

- ▷ Nezapínejte poškozené zařízení.
- ▷ Odpojte pojistku v pojistkové skříně.
- ▷ Kontaktujte zákaznický servis.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- ▷ Nedotýkejte se zařízeními mokrými částmi těla.
- ▷ Nepoužívejte zařízení, když jste naboso.
- ▷ Při odpojování od zásuvky netahejte za zařízení nebo za napájecí kabel.

VÝSTRAHA: Před výměnou žárovky nezapomeňte spotřebič vypnout, abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem.

Údržba a čištění

Před údržbou nebo čištěním:

- ▷ Odpojte zařízení od napájení, např. odpojte pojistku v pojistkové skříně.
- Trouba je opatřena speciálním smalem, který se snadno udržuje v čistém stavu.
- Společnost FRANKE nicméně doporučuje časté čištění, aby se předešlo připékání mastnoty a zbytků z předchozího pečení.
- ▷ K čištění skleněně desky ve dvírkách / skel varné desky (podle vhodnosti) nepoužívejte brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu a způsobit roztržštění skla.
- ▷ Nepoužívejte parní čističe ani přímý proud vody.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při vniknutí tekutiny!

Zařízení obsahuje elektrické součásti.

- ▷ Zajistěte, aby dovnitř zařízení nevnikla žádná tekutina.
- ▷ K čištění zařízení nepoužívejte tlakovou páru.
- ▷ K čištění ovládacích prvků nepoužívejte mokrou látku.

INFORMACE O ÚSPOŘE ENERGIE

Pracovní režim **HORNÍ PEČENÍ S RECIRKULACÍ** má menší spotřebu energie než ostatní dostupné funkce pečení.

- ▷ Vyhýbejte se častému otvírání dvírek.
- ▷ Předehřívejte co nejrychleji.

Oopravy

- ▷ Montáž a opravy spotřebiče nesvěřujte nikomu jinému kromě kvalifikovaného personálu.
- ▷ V následujících případech kontaktujte servisní středisko s autorizací od výrobce nebo kvalifikovaný personál:
 - Ihned po vybalení, pokud se objeví pochybnosti o celistvosti zařízení
 - Během montáže (podle pokynů výrobce)
 - V případě pochybností o správné funkčnosti zařízení
 - V případě závady nebo neuspokojivého chodu
 - V případě výměny síťové zásuvky, pokud není kompatibilní se síťovou zástrčkou zařízení
 - Pokud se poškodí napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku.

Vyřazení z provozu

- ▷ Pokud se již trouba nebude používat, zavolejte servisní středisko nebo kvalifikovaný personál, aby ji odpojil od napájení.

PŘEHLED

A. Otočný ovladač výběru programu

Pro výběr režimu trouby podle typu požadovaného pečení. Pokud je otočný ovladač nastavený na jakýkoli program, zapne se světlo označující, že trouba je zapnutá.

B. Programovač

Trouby značky FRANKE mají nejrůznější systémy správy a ovládání délky pečení; konkrétní podrobné pokyny najdete na straně 10. Stačí pouze zjistit typ ovládání, kterým je vaše trouba vybavena, a získáte návod na správné používání této funkce.

C. Kontrolka termostatu

Symbol **C** označuje, že topná tělesa trouby jsou zapnutá. Vypne se, pokud je dosaženo nastavené teploty, a znovu se zapne, jakmile se znovu aktivují topná tělesa trouby. Je vhodný pro kontrolu dosažení teploty před umístěním pokrmu.

D. Otočný ovladač teploty (termostat)

Používá se pro nastavení teploty požadované pro typ připravovaného pokrmu a udržení stálé teploty při pečení. Požadovanou teplotu vyberete otočením ovladače ve směru hodinových ručiček a umístěním na příslušné číslo. Max. teplota je přibližně 275 °C.

E. Vodicí lišty pro rošty a plechy

Používají se pro správné umístění roštů a plechů v 5 přednastavených polohách (1 až 5 odspodu); tabulka pečení (strana 12) označuje nejlepší polohu pro jednotlivé typy pečení.


F. Plech

Používá se standardně pro zachycování šťávy z grilovaných pokrmů nebo přímé pečení. Pokud troubu nepoužíváte, musíte plech vymontovat. Plech je vyroben ze smaltované oceli jakosti „AA“ pro použití v potravinářství.

Poznámka: Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků pečení, doporučujeme vložit plech nakloněnou částí směrem k zadní stěně komory trouby.

G. Rošt

Slouží jako opora pekáčů, cukrářských forem a jakýchkoli dalších forem kromě dodaných plechů nebo k pečení masa a ryb, zejména při použití funkcí grilu a turbo grilu, opékání chleba atd. Nedoporučujeme přímý kontakt roštu s pokrmu.



MONTÁŽ

Důležité: Montáž (obr. 4) se musí provádět v souladu s platnými normami a předpisy. Montáž smí provádět pouze specializovaný a oprávněný personál.

Požadavky na skříňku

- ✓ Součásti vestavěných jednotek (plastové materiály a dýhované dřevo) musí být sestaveny pomocí teplovzdorného lepidla (min. 100 °C):
 - nevhodné materiály a lepidla mohou vést k deformaci a rozlepení.
- ✓ Skříňka musí poskytovat dostatek místa pro elektrické zapojení.
- ✓ Skříňka, ve které je trouba umístěna, musí být dostatečně robustní, aby unesla hmotnost zařízení.
- ▷ Trouba musí být pevně uchycena ve skřínce.
- ▷ Troubu lze namontovat do vysoké skříně nebo pod desku modulární jednotky za předpokladu, že je zaručena dostatečná ventilace.

Modely SGP, SMP

(obr. 5a)

- ▶ Upevněte spotřebič do komory. Upevněte troubu ke skřínce pomocí dodaných 4 šroubů a 4 pouzder do otvorů připravených na postranních panelech (obr. 5a).

Poznámka: (obr. 5b)


Pokud budete troubu upevňovat pod varnou desku, nejdříve otočte horní přípoj (R) doprava nebo doleva, aby byla trouba správně uchycena (obr. 5b).

Elektrické zapojení

Trouby FRANKE se dodávají s trojžilovým napájecím kabelem s volnými svorkami. Pokud je trouba trvale připojena ke zdroji napájení, namontujte zařízení, které zajistí odpojení od zdroje napájení s takovou vzdáleností mezi kontakty (alespoň 3 mm), která zaručuje úplné odpojení v podmírkách přepětí kategorie III.

Ujistěte se, zda:

- ✓ Síťová zástrčka a zásuvka jsou vhodné pro proud 16 A.
- ✓ Síťová zástrčka i zásuvka jsou ve snadném dosahu a jsou umístěny tak, aby při zasunování nebo vytahování zástrčky nebyla přístupná žádná část pod napětím.
- ✓ Zástrčku lze snadno zasunout.
- ✓ Trouba se po montáži do skříně neopírá o zástrčku.
- ✓ V jedné síťové zástrčce nejsou připojeny svorky dvou spotřebičů.
- ✓ Při výměně napájecího kabelu se použije trojžilový kabel typu H05VV-F s průřezem vodičů 3 x 1,5 mm².
- ✓ Nezapomeňte dodržovat polaritu volných svorek.



Hnědá = fáze
Modrá = nulový vodič
Žlutozelená = zem

Poznámka:

Ujistěte se, zda parametry elektrické instalace v domácnosti (napětí, maximální příkon a proud) jsou slučitelné s parametry trouby FRANKE. Kmitočet sítě se upravuje při zapnutí.

PROVOZ

Tato trouba propojuje výhody „statické“ běžné trouby s moderní „ventilátorovou“ troubou. Jedná se o velmi všeobecný spotřebič, který umožňuje snadný výběr 6 různých způsobů přípravy pokrmů. Otočními ovladači (A) a (D) na ovládacím panelu vyberete požadované programy a teplotu. Prohlédněte si tabulku pečení na straně 12, abyste svou troubu FRANKE využili co nejlépe.

Chladicí ventilátor

Trouba FRANKE je vybavena chladicím ventilátorem, který slouží ke snižování teploty dveřek, ovládacího panelu a bočních stěn a aktivuje se automaticky, když je trouba horká. Když je ventilátor zapnutý, vzduch proudí z přední části trouby mezi předním panelem a dveřky trouby. Zvláštní pozornost byla věnována tomu, aby odváděný vzduch nenarušoval prostředí kuchyně a hluk byl minimální.

Po skončení pečení běží ventilátor dále, dokud trouba dostatečně nevychladne, aby se ochránila kuchyňská linka.



Osvětlení trouby

Tento symbol odpovídá zapnutí osvětlení trouby bez aktivace jakéhokoli typu ohřevu. Tato možnost je vhodná pro čištění trouby, pokud je vypnutá, aby bylo možné vidět do komory trouby.

Rozmrázování

Pro rozmrázování jídla doporučujeme následující postup:

- Nastavte otočný ovladač výběru programu (A) do pozice „PEČENÍ NA TURBO GRILU“.
- Nastavte otočný ovladač termostatu (D) na 0 °C.
- Nastavte otočný ovladač doby pečení (B) do manuálního režimu

Programy pečení



BĚŽNÉ STANDARDNÍ PEČENÍ

Zdroj tepla jde shora (stropní topný článek) a zdola (topný článek na dně). Toto je funkce standardního pečení, která zajišťuje rovnoměrné pečení na jedné úrovni.

Otočný ovladač termostatu (D) nastavte mezi 50 °C a max. 275 °C.



PEČENÍ S RECIRKULACÍ

Je aktivní horní (stropní) topný článek, dolní topný článek (na dně) a ventilátor uvnitř trouby. Stálé a jednotné teplo peče a opéká pokrm rovnoměrně. Lze péct několik pokrmů najednou na maximálně 2 úrovních.

Otočný ovladač termostatu (D) nastavte mezi 50 °C a max. 275 °C.



DOLNÍ PEČENÍ S RECIRKULACÍ

Je aktivní dolní topný článek (na dně) a ventilátor. Ideální pro pečení ryb a mražených a předvařených výrobků. Velmi účinně se osvědčuje při přípravě pečiva.

Otočný ovladač termostatu (D) nastavte mezi 50 °C a max. 275 °C.



HORNÍ PEČENÍ S RECIRKULACÍ

Je aktivní horní (stropní) topný článek a ventilátor. Nízký výkon a ventilátor umožňují velmi jemné a rovnoměrné pečení. Ideální pro suché pečivo a některé druhy zapákaných těstovin.

Otočný ovladač termostatu (D) nastavte mezi 50 °C a max. 275 °C.



GRILOVÁNÍ

Zapíná se topný článek grilování v horní části trouby. V tomto případě rychlé, infračervené opékání povrchu zajistí jemnou strukturu masa uvnitř; gril lze použít také pro rychlé zapečení až 9 krajíců chleba. Trouba značky FRANKE je určena pro grilování pokrmů při zcela zavřených dvírkách.

Otočný ovladač termostatu (D) byste měli většinou nastavovat na max. 220 °C, lze však nastavit i nižší teplotu, ale grilování bude pomalejší.

Poznámka: Topný článek pro grilování je při používání velmi horký; buďte obezřetní a zamezte náhodnému kontaktu při manipulaci s grilovaným pokrmem. V každém případě vyvinula společnost FRANKE troubu tak, aby chránila ruce co nejvíce.



PEČENÍ NA TURBO GRILU

Zapíná se topný článek grilování v horní části trouby a ventilátor. Propojuje jednosměrné sálání tepla s vynucenou cirkulací vzduchu uvnitř trouby. Tím se zabrání spálení povrchu pokrmu a zvýší průchod tepla. Vynikajících výsledků s turbo grilem dosáhnete při přípravě masových směsí a zeleninových kebabů, párků, vepřových žebírek a jehněčího, pečených kuřat, křepelek na šalvěji, vepřových plátků atd.

Otočný ovladač termostatu (D) byste měli většinou nastavovat na max. 220 °C, lze však nastavit i nižší teplotu, ale grilování bude pomalejší.

Mechanický programovač pečení

(obr. 1b)


Otočný ovladač ukončení doby pečení (B)

Otočný ovladač ukončení doby pečení je praktické zařízení, které troubu automaticky vypne v nastavený čas v intervalu od 1 do 120 minut.

- ✓ Chcete-li časovač ukončení pečení použít, je nutné otočit zvonek otočením ovladače (B) o téměř jednu délku ve směru hodinových ručiček. Poté otáčením zpět nastavíte požadovanou dobu seřízením čísla požadovaného časového údaje v minutách, s pevným nastavením na předním panelu.
- Na konci nastavené doby se spustí budík a trouba se automaticky vypne.

Poznámka: Trouba zůstává

horká v rozmezí nastavené teploty pečení ještě dlouho po vypnutí. Chcete-li tedy zabránit přepečení nebo spálení pokrmu, doporučujeme jej z trouby vyjmout.



Poznámka: Chcete-li používat troubu v ručním režimu, tzn. bez používání časovače ukončení pečení, naříďte ukazatel ovladače na pevný symbol na předním panelu. Pokud je trouba vypnuta, programovač konce pečení lze použít jako běžný časovač.

Digitální programovač pečení

(obr. 1a)


Umožňuje programování trouby v následujících režimech:

- odložené spuštění pečení s nastavenou délkou trvání,
- okamžité spuštění pečení s nastavenou délkou trvání;
- časovač.

Nastavení digitálních hodin

Po zapojení spotřebiče do sítě nebo po výpadku napájení bude na displeji blikat: „0.00“.

- Stiskněte najednou po dobu několika sekund tlačítka + a -. Čas lze seřídit stisknutím tlačítek + a -, přičemž vždy bliká tečka mezi údajem hodiny a minutu.



- Pokud vyberete režim nastavení času při aktivaci automatického programu, automatický program se zruší.

Možné další úpravy času lze provádět opakováním výše uvedeného postupu.

Úprava frekvence akustického signálu

Frekvenci akustického signálu lze změnit, pokud není naprogramován cyklus pečení (proto displej zobrazuje denní dobu).

- Stiskněte tlačítka + a - (z nabídky seřízení času současně).
- Stisknutím Mode nebo Set vyberte nabídku změny frekvence akustického signálu.
- Frekvenci akustického signálu lze změnit opakovaným stisknutím tlačítka Mode nebo Set; na displeji se zobrazí možnosti „ton1“, „ton2“, „ton3“.

Ruční používání trouby

Jakmile je nastaven čas, programovač se automaticky přepne do ručního režimu.

Aktivace odloženého spuštění pečení s nastavenou délkou trvání

- Jakmile se zobrazí čas, nastavte dobu trvání stisknutím tlačítka Mode nebo Set dvakrát.
- Poté opětovným stisknutím nastavte konec pečení.
- Požadovaný čas nastavíte tlačítky + a -.
- Při výběru režimu nastavení délky trvání nebo konce svítí symbol **Auto**.
- Jakmile je nastavena délka trvání programu, nelze čas ukončení pečení zkrátit.
- Stejně tak nelze prodloužit délku trvání programu po nastavení doby ukončení pečení.
- Nastavení doby konce a délky trvání pečení definují čas spuštění programu následovně: **čas spuštění = konec - délka trvání**.
- Po nastavení délky trvání a doby ukončení zobrazuje displej i nadále čas ukončení.
- Program se spustí, jakmile se denní doba shoduje s nastavenou dobou spuštění: symbol **Auto** bude trvale svítit a symbol začne blikat.
- Po zahájení pečení se na displeji zobrazí odpočítávání. Pečení začne a na displeji se zobrazí odpočítávání jen tehdy, pokud je nastaven pouze čas ukončení pečení (délka trvání = 0).
- Symbol **Auto** bude během čekání na opožděné spuštění a po celou dobu trvání pečení svítit.
- Symbol bliká během čekání na opožděné spuštění a bude svítit i po zahájení pečení.
- Na konci pečení zazní akustický signál; chcete-li jej vypnout, stiskněte jakékoli tlačítko nebo nechte signál během doby trvání pokračovat.

Poloautomatický program s délkou trvání nebo časem ukončení

Nastavení času programu

- Chcete-li vybrat délku trvání programu nebo čas ukončení, stiskněte dvakrát tlačítko Mode nebo Set a nastavte požadovaný čas tlačítky + a -.
- Při výběru režimu nastavení délky trvání nebo času ukončení bliká příslušný symbol **Auto**.
- Jakmile je nastavena délka trvání programu, nelze čas ukončení pečení zkrátit. Stejně tak nelze prodloužit délku trvání programu po nastavení doby ukončení pečení.

Spuštění programu

- Pokud automatický program běží (a funkce pečení je tedy aktivní), symbol **Auto** bude svítit a na displeji se zobrazí formou odpočítávání zbývající čas pečení. Symbol  bude také svítit.

Automatické ukončení programu

- Na konci délky trvání programu nebo po dosažení času ukončení se příslušný symbol  vypne.
- Na konci automatického programu bliká symbol **Auto**, na displeji se zobrazí „End“ a zazní přerušovaný akustický signál (který lze zastavit stisknutím jakýchkoli tlačítka).

Funkce časovače

Časovač umožňuje nastavení doby, od které začne odpočítávání. Tato funkce troubu nezapne ani nevypne, ale spustí slyšitelný alarm, jakmile doba uplyne.

- Stiskněte tlačítko Mode nebo Set jednou; na displeji se zobrazí:



- bliká symbol zvonku. Poté lze tlačítky + a - nastavit délku trvání alarmu. Pokud je tato funkce aktivní, symbol zvonku bude svítit a na displeji se zobrazí zbývající čas (odpočítávání).
- Na konci nastavené doby zazní akustický signál (který lze zastavit stisknutím jakýchkoli tlačítka).

Změna / odstranění dat

- Nastavená data lze kdykoli změnit stisknutím tlačítka + a - najednou.
 - Zrušením délky trvání pečení dojde k automatickému ukončení funkce a naopak.
 - V případě naprogramovaného provozu spotřebič neakceptuje čas ukončení pečení, který předchází času spuštění pečení doporučovanému samotnému spotřebičem.

Poznámka: Trouba zůstává horká v rozmezí nastavené teploty pečení ještě dlouho po vypnutí. Chcete-li tedy zabránit přepečení nebo spálení pokrmu, doporučujeme jej z trouby vyjmout.

První zapnutí

- Používáte-li troubu poprvé, spusťte ji naprázdno s otočným ovladačem nastaveným na maximum na dobu alespoň 40 minut a odvětrávejte prostor.
- Zápach, který je cítit během tohoto postupu, pochází z odpařování látek sloužících k ochraně trouby v době mezi výrobou a vlastní montáží.
- Po 40 minutách se trouba automaticky zastaví a po vychladnutí bude připravena k použití.

Návrhy

- Aby bylo pečení úspěšné, nikdy neumisťujte do trouby pokrmy, pokud je ještě chladná, a vyčkejte do dosažení nastavené teploty.
- Během pečení nikdy nepokládejte hrnce nebo nádoby přímo na dno komory trouby;
- ✓ umístěte je nad dodávané grily nebo plechy, na jednu z 5 dostupných úrovní;
 - pokud tak neučiníte, můžete poškodit smaltované stěny.
- Nikdy nepokrývejte vnitřní stěny trouby alobalem, zejména ve spodní část komory trouby.
- Jakékoli opravy musí provádět pouze specializovaný a oprávněný personál. Kontaktujte naše nejbližší servisní středisko a žádejte pouze originální náhradní díly.
- Vaše trouba značky FRANKE je opatřena speciálním smalem, který se snadno udržuje v čistém stavu. Nicméně doporučujeme časté čištění, aby se předešlo připékání mastnoty a zbytků z předchozího pečení.
- Veškeré samočisticí panely (pokud byly dodány) můžete čistit mýdlem a vodou (řídte se pokyny pro čištění).

Poznámka: Před zapnutím trouby si přečtěte pokyny k časovači (viz strana 10).

TABULKA PEČENÍ

Nastavení ovladače výběru	Typ pokrmu	Hmotnost (kg)	Poloha úrovni*	Doba předehřívání (min)	Nastavení ovladače termostatu	Délka trvání (min.)
BĚŽNÉ STANDARDNÍ PEČENÍ 	Vepřová pečeně	1	3	9,5	180 °C	65-75
	Omelety	1,5	2	10,5	200 °C	25-30
	Treska-prážma-pakambala	1	3	9,5	180 °C	15
	Chléb, rohlíky	1	2 nebo 4	9,5	175 °C	25-30
	Koláče	1	2	10,5	200 °C	40-45
	Sladkovodní ryby	1,5	3	10,5	200 °C	35-40
	Polenta s omáčkou	0,5	2	9,5	180 °C	25-30
	Tvarohové koláče	1,5	2	9,5	180 °C	25-30
PEČENÍ S RECIRKULACÍ 	Vepřová pečeně	1	3	9	180 °C	60-70
	Pečený králík	1	2	9,5	190 °C	55-65
	Crescia Marchigiana (rychlý, plochý chléb)	1,5	2	10	200 °C	25-30
	Pečený rak	0,5	3	10	200 °C	30-40
	Treska-prážma-pakambala	2	2 nebo 4	7,5	150 °C	25-30
	Chléb, rohlíky	2	2 nebo 4	9	180 °C	25-30
	Ovocné koláče	1,5	2	9	175 °C	30-35
	Masové a zeleninové koláče	2	3 nebo 5	9	180 °C	40-45
DOLNÍ PEČENÍ S RECIRKULACÍ 	Kuřecí prsa	1	2 nebo 3	Chcete-li urychlit čas předehřívání, použijte funkci pečení s recirkulací.	170 °C	20
	Telecí plátky	1	2		180 °C	20
	Hovězí pečeně	1	3		170 °C	60
	Steaky z tuňáka	1	2		160 °C	20
	Filé z mečouna	1	3		160 °C	20
	Rak	1	2		180 °C	30
	Sněhové pusinky	0,8	2		90 °C	120
	Máslové pečivo	1	2		160 °C	30
HORNÍ PEČENÍ S RECIRKULACÍ 	Kynuté koláče	0,8	2		170 °C	40
	Mandlové koláče	1	2 nebo 3		160 °C	35
	Gratinované tortellini	0,5	3	Chcete-li urychlit čas předehřívání, použijte funkci pečení s recirkulací.	Max	25-30
	Bramborové knedlíky	0,5	3		Max	25-30
	Mečoun	0,5	5		200 °C	12-15
	Slávky	1	4		Max	10-12
	Mušle	1	4		200 °C	10-12
	Opékané brambory	0,5	4		200 °C	18-20
GRILOVÁNÍ 	Cannelloni	1	3		Max	25-30
	Kuřecí křidélka	1	4 nebo 5	7	Max	25-30
	Žebírka	0,8	3	7	Max	25-30
	Mušle	0,5	3 nebo 4	7	Max	14-16
	Opékané brambory	1	3	7	Max	25-30
	Sladkovodní ryby	1	3 nebo 4	7	Max	25-30
	Gratinovaná rajčata	0,4	2 nebo 3	7	Max	25-30
	Kebaby z úhoře	0,5	3	7	Max	25-30
PEČENÍ NA TURBO GRILU 	Krůtí kebab	0,5	4	7	Max	25-30
	Kuřecí stehna	1	4 nebo 5	9,5	Max	25-30
	Vepřová žebírka	0,5	4	14	Max	40-45
	Perlička (kousky)	1,2	4	14	Max	30-35
	Pražma en papillote	1	3	8	Max	20-25
	Kuře (kousky)	1,5	3	14	Max	35-40
	Křepelky	0,8	4	14	Max	30-35
	Uzeniny	1	4	14	Max	20-25
	Zelenina	1	4 nebo 5	14	Max	10-15

Poznámka: Pokyny v tabulce pečení představují výsledek testů přípravy pokrmů prováděných týmem profesionálních kuchařů. Mají sloužit pouze jako vodítka a lze je měnit podle vlastní chuti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Troubu lze čistit běžným způsobem (saponáty, sprejem na trouby), ale jen pokud je velmi znečištěná a skvrny extrémně nepoddajné.

Pro pravidelné čištění trouby (po každém používání) doporučujeme následující postup:

- ▶ Otočte ovladač výběru režimu používání do polohy .
- ▶ Nastavte otočný ovladač výběru teploty do polohy 70 °C.
- ▶ Do pekáče nalijte 0,6 litru vody a vložte jej do nejnižší vodicí lišty.
 - Asi po 30 minutách se zbytky jídla na smaltu rozpustí a bude možné je otřít vlhkým hadříkem.

Důležité

Před servisem trouby vždy vytáhněte kabel ze zásuvky nebo ji odpojte od hlavního zdroje napájení. Spotřebič lze bezpečně provozovat s vodicími lištami pro plechy i bez nich.

- Nerezové a smaltované části trouby zůstanou jako nové za předpokladu, že se pravidelně čistí vodou nebo speciálními čisticími prostředky. Po vyčištění nezapomeňte na důkladné sušení.
 - Nikdy nepoužívejte houby na drhnutí, drátěnky, kyselinu solnou ani jiné produkty, které by mohly poškrábat povrch nebo na něm zanechat stopy.
- Nepoužívejte parní čističe ani přímý proud vody.**
- Skvrny od různých produktů pečení (štáv, cukru, proteinů a tuku) na základně trouby jsou vždy způsobeny přetečením a postříkáním.
 - K postříkání dochází při pečení a je výsledkem procesu pečení při příliš vysoké teplotě, zatímco přetečení je způsobeno používáním příliš malých nádob na pečení nebo nesprávným odhadem zvýšení objemu během pečení.
 - Těmto dvěma problémům lze předejít používáním nádob na pečení s vysokým okrajem nebo plechu dodaného s troubou.
 - Chcete-li vyčistit dolní část trouby, doporučujeme odstranit skvrny, když je trouba ještě teplá, protože skvrny se lépe odstraňují za čerstva.

Čištění dvírek trouby

- ▶ Dvířka trouby (uvnitř i zvnějšku) je nutné čistit horkou vodou až po úplném vychladnutí trouby. Nepoužívejte látky z hrubým povrchem. Sklo čistěte speciálními čisticími prostředky.

- ▶ Smaltované povrchy čistěte horkou vodou a čisticími prostředky bez abrazivního účinku, stejně jako samotný vnitřní prostor trouby.

Vyjmoutí vnitřního skla dvírek trouby (pouze modely SGP, SMP) (obr. 2)

Skla lze z dvírek trouby vyjmout za účelem důkladného vyčištění vnitřních skel dle níže uvedeného postupu:

- ▶ Dvířka úplně otevřete a otočte dvě černé destičky (označené jako „CLEAN“ (Čistit) na spodní straně dvírek o 180 °, aby zapadly do lůžek v konstrukci trouby.

Poznámka: Nezapomeňte je otočit úplně (destičky zaklapnou do této polohy).

- ▶ Vnitřní skla opatrně zvedněte: dvě destičky zabrání tomu, aby se dvířka zavřela (pokud destičky zcela neotočíte, dojde při vyjmoutí skel k okamžitému zavření dvírek).
- ▶ Po dokončení čištění znova vnitřní skla upevněte (správná poloha je označena slovy „TEMPERED GLASS“, která musí být dokonale čitelná) a obě destičky držící skla uveděte zpět do původní polohy.



Nikdy se nepokoušejte zavírat dvířka, když jedna nebo obě destičky částečně nebo úplně uvolní skleněnou desku. Po čištění vždy pamatujte na to, že před uzavřením dvírek musíte obě destičky otočit.


Odstranění dvírek trouby (obr. 3)

Pro usnadnění čištění trouby lze dvířka trouby odstranit pomocí závěsů:

- ▶ Závěsy (A) jsou vybaveny dvěma pohyblivými zámky (B). Závěs uvolníte zvednutím zámku (B).
- ▶ Poté dvířka nadzvedněte a vysuňte směrem ven; k tomuto účelu držte dvířka po stranách blízko závěsů.
- ▶ Dvířka znova upevníte tak, že nejdříve zasunete závěsy do drážek.
- ▶ Před zavřením dvírek nezapomeňte otočit oběma zámky (B) sloužící jako úchyty závěsů.

Postupujte podle obrázků na konci tohoto návodu.

Výměna žárovky v troubě



Trouby FRANKE jsou vybaveny kruhovou žárovkou umístěnou v levé horní části komory trouby vzadu. Žárovku trouby vyměňte následovně:

- Vypněte napájení spotřebiče vícepólovým spínačem sloužícím pro připojení k elektrické instalaci, nebo odpojte ze sítě kabel, je-li k dispozici.

- Odšroubujte kryt skla (A).
- Odšroubujte žárovku a vyměňte ji žárovkou odolnou proti vysokým teplotám (300 °C), která má následující parametry:
 - Napětí: 220/240 V ~ 50–60 Hz
 - Výkon: 25 W
 - Patice: G9
- Kryt skla znova umístěte (A) a opět zapněte zdroj napájení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí a frekvence	220-240 V, 50 / 60 Hz
Celkový příkon a jmenovitý proud pojistky	2 300 W ~ 16 A
Výkon a topné články	
Horní	1 000 W
Dolní	1 250 W
Gril	2 250 W
Ventilátor	30 W
Tangenciální ventilátor	15 W
Žárovka trouby	1 x 25 W


PODPORA

V případě jakýchkoli provozních problémů kontaktujte Centrum technických služeb FRANKE (viz přiložený seznam).

Nikdy nespolehejte na služby neautorizovaných techniků.

Uveďte:

- typ závady;
- model spotřebiče (Art./Cod.);
- sériové číslo (S.N.).



Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku potvrzení o záruce.

LIKVIDACE

Informace pro uživatele



Tento symbol na produktu nebo obalu znamená, že zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Náležitou likvidací zařízení pomůžete předejít škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Další informace o recyklaci zařízení jsou k dispozici u kompetentního úřadu, místní společnosti zajišťující likvidaci odpadu nebo dodavatele zařízení.

Zařízení určené k vyřazení zlikvidujte prostřednictvím specializované sběrny odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Zařízení je v souladu se Směrnicí 2012/19/EU týkající se omezování používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických spotřebičích a likvidace odpadu.

Symbol přeškrtnuté popelnice na spotřebiči znamená, že po skončení provozní životnosti se produkt nesmí vyhazovat jako domovní odpad.

Z toho plyne, že až spotřebič dosáhne konce provozní životnosti, uživatel ho musí dopravit do vhodného střediska zabývajícího se recyklací elektrických a elektronických odpadních zařízení nebo vrátit zpět prodejci při nákupu nového spotřebiče stejného typu.

Náležité třídění odpadu zahrnujícího vyřazený spotřebič za účelem následné recyklace, zpracování a ekologické likvidace pomáhá předcházet potenciálně nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a usnadňuje recyklaci materiálů použitých v konstrukci spotřebiče.

Informace pro zkušební pracoviště

Pro výpočet objemu vyjměte vnitřní postranní vodicí lišty kabelů, jsou-li k dispozici (podle norem 2009/60350-50304/EN).

TESTOVANÉ POKRMY

Podle normy EN/IEC 60350

Tyto tabulky byly vytvořeny pro kontrolní orgány za účelem usnadnění zkoušek a testování různých zařízení.

Jak čist tabulkou pečení

Tabulka navrhuje ideální funkci, která se má použít k přípravě určitého pokrmu v jedné nebo více úrovních současně.

Doby pečení se počítají od vložení potravin do trouby, bez předehřívání (pokud se vyžaduje). Teploty a doby pečení jsou pouze přibližné hodnoty a závisí na kvalitě potravin a typu příslušenství.

Nejprve používejte doporučené hodnoty, a pokud výsledek nesplňuje vaše očekávání, prodlužte nebo zkraťte dobu pečení. Doporučujeme používat dodávané příslušenství, dortové formy a plechy z tmavého kovu. Říďte se tabulkou pro výběr, v níž jsou uvedeny dodané položky, které je třeba umisťovat do různých úrovní.

Současné pečení různých pokrmů

Pomocí doporučených funkcí s ventilací lze současně připravovat pokrmy v různých úrovních. Při pečení v jedné úrovni můžete používat také statickou funkci.

Recept	Funkce	Předehřívání	Úroveň (odzadu nahoru)	Teplota (°C)	Čas (min)	Příslušenství/poznámky
Sušenky	SIMPLY FRESH	ANO	4	160	18-25	Úroveň 4: mělký plech
	S RECIRCULACÍ	ANO	3-4	160	20-27	Úroveň 4: mělký plech Úroveň 3: hluboký plech
Malé koláče	SIMPLY FRESH	ANO	3	160	20-30	Úroveň 3: mělký plech
	S RECIRCULACÍ	ANO	3	160	20-30	Úroveň 4: mělký plech
	S RECIRCULACÍ	ANO	3-4	160	20-30	Úroveň 4: mělký plech Úroveň 3: hluboký plech
Piškotový koláč bez tuku	SIMPLY FRESH	ANO	2	160	43-48	Úroveň 2: dortová forma na roštu
Dort	S RECIRCULACÍ	ANO	2	170	28-32	Úroveň 2: dortová forma na roštu
Jablečný koláč	SIMPLY FRESH	ANO	1	180	60-70	Úroveň 1: dortová forma na roštu
	S RECIRCULACÍ	ANO	1	180	50-60	Úroveň 1: dortová forma na roštu
Dva jablečné koláče	S RECIRCULACÍ	ANO	1-3	180	80-90	Úroveň 1: 2 dortové formy na roštu Úroveň 1: dortové formy Úroveň 3: dortové formy
Kynuté buchty	SIMPLY FRESH	ANO	2	165	25-30	Úroveň 2: dortová forma na roštu
	S RECIRCULACÍ	ANO	2	165	28-35	Úroveň 2: dortová forma na roštu
Grilování						Pokud připravujete pokrm přímo na grilu, položte na spodní úroveň také plech na zachytávání. Takto zachytíte zbytky z pečení a trouba zůstane čistá. Při grilování doporučujeme ponechat 3-4 cm volného místa na předním okraji roštu pro usnadnění vyjmutí.
Toust*	GRIL	ANO (5 min.)	4	200	3-5	Úroveň 5: rošt
Hamburgery***	TURBO GRIL	NE	4	200	30-40	Úroveň 4: rošt Úroveň 3: plech

* po dobu pečení ponechte dveřka zavřená.

** jakmile dosáhne 10 min., otočte.

www.franke.com

www.franke.cz

www.franke.sk

Czech Republic

Franke s.r.o.

190 00 Praha 9

Phone +420 281 090 411

Slovak Republic

Franke Slovakia s.r.o.

010 01 Žilina

Phone +421 41 733 6200



*Make
it
wonderful*