

## FMY 45 MW

CS	Návod k použití	Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami
SK	Návod na používanie	Kompaktná kombinovaná rúra s funkciami mikrovln
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	Φούρνος Compact Combi με μικροκύματα
RO	Manual de utilizare	Cuptor compact combinat cu microunde
TR	Kullanıcı kılavuzu	Mikrodalgılı Kompakt Kombi Fırın
RU	Руководство по эксплуатации	Компактная комбинированная духовая печь с микроволновой функцией
UK	Інструкція з експлуатації	Компактна комбінована духовна шафа з функцією мікрохвиль
AR	دليل المستخدم	فرن مدمج مزود بميكروريف

Make  
it  
wonderful

**FRANKE**

# LANGUAGES

---

*Jazyky / Jazyky / Γλωσσες / Limbi / Diller / Языки / Мови / لغات*

CS	NÁVOD K POUŽITÍ.....	3
SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE.....	14
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ .....	25
RO	MANUAL DE UTILIZARE .....	36
TR	KULLANICI KILAVUZU .....	47
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	58
UK	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.....	69
AR	عربی دلیل المستخدم .....	80


# OBSAH

---

PŘEHLED.....	4
OVLÁDACÍ PANEL .....	4
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	5
FUNKCE.....	6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	8
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	8
UŽITEČNÉ RADY .....	10
TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY .....	11
VYZKOUŠENÉ RECEPTY .....	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	13
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....	13
TECHNICKÁ PODPORA.....	13


# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## PŘEHLED



1. Ovládací panel
2. Kruhové topné těleso (není vidět)
3. Identifikační štítek (neodstraňujte)
4. Dvířka
5. Horní topné těleso / gril
6. Světlo
7. Skleněný otočný talíř

## OVLÁDACÍ PANEL



### 1. OVLADAČ VÝBĚRU

Pro zapínání trouby výběrem funkce. Přejete-li si troubu vypnout, otočte do polohy 0.

### 2. STOP

Pro zastavení aktuálně aktivní funkce v jakémkoli okamžiku a přepnutí trouby do pohotovostního režimu.

### 3. ZPĚT

Návrat do předcházející nabídky.

### 4. DISPLEJ

### 5. TLAČÍTKO POTVRZENÍ

Pro potvrzení vybrané funkce nebo nastavené hodnoty.

### 6. SPUŠTĚNÍ

Pro okamžitou aktivaci funkce. Je-li trouba vypnuta, pro zahájení vaření/pečení pomocí mikrovlny po dobu 30 sekund na plný výkon stiskněte toto tlačítko.


### 7. OVLADAČ

Pro procházení nabídek a potvrzení nebo změnu nastavení.

Upozornění: Všechny ovladače se aktivují stiskem. Stisknutím uprostřed uvolníte ovladač ze zajištěné polohy.


# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ




Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení. S výjimkou obdélníkového plechu na pečení je otočné sklo nutné používat vždy jako podstavec pro další nádoby nebo příslušenství.

## DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE




Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře. Na držák nepokládejte jiné příslušenství.

## ROŠT



To vám umožňuje umístit pokrm blíže ke grilu za účelem dokonalého zhnědnutí připravovaného jídla a dále pro optimální cirkulaci horkého vzduchu. Rošt umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných ploch.

## PAŘÁK




Pro přípravu jídla v páře, jako jsou ryby nebo zelenina, umístěte potraviny do košíku (2) a do spodní části pařáku (3) nalijte pitnou vodu (100 ml), aby bylo zajištěno dostatečné množství vody pro tvorbu potřebného množství páry.

Přejete-li si připravovat jídla, jako jsou např. těstoviny, rýže nebo brambory, umístěte je přímo na dno pařáku (košík není nutný) a přidejte adekvátní množství pitné vody, které odpovídá množství potraviny, kterou vaříte. Pro dosažení co nejlepších výsledků přikryjte pařák dodaným víkem (1).

Pařák pokládejte vždy na otočný skleněný talíř a používejte jej pouze v kombinaci s příslušnými funkcemi určenými pro vaření nebo s mikrovlnami.

Množství dodávaného příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu. Další příslušenství lze zakoupit samostatně v poprodejném servisu.


## KRYT



Je užitečná pro přikrytí jídla, které se připravuje nebo ohřívá v mikrovlnné troubě. Kryt omezuje vystříkávání, udržuje optimální vlhkost jídla a lze jej využít i jako druhou úroveň pro umístění.

Není vhodný pro tradiční pečení nebo pro použití s jakoukoli funkcí grilu.

## OBDĚLNÍKOVÝ PLECH NA PEČENÍ



Plech na pečení používejte pouze u funkcí umožňujících konvenční pečení; nikdy nesmí být použit v kombinaci s mikrovlnami. Plech ve vodorovné poloze vložte do držáku oddílu pro pečení.

Upozornění: Při použití obdélníkového plechu na pečení není třeba odstraňovat otočný talíř s držákem.

**Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.**

**Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.**

**Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.**

**Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjmání jiného příslušenství buděte opatrní, abyste omylem nevysadili otočný talíř z jeho držáku.**

# FUNKCE

## MIKROVLNY

Pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
<b>900 W</b>	Rychlý ohřev nápojů nebo jídel s vysokým obsahem vody
<b>750 W</b>	Vaření zeleniny
<b>650 W</b>	Vaření masa a ryb
<b>500 W</b>	Vaření masových omáček nebo omáček s obsahem sýra nebo vajec. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin
<b>350 W</b>	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády
<b>160 W</b>	Rozmrazování jídel nebo zméknutí másla a sýra
<b>90 W</b>	Zméknutí zmrzliny

## GRIL

Pro osmahnutí dozlatova, grilování a gratinování. Doporučujeme jídlo během grilování obracet.

Pro dosažení co nejlepších výsledků gril nejprve na 3 až 5 minut předehřejte.

Doporučené příslušenství: Rošt

## GRIL + MIKROVLNY

Pro rychlé uvaření a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

Doporučené příslušenství: Rošt

## TURBOGRIL

\* Pro dosažení dokonalých výsledků díky kombinaci konvenčních funkcí s funkcí grilu.

Doporučujeme jídlo během grilování obracet.

Doporučené příslušenství: Horní rošt

## TURBO GRIL + MIKROVLNY

\* Pro rychlé uvaření a osmahnutí vašeho jídla dohneďa díky kombinaci mikrovln, grilu a funkci konvekční trouby.

Doporučené příslušenství: Rošt

## HORKÝ VZDUCH

Slouží k přípravě pokrmů způsobem, který má podobné výsledky jako při použití běžné trouby.

Doporučené příslušenství: Mřížka / obdélníkový plech na pečení

## HORKÝ VZDUCH + MIKROVLNY

K rychlé přípravě jídla v troubě.

Doporučené příslušenství: Rošt

## RYCHLÝ OHŘEV

\* Pro rychlé rozechrátí trouby před započetím cyklu pečení. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení cyklu funkce.

## COOKASSIST

Pro dosažení co nejlepších výsledků při použití automatických funkcí jednoduše navolte hmotnost nebo množství jídla. Trouba automaticky vypočítá a zvolí optimální nastavení a v průběhu pečení je podle potřeby upravuje. Celkový čas nezahrnuje fázi přípravy nebo dobu předehřevu.

## DEFROST AUTO AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obratěte.

KATEGORIE	DOPORUČENÁ JÍDLA	HMETNOST
1*	MASO (mleté maso, karbanátky, steaky, pečeně)	100 g – 2 kg
2*	DRŮBEŽÍ (celé kuře, kousky, řízky)	100 g – 3 kg
3*	RYBY (celé, řízky, filé)	100 g – 2 kg
4*	ZELENINA (míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.)	100 g – 2 kg
5*	CHLÉB (bochníky, sladké kynuté pečivo, rohlíky)	100 g – 2 kg

## REHEAT AUTO AUTOMATICKÝ OHŘEV

Slouží k ohřevu již hotových mrazených či chlazených jídel nebo jídel o pokojové teplotě. Trouba automaticky vypočítává hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby.

\* Funkce použitá jako referenční pro účely prohlášení o energetické účinnosti v souladu s nařízením (EU) č. 65/2014


**STEAM AUTO AUTOMATICKÁ PÁRA**

Pro vaření jídel v páře, jako je například zelenina nebo ryby, použijte pařák, který je součástí příslušenství. V počáteční fázi přípravy se automaticky tvoří pára tak, že voda nalitá na dno pařáku dosáhne bodu varu. Časování se u této fáze může lišit. Trouba pokračuje v přípravě jídla v páře podle nastavené doby.



Některé orientační časy vaření:

- ČERSTVÁ ZELENINA (250–500 g): 4–6 minut;
- MRAŽENÁ ZELENINA (250–500 g): 5–7 minut;
- RYBÍ FILÉ (250–500 g): 4–6 minut.

Požadované příslušenství: **Pařák**


**COMBI AUTO HORKÝ VZDUCH + MIKROVLNY**

Pro rychlou přípravu jídel v troubě při současném dosažení co nejlepších výsledků. Používejte žáruvzdorné nádobí, které je vhodné do mikrovlnné trouby.

KATEGORIE	DOPORUČENÉ POTRAVINY DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ A TIPY	
1	KUŘE (drůbež, ryby, zapékání jídla)	800 g – 1,5 kg
2 *	MRAŽENÉ LASAGNE	400 g – 1 kg
3	SUŠENKY Rozložte je na lehce vymazaný plech. Po výzvě vložte plech do trouby.	9–12 kusů.
4 *	PŘIPRAVENÉ TĚSTO NA PEČIVO Na předpřipravené těsto na briošky a rohlíčky. Po výzvě vložte pečící plech do trouby.	
5 *	MRAŽENÉ PEČIVO (bochníky, sladké kynuté pečivo, rohlíky) K pečení mražených připravených žemlí. Po výzvě vložte pečící plech do trouby.	

Předehřev je nutný před spuštěním přípravy pomocí programů 3, 4 a 5. Po dosažení správné teploty vás trouba vybídne ke vložení těsta.


**COOK AUTOMATICKÉ VAŘENÍ**

Pro rychlou přípravu jídel v troubě při současném dosažení co nejlepších výsledků. Používejte žáruvzdorné nádobí, které je vhodné do mikrovlnné trouby.

KATEGORIE	JÍDLO	HMOTNOST
1	PEČENÉ BRAMBORY (Po výzvě obraťte.)	200 g – 1 kg
2	ČERSTVÁ ZELENINA (Rovnoměrně pokrájejte a přidejte 2 až 4 polévkové lžíce vody. Zakryjte.)	200–800 g
3	MRAŽENÁ ZELENINA (Po výzvě obraťte. Zakryjte.)	200–800 g
4	KONZEROVANÁ ZELENINA	200–600 g
5	POPCORN	100 g

**NASTA NASTAVENÍ**


Pro změnu nastavení trouby (jazyka, úsporného režimu [Eco], jasu, hlasitosti zvukových signálů, hodin).

Upozornění: Když je režim Eco aktivní, jas displeje se po několika sekundách sníží za účelem úspory energie. Displej se znova aktivuje automaticky při každém stisknutí tlačítka atd.

# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

## 1. VYBERTE JAZYK

Při prvním zapnutí spotřebiče je nutné nastavit jazyk a čas. V rámci rolovacího menu bude zobrazena možnost „ENGLISH“. K procházení seznamem dostupných jazyků a výběru požadovaného z nich otáčejte ovladačem.



Stiskem OK svou volbu potvrďte.

Upozornění: Jazyk je možné změnit i později, a to pomocí nabídky „Nastavení“.

## 2. NASTAVTE ČAS

Po volbě jazyka budete muset nastavit aktuální čas: Na displeji budou blikat dvě číslice pro hodiny.



Pro nastavení správné hodiny otáčejte a stiskněte ovladač OK: na displeji budou blikat minuty.



Pro nastavení minut otáčejte ovladač a stisknutím OK volbu potvrďte.

Upozornění: Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení.

# KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

## .JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení vaření/pečení pomocí mikrovln po dobu 30 sekund na plný výkon (1 000 W) stiskněte ▶.

## 1. ZVOLTE FUNKCI

Otáčejte knoflíkem výběru, dokud se na displeji neobjeví požadovaná funkce: na displeji se objeví ikona funkce a její základní nastavení.




Je-li to možné, pro výběr položky z nabídky (na displeji se objeví první dostupná položka) otáčejte nastavovacím knoflíkem, dokud se požadovaná položka nezobrazí.



Stiskem OK svou volbu potvrďte: Na displeji se objeví základní nastavení.

## 2. NASTAVENÍ FUNKCE

Nastavení můžete měnit po provedení výběru požadované funkce.  
Na displeji se zobrazí nastavení, které lze postupně měnit.



Když nastavení na displeji bliká, otáčením ovladače změňte nastavení, stisknutím OK potvrďte a pokračujete následujícími nastaveními.



Upozornění: Předchozí nastavení lze opětovně změnit stisknutím ↪.

## 3. AKTIVUJTE FUNKCI

Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte funkci stiskem ▶.



K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli stisknout X.

## .BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem předejít náhodnému zapnutí trouby.



Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené funkce, stiskněte ▶.

## .PAUZA

Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše otevřete dvířka.

Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte ▶.

## .AUTOMATICKÉ FUNKCE

### KATEGORIE

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, bude při použití určitých automatických funkcí třeba navolit kategorii jídla.

Referenční kategorie odpovídá číslu uvedenému v pravé horní části displeje.



Pro informace ohledně popisů kategorií se podívejte do tabulky obsahující popisy funkcí.

### STUPEŇ PROPEČENOSTI

Většina automatických funkcí vás vyzve, abyste zvolili, do jaké míry chcete pokrm propéci.

Stupeň propečnosti lze měnit během prvních 20 sekund od spuštění funkce: aktivujte funkci, potom otáčením ovladače zvolte požadované nastavení.



**AKCE (PROMÍCHÁNÍ NEBO OTOČENÍ JÍDLA)**  
Některé automatické funkce vyžadují například ruční obrácení nebo promíchání jídla a za tímto účelem se pozastaví.



Jakmile se funkce přeruší, otevřete dvířka a provedte akci, kterou trouba požaduje. Poté dvířka opět zavřete a pro pokračování stiskněte ▶.

Upozornění: Při použití funkce rozmrazování „Defrost“ se po uplynutí dvou minut funkce automaticky opětovně spustí, a to i v případě, že jídlo nebylo otočeno či promícháno.

## .ZBYTKOVÉ TEPLO

Po dovaření/dopečení jídla aktivuje trouba v mnoha případech automatický proces ochlazování, který bude současně zobrazen na displeji.



K zobrazení hodin během tohoto procesu stiskněte ↵ .

Upozornění: Dočasné otevření dvířek tento proces přeruší.

## .MINUTKA

Když je trouba vypnuta, displej je možné používat jako samostatný časový spínač. Otáčením ovladače aktivujte funkci a nastavte požadovanou délku času.



Pro aktivaci časového spínače stiskněte OK

: Po ukončení odpočítávání času nastaveného na časovém spínači zazní signál a na displeji se zobrazí upozornění.

Upozornění: Časový spínač neaktivuje žádný z cyklů vaření/pečení.

Pro změnu nastavení času na časovém spínači stiskněte ↵ pro jeho pozastavení a poté dvakrát stiskněte ↵ pro opětovné zobrazení aktuálního času.

Poté, co byl časový spínač aktivován, můžete spustit i funkci: Časový spínač bude dále automaticky odpočítávat navolený čas, aniž by to jakkoli ovlivnilo danou funkci.



Chcete-li znova zobrazit časovač, počkejte na konec funkce nebo ji zastavte vypnutím trouby.

# UŽITEČNÉ RADY

## JAK POUŽÍVAT TABULKU PRO TEPELNOU ÚPRAVU

Tabulka uvádí nejlepší funkce pro přípravu jednotlivých druhů pokrmů.

Doby pečení se vztahují k cyklu pečení jídla v troubě a nezahrnují fázi předehřevu (u funkcí, kde je to třeba). Nastavení a doby pečení mají pouze orientační charakter, neboť se odvíjejí od množství jídla a použitého příslušenství.

Vždy pokrm nejprve tepelně upravujte po nejkratší uvedenou dobou a pak zkонтrolujte, zda je již hotový. Pro dosažení nejlepších výsledků se při volbě příslušenství důsledně řídte doporučenými v tabulce pečení.

## KUCHAŘSKÉ TIPY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ V MIKROVLNNÝCH TROUBÁCH

Mikrovlny projdou potravinami jen do určité hloubky. Vaříte-li více potravin najednou, je dobré jídlo co nejvíce rozprostřít.

Menší kousky potravin se vaří rychleji než větší: Pro dosažení rovnoměrné tepelné úpravy rozkrájejte jídlo na stejně velké kousky.

Při přípravě v mikrovlnné troubě se uvolňuje vodní pára: používání krytu vhodného do mikrovlnné trouby pomáhá snižovat ztrátu vlhkosti.

Jídlo se po vyjmutí z mikrovlnné trouby ještě několik okamžiků dál vaří. Proto doporučujeme nechat jídlo po skončení cyklu nechat ještě několik minut dojít.

Při přípravě s využitím mikrovln je dobré míchat jídlem, protože již dobře uvařené části u okrajů nádoby se dostanou doprostřed a naopak.

Tenké plátky masa položte na sebe nebo tak, aby se částečně překrývaly. Silnější plátky masa, jako v případě sekané a klobás, by měly umístěny vedle sebe.

## POTRAVINÁŘSKÁ FÓLIE A OBALOVÝ MATERIÁL

Připravujete-li jídlo v mikrovlnné troubě, odstraňte předtím, než je vložíte do trouby, veškeré drátěné uzávěry z plastových nebo papírových sáčků.

Plastovou fólii nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak, a obal tak během přípravy neprasknul tlakem nahromaděné páry.

## TEKUTINY

Tekutiny se mohou zahřát nad bod varu, aniž by viditelně bublaly.

Následně může dojít k náhlému vyvření horkých tekutin.

Této situaci lze předcházet následovně:

- . Nepoužívejte nádoby s úzkým hrdlem.
- . Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
- . Po ohřátí ji promíchejte ještě jednou a následně opatrně vyjměte nádobu z mikrovlnné trouby.

## ZMRAŽENÉ JÍDLO

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět rozmrazování přímo na otočném skleněném talíři. Příp. můžete také použít lehkou plastovou nádobu vhodnou pro použití v mikrovlnné troubě. Vařená jídla, guláše a masové omáčky se lépe rozmrazí, jestliže je během rozmrazování občas zamícháte.

Jakmile se jídlo začne rozmrazovat, oddělte jej: oddělené části se tak rozmrazí rychleji.

## JÍDLO PRO DĚTI

Při ohřívání jídla nebo nápojů v kojenecké lahvi nebo skleničce pro příkrmu musíte pokrm nebo tekutinu protřepat či zamíchat a před podáváním zkontovalovat teplotu.

Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.

Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

## MASO A RYBY

Aby mělo maso nebo ryba rychle perfektní hnědou kůrčičku, ale přitom zůstalo uvnitř měkké a šťavnaté, doporučujeme funkci „Gril + mikrovlny“. Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením výkonu mikrovln na 160 až 350 W.

# TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY

JÍDLO	FUNKCE	TEPL. (°C)	VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (MIN)	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<b>Kynuté koláče</b>	[ ⊗ ]	160–180	-	30–60	 
	[ ⊖ ⊖ ]	160–180	90	25–50	 
<b>Koláče s náplní</b> (tvarohový koláč „cheesecake“, závin, jablečný koláč)	[ ⊗ ]	160–190	-	35–70	 
<b>Piškotové koláče</b>	[ ⊗ ]	160	-	30–40	 
<b>Sušenky</b>	[ ⊗ ]	160	-	20–30	 
<b>Slané koláče</b> (zeleninový koláč, quiche Lorraine 1–1,2 kg)	[ ⊗ ]	180–190	-	40–55	 
<b>Hotová jídla</b> (250–500 g)	[ ⊖ ⊖ ]	-	750	4–7	
<b>Lasagne / zapečené těstoviny</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	350–500	15–25	 
<b>Mražené lasagne</b> (500–700 g)	[ ⊖ ⊖ ]	-	500–750	14–20	 
<b>Pizza</b> (400–500 g)	[ ⊖ ⊖ ]	-	-	10–12	 
<b>Maso</b> (řízky, steaky)	[ ⊖ ⊖ ]	-	500	10–15	 
<b>Drůbež</b> (celá, 800 g – 1,5 kg)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350–500	30–45 *	 
<b>Kuře</b> (řízky nebo kousky)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350–500	10–17	 
<b>Pečeně</b> (800 g – 1,2 kg)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350–500	25–40 *	 
<b>Jehněčí pečeně / telecí pečeně / rostbíf</b> (1,3–1,5 kg)	[ ⊗ ]	170–180	-	70–80*	 
	[ ⊖ ⊖ ]	160–180	160	50–70*	 
<b>Uzeniny/kebabы</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	-	20–40 *	 
<b>Ryba</b> (steaky nebo filety)	[ ⊖ ⊖ ]	-	160–350	15–20 *	 
<b>Celá ryba</b> (800 g – 1,2 kg)	[ ⊖ ⊖ ]	-	160–350	20–30 *	 
<b>Pečené brambory</b> (600 g – 1 kg)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350–500	30–50 *	 
<b>Pečená jablka</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	160–350	15–25	 

\* V polovině doby přípravy jídlo obraťte..

FUNKCE	Horký vzduch [ ⊗ ]	Horký vzduch + mikrovlny [ ⊖ ⊖ ]	Gril [ ⊖ ⊖ ]	Gril + mikrovlny [ ⊖ ⊖ ]
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Žáruvzdorný talíř/nádoba vhodná pro použití v mikrovlnné troubě 	Rošt 	OBDĚLNÍKOVÝ plech na pečení 	

# VYZKOUŠENÉ RECEPTY

Byly sestaveny pro potřeby certifikačních orgánů v souladu se standardy IEC 60705 a IEC 60350-1.

JÍDLO	FUNKCE	HMOTNOST (g)	DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY (min:sec)	TEPL. /ÚROVEN VÝKONU PRO GRIL	VÝKON (W)	PŘEDEHŘEV	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Krém	[¶ ¶]	1000	12:00–13:00	-	650	-	Nádoba vhodná k použití v mikrovlnné troubě (Pyrex 3.227)
Piškotový koláč	[¶ ¶]	475	8:00–10:00	-	750	-	Nádoba vhodná k použití v mikrovlnné troubě (Pyrex 3.827)
Sekaná pečeně	[¶ ¶]	900	13:00–14:00	-	750	-	Nádoba vhodná k použití v mikrovlnné troubě (Pyrex 3.838)
Zapékane brambory	[¶¶¶]	1100	28:00–30:00	190	350	-	Nádoba vhodná k použití v mikrovlnné troubě (Pyrex 3.827)
Kuře	[¶¶¶]	1200	35:00–40:00	210	350	-	Nádoba vhodná k použití v mikrovlnné troubě (Pyrex 3.220)
Rozmrazování masa (uprostřed rozmrazování obraťte)	[¶ ¶]	500	10:30	-	160	-	Otočný talíř
Topinky	[¶¶]	-	4:00–6:00	3	-	Ano	Rošt 

FUNKCE	Mikrovlny 	Gril + mikrovlny 	Gril 

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**Před prováděním jakýchkoli úkonů údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.**

**Nepoužívejte parní čističe.**

**Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky ani abrazivní/žírávé prostředky, neboť by tím mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.**

## VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrhy čistěte vlhkou utěrkou z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Sklo dveří omývejte vhodným tekutým čisticím prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s jeho držákem, aby ste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
- Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují: Tuto funkci používejte pravidelně.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství lze myt v myčce nádobí. Odolné nečistoty jemně vydrhněte hadříkem. Před čištěním vždy nechejte příslušenství vychladnout.

# ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušení napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistěte tak, zda porucha přetravá.
Trouba generuje hluk i přesto, že je vypnutá.	Chladicí ventilátor je v chodu.	Otevřete dvířka nebo vyčkejte, dokud proces ochlazování neskončí.
Na displeji je písmena „ERR“ následované číslem.	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší centrum poprodejných služeb pro zákazníky a uveďte číslo následující za písmeny „ERR“.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## TECHNICKÁ PODPORA


V případě provozních potíží se obraťte na technické servisní středisko Franke.

Nevyužívejte služeb neautorizovaných techniků.

### Uveděte:

- typ závady
- model spotřebiče (art./kód)
- výrobní číslo (S.N.) se nachází na výkonovém štítku umístěném na levém okraji vnitřního prostoru trouby (viditelný, pokud jsou otevřená dvířka).

Při kontaktu se servisním střediskem uvádějte kódy uvedené na identifikačním štítku produktu.



---


# OBSAH

---

PREHĽAD .....	15
OVLÁDACÍ PANEL .....	15
PRÍSLUŠENSTVO .....	16
FUNKCIE.....	17
PRVÉ POUŽITIE .....	19
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE .....	19
UŽITOČNÉ TIPY.....	21
TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL .....	22
VYSKÚŠANÉ RECEPTY.....	23
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	24
RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	24
TECHNICKÁ PODPORA.....	24


# PRÍRUČKA PRE POUŽÍVATEĽA

## PREHĽAD



1. Ovládaci panel
2. Okrúhly ohrevný článok  
(nie je viditeľný)
3. Výrobný štítok  
(neodstraňujte)
4. Dvierka
5. Horný ohrevný článok/gril
6. Svetlo
7. Sklenený otočný tanier

## OVLÁDACÍ PANEL



### 1. VOLIACI GOMBÍK

Na zapnutie rúry voľbou funkcie. Rúru vypnete otočením ovládača do polohy 0 .

### 2. STOP

Kedykoľvek na zastavenie funkcie, ktorá je práve aktívna, a uvedenie rúry do pohotovostného režimu.

### 3. SPÄŤ

Na návrat do predchádzajúceho menu.

### 4. displej

### 5. TLAČIDLO NA POTVRDENIE

Na potvrdenie zvolenej funkcie alebo nastavenej hodnoty.

### 6. ŠTART

Na okamžité spustenie funkcie. Keď je rúra vypnutá, stlačte na aktivovanie prípravy jedla s funkciami mikrovlny nastavenou na plný výkon na 30 sekúnd.


### 7. NASTAVOVACÍ OVLÁDAČ

Na prechádzanie cez menu a použitie alebo zmenu nastavení.

Upozornenie: Všetky ovládače sú aktivované stlačením. Zatlačte na stred ovládača, aby ste ho uvoľnili z jeho polohy.

# PRÍSLUŠENSTVO


## SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER



Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla. Otočný tanier sa vždy musí používať ako základ pre všetky iné nádoby alebo


príslušenstvo, s výnimkou pravouhlého plechu na pečenie.

## DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA



Používajte len držiak pre otočný tanier. Na držiak nekladte iné príslušenstvo.


## DRÔTENÝ ROŠT



Tento umožňuje, aby ste dali jedlo bližšie ku grilu na dokonalé vyprážanie väčšoho pokrmu a pre optimálnu cirkuláciu horúceho vzduchu. Položte rošt na otočný tanier, uistite sa, že nepríde do

kontaktu s inými povrchmi.

## PARÁK



1 Ak chcete variť potraviny v pare, ako sú ryby a zelenina, dajte ich do košíka (2) a nalejte pitnú vodu (100 ml) naspodok paráka (3), aby ste dosiahli správne množstvo pary.

2 Ak chcete variť potraviny, ako sú cestoviny, ryža a zemiaky, dajte ich rovno naspodok paráka

(košík nie je potrebný) a pridajte vhodné množstvo pitnej vody pre množstvo, ktoré varíte. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov prikryte parák vekom z výbavy (1).


Parák položte vždy na sklenený otočný tanier a používajte ho len s príslušnými funkciami prípravy jedla alebo s funkciami mikrovlny.

Množstvo príslušenstva sa môže meniť v závislosti od zakúpeného modelu. Ďalšie príslušenstvo sa dá kúpiť samostatne v servisných strediskách.

**V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrách a odolné voči teplotám v rúre.**

**Počas prípravy jedla pomocou mikrovln by sa nikdy nemali používať kovové nádoby na jedlo a nápoje.**


## VEKO



Užitočné na zakrytie jedla pri varení alebo ohrievaní v mikrovlnke. Veko znižuje rozstreky, udržiava potraviny vlhké a môže sa používať aj na vytvorenie dvoch úrovní prípravy jedla.

Nie je vhodné na použitie pri konvekčnom pečení alebo s niektorou z funkcií grilovania.

## PRAVOUHÝ PLECH NA PEČENIE



Plech na pečenie používajte len s funkciami, ktoré umožňujú konvekčnú prípravu jedál; nikdy ho nesmiete použiť v kombinácii s mikrovlnami. Vložte plech vodorovne, položený na rošt v priestore na pečenie.

Upozornenie: Pri použití pravouhlého plechu na pečenie nemusíte vybrať otočný tanier a jeho držiak.

# FUNKCIE

## MIKROVLNY

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
<b>900 W</b>	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody
<b>750 W</b>	Varenie zeleniny
<b>650 W</b>	Varenie mäsa a rýb
<b>500 W</b>	Varenie mäsových omáčok alebo omáčok s obsahom syra a vajec. Dokončovanie mäsových piroh alebo pečenie cesta
<b>350 W</b>	Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády
<b>160 W</b>	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra
<b>90 W</b>	Zmäkčovanie zmrzliny

## GRIL

Na vyprážanie, grilovanie a opekanie na rošte. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, predhrejte gril na 3 – 5 minút.

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt

## GRIL + MIKROVLNY

Na rýchle varenie a pečenie jedál na rošte v kombinácii funkcií mikrovlnnej rúry a grilu.

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt

## TURBO GRIL

\* Pre dokonalé výsledky v kombinácii grilu a konvekčných funkcií. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať.

Odporúčané príslušenstvo: Vysoký drôtený rošt

## TURBO GRIL + MIKROVLNY

\* Na rýchle varenie a pečenie jedál na rošte v kombinácii funkcií mikrovlnnej rúry, grilu a konvekčnej rúry.

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt

## VHÁŇANÝ VZDUCH

\* Na prípravu jedál spôsobom, pri ktorom dosiahnete podobné výsledky ako pri použití obyčajnej rúry.

Odporúčané príslušenstvo: Rošt/Pravouhlý plech na pečenie

## HORÚCI VZDUCH + MW

\* Na prípravu jedál v rúre v krátkom čase.

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt

## RÝCHLY OHREV

Na rýchle ohriatie rúry pred cyklom varenia. Predtým, než dáte do rúry jedlo, počkajte, kým funkcia skončí.

## ASISTENT PEČENIA

S automatickými funkciami jednoducho vyberte typ, hmotnosť alebo množstvo potravín, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Rúra automaticky vypočíta optimálne nastavenie a v priebehu pečenia ho bude meniť. Celkový čas nezahŕňa fázy prípravy a predhrievania.

## DEFRO AUTO AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE

Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla zadaním jeho hmotnosti. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte.

KATEGÓRIA	ODPORÚČANÉ POTRAVINY	HMOTNOSŤ
1*	MÄSO (mleté, rezne, steaky, kusy mäsa na pečenie)	100 g – 2 kg
2*	HYDINA (kurča celé, kúsky alebo plátky)	100 g – 3 kg
3*	RYBY (vcelku, kúsky, filé)	100 g – 2 kg
4*	ZELENINA (miešaná zelenina, hrášok, brokolica a pod.)	100 g – 2 kg
5*	CHLIEB (pecne, žemle, rožky)	100 g – 2 kg

## REHEAT AUTO AUTOMATICKÝ OHREV

Na zohrievanie hotových jedál, ktoré sú buď mrazené alebo pri izbovej teplote. Rúra automaticky vypočíta potrebné nastavenie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov v čo najkratšom čase. Položte potraviny na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry a odolný voči teplu.

\* Funkcia použitá ako referenčná pre vyhlásenie o energetickej účinnosti podľa Nariadenia (EÚ) č. 65/2014

## STEAM AUTO AUTOMATICKÉ VARENIE V PARE

Na varenie potravín v pare, ako je zelenina alebo ryby pomocou paráka z výbavy. Prípravná fáza automaticky generuje paru tak, že sa naspodok paráka naleje voda a uvedie do varu. Časovanie pre túto fázu sa môže lísiť. Rúra potom pokračuje vo varení potravín v pare podľa časového nastavenia.

Niektoré orientačné doby varenia sú nasledovné:

- ČERSTVÁ ZELENINA (250 – 500 g): 4 – 6 minút;
- MRAZENÁ ZELENINA (250 – 500 g): 5 – 7 minút;
- RYBIE FILETY (250 – 500 g): 4 – 6 minút;.

Potrebné príslušenstvo: Parák

## COMBI AUTO VHÁŇANÝ VZDUCH + MIKROVLNY

Na rýchlu prípravu jedál v rúre a dosiahnutie optimálnych výsledkov. Používajte nádoby vhodné na prípravu jedál v rúre a zároveň odolné voči mikrovlnám.

KATEGÓRIA	ODPORÚČANÉ JEDLÁ, NAVRHOVANÉ MNOŽSTVÁ a TIPY	
1	KURČA (hydina, ryby, gratinované jedlá)	800 g – 1,5 kg
2	MRAZENÉ LASAGNE	400 g – 1 kg
3	SUŠIENKY Uložte na mierne vymastený plech na pečenie. Po výzve dajte tanier do rúry.	9 – 12 ks.
4	CESTO NA CHLIEB V KONZERVE Na cesto na briošky a croissants v konzerve pod tlakom. Po výzve vložte plech na pečenie do rúry.	
5	MRAZENÉ ROŽKY (pecne, žemle, rožky) Používajte, ak máte k dispozícii hotové mrazené rožky. Po výzve vložte plech na pečenie do rúry.	

Pred začiatkom prípravy jedla je potrebný predohrev pri programoch 3 – 4 – 5. Po dosiahnutí správnej teploty vás rúra vyzve, aby ste vložili potraviny do vnútra.

## COOK AUTO COOK

Na rýchlu prípravu jedál v rúre a dosiahnutie optimálnych výsledkov. Používajte nádoby vhodné na prípravu jedál v rúre a odolné voči mikrovlnám.

KATEGÓRIA	POTRAVINY	HMOTNOSŤ
1	PEČENÉ ZEMIAKY (Po výzve obráťte)	200 g – 1 kg
2	ČERSTVÁ ZELENINA (Nakrájajte na rovnaké kúsky a pridajte 2 až 4 polievkové lyžice vody. Prikryte)	200 g – 800 g
3	MRAZENÁ ZELENINA (Po výzve obráťte. Prikryte)	200 g – 800 g
4	KONZEROVANÁ ZELENINA	200 g – 600 g
5	PUKANCE	100 g

## NASTA NASTAVENIA

Na zmenu nastavení rúry (jazyk, Eko režim, jas, hlasitosť zvukového signálu, čas).

Upozornenie: Keď je aktívny Eko režim, jas na displeji sa po zopár sekundách zníži, aby sa ušetrila energia. Displej sa automaticky znova aktivuje po stlačení ľubovoľného tlačidla atď.

# PRVÉ POUŽITIE

## 1. ZVOĽTE JAZYK

Budete potrebovať nastaviť jazyk a čas, keď prvýkrát zapnete spotrebčí. Na displeji sa zobrazí „ENGLISH“. Pomocou nastavovacieho ovládača sa posúvajte v zozname dostupných jazykov a vyberte si ten, ktorý chcete mať nastavený.



Stlačením **OK** svoj výber potvrďte.

Upozornenie: Jazyk možno meniť aj neskôr pomocou položky „Nastavenia“ v menu.

## 2. NASTAVTE ČAS

Potom, ako si vyberiete jazyk, je potrebné nastaviť aktuálny čas: Na displeji blikajú dve hodinové číslice.



Otačajte nastavovacím ovládačom na nastavenie správnej hodiny a stlačte **OK**: na displeji budú blikáť minuty.



Otačajte nastavovacím ovládačom na nastavenie správnych minút a stlačte **OK**.

Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova.


# KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

## .JET START (ZRÝCHLENÝ ŠTART)

Ked' je rúra vypnutá, stlačte na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovlny nastavenou na plný výkon (1 000 W) na 30 sekúnd.

## 1. ZVOĽTE FUNKCIU

Otačajte nastavovacím ovládačom, kým sa funkcia, ktorú požadujete, nezobrazí na displeji: na displeji sa zobrazí ikona pre funkciu a jej základné nastavenia.



Tam, kde je táto funkcia dostupná, ak chcete vybrať položku z menu (na displeji sa zobrazí prvá dostupná položka), otáčajte nastavovacím ovládačom, kým sa nezobrazí položka, ktorú potrebujete.



Stlačením **OK** svoj výber potvrďte. Na displeji sa zobrazia základné nastavenia.


## 2. NASTAVENIE FUNKCIE

Po zvolení požadovanej funkcie môžete zmeniť jej nastavenia.

Na displeji sa postupne zobrazia nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť.



Pri blikaní nastavenia na displeji otáčajte nastavovacím ovládačom na zmenu nastavenia, potom stlačte **OK** na potvrdenie a pokračujte s nastaveniami, ktoré nasledujú.



Upozornenie: Ak stlačíte , môžete znova zmeniť predchádzajúce nastavenie.

## 3. AKTIVUJTE FUNKCIU

Ked' ste použili všetky požadované nastavenia, aktivujte funkciu stlačením .



Stlačením môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá je momentálne aktívna.

## . BEZPEČNOSTNÁ POISTKA

Táto funkcia sa automaticky aktivuje, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry.



Otvorte a zavorte dvierka a potom stlačte ▶ na spustenie funkcie.

## . POZASTAVENIE

Na pozastavenie aktívnej funkcie, napríklad na zamiešanie alebo otočenie jedla, jednoducho otvorte dvierka.


Aby ste ju zapli znova, zavorte dvierka a znova stlačte ▶.

## . AUTOMATICKÉ FUNKCIE

### KATEGÓRIE

Pri používaní určitých automatických funkcií budete potrebovať zvolať kategóriu jedla, ktoré pripravujete, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok.

Príslušnej kategórii zodpovedá číslo uvedené v pravom hornom rohu displeja.



Informácie o všetkých týchto kategóriách nájdete v tabuľke s opismi funkcií.

### STUPEŇ PREPEČENIA

Väčšina automatických funkcií vás vyzve, aby ste si vybrali, ako chcete mať jedlo pripravené.

Stupeň prepečenia možno zmeniť iba počas prvých 20 sekúnd prevádzky rúry po aktivovaní funkcie: aktivujte funkciu, potom otáčajte nastavovacím ovládačom pre voľbu nastavenia, ktoré požadujete.



**ČINNOSTI (JEDLO OBRÁŤTE ALEBO PREMIEŠAJTE)**  
Určité automatické funkcie vyžadujú, aby ste jedlo napríklad obrátili alebo premiešali, a zastavia sa, aby ste to mohli urobiť.



Ked' rúra zastaví prípravu jedla, otvorte dvierka a vykonajte úkon, na ktorý ste vyzvaný predtým, ako zavriete dvierka a stlačte ▶ na pokračovanie v príprave jedla.

Upozornenie: Pri použití funkcie „Defrost“ sa funkcia znova automaticky spustí po dvoch minútach, aj keď ste jedlo neobrátili alebo nepremiešali.

## . ZVÝŠKOVÉ TEPLO

V mnohých prípadoch, keď je jedlo ohriate, rúra aktivuje automatický proces chladenia, ktorý bude vyznačené na displeji.

## STUDE

Ak chcete zobraziť hodiny počas tohto procesu, stlačte ▶.

Upozornenie: Otvorenie dvierok dočasne preruší tento proces.

## . ČASOVAC

Ked' je rúra vypnutá, displej možno použiť ako nezávislý časovač. na aktivovanie funkcie a nastavenie dĺžky času, ktorú požadujete, otáčajte nastavovacím ovládačom.



Na aktivovanie časovača stlačte OK. Ked' časovač dokončí odpočítavanie zvoleného času, ozve sa zvukový signál.

Upozornenie: Časovač neaktivuje žiadne cykly prípravy jedla. Ak chcete zmeniť čas nastavený na časovači, stlačte ▶, čím ho pozastavíte, a potom dva razy stlačte ▶ a vráťte sa do zobrazenia aktuálneho času.

Po aktivovaní časovača môžete aktivovať aj funkciu. Časovač bude ďalej odpočítavať zvolený čas automaticky bez toho, aby to ovplyvnilo funkciu.



Ak chcete časovač znova zobraziť, počkajte na ukončenie funkcie alebo ju zastavte vypnutím rúry.

# UŽITOČNÉ TIPY

## AKO ČÍTAŤ TABUĽKU PRÍPRAVY JEDÁL

V tabuľke sú uvedené najvhodnejšie funkcie pre dané jedlo.

Čas prípravy znamená cyklus prípravy vo vnútri rúry, bez fázy predhrievania (ak je potrebná).

Nastavenia a čas pečenia sú iba približné a závisia od množstva jedla a typu použitého príslušenstva.

Jedlo vždy pripravujte počas minimálneho uvedeného času a skontrolujte, či už je hotové.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete pri výbere príslušenstva dôsledne dodržiavať odporúčania v tabuľke pre prípravu jedla.

## TIPY PRE PRÍPRAVU JEDLA MIKROVLNAMI

Mikrovlny prenikajú do jedla iba do určitej hĺbky; pri súčasnej príprave väčšieho množstva jedla by ste preto mali jedlo čo najviac rozložiť.

Menšie množstvá sa varia rýchlejšie ako väčšie.

Praviny pokrájajte na kusy rovnakej veľkosti, aby sa uvarili rovnomerne.

Počas mikrovlnného varenia sa odparuje vlhkosť.

Použitie krytu odolného voči mikrovlnám znižuje stratu vlhkosti.

Jedlo sa bude často variť ešte aj nejaký čas po tom, ako ho vyberiete z mikrovlnnej rúry. Preto odporúčame po skončení cyklu prípravy jedla nechať ho vždy niekoľko minút odstáť.

Pri príprave jedla v mikrovlnke je dobré ho miešať, aby sa dobre prevarené kúsky pri okrajoch dostali do stredu a naopak.

Tenké plátky mäsa ukladajte na seba alebo vedľa seba s prekrytými okrajmi. Hrubšie plátky, ako sú fašírky a klobásy, ukladajte vedľa seba.

## PLASTOVÁ FÓLIA A OBALY

Pred vložením do rúry na prípravu pomocou mikrovln odstráňte z papierových alebo plastových vreciek drôtené svorky.

Plastovú fóliu treba narezať alebo poprepichovať vidličkou, aby sa mohol znížiť tlak, a tým sa zabránilo prasknutiu, lebo počas varenia sa vytvára para.

## TEKUTINY

Tekutiny sa môžu prehriať aj nad bod varu bez viditeľného bublania.

Preto môžu náhle vykypieť.

Aby ste tomu zabránili:

Nepoužívajte nádoby s úzkymi hrndlami.

Pred vložením nádoby do rúry tekutinu premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.

Po zahriatí znova premiešajte a potom opatrne vyberte nádobu z mikrovlnnej rúry.

## MRAZENÉ POTRAVINY

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame jedlo rozmrzovať priamo na otočnom sklenenom tanieri. V prípade potreby môžete použiť aj ľahkú plastovú nádobu vhodnú do mikrovlnných rúr.

Varené jedlá, guláše a mäsové omáčky sa rozmrazujú lepšie, ak ich počas rozmrzovania občas miešate.

Ked' sa jedlo začne rozmrzovať, oddelte ho.

Oddeľené porcie sa rozmrzia rýchlejšie.

## JEDLO PRE DOJČATÁ

Po ohrievaní jedla pre deti alebo tekutín vo fľaši na krmenie detí jedlo vždy premiešajte a pred podávaním skontrolujte jeho teplotu.








Tým zabezpečíte rovnomerné rozloženie tepla a predídate riziku obarenia či popálenia.

Pred ohrievaním odstráňte vrchnák a cumlík.

## MÄSO A RYBY

Aby sa povrch rýchlo zapiekol do hneda a vnútro mäsa alebo rýb zostało mäkké a šťavnaté, odporúčame používať funkciu „Gril + MW“. Najlepšie výsledky dosiahnete pri nastavení rúry na 160 až 350 W.

# TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL

POTRAVINY	FUNKCIA	TEPL. (°C)	VÝKON (W)	TRVANIE (MIN)	PRÍSLUŠENSTVO
<b>Kysnuté koláče</b>	[ ⊕ ]	160 – 180	–	30 – 60	
	[ ⊕ ⚡ ]	160 – 180	90	25 – 50	
<b>Plnené koláče</b> (tvarohový, štrúdla, jablkový koláč)	[ ⊕ ]	160 – 190	–	35 – 70	
<b>Piškotové koláče</b>	[ ⊕ ]	160	–	30 – 40	
<b>Sušienky</b>	[ ⊕ ]	160	–	20 – 30	
<b>Pikantné koláče</b> (zeleninový, slaný) (1 – 1,2 kg)	[ ⊕ ]	180 – 190	–	40 – 55	
<b>Hotové jedlá</b> (250 – 500 g)	[ ⚡ ⚡ ]	–	750	4 – 7	
<b>Lasagne/zapečené cestovín</b>	[ ⚡ ⚡ ]	–	350 – 500	15 – 25	
<b>Mrazené lasagne</b> (500 – 700 g)	[ ⚡ ⚡ ]	–	500 – 750	14 – 20	
<b>Pizza</b> (400 – 500 g)	[ ⚡ ⚡ ]	–	–	10 – 12	
<b>Mäso</b> (kotlety, rezeň)	[ ⚡ ⚡ ]	–	500	10 – 15	
<b>Hydina</b> (vcelku, 800 g – 1,5 kg)	[ ⚡ ⚡ ]	–	350 – 500	30 – 45 *	
<b>Kurča</b> (rezne alebo kúsky)	[ ⚡ ⚡ ]	–	350 – 500	10 – 17	
<b>Pečené mäso</b> (800 g – 1,2 kg)	[ ⚡ ⚡ ]	–	350 – 500	25 – 40 *	
<b>Pečená jahňacia / tel'acina/ Rozbif</b> (1,3 – 1,5 kg)	[ ⊕ ]	170 – 180	–	70 – 80*	
	[ ⚡ ⚡ ]	160 – 180	160	50 – 70*	
<b>Klobásy/kebab</b>	[ ⚡ ]	–	–	20 – 40 *	
<b>Ryby</b> (rezne alebo filé)	[ ⚡ ⚡ ]	–	160 – 350	15 – 20 *	
<b>Ryby vcelku</b> (800 g – 1,2 kg)	[ ⚡ ⚡ ]	–	160 – 350	20 – 30 *	
<b>Pečené zemiaky</b> (600 g – 1 kg)	[ ⚡ ⚡ ]	–	350 – 500	30 – 50 *	
<b>Pečené jablká</b>	[ ⚡ ⚡ ]	–	160 – 350	15 – 25	

\* V polovici prípravy jedlo otočte..

FUNKCIE	Vháňaný vzduch	Horúci vzduch + MW	Gril	Gril + Mikrovlny
	[ ⊕ ]	[ ⚡ ⊕ ]	[ ⚡ ]	[ ⚡ ⚡ ]
PRÍSLUŠENSTVO	Teplovzdorný tanier/nádoba vhodná na použitie v mikrovlnných rúrach 		Drôtený rošt 	Pravouhlý plech na pečenie 

# VYSKÚŠANÉ RECEPTY

Zostavené pre certifikačné úrady v súlade s normami IEC 60705 a IEC 60350-1.

POTRAVINY	FUNKCIA	HMOTNOSŤ (g)	DOBA PRÍPRAVY (min:sek)	TEPLOTA/ ÚROVEŇ GRILU	VÝKON (W)	PREDOHREV	PRÍSLUŠENSTVO
Vanilkový krém	[¶ ¶]	1 000	12:00 – 13:00	–	650	–	Nádoba vhodná do mikrovlnných rúr (Varné sklo Pyrex 3.227)
Piškotový koláč	[¶ ¶]	475	8:00 – 10:00	–	750	–	Nádoba vhodná do mikrovlnných rúr (Varné sklo Pyrex 3.827)
Fašírka	[¶ ¶]	900	13:00 – 14:00	–	750	–	Nádoba vhodná do mikrovlnných rúr (Varné sklo Pyrex 3.838)
Gratinované zemiaky	[¶¶¶]	1100	28:00 – 30:00	190	350	–	Nádoba vhodná do mikrovlnných rúr (Varné sklo Pyrex 3.827)
Kurča	[¶¶¶]	1 200	35:00 – 40:00	210	350	–	Nádoba vhodná do mikrovlnných rúr (Varné sklo Pyrex 3.220)
Rozmrazovanie mäsa (v polovici rozmarzovania obráťte)	[¶ ¶]	500	10:30	–	160	–	Otočný tanier
Hrianka	[----]	–	4:00 – 6:00	3	–	Áno	Rošt 

FUNKCIE	Mikrovlny [¶ ¶]	Gril + Mikrovlny [¶¶¶]	Gril [----]

# ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred údržbou alebo čistením sa presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nepoužívajte parné čističe.

Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

## VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

- Povrhy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, vyčistite spodok rúry a odstráňte všetky zvyšky jedál.
- Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu pravidelne.

## PRÍSLUŠENSTVO

Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke.

Tažko odstrániťné nečistoty jemne vydrhnite handričkou. Príslušenstvo nechajte pred čistením vždy vychladnúť.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická siet pod napäťom a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa porucha odstránila.
Rúra robí hluk, a to aj keď je vypnutá.	Chladiaci ventilátor je aktivovaný.	Otvorte dvierka alebo počkajte, kým proces chladenia skončí.
Na displeji svietia písmená „ERR“ a za nimi číslo.	Chyba softvéru.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte číslo, ktoré nasleduje po písmenach „ERR“.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## TECHNICKÁ PODPORA


V prípade problémov s fungovaním sa obráťte na servisné stredisko Franke.

Nikdy nepoužívajte služby neautorizovaných technikov.

**Uveďte tieto informácie:**

- typ poruchy
- model spotrebiča (číslo/kód)
- výrobné číslo (S.N.) sa nachádza na výkonovom štítku umiestnenom na ľavom okraji vnútorného priestoru rúry (je viditeľný, keď sú dvierka rúry otvorené).

Pri kontaktovaní nášho servisu uveďte, prosím, kódy, ktoré nájdete na identifikačnom štítku vášho výrobku.




# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.....	26
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ .....	26
ΑΞΕΣΟΥΑΡ.....	27
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	28
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ .....	30
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	30
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ .....	32
ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ.....	33
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ .....	34
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....	35
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....	35
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.....	35


# ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ



1. Πίνακας ελέγχου
2. Κυκλική αντίσταση (δεν είναι ορατή)
3. Πινακίδα αναγνώρισης (να μην αφαιρείται)
4. Πόρτα
5. Άνω αντίσταση/γκριλ
6. Φως
7. Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



### 1. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την ενεργοποίηση του φούρνου επιλέγοντας μια λειτουργία. Περιστρέψτε στη θέση 0 για απενεργοποίηση του φούρνου.

### 2. ΣΒΗΣΙΜΟ

Για διακοπή της τρέχουσας λειτουργίας σε οποιαδήποτε στιγμή και για να τεθεί ο φούρνος σε κατάσταση αναμονής.

### 3. ΠΙΣΩ

Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

### 4. ΟΘΟΝΗ

### 5. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Για επιβεβαίωση της επιλογής μιας λειτουργίας ή μιας επιλεγμένης τιμής.

### 6. ΕΝΑΡΞΗ

Για άμεση έναρξη μιας λειτουργίας. Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το για να ξεκινήσει το ψήσιμο με τη λειτουργία μικροκυμάτων ρυθμισμένη σε πλήρη ισχύ για 30 δευτερόλεπτα.


### 7. ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Για κύλιση των μενού και εφαρμογή ή αλλαγή ρυθμίσεων.

Σημείωση: Όλα τα κουμπιά ενεργοποιούνται με πίεση. Πιέστε στο κέντρο του κουμπιού για να ελευθερωθεί από την υποδοχή του.

# ΑΞΕΣΟΥΑΡ


## ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ



Τοποθετημένος στη βάση του, ο περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τρόπους μαγειρέματος. Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ως


βάση για άλλα δοχεία ή εξαρτήματα, με εξαίρεση το ορθογώνιο πιάτο μαγειρέματος.

## ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ




Χρησιμοποιείτε μόνο το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάν στη βάση. Μην ακουμπάτε άλλα εξαρτήματα στη βάση.

## ΣΧΑΡΑ



Αυτό σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό πιο κοντά στο γκριλ, για τέλειο ροδοκοκκίνισμα του πιάτου σας και για τέλεια κυκλοφορία ζεστού αέρα. Τοποθετήστε τη σχάρα στον περιστρεφόμενο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με άλλες επιφάνειες.

## ΧΥΤΡΑ ΑΤΜΟΥ




1 Για να ψήσετε στον ατμό ψάρια ή λαχανικά, τοποθετήστε τα στο καλάθι (2) και ρίξτε πόσιμο νερό (100 ml) στο κάτω τμήμα της χύτρας (3) για να μπορέσετε να έχετε τη σωστή ποσότητα ατμού.  
2 Για να βράσετε τρόφιμα όπως μακαρόνια, ρύζι, πατάτες,  
3 τοποθετήστε τα απευθείας στο

κάτω τμήμα της χύτρας (δεν χρειάζεται το καλάθι) και προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα πόσιμου νερού ανάλογα με την ποσότητα που μαγειρεύετε. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, καλύψτε τη χύτρα με το παρεχόμενο καπάκι (1).

Τοποθετείτε πάντα τη χύτρα πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και να την χρησιμοποιείτε με τις κατάλληλες λειτουργίες ψησίματος ή τις λειτουργίες του φούρνου μικροκυμάτων.

Ο αριθμός των αξεσουάρ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε. Άλλα αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν χωριστά από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.


## ΚΑΠΑΚΙ



Χρήσιμο για την κάλυψη του φαγητού κατά το μαγείρεμα ή τη θέρμανση στο φούρνο μικροκυμάτων.

Το καπάκι μειώνει τα τινάγματα, διατηρεί τα τρόφιμα υγρά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήθουν δύο επίπεδα μαγειρέματος. Δεν είναι κατάλληλο να χρησιμοποιείται για το συμβατικό ψήσιμο ή με τις λειτουργίες γκριλ.

## ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΑΨΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ



Χρησιμοποιείτε το ταψί ψησίματος με τις λειτουργίες που επιτρέπουν το ψήσιμο με αέρα, ποτέ δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με μικροκύματα. Τοποθετήστε το ταψί οριζόντια, ακουμπώντας το στη σχάρα στο θάλαμο ψησίματος.

Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο και τη βάση του όταν χρησιμοποιείτε το ορθογώνιο ταψί ψησίματος.

**Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και ανθεκτικό στις θερμοκρασίες του φούρνου.**

**Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για ψήσιμο σε μικροκύματα μεταλλικά δοχεία φαγητού ή ροφημάτων.**

**Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα τρόφιμα και τα εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.**

**Να ελέγχετε πάντα εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο. Δώστε προσοχή ώστε να μην μετακινήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο από τη θέση του όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε άλλα εξαρτήματα.**

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## MIKROKYMATA

Για γρήγορο μαγείρεμα και για ζέσταμα φαγητού ή ποτών.

ΙΣΧΥΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
900 W	Γρήγορο ζέσταμα ποτών ή άλλων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό
750 W	Μαγείρεμα λαχανικών
650 W	Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού
500 W	Μαγείρεμα σάλτσας κρέατος ή σάλτσας που περιέχει τυρί και αυγά. Ολοκλήρωση κρεατόπιτας ή ψησίματος ζυμαρικών
350 W	Αργό, ελαφρύ ψήσιμο. Ιδανικό για λιώσιμο βουτύρου ή σοκολάτας
160 W	Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων ή μαλάκωμα βουτύρου και τυριού
90 W	Μαλάκωμα παγωτού

## GRILL (ΓΚΡΙΛ)

Για ροδοκοκκίνισμα, γκριλ και ογκρατέν. Συνιστάται να γυρίζετε το φαγητό κατά τη διάρκεια ψησίματος.

Για καλύτερα αποτελέσματα, προθερμάνετε το γκριλ για 3 - 5 λεπτά.

Συνιστώμενα εξαρτήματα: Σχάρα

## ΓΚΡΙΛ + MIKROKYMATA

Για γρήγορο ψήσιμο και πιάτα ογκρατέν, συνδυασμός λειτουργιών μικροκυμάτων και γκριλ.

Συνιστώμενα εξαρτήματα: Σχάρα

## ΓΚΡΙΛ ΤΟΥΡΜΠΟ

\* Για τέλεια αποτελέσματα, συνδυασμός λειτουργιών γκριλ και ψησίματος με αέρα. Συνιστάται να γυρίζετε το φαγητό κατά τη διάρκεια ψησίματος.

Συνιστώμενα εξαρτήματα: Επάνω σχάρα

## ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΡΙΛ + MIKROKYMATA

\* Για γρήγορο ψήσιμο και ροδοκοκκίνισμα του φαγητού, συνδυασμός λειτουργιών γκριλ και φούρνου με αέρα.

Συνιστώμενα εξαρτήματα: Σχάρα

## ΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

Για το μαγείρεμα φαγητών με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αποτελέσματα παρόμοια με αυτά ενός συμβατικού φούρνου.

Συνιστώμενα εξαρτήματα: Σχάρα/ορθογώνιο ταψί ψησίματος

## ΞΑΝΑΓΚ. ΑΕΡΑΣ + MIKROKYMATA

Για την προετοιμασία φαγητών γρήγορα. Συνιστώμενα εξαρτήματα: Σχάρα

## GRIG. ΘΕΡΜΑΝ.

Για γρήγορη προθέρμανση του φούρνου πριν από τον κύκλο μαγειρέματος. Πριν τοποθετήσετε το φαγητό μέσα στο φούρνο, περιμένετε να ολοκληρωθεί η λειτουργία.

## ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Με τις αυτόματες λειτουργίες, απλά επιλέξτε τον τύπο και το βάρος ή την ποσότητα του φαγητού για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο φούρνος θα υπολογίσει αυτόματα πις βέλτιστες ρυθμίσεις και θα συνεχίσει να πις αλλάζει καθώς προχωράει το ψήσιμο. Ο συνολικός χρόνος δεν περιλαμβάνει τη φάση προετοιμασίας ή προθέρμανσης.

## DE FRO AUTO ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

Για γρήγορη απόψυξη διαφορετικών τροφίμων απλά αναφέροντας το βάρος τους. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ	ΒΑΡΟΣ
1*	ΚΡΕΑΣ (κιμάς παιδάκια, μπριζόλες, ψήσιμο κομματιών κρέατος)	100 γρ. - 2 κιλά
2*	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ολόκληρο κοτόπουλο, κομμάτια κοτόπουλο, φιλέτα)	100 γρ. - 3 κιλά
3*	ΨΑΡΙΑ (ολόκληρο, μπριζόλες, φιλέτα)	100 γρ. - 2 κιλά
4*	ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ανάμεικτα λαχανικά, μπιζέλια, μπρόκολα, κλπ.)	100 γρ. - 2 κιλά
5*	ΨΩΜΙ (ψωμιά, τσουρεκάκια, ψωμάκια)	100 γρ. - 2 κιλά

## REHEAT AUTO ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ

Για εκ νέου ζέσταμα έτοιμων φαγητών που είναι κατεψυγμένα ή σε θερμοκρασία δωματίου. Ο φούρνος υπολογίζει αυτόματα τις τιμές που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Τοποθετήστε το φαγητό σε ένα πυρίμαχο ρηχό πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα.

\* Λειτουργία που χρησιμοποιείται ως αναφορά για την δήλωση ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Apr. 65/2014

## SET EAM AUTO ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΣ

Για μαγείρεμα τροφίμων σε ατμό όπως λαχανικά ή ψάρια, χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη χύτρα. Η αρχική φάση προετοιμασίας δημιουργεί αυτόματα ατμό, φέρνοντας το νερό που έχετε ρίξει μέσα στη χύτρα σε βρασμό. Οι χρόνοι για τη συγκεκριμένη φάση μπορεί να διαφέρει. Στη συνέχεια ο φούρνος προχωράει σε μαγείρεμα των τροφίμων με ατμό, σύμφωνα με τον επιλεγμένο χρόνο.

Αναφέρουμε παρακάτω ορισμένου χρόνους μαγειρέματος ενδεικτικά:

- ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (250-500 γρ.): 4-6 λεπτά,
- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (250-500 γρ.): 5-7 λεπτά,
- ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΟΥ (250-500 γρ.): 4-6 λεπτά.

Απαιτούμενο εξάρτημα: Χύτρα ατμού

## COMBI ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΝΑΓΚ. ΑΕΡΑΣ + ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Για γρήγορο ψήσιμο φαγητών στο φούρνο και επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Χρησιμοποιήστε σκεύος κατάλληλο για ψήσιμο στο φούρνο και για φούρνο μικροκυμάτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	
 1	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (πουλερικά, ψάρια και ογκρατέν)	800 γρ. - 1,5 kg
 2	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΖΑΝΙΑ	400 γρ. - 1 kg
 3	ΜΠΙΣΚΟΤΑ Τοποθετήστε στο ελαφρά βουτυρωμένο ταψί ψησίματος. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το φαγητό στην πλάκα.	9 - 12 κομμάτια.
 4	ZΥΜΗ ΨΩΜΙΟΥ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ Για μπριός σε κονσέρβα και διογκούμενη ζύμη. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το φαγητό στο ταψί ψησίματος.	
 5	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΩΜΑΚΙΑ (ψωμιά, τσουρεκάκια, ψωμάκια) Για έτοιμα κατεψυγμένα ψωμάκια. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το φαγητό στο ταψί ψησίματος.	

Προθέρμανση απαιτείται πριν από το ψήσιμο στα προγράμματα 3 - 4 - 5. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ο φούρνος θα σας ζητήσει να τοποθετήσετε τα τρόφιμα.

## COOK ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΣΙΜΟ

Για γρήγορο ψήσιμο φαγητών στο φούρνο και επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιήστε σκεύος κατάλληλο για ψήσιμο στο φούρνο και για φούρνο μικροκυμάτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΓΗΤΟ	ΒΑΡΟΣ
 1	ΨΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ (Γυρίστε όταν σας ζητηθεί)	200 γρ. - 1 κιλά
 2	ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Κόψτε ομοιόμορφα και προσθέστε 2 έως 4 κουτάλια σούπας νερό. Καπάκι)	200 γρ. - 800 γρ
 3	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Γυρίστε όταν σας ζητηθεί. Καπάκι)	200 γρ. - 800 γρ
 4	ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ	200 γρ. - 600 γρ
 5	POP CORN	100 γ

## SETTI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για αλλαγή των ρυθμίσεων του φούρνου (γλώσσα, λειτουργία οικονομίας, φωτεινότητα, ένταση ηχητικού σήματος, ρολόι).

Σημείωση: Όταν είναι ενεργή η λειτουργία οικονομίας, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας. Η οθόνη ενεργοποιείται ξανά αυτόματα όταν πατηθεί κάποιο από τα κουμπιά, κ.τ.λ.

# ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

## 1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ

Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη γλώσσα και την ώρα όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Η ένδειξη "ENGLISH" θα κυλίσει στην οθόνη: Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης για να κυλήσετε τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες και επιλέξτε αυτήν που θέλετε.



Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα και σε δεύτερο χρόνο από τις "Settings" του μενού.

## 2. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ

Μετά την επιλογή της γλώσσας, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε και την τρέχουσα ώρα: Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα δύο ψηφία για την ώρα.



Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και πιέστε το **OK**: Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά.



Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης για να ρυθμίσετε τα σωστά λεπτά και πιέστε το **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα έπειτα από διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας.


# ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

## JET START

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το για να ξεκινήσει το μαγείρεμα με τη λειτουργία μικροκυμάτων ρυθμισμένη σε πλήρη ισχύ (1000 W) για 30 δευτερόλεπτα.

## 1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η λειτουργία που επιθυμείτε: Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο της λειτουργίας και οι βασικές ρυθμίσεις της.



Όπου προβλέπεται, για να επιλέξετε ένα στοιχείο από το μενού (στην οθόνη εμφανίζεται το πρώτο διαθέσιμο στοιχείο), περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης έως ότου εμφανιστεί το στοιχείο που επιθυμείτε.




Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής: Στην οθόνη εμφανίζονται οι βασικές ρυθμίσεις.

## 2. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν διαδοχικά.




Με τη ρύθμιση να αναβοσβήνει στην οθόνη, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης για να αλλάξετε τη ρύθμιση, στη συνέχεια πιέστε το **OK** για επιβεβαίωση και για να συνεχίσετε με τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.



Σημείωση: Πιέζοντας το μπορείτε να αλλάξετε την προηγούμενη ρύθμιση ξανά.

## 3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μόλις εφαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις που θέλετε, πιέστε το για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.



Μπορείτε να πιέσετε το οποιαδήποτε στιγμή για παύση της τρέχουσας λειτουργίας που είναι ενεργή.

## . ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα για να αποτρέψει την τυχαία ενεργοποίηση του φούρνου.



Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα και μετά πατήστε το ▶ για να ξεκινήσει η λειτουργία.

## . ΠΑΥΣΗ

Για να παύσετε μια ενεργή λειτουργία, για παράδειγμα να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό, απλά ανοίξτε την πόρτα.

Για να ξεκινήσει εκ νέου, κλείστε την πόρτα και πατήστε το ▶.

## . ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες αυτόματες λειτουργίες, θα χρειαστεί να επιλέξετε μια κατηγορία για τα φαγητά που μαγειρεύετε προκειμένου να έχετε βέλτιστα αποτελέσματα.

Η κατηγορία αναφοράς αντιστοιχεί στον αριθμό που υποδεικνύεται στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.



Ανατρέξτε στον πίνακα με τις περιγραφές των λειτουργιών για πληροφορίες σχετικά με όλες τις κατηγορίες.

### ΒΑΘΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Οι περισσότερες από τις αυτόματες ρυθμίσεις θα σας προτρέψουν να επιλέξετε πόσο καλά ψημένο θέλετε να είναι το φαγητό.

Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό ψησίματος μόνο κατά τα πρώτα 20 δευτερόλεπτα της λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας: ενεργοποιήστε τη λειτουργία, μετά περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης για να επιλέξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.



**ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΓΥΡΙΣΤΕ Ή ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ)**  
Ορισμένες αυτόματες λειτουργίες απαιτούν να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό και θα σταματήσουν προκειμένου να σας δώσουν τη δυνατότητα να το κάνετε.



Μόλις ο φούρνος σταματήσει το ψήσιμο, ανοίξτε την πόρτα και προχωρήστε στην απαιτούμενη ενέργεια

μόλις σας ζητηθεί να το κάνετε πριν κλείσετε ξανά την πόρτα και πιέστε ▶ για να συνεχίσει το ψήσιμο.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Defrost" (Απόψυξη), η λειτουργία θα ξεκινήσει εκ νέου αυτόματα μετά από δύο λεπτά, ακόμη και αν δεν ανακατέψετε ή γυρίσετε το φαγητό.

## . ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Σε πολλές περιπτώσεις, όταν ψηθεί το φαγητό, ο φούρνος θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη διαδικασία ψύξης, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη.



Για να δείτε το ρολόι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πατήστε το ↲.

Σημείωση: Το άνοιγμα της πόρτας διακόπτει προσωρινά τη διαδικασία.

## . ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονοδιακόπτης. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης.



Πιέστε το OK για ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη: Θα παραχθεί ένα ηχητικό σήμα και θα υποδειχθεί στην οθόνη μόλις ο χρονοδιακόπτης ολοκληρώσει την αντίστροφη μέτρηση του επιλεγμένου χρόνου.

Σημείωση: Ο χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιεί κανέναν από τους κύκλους μαγειρέματος.

Για να αλλάξετε το χρόνο ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, πιέστε το ↲ για να σταματήσει και μετά πιέστε το ↲ δύο φορές για να επιτρέψετε στην εμφάνιση της τρέχουσας ώρας.

Μόλις ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και τη λειτουργία: Ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει την αντίστροφη μέτρηση για τον επιλεγμένο χρόνο αυτόματα χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία.



Για να εμφανίσετε ξανά τον χρονοδιακόπτη, περιμένετε το τέλος της λειτουργίας ή σταματήστε την σβήνοντας τον φούρνο.

# ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

## ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Ο πίνακας δείχνει τις καλύτερες λειτουργίες για χρήση με κάθε φαγητό.

Οι χρόνοι ψησίματος αφορούν τον κύκλο ψησίματος μέσα στο φούρνο, εκτός από τη φάση προθέρμανσης (όπου απαιτείται).

Οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι μαγειρέματος είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από την ποσότητα του φαγητού και τον τύπο του εξαρτήματος που χρησιμοποιείται.

Μαγειρεύετε πάντα στον ελάχιστο χρόνο μαγειρέματος και να βεβαιώνεστε ότι το φαγητό έχει ψηθεί.

Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις συστάσεις του πίνακα μαγειρέματος για την επιλογή των εξαρτημάτων.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Τα μικροκύματα διεισδύουν στο φαγητό έως ένα ορισμένο βάθος.

Συνεπώς, όταν μαγειρεύετε πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα, θα πρέπει να τα διαχωρίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Μικρότερα κομμάτια ψήνονται πιο γρήγορα από τα μεγάλα: Κόψτε τα τρόφιμα σε κομματάκι ίδιου μεγέθους για ομοιόμορφο ψήσιμο.

Κατά το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων απελευθερώνεται ατμός: Η χρήση ενός καπακιού κατάλληλου για χρήση με μικροκύματα θα μειώσει την απώλεια υγρασίας.

Όταν αφαιρείται ένα φαγητό από το φούρνο μικροκυμάτων, συνήθως συνεχίζει να ψήνεται για λίγο ακόμη. Γ' αυτό προτείνουμε να το αφήνετε για μερικά λεπτά ακόμη όταν ο κύκλος ψησίματος ολοκληρωθεί.

Είναι καλό να γυρίζετε το φαγητό κατά το ψήσιμο σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς αυτό βοηθά στο καλύτερο ψήσιμο των εξωτερικών τμημάτων έναντι του κεντρικού τμήματος και αντίστροφα.

Τοποθετήστε λεπτές φέτες κρέατος τη μια πάνω στην άλλη ή εναλλάξ, πιο χοντρές φέτες, όπως μίτλοιφ και λουκάνικα, πρέπει να τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο.

## ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αφαιρέστε τα συρματάκια από τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν από την τοποθέτησή τους στο φούρνο μικροκυμάτων για ψήσιμο.

Χαράξτε ή τρυπήστε την πλαστική μεμβράνη με ένα πιρούνι για να εκτονωθεί η πίεση και να μην σπάσει, καθώς κατά τη διάρκεια του ψησίματος συσσωρεύεται ατμός.

## ΥΓΡΑ

Τα υγρά μπορεί να ζεσταθούν πάνω από το σημείο βρασμού χωρίς ορατό βράσιμο.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει το απότομο βράσιμο. Για να αποφύγετε αυτήν την πιθανότητα:

- . Αποφύγετε τη χρήση δοχείων με στενό λαιμό.
- . Ανακατέψτε το υγρό πριν τοποθετήσετε το σκεύος στο φούρνο μικροκυμάτων και αφήστε το κουτάλι μέσα στο σκεύος.
- . Μόλις ζεσταθεί, ανακατέψτε ξανά πριν το αφαιρέσετε από το δοχείο από το φούρνο μικροκυμάτων.

## ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η απευθείας απόψυξη στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρύ, ειδικό για φούρνο μικροκυμάτων πλαστικό δοχείο εάν είναι απαραίτητο.

Τα βραστά φαγητά, τα φαγητά με σάλτσα και οι σάλτσες κρέατος ξεπαγώνουν καλύτερα εάν τα ανακατεύετε.

Διαχωρίστε τα τρόφιμα μόλις αρχίσει η απόψυξη: Τα διαχωρισμένα μέρη θα αποψυχθούν γρηγορότερα.

## ΦΑΓΗΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ

Όταν ζεσταίνετε υγρό σε μπιμπερό ή παιδική τροφή σε βάζο, να ανακατεύετε πάντα και να ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν το δώσετε στο παιδί σας.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ομοιόμορφο ζέσταμα και δεν υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Αφαιρέστε το καπάκι του βάζου ή τη θηλή του μπιμπερό πριν από το ζέσταμα.

## ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΨΑΡΙ

Για να επιτύχετε τέλειο επιφανειακό ροδοκοκκίνισμα γρήγορα διατηρώντας ωστόσο το κρέας ή το ψάρι μαλακό και χυμώδες εσωτερικά, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Γκριλ + MW". Για καλύτερα αποτελέσματα, ρυθμίστε την ισχύ του φούρνου μικροκυμάτων στα 160 και 350 W.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΦΑΓΗΤΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΘΕΡΜΟΚΡ. (°C)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΛΕΠΤΑ)	ΑΞΕΣΟΥΑΡ
<b>Κέικ που φουσκώνουν</b>	[ ⊕ ]	160 - 180	-	30-60	
	[ ⊖ ⊖ ]	160 - 180	90	25-50	
<b>Πίτες με γέμιση</b> (τσιζκεϊκ, στρούντελ, μηλόπιτα)	[ ⊕ ]	160 - 190	-	35-70	
<b>Παντεσπάνια</b>	[ ⊕ ]	160	-	30 - 40	
<b>Μπισκότα</b>	[ ⊕ ]	160	-	20 - 30	
<b>Αλμυρές πίτες</b> (χορτόπιτα, κις λορέν 1 - 1,2 kg)	[ ⊕ ]	180 - 190	-	40-55	
<b>Έτοιμα φαγητά</b> (250 - 500 γρ.)	[ ⊖ ]	-	750	4 - 7	
<b>Λαζάνια/Ζυμαρικά στο φούρνο</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	15 - 25	
<b>Κατεψυγμένα λαζάνια</b> (500 - 700 γρ.)	[ ⊖ ]	-	500 - 750	14 - 20	
<b>Πίτσα</b> (400 - 500 γρ.)	[ ⊖ ⊖ ]	-	-	10 - 12	
<b>Κρέας</b> (κομμάτια, μπριζόλα)	[ ⊖ ⊖ ]	-	500	10 - 15	
<b>Πουλερικά</b> (ολόκληρα, 800 γρ. - 1,5 κιλό)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	30 - 45 *	
<b>Κοτόπουλο</b> (φιλέτα ή κομμάτια)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	10 - 17	
<b>Ψητά</b> (800 γρ. - 1,2 κιλά)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	25 - 40 *	
<b>Αρνί ή μοσχάρι ψητό / Ροστ μπιφ</b> (1,3-1,5 Kg)	[ ⊕ ]	170 - 180	-	70-80*	
	[ ⊖ ⊖ ]	160 - 180	160	50-70*	
<b>Λουκάνικα / Σουβλάκια</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	-	20 - 40 *	
<b>Ψάρι</b> (φέτες ή φιλέτα)	[ ⊖ ⊖ ]	-	160 - 350	15 - 20 *	
<b>Ολόκληρο ψάρι</b> (800 γρ. - 1,2 κιλό)	[ ⊖ ⊖ ]	-	160 - 350	20 - 30 *	
<b>Ψητές πατάτες</b> (600 γρ. - 1 kg)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	30 - 50 *	
<b>Ψητά μήλα</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	160 - 350	15 - 25	

\* Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Εξαναγκασμένος αέρας	Εξαναγκ. αέρας + Μικροκύματα	Grill (Γκριλ)	Grill + Microwave (Γκριλ + Μικροκύματα)
	[ ⊕ ]	[ ⊖ ⊖ ]	[ ⊖ ⊖ ]	[ ⊖ ⊖ ]
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	Πυρίμαχο πιάτο/σκεύος κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων 	Σχάρα 	Ορθογώνιο ταψί ψησίματος 	

# ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Καταρτίστηκαν για τις αρχές πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60705 και IEC 60350-1.

ΦΑΓΗΤΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ (g)	ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (Λεπτά:δευτ.)	ΘΕΡΜΟΚΡ./ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΚΡΙΛ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΠΡΟΘΕΡΜ.	ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Κρέμα πατισερί	[Ψ Φ]	1000	12:00 - 13:00	-	650	-	Σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα (Πιρέξ 3.227)
Αφράτο κέικ	[Ψ Φ]	475	8:00 - 10:00	-	750	-	Σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα (Πιρέξ 3.827)
Κρέας (ρολό)	[Ψ Φ]	900	13:00 - 14:00	-	750	-	Σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα (Πιρέξ 3.838)
Πατάτες γκρατινέ	[Ψ~Φ]	1100	28:00 - 30:00	190	350	-	Σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα (Πιρέξ 3.827)
Κοτόπουλο	[Ψ~Φ]	1200	35:00 - 40:00	210	350	-	Σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα (Πιρέξ 3.220)
Ξεπάγωμα κρέατος (γυρίστε το στο μέσο της διαδικασίας ξεπαγώματος)	[Ψ Φ]	500	10:30	-	160	-	Περιστρεφόμενος δίσκος
Φρυγανισμένο Ψωμί (Toast)	[~~~]	-	4:00 - 6:00	3	-	Ναι	Σχάρα 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	μικροκύματα 	Grill + Microwave (Γκριλ + Μικροκύματα) 	Grill (Γκριλ) 
-------------	--	--	--

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν προχωρήσετε σε συντήρηση και καθαρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί από μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.
- Σε τακτικά διαστήματα ή σε περιπτώσεις που χύθηκε φαγητό, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και τη βάση του για να καθαρίσετε το φούρνο και να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα τροφών.

- Το γκριλ δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε καθώς η έντονη θερμότητα καίει οποιαδήποτε βρομιά: Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε τακτικά διαστήματα.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.  
Για δύσκολη βρομιά, τρίψτε ελαφρά με ένα πανί.  
Αφήνετε πάντα τα αξεσουάρ να κρυώσουν πριν από τον καθαρισμό.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.	Διακοπή ρεύματος. Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.
Ο φούρνος κάνει θόρυβο, ακόμη και όταν είναι σβηστός.	Ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιημένος.	Ανοίξτε την πόρτα ή περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία κρυώματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ERR" ακολουθούμενη από έναν αριθμό.	Σφάλμα λογισμικού.	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και αναφέρετε τον αριθμό μετά την ένδειξη "ERR".

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland


## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στην περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της Franke. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ενός μη εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

### Δώστε τα εξής στοιχεία:

- τύπος βλάβης
- μοντέλο συσκευής (είδος/Κωδικός)
- ο σειριακός αριθμός (S.N.) στην πινακίδα, που βρίσκεται στην αριστερή άκρη του θαλάμου του φούρνου (ορατό όταν η πόρτα του φούρνου είναι ανοιχτή).

Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο Σέρβις, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης του προϊόντος σας.



---


# CUPRINS

---

PREZENTARE GENERALĂ .....	37
PANOU DE COMANDĂ.....	37
ACCESORII.....	38
FUNCȚII.....	39
PRIMA UTILIZARE.....	41
UTILIZAREA ZILNICĂ.....	41
RECOMANDĂRI UTILE.....	43
TABEL CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA .....	44
REȚEȚE TESTATE.....	45
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA .....	46
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR .....	46
ASISTENȚĂ .....	46


# GHID DE UTILIZARE

## PREZENTARE GENERALĂ



1. Panou de comandă
2. Rezistență circulară (nu este vizibilă)
3. Plăcuță cu datele de identificare (a nu se demonta)
4. Ușă
5. Rezistență superioară/grill
6. Lumină
7. Placa rotativă din sticlă

## PANOU DE COMANDĂ



### 1. BUTONUL DE SELECTARE

Pentru pornirea cuptorului prin selectarea unei funcții. Rotiți în poziția 0 pentru a opri cuptorul.

### 2. STOP

Pentru oprirea în orice moment a funcției active în mod curent și introducerea cuptorului în modul Standby.

### 3. ÎNAPOI

Pentru revenirea la meniul anterior.

### 4. AFIȘAJ

### 5. BUTON DE CONFIRMARE

Pentru confirmarea unei funcții selectate sau a unei valori setate.

### 6. PORNIRE

Pentru activarea imediată a unei funcții.

Când cuptorul este oprit, apăsați pentru a activa funcția de preparare la microunde la putere maximă timp de 30 de secunde.


### 7. BUTON DE REGLARE

Pentru derularea prin meniu și aplicarea sau modificarea setărilor.

Vă rugăm să rețineți: Toate butoanele sunt activate prin apăsare. Apăsați pe centrul butonului pentru a-l elibera din locaș.

# ACCESORII


## PLACA ROTATIVĂ DIN STICLĂ



Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare. Placa rotativă trebuie să fie utilizată întotdeauna ca bază de susținere pentru


recipiente și accesorii, exceptie făcând doar tava de copt dreptunghiulară.

## SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE



Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia. Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.


## GRĂTARUL DE SÂRMĂ



Acesta vă permite să amplasați alimentele mai aproape de grill, pentru o rumenire perfectă a preparatelor și în scopul permiterii circulației optime a aerului fierbinte. Amplasați grătarul metalic pe placa

rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în contact cu celelalte suprafete.

## OALA DE PREPARARE CU ABURI



Pentru a prepara la aburi alimente precum pește sau legume, introduceți-le în coșul (2) și turnați apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (3), pentru obținerea cantității optime de aburi. Pentru a fierbe alimente precum

paste, orez sau cartofi, amplasați-le direct în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (utilizarea coșului nu este necesară) și adăugați o cantitate corespunzătoare de apă potabilă, în funcție de cantitatea de alimente preparate. Pentru rezultate optime, acoperiți oala de preparare cu aburi utilizând capacul (1) din dotare.

Amplasați întotdeauna oala de preparare cu aburi pe placa rotativă din sticlă și utilizați-o doar în combinație cu funcțiile de preparare corespunzătoare sau cu funcțiile de preparare cu microunde.

Numărul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.


Alte accesorii pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

### Există mai multe accesorii disponibile pe piață.

Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

## CAPACUL




Util pentru acoperirea alimentelor în timp ce acestea sunt preparate sau încălzite în cuptorul cu microunde.

Capacul previne stropirea, favorizează menținerea nivelului de umiditate necesar din interiorul alimentelor și poate fi utilizat, de asemenea, pentru crearea a două niveluri de preparare.

Acesta nu este adecvat pentru utilizarea în cazul preparării prin convecție sau în combinație cu oricare dintre funcțiile Grill.

## TAVĂ DE COPT DREPTUNGHIALĂ



Utilizați tava de copt numai cu funcțiile care permit prepararea prin convecție; aceasta nu trebuie să fie utilizată niciodată în combinație cu microundele. Introduceți tava

în poziție orizontală, sprijinind-o pe grătarul din compartimentul pentru preparare.

Vă rugăm să rețineți: Nu este necesar să scoateți placa rotativă și suportul acesteia atunci când utilizați tava de copt dreptunghiulară.

# FUNCTII

## MICROUNDE

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ
900 W	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau alimentelor care au un conținut de apă ridicat
750 W	Gătirea legumelor
650 W	Prepararea cărnii și peștelui
500 W	Prepararea sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor
350 W	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei
160 W	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor
90 W	Topirea înghețatei

## GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare.

Pentru rezultate optimale, preîncălziți grillul timp de 3-5 minute.

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă

## GRILL + MICROWAVE (GRILL + MICROUNDE)

Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați funcția de microunde cu funcțiile Grill.

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă

## TURBO GRILL

\* Pentru rezultate perfecte, combinați funcțiile Grill cu funcția de preparare prin convecție. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare.

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă superior

## TURBO GRILL + MICROUNDE

\* Pentru prepararea și rumenirea rapidă a alimentelor, combinați funcția de microunde cu funcțiile Grill și de preparare prin convecție.

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă

## AER FORȚAT

\* Pentru prepararea alimentelor astfel încât să se obțină rezultate similare celor obținute în cazul utilizării unui cuptor convențional.

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă / Tavă de copt dreptunghiulară

## AER FORȚAT + MICROUNDE

Pentru prepararea la cuptor a alimentelor, într-un timp scurt.

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă

## REÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

Pentru reîncălzirea rapidă a cuptorului înainte de pornirea unui ciclu de preparare. Așteptați finalizarea funcției înainte de a introduce alimentele în cuptor.

## COOKASSIST

Cu funcțiile automate, nu trebuie decât să selectați tipul și greutatea sau cantitatea de alimente, pentru a obține cele mai bune rezultate. Cuptorul va calcula automat setările optime și va continua să le modifice pe parcursul procesului de preparare. Timpul total de preparare nu cuprinde fazele de pregătire sau preîncălzire.

## DECONGELARE AUTOMATĂ

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutății acestora.

Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placă rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru.

CATEGORIE	ALIMENTE RECOMANDATE	GREUTATE
 1*	CARNE (tocată, cotlete, medalioane, fripturi)	100 g - 2 kg
 2*	CARNE DE PASĂRE (pui întreg, bucăți, fileuri)	100 g - 3 kg
 3*	PEȘTE (întreg, medalioane, fileuri)	100 g - 2 kg
 4*	LEGUME (amestec de legume, mazăre, broccoli etc.)	100 g - 2 kg
 5*	PÂINE (franzele, chifle, cornuri)	100 g - 2 kg

## ÎNCĂLZIRE AUTOMATĂ

Pentru reîncălzirea alimentelor semipreparate care sunt congelate sau la temperatură camerei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate în cel mai scurt timp posibil. Amplasați alimentele pe o farfurie rezistentă la căldură și care se poate folosi în cuptorul cu microunde.

\* Funcție utilizată ca referință pentru declararea eficienței energetice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 65/2014

## STEAM AUTO JET DE ABURI AUTOMAT

Pentru prepararea la aburi a alimentelor precum legumele sau peștele, utilizând oala de preparare cu aburi furnizată. În cadrul etapei inițiale de preparare, generarea aburilor se produce în mod automat, apa turnată în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi fiind adusă la temperatura de fierbere. Duratele de preparare aferente acestei etape pot să varieze. Cuptorul continuă prepararea la aburi a alimentelor, în funcție de durata de timp setată.

În continuare sunt prezentate câteva dure de preparare orientative:

- LEGUME PROASPETE (250-500 g): 4-6 minute;
- LEGUME CONGELATE (250-500 g): 5-7 minute;
- FILE DE PEȘTE (250-500 g): 4-6 minute.

Accesoriu necesar: **Oala de preparare cu aburi**

## COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (AER FORȚAT + MICROUNDE)

Pentru prepararea rapidă la cuptor a alimentelor și obținerea de rezultate optime. Utilizați accesoriu pentru gătit care sunt adecvate pentru prepararea la cuptor și rezistente în cuptoarele cu microonde.

CATEGORIE	ALIMENTE RECOMANDATE, CANTITATE RECOMANDATĂ și RECOMANDĂRI
1	PUI (Carne de pasăre, pește și alimente gratinate) 800 g - 1,5 kg
2	LASAGNA CONGELATĂ 400 g - 1 kg
3	FURSECURI Puneți pe tava de copt unsă cu puțin ulei. Introduceți tava în cuptor atunci când vi se solicită acest lucru. 9 - 12 buc.
4	ALUAT DE PÂINE CONSERVAT Pentru brioșă la borcan și cornuri. Introduceți tava de copt în cuptor atunci când vi se solicită acest lucru.
5	CORNURI CONGELATE (franzele, chifle, cornuri) Se folosește pentru chifle coapte congelate. Introduceți tava de copt în cuptor atunci când vi se solicită acest lucru.

Preîncălzire necesară înainte de începerea preparării, pentru programele 3 - 4 - 5. În momentul în care este atinsă temperatura corectă, cuptorul vă va solicita să introduceți alimentele.

## COOK GĂTIRE AUTOMATĂ

Pentru prepararea rapidă la cuptor a alimentelor și obținerea de rezultate optime. Utilizați accesoriu pentru gătit care sunt adecvate pentru prepararea la cuptor și rezistente în cuptoarele cu microonde.

CATEGORIE	ALIMENTE	GREUTATE
1	CARTOFI COPȚI (Întoarceți atunci când se solicită acest lucru)	200 g - 1 kg
2	LEGUME PROASPETE (Tăiați uniform și adăugați între 2 și 4 linguri de apă. Acoperiți)	200 g - 800 g
3	LEGUME CONGELATE (Întoarceți atunci când se solicită acest lucru. Acoperiți)	200 g - 800 g
4	LEGUME CONSERVATE	200 g - 600 g
5	FLORICELE DE PORUMB	100 g

## SET TI SETĂRI

Pentru modificarea setărilor cuptorului (limbă, mod Eco, luminozitate, volum semnal sonor, ceas).

Vă rugăm să rețineți: Când este activ modul Eco, luminozitatea afișajului va fi redusă după câteva secunde pentru a economisi energie. Afișajul este reactivat automat oricând este apăsat oricare dintre butoane etc.

# PRIMA UTILIZARE

## 1. SELECTAREA LIMBII

Când porniți pentru prima dată aparatul, trebuie să setați mai întâi limba și ora. Mesajul „ENGLISH” se va derula pe afișaj: Rotiți butonul de reglare pentru a derula lista cu limbile disponibile și selectați-o pe cea dorită.



Apăsați OK pentru a confirma selecția.

Vă rugăm să rețineți: Limba poate fi modificată și la un moment ulterior, din meniul „Settings”.

## 2. SETAȚI ORA

După selectarea limbii, va trebui să setați ora curentă: Cele două cifre care reprezintă ora vor clipe pe afișaj.



Rotiți butonul de reglare pentru a seta ora corectă și apăsați OK: minutele vor clipe pe afișaj.



Rotiți butonul de reglare pentru a seta minutele și apăsați OK pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Este posibil să fie necesară resetarea orei în urma unor pene de curent de lungă durată.


# UTILIZAREA ZILNICĂ

## .JET START

Când cuptorul este oprit, apăsați pe ▶ pentru a activa funcția de preparare la microunde la putere maximă (1000 W) timp de 30 de secunde.

## 1. SELECTAȚI O FUNCȚIE

Rotiți butonul de selectare până când funcția dorită apare pe afișaj: pe afișaj va fi prezentată pictograma aferentă funcției și setările de bază ale acesteia.



Dacă este disponibil, pentru a selecta un element din meniu (pe afișaj va apărea primul element disponibil), rotiți butonul de reglare până când este afișat cel dorit.



Apăsați OK pentru a confirma selecția: Pe afișaj vor apărea setările de bază.

## 2. SETAREA FUNCȚIEI

După selectarea funcției dorite, puteți modifica setările acestora.

Pe afișaj vor fi prezentate secvențial setările care pot fi modificate.



În timp ce setările clipește pe afișaj, rotiți butonul de reglare pentru a modifica setarea, apoi apăsați OK pentru a confirma și continuați modificarea următoarelor setări.



Vă rugăm să rețineți: Prin apăsarea pe ↶, aveți posibilitatea de a modifica din nou setarea anterioară.

## 3. ACTIVAREA FUNCȚIEI

Odată aplicate setările necesare, apăsați pe ▶ pentru a activa funcția.



Puteți apăsa ✕ în orice moment pentru a întrerupe funcția care este activă în mod curent.

## . BLOCAREA DE SIGURANȚĂ

Această funcție este activată automat pentru a se preveni pornirea accidentală a cuptorului.



Deschideți și închideți ușa, iar apoi apăsați pe ▶ pentru a porni funcția.

## . PAUZĂ

Pentru a întrerupe o funcție activă, de exemplu, pentru a amesteca sau întoarce alimentele, nu trebuie decât să deschideți ușa.

Pentru a o reporni, închideți ușa și apăsați pe ▶.

## . FUNCȚII AUTOMATE

### CATEGORII

Când utilizați anumite funcții automate, va trebui să selectați o categorie pentru alimentele pe care le preparați, pentru a obține cele mai bune rezultate. Categoria de referință corespunde numărului indicat în parte superioară din dreapta a afișajului.



Consultați tabelul care conține descrierile funcțiilor, pentru informații privind toate categoriile.

### GRADUL DE RUMENIRE

Majoritatea funcțiilor automate vă vor solicita să selectați nivelul de preparare al alimentelor. Gradul de rumenire poate fi modificat în timpul primelor 20 de secunde de funcționare după activarea funcției: activați funcția, apoi roțiți *butonul de reglare* pentru a selecta setarea dorită.



**ACȚIUNI (AMESTECAȚI SAU ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE)**  
Anumite funcții automate vă solicită să întoarceți sau să amestecați alimentele, de exemplu, și vor intra în repaus pentru ca dumneavoastră să puteți face acest lucru.



Odată ce cuptorul a întrerupt procesul de preparare, deschideți ușa și efectuați acțiunea solicitată înainte de a reînchide ușa, iar apoi apăsați pe ▶ pentru a continua procesul de preparare.

Vă rugăm să rețineți: Când utilizați funcția „Decongelare”, aceasta se va activa din nou automat după două minute, chiar dacă nu ati întors sau nu ati amestecat alimentele.

## . CĂLDURĂ REZIDUALĂ

În multe cazuri, după prepararea alimentelor, cuptorul inițiază un proces automat de răcire, care este indicat pe afișaj.



Pentru a vizualiza ceasul în timpul desfășurării procesului, apăsați pe ▶.

Vă rugăm să rețineți: Prin deschiderea ușii se întrerupe temporar desfășurarea procesului.

## . TEMPORIZATOR

Când cuptorul este oprit, afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa funcția și a seta durata de timp necesară, roțiți *butonul de reglare*.




Apăsați pe **OK** pentru a activa temporizatorul: Odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea inversă a durei de timp selectate, se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicat acest lucru.

Vă rugăm să rețineți: Temporizatorul nu activează niciunul din ciclurile de preparare.

Pentru a modifica durata de timp setată pentru temporizator, apăsați pe ▶ pentru a-l întrerupe și apoi apăsați pe ▶ de două ori pentru a reveni la vizualizarea orei curente.

Odată ce temporizatorul a fost activat, puteți activa, de asemenea, o funcție: Temporizatorul va continua automat numărătoarea inversă a durei de timp selectate, fără a influența funcția.



Pentru a afișa din nou temporizatorul, așteptați finalizarea funcției sau opriți-o oprind cuptorul.

# RECOMANDĂRI UTILE

## CITIREA TABELULUI CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA

Tabelul indică funcția optimă care trebuie utilizată pentru diferite alimente.

Duratele de preparare se referă la ciclul de preparare a alimentelor desfășurat în interiorul cuptorului, excludând etapa de preîncălzire (în cazurile în care este necesară).

Setările și duratele de preparare au caracter orientativ și depind de cantitatea de alimente și de tipul de accesorii utilizate.

Preparați întotdeauna alimentele respectând durata minimă de preparare indicată și verificați să fie gătite complet.

Pentru a obține rezultate optime, respectați recomandările din tabelul cu informații privind prepararea la alegerea accesoriorilor.

## SFATURI PENTRU PREPARAREA LA MICROUNDE

Microundele pătrund în alimente numai până la o anumită adâncime;

prin urmare, trebuie să separați alimentele cât de mult posibil atunci când gătiți tipuri diferite în același timp. Alimentele de dimensiuni mici se prepară mai repede decât alimentele de dimensiuni mari: Pentru o preparare uniformă, tăiați alimentele în bucăți egale.

Umezeala se evaporă în timpul procesului de preparare la microunde: Utilizarea unui capac rezistent la microunde reduce pierderea de umiditate.

La scoaterea alimentelor dintr-un cuptor cu microunde, acestea vor continua de multe ori procesul de preparare pentru o anumită perioadă de timp. Prin urmare, vă recomandăm să acordați întotdeauna câteva minute de repaus după finalizarea ciclului de preparare.

Este recomandat să amestecați alimentele atunci când le preparați la microunde, deoarece astfel mutați porțiile preparate mai bine de pe exterior către centru și invers.

Puneți felile de carne subțiri una deasupra celeilalte sau intercalate. Bucățile mai groase, cum ar fi rulada de carne sau cârnații, trebuie aşezate una lângă cealaltă.

## FOLIA TRANSPARENTĂ ȘI AMBALAJUL

Îndepărtați sărmulițele de închidere de la pungile

de hârtie sau de plastic, înainte de a le introduce în cuptor pentru preparare la microunde.

Foliile din plastic trebuie tăiate sau perforate cu o furculiță pentru a elibera presiunea și a preveni plesnirea din cauza acumulării de aburi în timpul procesului de preparare.

## LICHIDE

Lichidele se pot supraîncălzi peste punctul de fierbere, fără formarea vizibilă de bule. Acest lucru poate cauza revărsarea bruscă a lichidelor fierbinți.

Pentru a evita această situație:

- . Evitați folosirea recipientelor cu gât îngust.
- . Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptorul cu microunde și lăsați lingurița în recipient.

După încălzire, amestecați din nou înainte de a scoate cu grijă recipientul din cuptorul cu microunde.

## ALIMENTE CONGELATE

Pentru rezultate optime, este recomandat să amplasați direct pe placa rotativă din sticlă alimentele care urmează să fie decongelate. Dacă este necesar, puteți utiliza și un recipient din plastic, ușor și rezistent la microunde.

Alimentele fierte, înăbușite și sosurile de carne se decongelează mai bine dacă sunt amestecate în timpul decongelării.

Separați alimentele când încep să se decongeleze: porțiile separate se vor decongela mai rapid.

## ALIMENTE PENTRU BEBELUȘI

Atunci când încălziți în biberon sau în caserola alimentele sau băuturile pentru copii, amestecați și controlați întotdeauna temperatura înainte de a le servi.

Astfel, veți asigura distribuirea uniformă a căldurii și veți evita riscul de opărire sau de arsuri.

Înainte de a încălzi alimentele, asigurați-vă că tetina și capacul sunt scoase.

## CARNE ȘI PEŞTE

Pentru a obține rumenirea perfectă a suprafeței într-o perioadă scurtă de timp, păstrând totodată carne și peștele fraged(ă) și succulent(ă), se recomandă să utilizați funcția „Grill + MW (GRILL + MICROUNDE)”.

Pentru a obține rezultate de preparare optime, setați nivelul de putere al microundelor la o valoare cuprinsă între 160 și 350 W.

# TABEL CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA

ALIMENTE	FUNCȚIE	TEMP. (°C)	PUTERE (W)	DURATĂ (MIN)	ACCESORII
<b>Torturi dospite</b>	[ ⊕ ]	160 - 180	—	30-60	 
	[ ⊕  ]	160 - 180	90	25-50	 
<b>Plăcinte umplute</b> (plăcintă cu brânză, ștrudel, plăcintă cu mere)	[ ⊕ ]	160 - 190	—	35-70	 
<b>Pandispanuri</b>	[ ⊕ ]	160	—	30 - 40	 
<b>Fursecuri</b>	[ ⊕ ]	160	—	20 - 30	 
<b>Plăcinte picante</b> (plăcintă cu legume, quiche Lorraine 1 - 1,2 kg)	[ ⊕ ]	180 - 190	—	40-55	 
<b>Semipreparate</b> (250 - 500 g)	[  ]	—	750	4 - 7	
<b>Lasagna/paste la cuptor</b>	[  ]	—	350 - 500	15 - 25	 
<b>Lasagna congelată</b> (500 - 700 g)	[  ]	—	500 - 750	14 - 20	 
<b>Pizza</b> (400 - 500 g)	[  ]	—	—	10 - 12	 
<b>Carne</b> (cotlete, medaloioane)	[  ]	—	500	10 - 15	 
<b>Carne de pasăre</b> (bucată întreagă, 800 g - 1,5 kg)	[  ]	—	350 - 500	30 - 45 *	 
<b>Pui</b> (fileuri sau bucăți)	[  ]	—	350 - 500	10 - 17	 
<b>Fripturi</b> (800 g - 1,2 kg)	[  ]	—	350 - 500	25 - 40 *	 
<b>Friptură de miel/vițel/mușchi de vită</b> (1,3-1,5 Kg)	[ ⊕ ]	170 - 180	—	70-80*	 
	[  ⊕ ]	160 - 180	160	50-70*	 
<b>Cârnați/frigărui</b>	[  ]	—	—	20 - 40 *	 
<b>Pește</b> (medaloioane sau fileuri)	[  ]	—	160 - 350	15 - 20 *	 
<b>Pește întreg</b> (800 g - 1,2 kg)	[  ]	—	160 - 350	20 - 30 *	 
<b>Cartofi copți</b> (600 g - 1 kg)	[  ]	—	350 - 500	30 - 50 *	 
<b>Mere coapte</b>	[  ]	—	160 - 350	15 -25	 

\* Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare..

FUNCȚII	Forced Air (Aer forțat) [ ⊕ ]	Forced Air + Microwave (Aer forțat + microunde) [  ⊕ ]	Grill [  ]	Grill + Microwave (Grill + microunde) [  ]
ACCESORII	Farfurie rezistentă la căldură/recipient adecvat pentru utilizarea în cuptorul cu microunde 	Grătarul de sărmă 	Tavă de copt dreptunghiulară 	

# REȚEPE TESTATE

Prevăzute pentru autoritățile de certificare în conformitate cu standardele IEC 60705 și IEC 60350-1.

ALIMENTE	FUNCȚIE	GREUTATE (g)	DURATA DE PREPARARE (min:sec)	TEMPERATURĂ/ NIVEL GRĂTAR	PUTERE (W)	PREÎNCĂLZIRE.	ACCESORII
Cremă de patiserie	[ ]	1000	12:00 - 13:00	-	650	-	Recipient care poate fi utilizat cu microunde (Pyrex 3.227)
Pandispan	[ ]	475	8:00 - 10:00	-	750	-	Recipient care poate fi utilizat cu microunde (Pyrex 3.827)
Ruladă de carne	[ ]	900	13:00 - 14:00	-	750	-	Recipient care poate fi utilizat cu microunde (Pyrex 3.838)
Cartofi gratinați	[  ]	1100	28:00 - 30:00	190	350	-	Recipient care poate fi utilizat cu microunde (Pyrex 3.827)
Pui	[  ]	1200	35:00 - 40:00	210	350	-	Recipient care poate fi utilizat cu microunde (Pyrex 3.220)
Decongelare carne (întoarceți la jumătatea procesului de decongelare)	[ ]	500	10:30	-	160	-	Placa rotativă
Pâine prăjită	[]	-	4:00 - 6:00	3	-	Da	Grătar metalic

FUNCȚII	Microunde [ ]	Grill + Microwave (Grill + microunde) [  ]	Grill []

# CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

**Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricărora activități de întreținere sau curățare.**

**Nu utilizați aparate de curățare cu aburi.**

## SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curătați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibre. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți cu o lavetă uscată.
- Curătați geamul ușii cu un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placă rotativă și suportul acesteia pentru a curăta baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Grillul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile: Utilizați această funcție în mod regulat.

**Nu utilizați bureți de sărmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.**

## ACCESORII

Toate accesorii pot fi spălate în mașina de spălat vase. Pentru depunerile persistente, frecați ușor cu o lavetă. Permiteți întotdeauna răcirea accesorilor înainte de a le curăța.

# REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Pană de curent. Deconectare de la rețea electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețea electrică. Opreți și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defectiunea persistă.
Cuptorul emite zgomote, chiar și când este opriț.	Ventilatorul de răcire este activ.	Deschideți ușa sau aşteptați până când procesul de răcire este finalizat.
Pe afișaj apare mesajul „ERR” urmat de un număr.	Defectiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare pentru clienți și precizați numărul care este prezentat după mesajul „ERR”.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

# ASISTENȚĂ


În cazul apariției unor probleme de funcționare, contactați Centrul de Service Tehnic Franke.

Nu apelați la tehnicieni neautorizați.

## Specificații:

- tipul defectiunii
- modelul aparatului (art./Cod)
- numărul de serie (S.N.) de pe plăcuța cu date tehnice, amplasată pe marginea din stânga a interiorului cuptorului (vizibil când ușa cuptorului este deschisă).

Când contactați centrul dumneavoastră de service, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.




# İÇİNDEKİLER

GENEL BAKIŞ .....	48
KONTROL PANELİ.....	48
AKSESUARLAR .....	49
İŞLEVLER.....	50
İLK KULLANIM.....	52
GÜNLÜK KULLANIM .....	52
FAYDALI İPUÇLARI .....	54
PİŞİRME TABLOSU .....	55
TEST EDİLMİŞ YEMEK TARİFLERİ.....	56
TEMİZLİK VE BAKIM.....	57
ARIZA GİDERME .....	57
DESTEK.....	57


# KULLANICI KİLAVUZU

## GENEL BAKIŞ



1. Kontrol paneli
2. Yuvarlak ısıtma elemanı (görünmez)
3. Tanıtım levhası (çıkarmayın)
4. Kapak
5. Üst ısıtma elemanı/ızgara
6. Lamba
7. Döner Cam Tepsi

## KONTROL PANELİ



### 1. SEÇİM DÜĞMESİNİ

Bir işlev seçmek suretiyle fırını açmak için kullanılır. Fırını kapatmak için, 0 konumuna çevirin.

### 2. DURDUR

Halihazırda etkin olan işlevi herhangi bir zamanda durdurmak ve fırını bekleme moduna almak için kullanılır.

### 3. GERİ

Önceki menüye geri dönmek için kullanılır.

### 4. EKRAN

### 5. ONAYLAMA DÜĞMESİ

Seçilen bir işlevi veya ayarlanan bir değeri onaylamak için kullanılır.

### 6. BAŞLAT

Bir işlevi derhal başlatmak için kullanılır.  
Fırın kapalı iken, mikrodalga işlevi ile 30 saniye boyunca tam güce pişirmeyi etkinleştirmek için basın.


### 7. AYAR DÜĞMESİ

Menülerde gezinmek veya ayarları değiştirmek için kullanılır.

Lütfen dikkat edin: Tüm düğmeler, basılarak etkinleştirilen tiptedir. Düğmeyi yuvasından serbest bırakmak için, düğmenin ortasına bastırın.

# AKSESULARLAR


## DÖNER CAM TEPSİ



kullanılmalıdır.


Desteğinin üzerine yerleştirilen döner cam tepsisi, tüm pişirme yöntemleriyle kullanılabilir. Döner tepsisi, dikdörtgen fırın tepsisi hariç, tüm diğer kaplar veya aksesuarlar için bir taban olarak kullanılabilir.

## DÖNER TEPSİ DESTEĞİ




Desteği yalnızca döner cam tepsisi için kullanın. Desteğin üzerine başka aksesuarlar yerleştirmeyin.

## TEL RAF



Bu, yemeğinizi mükemmel şekilde esmerleştirmek ve optimum sıcak hava dolasımı için, yemeği ızgaraya daha yakın yerleştirmenizi sağlar. Rafı, diğer yüzeylerle temas etmediğinden emin olarak, döner tepsisinin üzerine yerleştirin.

## BUHAR TENCERESİ




**1** Balık veya sebze gibi yemekleri buharda pişirmek için, bunları sepete (2) yerleştirin ve doğru miktarda buhar elde etmek üzere buhar tenceresinin (3) tabanına içme suyu (100 ml) dökün.  
**2** Makarna, pilav veya patates gibi yemekleri haşlamak için, bunları doğrudan buhar tenceresinin altına yerleştirin (sepet gerekli değildir) ve pişirdiğiniz yemeğe uygun miktarda içme suyu ekleyin. En iyi sonuçlar için, buhar tenceresini temin edilen kapak ile (1) kapatın.

Buhar tenceresini daima döner cam tepsisinin üzerine yerleştirin ve yalnızca uygun pişirme işlevleri veya mikrodalga işlevleriyle kullanın.

Aksesuar sayısı, satın alınan modele göre değişebilir. Diğer aksesuarlar, Satış Sonrası Servisten ayrıca satın alınabilir.


## KAPAK



kullanılabilir.

Mikrodalgada pişirilen veya ısıtılan yemeğin üzerini kapatmak için faydalıdır. Kapak sıçramaları azaltır, yemeği nemli tutar ve aynı zamanda iki pişirme seviyesi oluşturmak üzere

## DİKDÖRTGEN FIRIN TEPSİSİ



Fırın tepsisini, yalnızca konveksiyonlu pişirmeye imkan veren işlevlerle kullanın; asla mikrodalga ile birlikte kullanılmamalıdır. Tepsiyi yatacak olarak, pişirme bölmesindeki rafa yerleştirin.

Lütfen dikkat edin: Dikdörtgen fırın tepsisini kullanırken döner tepsiyi ve desteğini çıkarmanıza gerek yoktur.

**Piyasada çok sayıda aksesuar mevcuttur. Satın almadan önce, mikrodalga kullanımına uygun ve fırın sıcaklıklarına dayanıklı olduklarından emin olun.**

**Yiyecek veya içeceklerle yönelik metalik kaplar, mikrodalga ile pişirme esnasında kesinlikle kullanılmamalıdır.**

**Yemeklerin ve aksesuarların fırının iç duvarlarına temas etmediğinden daima emin olun.**

**Fırını çalıştırmadan önce, döner tepsisinin serbestçe dönüyor olduğundan daima emin olun. Diğer aksesuarları takar veya çıkarırken, döner tepsiyi yerinden çıkarmamaya dikkat edin.**

# İŞLEVLER

## MİKRODALGA

Yiyecek veya içecekleri hızlı bir şekilde pişirmek veya yeniden ısıtmak için kullanılır.

GÜÇ	ÖNERİLEN KULLANIM
900 W	İçecekleri veya su içeriği yüksek diğer yiyecekleri hızlıca yeniden ısıtma
750 W	Sebze pişirme
650 W	Et ve balık pişirme
500 W	Et sosları veya peynir veya yumurta içeren sosları pişirme. Et parçacıklarını terbiyeleme veya fırında makarna
350 W	Yavaş, hassas pişirme. Tereyağı veya çikolata eritmek için mükemmeldir
160 W	Donmuş yiyeceklerin buzunu çözme veya tereyağı ve peyniri yumusatma
90 W	Dondurmayı yumusatma

## IZGARA

Eşmerleştirmek, izgarada pişirmek ve graten yapmak için kullanılır. Pişirme sırasında yemeği çevirmenizi öneriyoruz.

En iyi sonuçlar için, izgarayı 3-5 dakika boyunca önceden ısıtın.

Önerilen aksesuarlar: Tel raf

## IZGARA + MİKRODALGA

Mikrodalga ve izgara işlevlerini bir araya getirerek, yemekleri hızlı bir şekilde pişirmek ve graten yapmak için kullanılır.

Önerilen aksesuarlar: Tel raf

## TURBO GRILL (TURBO IZGARA)

Mükemmel sonuçlar için, izgara ve konveksiyon işlevlerini bir araya getirir. Pişirme sırasında yemeği çevirmenizi öneriyoruz.

Önerilen aksesuarlar: Yüksek raf

## TURBO IZGARA + MİKRODALGA

Mikrodalga, izgara ve konveksiyonlu fırın işlevlerini bir araya getirerek, yemeğinizi hızlı bir şekilde pişirmek ve esmerleştirmek için kullanılır.

Önerilen aksesuarlar: Tel raf

## ZORUNLU HAVA

Yemekleri konvansiyonel fırın kullanırken elde edilen sonuçlarla benzer sonuç sağlayacak şekilde pişirmek için kullanılır.

Önerilen aksesuarlar: Raf / dikdörtgen fırın tepsisi

## ZORUNLU HAVA + MİKRODALGA

Fırın yemeklerini hızlıca hazırlamak için kullanılır.

Önerilen aksesuarlar: Tel raf

## HIZLI ISITMA

Bir pişirme çevriminden önce fırını hızlıca yeniden ısıtmak için kullanılır. Yemeği fırına yerleştirmeden önce işlevin tamamlanmasını bekleyin.

## COOKASSIST

Otomatik işlevleri ile, en iyi sonucu elde etmek için yemeğin türünü ve ağırlığını veya miktarını seçmeniz yeterlidir. Fırın, otomatik olarak optimum ayarları hesaplayacak ve pişirme süresince bunları değiştirmeye devam edecektir. Toplam süre, hazırlama veya ön ısıtma aşamalarını içermez.

## DE FRØ AUTO OTOMATİK BUZ ÇÖZME

Çeşitli türlerdeki yiyeceklerin, ağırlıklarını belirtmek suretiyle hızlıca buzunu çözdürmek için kullanılır.

Yemek, doğrudan döner cam tepsinin üzerine yerleştirilmelidir. Komut verildiğinde yiyeceği çevirin.

KATEGORİ	ÖNERİLEN YİYECEKLER	AĞIRLIK
 1*	ET (kıyma, pirzola, biftek, rostoluk et parçaları)	100 g - 2 kg
 2*	TAVUK (bütün tavuk, parça, fileto)	100 g - 3 kg
 3*	BALIK (bütün, biftek, fileto)	100 g - 2 kg
 4*	SEBZELER (karışık sebzeler, bezelye, brokoli, vs.)	100 g - 2 kg
 5*	EKMEK (somun, küçük ekmekler, çörekler)	100 g - 2 kg

## RE HER AUTO OTOMATİK YENİDEN ISITMA

Dondurulmuş veya oda sıcaklığındaki hazır yemekleri yeniden ısıtmak için kullanılır. Fırın, en iyi sonuçları en kısa sürede almak için gereken ayarları otomatik olarak hesaplar. Yemeği mikrodalgada kullanılabilir ve ışıya dayanıklı bir yemek tepsisine veya tabağa yerleştirin.

\* İşlev, 65/2014 sayılı Yönetmelik (AB) uyarınca, enerji verimliliği beyanı için referans olarak kullanılmıştır


**OTOMATİK BUHAR**


Sebze veya balık gibi yemekleri, sağlanan buhar tenceresi ile buharda pişirmek için kullanılır. İlk hazırlama aşamasında otomatik olarak buhar üretilecek, buhar tenceresinin tabanına dökülen su kaynama sıcaklığına getirilir. Bu aşamaya yönelik süreler değişebilir. Daha sonra fırın, ayarlanan süreye göre yemeği buharda pişirme işlemi ile devam eder.

Bazı pişirme süreleri aşağıdaki gibidir:

- TAZE SEBZELER (250-500 g): 4-6 dakika;
- DONMUŞ SEBZELER (250-500 g): 5-7 dakika;
- BALIK FİLETO (250-500 g): 4-6 dakika.

Gereken aksesuar: Buhar tenceresi


**OTOMATİK ZORUNLU HAVA + MİKRODALGA**

Yemekleri hızlı bir şekilde fırında pişirmek ve optimum sonuç almak için kullanılır. Fırında pişirmeye uygun ve mikrodalgaya dayanıklı pişirme kaplarını da kullanın.

KATEGORİ	ÖNERİLEN YİYECEKLER, ÖNERİLEN MİKTAR ve İPUÇLARI	
1	TAVUK (tavuk, balık, graten)	800 g - 1,5 kg
2	DONMUŞ LAZANYA	400 g - 1 kg
3	KURABIYELER Hafif yağlanmış bir fırın tepsisine yerleştirin. Komut verildiğinde, tepsiyi fırına yerleştirin.	9 - 12 ad.
4	HAZIR EKMEK HAMURU Hazır tatlı çörek ve kruvasan hamuruna yönelikdir. Komut verildiğinde, pişirme tepsisini fırına yerleştirin.	
5	DONDURULMUŞ KÜÇÜK EKMEKLER (somun, küçük ekmekler, çörekler) Hazır, dondurulmuş poğaçalar için kullanılır. Komut verildiğinde, pişirme tepsisini fırına yerleştirin.	

3 - 4 - 5 no.lu programlarda pişirmeye başlamadan önce ön ısıtma yapılması gereklidir. Doğru sıcaklığa ulaşıldığında, yiyeceği koymanız için fırın sizi uyaracaktır.


**OTOMATİK PİŞİRME**

Yemekleri hızlı bir şekilde fırında pişirmek ve optimum sonuç almak için kullanılır. Fırında pişirmeye uygun ve mikrodalgaya dayanıklı pişirme kapları kullanın.

KATEGORİ	YİYECEK	AĞIRLIK
1	FIRIN PATATES (Komut verildiğinde çevirin)	200 g - 1 kg
2	TAZE SEBZELER (Eşit şekilde kesin ve 2 ila 4 yemek kaşığı su ekleyin. Üzerini kapatın)	200 g - 800 g
3	DONMUŞ SEBZELER (Komut verildiğinde çevirin. Üzerini kapatın)	200 g - 800 g
4	KONSERVE SEBZELER	200 g - 600 g
5	PATLAMIŞ MISIR	100 g

**SETTI AYARLAR**

Fırının ayarlarını değiştirmek için kullanılır (dil, Eko modu, parlaklık, sinyal ses düzeyi, saat).

Lütfen dikkat edin: Eko modu etkin iken, enerji tasarrufu sağlamak üzere ekran parlaklığı birkaç sanje sonra düşürülecektir. Düğmelerden herhangi birine vs. basıldığından, ekran otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.

# İLK KULLANIM

## 1. DİLİ SEÇİN

Cihazı ilk açığınızda dili ve saati ayarlamanız gerekecek. Ekranda "ENGLISH" ifadesi görünecektir: Kullanılabilir diller listesinde gezinmek için *ayar düğmesini* çevirin ve istediğiniz dili seçin.



Seçiminizi onaylamak için **OK** seçeneğine basın.


Lütfen dikkat edin: Dil, "Settings" (Ayarlar) menüsünden daha sonra değiştirilebilir.

## 2. SAATİ AYARLAYIN

Dili seçtikten sonra, mevcut saatı ayarlamanız gerekecektir: Ekranda saatte ait iki rakam yanıp sönecektir.



Doğru saati ayarlamak için *ayar düğmesini* çevirin ve **OK**'e basın: dakika ayarı ekranda yanıp sönecektir.



Dakikayı ayarlamak için *ayar düğmesini* çevirin ve onaylamak için **OK**'e basın.

Lütfen dikkat edin: Uzun süreli güç kesintilerinin ardından saatı tekrar ayarlamamanız gerekebilir.

# GÜNLÜK KULLANIM

## JET START

Fırın kapalı iken, mikrodalga işlevi ile 30 saniye boyunca tam güçte (1.000 W) pişirmeyi etkinleştirmek için **>** 'e basın.

## 1. BİR İŞLEV SEÇİN

İstediğiniz işlev ekranda görünene kadar *seçim düğmesini* çevirin: ekranda, işlevin simgesi ve temel ayarları gösterilecektir.



Kullanılabilir olduğu durumlarda, menüden istediğiniz bir öğeyi seçmek için (kullanılabilir ilk öğe ekranda gösterilecektir), istediğiniz öğe görüntüleneneye kadar *ayar düğmesini* çevirin.



Seçiminizi onaylamak için **OK** seçeneğine basın: ekranda temel ayarlar görüntülenecektir.

## 2. İŞLEVİ AYARLAYIN

İstediğiniz işlevi seçtikten sonra, ayarlarını değiştirebilirsizsiniz.

Ekranda, değiştirilebilecek ayarlar sıra ile görüntülenecektir.



Ayar ekranda yanıp sönerken, ayarı değiştirmek için *ayar düğmesini* çevirin, ardından onaylamak için **OK**'e basın ve takip eden ayarlarla devam edin.



Lütfen dikkat edin: **<** 'e basmanız, önceki ayarı tekrar değiştirmenizi sağlar.

## 3. İŞLEVİ ETKİNLEŞTİRİN

İstediğiniz ayarları uyguladıktan sonra, işlevi etkinleştirmek için **>**'e basın.



Halihazırda geçerli olan işlevi duraklatmak için herhangi bir zamanda **X** seçeneğine basabilirisiniz.

## . EMNİYET KİLİDİ

Bu işlev, fırının yanlışlıkla açılmasını önlemek üzere otomatik olarak etkinleştirilir.



Kapağı açıp kapatın, daha sonra seçilen işlevi başlatmak için ▶'ye basın.

## . DURAKLATMA

Etkin bir işlevi duraklatmak, örneğin yemeği karıştırmak veya çevirmek için, kapağı açmanız yeterlidir.

Tekrar başlatmak için, kapağı kapatın ve ▶'e basın.

## . OTOMATİK İŞLEVLER

### KATEGORİLER

Belirli otomatik işlevleri kullanırken, en iyi sonucu elde etmek için pişirdiğiniz yiyeceğe uygun kategoriyi seçmeniz gereklidir.

Referans kategori, ekranın sağ üst kısmında gösterilen rakama karşılık gelir.



Tüm kategorilerle ilgili bilgi almak için, işlevlerin açıklamalarını içeren tabloya bakın.

## PİŞMİŞLİK DÜZEYİ


Birçok otomatik işlev, yemeğin ne kadar iyi pişmesini istediğinizizi seçmenizi isteyecektir.

Pişme derecesi, işlev etkinleştirildikten sonra işlemin ilk 20 saniyesi içerisinde değiştirilebilir: işlevi etkinleştirin, ardından istediğiniz ayarı seçmek için *ayar düğmesini* çevirin.



## İŞLEMLER (YEMEĞİ KARIŞTIRIN VEYA ÇEVİRİN)

Belirli otomatik işlevler, sizden örneğin yemeği çevirmenizi veya karıştırmanızı ister ve ilgili işlemi yapmanız için duraklatılır.



Fırın pişirme işlemini duraklattığında, kapağı açın ve kapağı tekrar kapatmadan ve pişirmeyi sürdürmek üzere ▶ seçeneğine basmadan önce yapmanız istenmiş olan işlemi gerçekleştirin.

Lütfen dikkat edin: "Buz çözme" işlevini kullanırken, yemeği karıştırmamış veya çevirmemiş olsanız bile, işlev iki dakika sonra otomatik olarak tekrar başlayacaktır.

## . KALAN SICAKLIK

Birçok durumda, yemek pişirildiğinde, fırın, ekranda gösterilecek olan bir otomatik soğutma işlemini etkinleştirilecektir.



Bu işlem sırasında saatı görüntülemek için ↳'e basın.

Lütfen dikkat edin: Kapağın kısa bir süreliğine açılması, işlemi kesintiye uğratır.

## . ZAMAN AYARI

Fırın kapatıldığında, ekran, zaman ayarı olarak kullanılabilir. İşlevi etkinleştirmek ve istediğiniz süreyi ayarlamak için, *ayar düğmesini* çevirin.



Zaman ayarını etkinleştirmek için OK'ye basın: Zaman ayarı seçilen süreyi geri saymayı bitirdiğinde sesli bir sinyal duyulacak ve bu durum ekranda gösterilecektir.

Lütfen dikkat edin: Zaman ayarı, herhangi bir pişirme çevrimini etkinleştirmez.

Zaman ayarı için ayarladığınız süreyi değiştirirken, zaman ayarını duraklatmak için ↳'e basın ve geçerli süreyi tekrar görüntülemek için iki kez ↳'ye basın.

Bağımsız zamanlayıcı etkinleştirildikten sonra, bir işlevi de etkinleştirebilirsiniz: Bağımsız zamanlayıcı, işlev üzerinde herhangi bir etkiye yol açmaksızın seçilen süreyi otomatik olarak geri saymayı südürecektr.



Zaman ayarını tekrar görüntülemek için, işlevin tamamlanmasını bekleyin veya fırını kapatarak işlevi durdurun.

# FAYDALI İPUÇLARI

## PİŞİRME TABLOSU NASIL OKUNMALIDIR

Tabloda, herhangi bir yiyecek için kullanılması en uygun işlevler belirtilmiştir.

Pişirme süreleri, (gerekçinde) ön ısıtma aşaması hariç, yemeğin fırında pişirilme çevrimini belirtir.

Ayarlar ve pişirme süreleri yaklaşık olarak verilmiştir ve yemeğin miktarına ve kullanılan aksesuar türüne göre değişir.

Yiyeceği, daima belirtilen minimum pişirme süresi kadar pişirin ve yiyeceğin iyice piştığını kontrol edin. En iyi sonuçlar için, aksesuar seçimi yaparken pişirme tablosundaki önerileri dikkatlice uygulayın.

## MİKRODALGA İLE PİŞİRME İPUÇLARI

Mikrodalgalar, yemeğin içine sınırlı bir derinlikte nüfuz edebilir;

dolayısıyla çok sayıda parçayı aynı anda pişirirken, yiyecekleri aralarında mümkün olduğunda boşluk kalacak şekilde yerleştirmelisiniz.

Daha küçük parçalar, daha büyük parçalara göre daha hızlı pişer: Eşit pişirmek için yiyeceği eşit büyüklükte parçalara kesin.

Mikrodalga ile pişirme sırasında nem buharlaşır:

Mikrodalgaya dayanıklı kap kullanılması, nem kaybını azaltmaya yardımcı olur.

Yemeği mikrodalgadan çıkardığınızda, çoğunuşlukla sonrasında bir süre daha pişirmeye devam edecekler.

Dolayısıyla pişirme çevrimi tamamlandığında daima birkaç dakika beklemenizi öneriyoruz.

Dış kenarlardaki daha iyi pişen kısımları ortaya, ortadakileri de dışa doğru getireceğinden, mikrodalgada pişirme sırasında yemeği karıştırmak iyi bir fikirdir.

İnce parçalar halindeki etleri birbirlerinin üzerine koyun. Köfte ve sosis gibi daha kalın etler, yan yana dizilmelidir.

## STREÇ FİLM VE AMBALAJ

Yiyecek paketlerini mikrodalga ile pişirmek üzere fırına yerleştirmeden önce kağıt veya plastik paketlerdeki ambalaj bağlarını çıkarın.

Paketin pişirme sırasında oluşacak buhar nedeniyle patlamasını önlemek ve basıncı hafifletmek için, plastik film çizilmeli veya bir çatalla delinmelidir.

## SİVİLLER

Sıvılar, gözle görülür bir şekilde kabarcıklanmadan, kaynama noktasından fazla ısınabilir.

Bu, sıcak sıvıların aniden taşmasına yol açabilir.

Bu olasılığı önlemek için:

- . Dar boyunlu kapları kullanmaktan kaçının.
- . Kabı mikrodalga fırına koymadan önce sıvıyı bir çay kaşığıyla karıştırın ve çay kaşığını kabın içerisinde bırakın.
- . Isıttıktan sonra, kabı dikkatli bir şekilde mikrodalga fırından çıkarmadan önce tekrar karıştırın.

## DONDURULMUŞ GIDA

En iyi sonuç için, yiyeceklerin buzunun doğrudan döner cam tepsi üzerinde çözdirülmesini tavsiye ediyoruz. Gerekirse hafif, mikrodalga kullanımına uygun plastik bir kap da kullanabilirsiniz.

Kaynatılmış yiyecekler, türlüler ve et bazlı soslar buz çözme işlemi sırasında ara sıra karıştırılırsa daha kısa sürede çözülür.

Buzu çözülmeye başladığında yiyecekleri ayırin: ayrılan kısımların buzu daha hızlı çözülecektir.

## BEBEK MAMALARI

Biberonları ve kavanozlardaki bebek mamalarını ısıtırken, bebeğinize vermeden önce daima çalkalayın ve sıcaklığını kontrol edin.

Bu şekilde, ısı eşit şekilde dağılacak ve bebeğin haşlanma veya yanma riski önlenecektir.

Isıtmadan önce kapağı ve biberon emzığını çıkardığınızdan emin olun.

## ET VE BALIK

Etin veya balığın iç kısmının yumuşak ve sulu kalmasını sağlamak için yüzeyi hızlıca mükemmel bir şekilde esmerleştirmek için, "Izgara + MD" işlevinin kullanılmasını öneriyoruz. En iyi sonuçlar için, mikrodalga gücünü 160 ile 350 W arasında ayarlayın.

# PIŞİRME TABLOSU

YİYECEK	İŞLEV	SIC. (°C)	GÜÇ (W)	SÜRE (DK.)	AKSESUARLAR
<b>Mayalı kekler</b>	[ ⊕ ]	160 - 180	-	30-60	 
	[ ⊖ ⊖ ]	160 - 180	90	25-50	 
<b>Dolgulu tartlar</b> (cheesecake, strudel, elmalı tart)	[ ⊕ ]	160 - 190	-	35-70	 
<b>Sünger kek</b>	[ ⊕ ]	160	-	30 - 40	 
<b>Kurabiye</b>	[ ⊕ ]	160	-	20 - 30	 
<b>Tuzlu kekler</b> (sebzeli tarta, Kış 1 - 1,2 kg)	[ ⊕ ]	180 - 190	-	40-55	 
<b>Hazır yemekler</b> (250 - 500 g)	[ ⊖ ]	-	750	4 - 7	 
<b>Lazanya/fırında makarna</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	15 - 25	 
<b>Donmuş lazanya</b> (500 - 700 g)	[ ⊖ ⊖ ]	-	500 - 750	14 - 20	 
<b>Pizza</b> (400 - 500 g)	[ ⊖ ⊖ ]	-	-	10 - 12	 
<b>Et</b> (pirzola, biftek)	[ ⊖ ⊖ ]	-	500	10 - 15	 
<b>Tavuk eti</b> (bütün, 800 g - 1,5 kg)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	30 - 45 *	 
<b>Tavuk</b> (fileto veya parça)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	10 - 17	 
<b>Rostolar</b> (800 g - 1,2 kg)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	25 - 40 *	 
<b>Fırında kuzu/dana/rozbif</b> (1,3-1,5 Kg)	[ ⊕ ]	170 - 180	-	70-80*	 
	[ ⊖ ⊖ ]	160 - 180	160	50-70*	 
<b>Salam-sosis/kebap</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	-	20 - 40 *	 
<b>Balık</b> (biftek veya fileto)	[ ⊖ ⊖ ]	-	160 - 350	15 - 20 *	 
<b>Bütün balık</b> (800 g - 1,2 kg)	[ ⊖ ⊖ ]	-	160 - 350	20 - 30 *	 
<b>Fırında patates</b> (600 g - 1 kg)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	30 - 50 *	 
<b>Elma fırın</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	160 - 350	15 - 25	 

\* Pişirme işleminin yarısına gelindiğinde yemeği çevirin..

İŞLEVLER	Zorunlu Hava	Zorunlu Hava + Mikrodalga	Izgara	Izgara + Mikrodalga
	[ ⊕ ]	[ ⊖ ⊖ ]	[ ⊖ ⊖ ]	[ ⊖ ⊖ ]
AKSESUARLAR	Isıya dayanıklı tepsı/mikrodalga kullanımına uygun kap		Tel raf	Dikdörtgen Fırın Tepsisi
				

# TEST EDİLMİŞ YEMEK TARİFLERİ

IEC 60705 ve IEC 60350-1 standartları uyarınca sertifikasyon makamlarına yönelik hazırlanmıştır.

YİYECEK	İŞLEV	AĞIRLIK (g)	PIŞİRME SÜRESİ (dk:sn)	SIC./ IZGARA SEVİYESİ	GÜÇ (W)	ÖN ISITMA	AKSESUARLAR
Hamur işi kreması	[¶ ¶]	1000	12:00 - 13:00	-	650	-	Mikrodalgaya dayanıklı kap (Payreks 3.227)
Sünger kek	[¶ ¶]	475	8:00 - 10:00	-	750	-	Mikrodalgaya dayanıklı kap (Payreks 3.827)
Köfte	[¶ ¶]	900	13:00 - 14:00	-	750	-	Mikrodalgaya dayanıklı kap (Payreks 3.838)
Patates graten	[¶¶¶]	1100	28:00 - 30:00	190	350	-	Mikrodalgaya dayanıklı kap (Payreks 3.827)
Tavuk	[¶¶¶]	1200	35:00 - 40:00	210	350	-	Mikrodalgaya dayanıklı kap (Payreks 3.220)
Etin buzunun çözülmesi (buz çözme işleminin yarısında çevirin)	[¶ ¶]	500	10:30	-	160	-	Döner tepsı
Tost	[----]	-	4:00 - 6:00	3	-	Evet	Raf 

İŞLEVLER	Mikrodalga 	Izgara + Mikrodalga 	Izgara 
----------	---	--	---

# TEMİZLİK VE BAKIM

**Herhangi bir bakım veya temizlik işlemi yapmadan önce cihazın soğuduğundan emin olun.**  
**Buharlı temizleyiciler kullanmayın.**

**Cihazın yüzeylerine zarar verebileceklerinden, bulaşık teli, aşındırıcı tel veya aşındırıcı/korozif temizlik maddeleri kullanmayın.**

## İÇ VE DIŞ YÜZEYLER

- Yüzeyleri nemli bir mikrofiber bezle temizleyin. Çok kirli ise, birkaç damla pH açısından nötr deterjan damlatın. Kuru bir bezle silerek kurulayın.
- Kapak camını uygun bir sıvı deterjanla temizleyin.
- Düzenli aralıklarla veya herhangi bir şey dökülmesi durumunda, fırının alt kısmındaki tüm yemek artıklarını temizlemek üzere döner tepsiyi ve desteğini çıkarın.
- Yoğun ısı kirleri yakarak temizlediğinden, izgaranın temizlenmesine gerek yoktur: Bu işlevi düzenli olarak kullanın.

## AKSESUARLAR

Tüm aksesuarlar, bulaşık makinesinde yıkabilir. İnatçı kirler için bir bezle nazikçe silin. Temizlemeden önce aksesuarları daima soğumaya bırakın.

# ARIZA GİDERME

Sorun	Olası neden	Çözüm
Fırın çalışmıyor.	Güç kesintisi. Şebeke bağlantısının kesilmesi.	Şebeke elektrik gücü olup olmadığını ve fırının elektrik beslemesine bağlı olup olmadığını kontrol edin. Arızanın giderilip giderilmediğini görmek için, fırını kapatıp yeniden açın.
Fırın, kapalı iken bile ses çıkarır.	Soğutma fanı etkin.	Kapağı açın veya soğutma işlemi sona erene kadar bekleyin.
Ekranda "ERR" harfi ve ardından bir rakam görünüyor.	Yazılım hatası.	Size en yakın Satış Sonrası Müşteri Servis Merkezi ile irtibata geçin ve "ERR" harfini takip eden rakamı belirtin.

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## DESTEK


Cihazın çalıştırılması ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamanız durumunda, bir Franke Teknik Servis Merkezi ile irtibata geçin.

Kesinlikle yetkisiz teknisyenlerden servis hizmeti almayın.

**Aşağıdakileri belirtin:**

- arızanın türü
- cihaz modeli (parça/Kod)
- fırın iç haznesinin sol kenarında bulunan ve fırın kapağı açıkken görülebilen cihaz etiketindeki seri numara (S.N.)

Servis Merkezimizle irtibata geçerken, lütfen ürününüzün tanıtma etiketinde verilen kodları belirtin.



---


# ОГЛАВЛЕНИЕ

---


ОБЗОР .....	59
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....	59
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....	60
РЕЖИМЫ .....	61
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	63
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	63
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ .....	65
ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД .....	66
ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ РЕЦЕПТЫ .....	67
ОЧИСТКА И УХОД .....	68
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	68
ПОМОЩЬ .....	68

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОБЗОР



## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



### 1. РУЧКА ВЫБОРА

Включение духовки путем выбора режима. Чтобы выключить духовку, поверните ручку в положение 0.

### 2. СТОП

Остановка текущего режима в любой момент времени с переводом печи в положение ожидания.

### 3. НАЗАД

Возврат к предыдущему пункту меню.

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. КНОПКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Подтверждение выбора режима или настройки.

### 6. ЗАПУСК

Незамедлительный запуск режима.

При выключенном духе нажмите кнопку для включения функции приготовления в режиме микроволн на максимальной мощности (Вт) на 30 секунд.


### 7. РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ

Для просмотра меню и применения или изменения настроек.

Обратите внимание: все ручки утапливаемые. Нажмите на центр ручки, чтобы вывести ее из гнезда.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


## СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ



Стеклянный поворотный стол устанавливается на специальную подставку и может использоваться во всех режимах приготовления. Любые емкости и


принадлежности (кроме прямоугольного вставного противня) должны размещаться на поворотном столе.

## ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ



Используйте подставку только для установки стеклянного поворотного стола. Не размещайте на подставке другие принадлежности.


## РЕШЕТКА



Позволяет уменьшить расстояние между грилем и приготавливаемым блюдом, обеспечивает идеальное подрумянивание продукта и правильную циркуляцию

горячего воздуха. Устанавливайте решетку на поворотный стол так, чтобы она не касалась других поверхностей.

## ПАРОВАРКА



1 Для приготовления на пару рыбы или овощей поместите продукт в корзину (2) и налейте питьевую воду (100 мл) в нижнюю секцию пароварки (3) для получения правильного количества пара.


2 Для варки макарон, риса или картофеля поместите продукт непосредственно в нижнюю секцию пароварки (корзина не нужна) и долейте в нее необходимое количество питьевой воды. Для лучшего результата накройте пароварку прилагаемой крышкой (1). Устанавливайте пароварку на стеклянный поворотный стол. Используйте ее только в специально предусмотренных режимах приготовления или в микроволновых режимах.

Количество принадлежностей может варьироваться в зависимости от модели. Дополнительные принадлежности можно приобрести в Сервисном центре.

**В продаже имеется большой выбор кулинарных принадлежностей. Перед покупкой проверяйте их пригодность для микроволновой печи и устойчивость к высоким температурам.**

**Никогда не используйте металлические емкости для приготовления пищи или напитков в микроволновых режимах**


## КРЫШКА



Позволяет накрывать продукты во время приготовления или разогрева в микроволновой печи.

Крышка защищает печь от брызг, предотвращает высыхание продукта и, кроме того, может использоваться в качестве подставки для размещения второй емкости с пищей. Она непригодна для конвекционного выпекания и любых режимов с грилем.

## ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВСТАВНОЙ ПРОТИВЕНЬ



Используйте вставной противень только в режимах конвекционного выпекания никогда не используйте его в сочетании с микроволнами.

Вставляйте противень горизонтально по направляющим камеры.

Обратите внимание: При использовании прямоугольного вставного противня поворотный стол и подставку можно не вынимать.

**Следите за тем, чтобы продукты и посуда не касались внутренних стенок печи.**

Прежде чем включить печь, убедитесь, что поворотный стол вращается свободно. При установке и извлечении принадлежностей соблюдайте осторожность, чтобы не сдвинуть с места поворотный стол.

# РЕЖИМЫ

## МИКРОВОЛНЫ

Режим для быстрого приготовления и разогревания продуктов и напитков.

МОЩНОСТЬ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
900 Вт	Быстрый разогрев напитков и продуктов с высоким содержанием влаги
750 Вт	Приготовление овощей
650 Вт	Приготовление мяса и рыбы
500 Вт	Приготовление мясных соусов, а также соусов, содержащих сыр или яйца. Доведение до готовности мясных пирогов и макаронных запеканок
350 Вт	Медленное деликатное приготовление блюд. Растигивание сливочного масла и шоколада
160 Вт	Размораживание замороженных продуктов, размягчение сливочного масла и сыра
90 Вт	Размягчение мороженого

## ГРИЛЬ

Режим для подрумянивания, жарки на гриле и gratinирования. Рекомендуется переворачивать продукт по ходу приготовления. Для лучших результатов прогрейте гриль в течение 3-5 минут.

Рекомендуемые принадлежности: Решетка

## ГРИЛЬ + МВ

Режим для быстрого приготовления и gratinирования блюд, сочетающий действие микроволн и гриля.

Рекомендуемые принадлежности: Решетка

## ТУРБОГРИЛЬ

\* Для великолепных результатов, сочетая действие гриля и конвекции. Рекомендуется переворачивать продукт по ходу приготовления. Рекомендуемые принадлежности: Высокая решетка

## ТУРБОГРИЛЬ + МВ

\* Режим для быстрого приготовления и подрумянивания продуктов, сочетающий действие микроволн, гриля и конвекции.

Рекомендуемые принадлежности: Решетка

## КОНВЕКЦИЯ

Режим для приготовления блюд тем же способом, что и в обычной духовке.

Рекомендуемые принадлежности: Решетка/прямоугольный вставной противень

## КОНВЕКЦИЯ + МВ

Для быстрого приготовления блюд в духовке.

Рекомендуемые принадлежности: Решетка

## БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ

Режим для быстрого прогрева печи перед началом приготовления. Дождитесь завершения прогрева, прежде чем помещать продукты в печь.

## COOKASSIST

Автоматические режимы позволяют получить качественный кулинарный результат при минимальных действиях пользователя: от него требуется указать лишь тип и вес продукта. Печь автоматически рассчитывает оптимальные настройки и изменяет их по ходу приготовления. В общем времени не учитываются стадии подготовки и прогрева.

## DE-FRO AUTO АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Режим для быстрого размораживания различных типов продуктов с учетом их веса. Помещайте продукт непосредственно на стеклянный поворотный стол. Переверните продукт при появлении соответствующего указания.

КЛАСС	ПРОДУКТЫ	ВЕС
1*	МЯСО (фарш, отбивные котлеты, стейки, куски для жарки)	100 г - 2 кг
2*	ПТИЦА (курица целиком, кусками, филе)	100 г - 3 кг
3*	РЫБА (целиком, стейки, филе)	100 г - 2 кг
4*	ОВОЩИ (овощные ассорти, горошек, брокколи и пр.)	100 г - 2 кг
5*	ХЛЕБ (буханки, булки)	100 г - 2 кг

## RC-HCF AUTO АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗОГРЕВ

Режим для разогревания готовых блюд, хранящихся в замороженном виде или при комнатной температуре. Печь автоматически рассчитывает настройки, позволяющие достичь максимального результата за минимальное время. Выкладывайте продукты на жаропрочную тарелку, пригодную для использования в микроволновой печи.

\* Базовый режим для декларации энергоэффективности в соответствии с Регламентом ЕС № 65/2014

## STEAM AUTO ПАР АВТО

Режим для приготовления на пару таких продуктов, как рыба и овощи, с использованием прилагаемой пароварки. На подготовительной стадии вода, налитая в нижнюю секцию пароварки, автоматически доводится до кипения для образования пара. Длительность этой стадии может варьироваться. После ее завершения печь приступает к приготовлению продукта на пару в соответствии с заданной длительностью.

Ниже представлена примерная длительность приготовления для некоторых блюд:

- СВЕЖИЕ ОВОЩИ (250-500 г): 4-6 мин;
- ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ (250-500 г): 5-7 мин;
- РЫБНОЕ ФИЛЕ (250-500 г): 4-6 мин.

Необходимые принадлежности: Пароварка

## COMBI АВТО КОНВЕКЦИЯ + МВ

Режим для быстрого запекания продуктов с получением превосходного кулинарного результата. Используйте жаропрочную посуду, пригодную также для микроволновой печи.

КЛАСС	ПРОДУКТЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО и ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ	
1	КУРИЦА (птица, рыба, запеканки)	800 г - 1,5 кг
2	ЗАМОРОЖЕННАЯ ЛАЗАНЬЯ	400 г - 1 кг
3	ПЕЧЕНЬЕ Выложите на слегка смазанный маслом или жиром противень. Поместите противень в духовку при появлении соответствующей подсказки.	9-12 шт.
4	КОНСЕРВИРОВАННОЕ ХЛЕБНОЕ ТЕСТО Для консервированных бриош и круассанов. Поместите противень в духовку при появлении соответствующей подсказки.	
5	ЗАМОРОЖЕННЫЕ БУЛОЧКИ (буханки, булки, калачи) Используйте для приготовления готовых замороженных булочек. Поместите противень в духовку при появлении соответствующей подсказки.	

Предварительный нагрев необходим перед началом готовки, по программам 3 - 4 - 5. По достижении определенной температуры печь предложит Вам поместить продукт в камеру.

## COOK АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ\*

Режим для быстрого запекания продуктов с получением превосходного кулинарного результата. Используйте жаропрочную посуду, пригодную для микроволновой печи.

КЛАСС	ПРОДУКТ	ВЕС
1	ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ (Переверните при появлении подсказки)	200 г - 1 кг
2	СВЕЖИЕ ОВОЩИ (Равномерно порежьте и добавьте 2-4 столовые ложки воды. Готовьте под крышкой)	200 г - 800 г
3	ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ (Переверните при появлении подсказки. Готовьте под крышкой)	200 г - 800 г
4	КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ	200 г - 600 г
5	ПОПКОРН	100 г

## НАСТР НАСТРОЙКИ

Изменение настроек печи (язык, режим "Эко", яркость, громкость звукового сигнала, часы).

Обратите внимание: При включенном режиме "Эко" яркость дисплея снижается после нескольких секунд бездействия в целях экономии электроэнергии. Дисплей загорается автоматически при нажатии любой кнопки или выполнении иного действия.

# ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## 1. ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК

При первом включении прибор предложит выбрать язык. На дисплее появится бегущая надпись «ENGLISH»: Вращая ручку регулировки, выберите требуемый язык из списка.



Нажмите **OK** для подтверждения выбора.


Обратите внимание: В дальнейшем можно изменить язык в меню "Настройки".

## 2. УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ

После выбора языка необходимо установить текущее время: на дисплее начинают мигать две цифры, обозначающие час.



Вращая ручку регулировки, установите часовое значение часа и нажмите **OK**: на дисплее начнет мигать значение минут.



Вращая ручку регулировки, установите минутное значение и нажмите **OK** для подтверждения.

Обратите внимание: В случае длительного отключения электричества может возникнуть необходимость в повторной установке времени.


# ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## JET START

При выключеной духовке нажмите кнопку для включения функции приготовления в режиме микроволн на максимальной мощности (1000 Вт) в течение 30 секунд.

## 1. ВЫБОР РЕЖИМА

Вращайте ручку выбора, пока на дисплее не высветится название необходимого режима: На дисплее отображается значок режима и его базовые настройки.



Используйте ручку регулировки (где имеется) для выбора пункта меню (на дисплее будет выделен первый доступный пункт).




Нажмите **OK** для подтверждения выбора: на дисплее отображаются базовые настройки.

## 2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА

После того как режим будет выбран, вы сможете изменить его настройки.

На дисплей будут последовательно выводиться настраиваемые параметры.



Когда значение на дисплее начнет мигать, измените его вращением ручки регулировки. Нажмите **OK**, чтобы подтвердить новое значение и перейти к следующей настройке.



Обратите внимание: Нажатие позволяет вернуться к предыдущей настройке.

## 3. АКТИВИРУЙТЕ РЕЖИМ


После подтверждения всех настроек нажмите , чтобы активировать режим.



Кнопка позволяет приостановить действие режима в любой момент времени.

## . ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

Эта автоматическая функция предотвращает случайное включение печи.



Для запуска режима откройте и закройте дверцу, после чего нажмите ▶.

## . ПАУЗА

Для приостановки режима (например, чтобы размешать или перевернуть продукт) просто откройте дверцу.

Для его возобновления закройте дверцу и нажмите ▶.

## . АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

### КЛАССЫ

Для достижения оптимального результата при использовании автоматических режимов необходимо указать класс приготавливаемого продукта.

Класс продукта обозначается числом в верхнем правом углу дисплея.




Информация о классах продуктов представлена в таблице с описанием режимов.

### СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ

Большинство автоматических режимов предлагают указать степень готовности, которую должно иметь получаемое блюдо.

Степень готовности можно изменить в течение первых 20 секунд после запуска режима:  
Активируйте режим и выберите требуемую настройку при помощи ручки регулировки.



### ДЕЙСТВИЯ (РАЗМЕШИВАНИЕ ИЛИ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ПРОДУКТА)

Для некоторых автоматических режимов предусмотрены паузы, во время которых пользователю предлагается размешать или перевернуть продукт.



Когда это происходит, откройте дверцу и выполните рекомендованное действие. Затем закройте дверцу и нажмите ▶, чтобы продолжить приготовление.

Обратите внимание: При использовании режима «Размораживание» печь возобновляет работу автоматически через две минуты, даже если вы не размешали и не перевернули продукт.

## ОСТАТОЧНОЕ ТЕПЛО

Во многих случаях после приготовления блюда печь запускает процедуру автоматического охлаждения. На дисплее возникает соответствующая индикация.

## ОХЛАЖДЕНИЕ

Чтобы вывести на дисплей часы, нажмите ↻ .

Обратите внимание: Открытие дверцы временно приостанавливает процесс.

### ТАЙМЕР

При выключенном режиме дисплей можно использовать в качестве таймера. Для включения функции и установки времени используйте ручку регулировки.



Нажмите OK, чтобы запустить таймер: При завершении обратного отсчета времени раздается звуковой сигнал и на дисплее появляется соответствующая индикация.

Обратите внимание: Таймер не запускает какие-либо режимы приготовления.

Для изменения установленного времени остановите таймер нажатием ↻ . Дважды нажмите ↻ , чтобы вернуться к отображению текущего времени.

Запуск режимов приготовления возможен без отключения работающего таймера: таймер продолжает обратный отсчет заданного времени, никак не влияя на действие режима.



Чтобы вернуть таймер на дисплей, дождитесь завершения режима или остановите его, выключив печь.

# ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

В таблице представлены наилучшие режимы для приготовления блюд.

Длительность приготовления относится ко времени нахождения продукта в печи и не включает стадию предварительного прогрева (где необходима).

Настройки и длительность приготовления являются ориентировочными и зависят от количества продукта и используемых принадлежностей.

Готовьте блюдо в течение указанного минимального времени, а затем проверьте его готовность.

Для наилучших результатов тщательно придерживайтесь рекомендаций по выбору принадлежностей, представленных в таблице приготовления блюд.

## СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Микроволны проникают в продукт на ограниченную глубину при одновременном приготовлении нескольких кусков старайтесь распределять их по как можно большей площади.

Маленькие куски приготавливаются быстрее, чем большие: Порежьте продукт на кусочки равного размера, чтобы обеспечить более равномерное приготовление.

При микроволновом нагреве происходит испарение влаги: используйте специальные крышки для микроволновых печей, чтобы предотвратить пересушивание продуктов.

Как правило, после завершения микроволнового нагрева блюдо продолжает готовиться еще в течение некоторого времени. Поэтому рекомендуется выдерживать блюдо в конце цикла приготовления.

Размешивание продукта в процессе приготовления улучшает кулинарный результат, поскольку при этом более пропеченные кусочки смещаются от краев в центр и наоборот.

Тонкие ломтики мяса кладите так, чтобы они находили друг на друга. Толстые куски мяса, мясные рулеты или сардельки размещайте вплотную.

## ПИЩЕВАЯ ПЛЕНКА И УПАКОВКА

Снимите завязки с бумажных или пластиковых пакетов перед тем, как помещать их в печь для приготовления в режиме микроволн.

Надрежьте или проколите пластиковую пленку вилкой: это позволит снизить давление и предотвратить разрыв пленки паром, образующимся при приготовлении.

## ЖИДКОСТИ

Жидкости могут перегреваться выше точки кипения без явного образования пузырьков. Это может вызвать неожиданный перелив горячей жидкости.

Чтобы исключить такую возможность, соблюдайте следующие правила:

- . Не используйте емкости с узким горлышком.
- . Размешайте жидкость перед тем, как ставить емкость в микроволновую печь, оставьте в ней чайную ложку.
- . После нагрева снова помешайте жидкость и только затем осторожно выньте емкость из микроволновой печи.

## ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Для наилучших результатов выкладывайте размораживаемые продукты непосредственно на стеклянный поворотный стол. При необходимости используйте легкий пластиковый контейнер, пригодный для микроволновой печи.

Вареные, тушеные блюда и мясные соусы оттаивают быстрее, если помешивать их в процессе размораживания.

Когда продукт частично оттаивает, отделяйте куски друг от друга: отдельные куски размораживаются быстрее.

## ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Во время разогрева детского питания или жидкостей в бутылочках или баночках для кормления размешивайте содержимое. Проверьте его температуру перед кормлением.

Это обеспечивает равномерное распределение тепла и предотвращает опасность ошпаривания или ожогов.

Перед подогревом снимите с бутылочки крышку и соску.

## МЯСО И РЫБА

Чтобы мясо и рыба быстро подрумянивались, оставаясь мягкими и сочными внутри, пользуйтесь режимом "Гриль + СВЧ". Для наилучших результатов установите уровень мощности микроволн на значение от 160 до 350 Вт.

# ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

ПРОДУКТ	РЕЖИМ	ТЕМП. (°C)	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (МИН)	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
<b>Пироги из дрожжевого теста</b>	[ ⊗ ]	160 - 180	-	30-60	 
	[ ⊖ ⊖ ]	160 - 180	90	25-50	 
<b>Пироги с начинкой</b> (творожный пудинг, штрудель, яблочный пирог)	[ ⊗ ]	160 - 190	-	35-70	 
<b>Бисквитный торт</b>	[ ⊗ ]	160	-	30 - 40	 
<b>Печенье</b>	[ ⊗ ]	160	-	20 - 30	
<b>Несладкая выпечка</b> (пироги с овощной начинкой, лоранские пироги 1 - 1,2 кг)	[ ⊗ ]	180 - 190	-	40-55	 
<b>Готовые блюда</b> (250 - 500 г)	[ ⊖ ⊖ ]	-	750	4 - 7	
<b>Лазанья/запеченная паста</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	15 - 25	 
<b>Замороженная лазанья</b> (500 - 700 г)	[ ⊖ ⊖ ]	-	500 - 750	14 - 20	
<b>Пицца</b> (400 - 500 г)	[ ⊖ ⊖ ]	-	-	10 - 12	
<b>Мясо</b> (кусочки, стейки)	[ ⊖ ⊖ ]	-	500	10 - 15	 
<b>Птица</b> (целиком, 800 г - 1,5 кг)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	30 - 45 *	 
<b>Курица</b> (филе или кусочки)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	10 - 17	 
<b>Жаркое</b> (800 г - 1,2 кг)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	25 - 40 *	 
<b>Жаркое из баранины / телятины / ростбиф</b> (1,3-1,5 кг)	[ ⊗ ]	170 - 180	-	70-80*	 
	[ ⊖ ⊖ ]	160 - 180	160	50-70*	 
<b>Колбаски / шашлык</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	-	20 - 40 *	 
<b>Рыба</b> (стейки или филе)	[ ⊖ ⊖ ]	-	160 - 350	15 - 20 *	 
<b>Целая рыба</b> (800 г - 1,2 кг)	[ ⊖ ⊖ ]	-	160 - 350	20 - 30 *	 
<b>Печёный картофель</b> (600 г - 1 кг)	[ ⊖ ⊖ ]	-	350 - 500	30 - 50 *	 
<b>Запечённые яблоки</b>	[ ⊖ ⊖ ]	-	160 - 350	15 -25	 

\* Переверните продукт в середине процесса приготовления..

РЕЖИМЫ	Конвекция [ ⊖ ]	Конвекция + МВ [ ⊖ ⊖ ]	Гриль [ ⊖ ⊖ ⊖ ]	Гриль + МВ [ ⊖ ⊖ ⊖ ]
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Жаропрочная тарелка/емкость, пригодная для микроволновой печи 	Rешетка 	Прямоугольный вставной противень 	

# ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Составлено для сертификационных органов в соответствии со стандартами IEC 60705 и IEC 60350-1.

ПРОДУКТ	РЕЖИМ	ВЕС (г)	ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (мин:сек)	ТЕМП./ УРОВЕНЬ ГРИЛЯ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПРОГРЕВ	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Заварной крем	[	1000	12:00 - 13:00	-	650	-	Емкость, пригодная для микроволновой печи (Пирекс 3.227)
Бисквитный пирог	[	475	8:00 - 10:00	-	750	-	Емкость, пригодная для микроволновой печи (Пирекс 3.827)
Мясной рулет	[	900	13:00 - 14:00	-	750	-	Емкость, пригодная для микроволновой печи (Пирекс 3.838)
Картофель гратен	[	1100	28:00 - 30:00	190	350	-	Емкость, пригодная для микроволновой печи (Пирекс 3.827)
Курица	[	1200	35:00 - 40:00	210	350	-	Емкость, пригодная для микроволновой печи (Пирекс 3.220)
Разморозка мяса (переверните по истечении половины времени размораживания)	[	500	10:30	-	160	-	Поворотный стол
Тосты	[	-	4:00 - 6:00	3	-	Да	Полка

РЕЖИМЫ	Микроволны [	Гриль + МВ [	Гриль [
--------	-----------------	-----------------	------------

# ОЧИСТКА И УХОД

Перед началом любых действий по очистке и уходу дайте прибору остить.  
Не используйте пароочистители.

Не используйте абразивные губки, стальные мочалки, агрессивные и абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхности прибора.

## ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Протирайте поверхности прибора влажной салфеткой из микроволокна. При сильном загрязнении добавьте несколько капель моющего средства с нейтральным pH. Протрите поверхности насухо сухой тканью.
- Для чистки стекла дверцы пользуйтесь специальными жидкими моющими средствами.
- Через регулярные интервалы времени, а также после разлива продуктов, вынимайте поворотный стол и подставку и очищайте дно печи от остатков пищи.
- Грилю не требуется чистка, поскольку все загрязнения сгорают под действием высокой температуры: пользуйтесь грилем регулярно.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Все принадлежности пригодны для мытья в посудомоечной машине. Стойкие загрязнения бережно оттирайте салфеткой. Перед мойкой принадлежностей дайте им остить.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Духовка не работает.	Отсутствует напряжение в сети. Прибор отсоединен от электросети.	Проверьте наличие напряжения в сети. Убедитесь, что печь включена в сеть. Выключите и снова включите духовку и проверьте, не исчезла ли неисправность.
Печь издает шум, даже когда выключена.	Работает охлаждающий вентилятор.	Откройте дверцу или дождитесь завершения процесса охлаждения.
На дисплее отображается сообщение «ERR», за которым следует число.	Ошибка программного обеспечения.	Обратитесь в ближайший сервисный центр. Сообщите число, следующее за сообщением «ERR».

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

# ПОМОЩЬ


При возникновении проблем во время эксплуатации обратитесь в центр технического обслуживания Franke.

Не пользуйтесь услугами неавторизованных мастерских.

## Укажите:

- тип неисправности;
- модель прибора (артикул/код);
- серийный номер (S.N.) на фирменной табличке, расположенной на левом краю камеры духового шкафа (видна при открытой дверце духовки).

При обращении в наш сервисный центр укажите коды, указанные на паспортной табличке вашего прибора.




# ЗМІСТ

---


ОГЛЯД .....	70
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ .....	70
ПРИЛАДДЯ.....	71
ФУНКЦІЇ.....	72
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ.....	74
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ .....	74
КОРИСНІ ПОРАДИ .....	76
ТАБЛИЦЯ ПРИГОТОВУВАННЯ .....	77
ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ.....	78
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ .....	79
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ .....	79
ПІДТРИМКА.....	79

# КЕРІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯ

## ОГЛЯД



## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



### 1. РУЧКА ВИБОРУ

Щоб увімкнути духову шафу, оберіть будь-яку функцію. Щоб вимкнути духову шафу, поверніть ручку в положення 0.

### 2. СТОП

Для миттєвої зупинки наразі активованої функції та переведення печі у режим очікування.

### 3. НАЗАД

Для повернення до попереднього меню.

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. КНОПКА ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Підтвердження вибраної функції або встановленого значення.

### 6. ПУСК

Щоб негайно запустити функцію. Коли духову шафу вимкнуто, натисніть кнопку, щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності протягом 30 секунд.


### 7. РУЧКА РЕГУЛЮВАННЯ

Для прокручування меню і застосування або зміни налаштувань.

Зверніть увагу: Усі ручки є ручками натискного типу. Натисніть на центр ручки, щоб вивільнити її з гнізда.


# ПРИЛАДДЯ

## СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО




Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування. Обертове блюдо необхідно завжди використовувати як основу для інших контейнерів й аксесуарів, за винятком прямокутного дека для випікання.

## ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА




Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда. Не кладіть на підпору інші аксесуари.

## РЕШІТКА



Завдяки цьому можна поміщати їжу ближче до гриля для ідеального підрум'янювання страв й оптимальної циркуляції гарячого повітря. Помістіть решітку на обертове блюдо, слідуючи за тим, щоб воно не контактувало з іншими поверхнями.

## ПАРОВАРКА



1 Для приготування на парі таких страв, як риба або овочі, помістіть їх у кошик (2) і наливіть питну воду (100 мл) на дно пароварки (3), щоб отримати необхідну кількість пари.


2 Для варіння пасті, рису або картоплі тощо помістіть ці

продукти безпосередньо на дно пароварки (кошик не потрібен) і додайте необхідну кількість питної води для тієї кількості продуктів, яку ви готуєте. Для отримання найкращих результатів накрійте пароварку кришкою (1), що входить до комплекту постачання.

Завжди кладіть пароварку на скляне обертове блюдо та використовуйте її лише з належними функціями готування або функціями мікрохвиль.

Кількість аксесуарів може відрізнятися залежно від придбаної моделі. Інші аксесуари можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.


## КРИШКА



Зручно використовувати для накривання їжі під час приготування або підігрівання в мікрохвильовій печі. Кришка зменшує близки та зберігає вологу в продуктах.

Крім того, її можна використовувати для створення двох рівнів приготування. Вона не підходить для готування з конвекцією або з функціями гриля.

## ПРЯМОКУТНЕ ДЕКО ДЛЯ ВИПІКАННЯ



Використовуйте деко для випікання лише з функціями, призначеними для випікання з конвекцією; ніколи не використовуйте його в комбінації з мікрохвильами. Установіть деко горизонтально на полицю у відділенні для приготування.

Зверніть увагу: Не потрібно виймати обертове блюдо та його підпору під час використання прямокутного дека для випікання.

**На ринку представлена ціла низка приладдя.**  
Перед придбанням переконайтесь, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.  
**Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі**

**Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й аксесуари внутрішніх стінок духової шафи.**  
Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

# ФУНКЦІЇ

## MIKROHVILI

Для швидкого приготування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ	РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
900 Вт	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим умістом води
750 Вт	Готування овочів
650 Вт	Приготування м'яса та риби
500 Вт	Приготування м'ясних соусів або соусів, що містять сир або яйця. Довершення приготування м'ясних пирогів або запеченої пасти
350 Вт	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду
160 Вт	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру
90 Вт	Розм'якшення морозива

## ГРИЛЬ

Для підрум'янювання, утворення скоринки та приготування на грилі. Ми рекомендуємо перевертати їжу під час приготування. Для отримання найкращих результатів попередньо прогрійте гриль протягом 3-5 хвилин.

Рекомендоване приладдя: Решітка

## ГРИЛЬ + MIKROHVILI

Для швидкого приготування та запікання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями гриля.

Рекомендоване приладдя: Решітка

## ТУРБОГРИЛЬ

\* Для отримання ідеального результату поєднуються функції грилю та конфекції. Ми рекомендуємо перевертати їжу під час приготування.

Рекомендоване приладдя: Висока решітка

## ТУРБОГРИЛЬ + MIKROHVILI

\* Для швидкого приготування та підрум'янювання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями гриля та конвекційної печі.

Рекомендоване приладдя: Решітка

## КОНВЕКЦІЯ

⊗ Для приготування страв у спосіб, який забезпечує результати, подібні до використання конвекційної печі.

Рекомендоване приладдя: Прямокутне деко для випікання / решітка

## PRIMUSOVA VENTILACIJA + MIKROHVILI

Для приготування страв у печі за короткий час. Рекомендоване приладдя: Решітка

## ШВИДКЕ ПІДІГРІВАННЯ

Для швидкого підігрівання печі перед циклом приготування. Дочекайтесь завершення функції, перш ніж класти їжу в духову шафу.

## COOKASSIST

У разі використання автоматичних функцій для досягнення найкращих результатів необхідно просто вибрати тип і вагу або кількість їжі. Духова шафа автоматично визначить оптимальні налаштування та продовжить змінювати їх у процесі приготування. Загальний час не включає етапи підготовки або попереднього нагрівання.

## DE FRO AUTO АВТОМАТИЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано.

КАТЕГОРІЯ	РЕКОМЕНДОВАНІ ПРОДУКТИ	ВАГА
1*	М'ЯСО (фарш, котлети, стейки, м'ясо для запікання)	100 г - 2 кг
2*	ПТИЦЯ (ціла курка, шматки або філе)	100 г - 3 кг
3*	РИБА (ціла, стейки або філе)	100 г - 2 кг
4*	ОВОЧІ (змішані овочі, горох, броколі тощо)	100 г - 2 кг
5*	ХЛІБ (хліб, рогалики та булочки)	100 г - 2 кг

## REHEAT AUTO АВТОМАТИЧНЕ РОЗІГРІВАННЯ

Використовується для розігрівання готових страв, які мають кімнатну температуру або заморожені. Духова шафа автоматично визначає необхідні параметри для досягнення найкращих результатів за найкоротший час. Покладіть страву на термостійку тарілку або миску, призначену для використання в мікрохвильовій печі.

\* Функція використовується як еталонна для декларації про енергоефективність згідно з Постановою (ЄС) №65/2014

## STEAM AUTO АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ НА ПАРІ

Використовується для приготування страв на парі, наприклад овочів або риби, за допомогою пароварки, яка входить у комплект постачання. На початковому етапі підготовки автоматично створюється пара шляхом кип'ятіння води, налитої на дно пароварки. Тривалість цього етапу може бути різною. Потім у духовій шафі розпочинається етап приготування страви відповідно до встановленого часу.

Орієнтовний час готування:

- СВІЖІ ОВОЧІ (250-500 г): 4-6 хвилин;
- ЗАМОРОЖЕНІ ОВОЧІ (250-500 г): 5-7 хвилин;
- РИБНЕ ФІЛЕ (250-500 г): 4-6 хвилин.

Необхідне приладдя: Пароварка

## COMBI ПРИМУСОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ + МІКРОХВИЛИ

Використовується для швидкого приготування в духовій шафі та досягнення оптимальних результатів. Використовуйте посуд, придатний також для приготування страв у духовій шафі та мікрохвильовій печі.

КАТЕГОРІЯ	ПРОДУКТИ, РЕКОМЕНДОВАНА КІЛЬКІСТЬ та ПОРАДИ
1	КУРКА (птиця, риба, запіканки) 800 г - 1,5 кг
2	ЗАМОРОЖЕНА ЛАЗАНЬЯ 400 г - 1 кг
3	ПЕЧИВО Розмістіть на злегка змащеному десу. Покладіть продукти до духової шафи, як тільки відобразиться відповідне повідомлення. 9 - 12 шт.
4	КОНСЕРВОВАНЕ ХЛІБНЕ ТІСТО Для консервованих бріошів і круасанів. Покладіть продукти до духової шафи, як тільки відобразиться відповідне повідомлення.
5	ЗАМОРОЖЕНІ БУЛОЧКИ (буханки, булки, калачі) Використовуйте для приготування готових заморожених булочок. Покладіть продукти до духової шафи, як тільки відобразиться відповідне повідомлення.

Попередній нагрів необхідний перед початком приготування, за програмами 3 - 4 - 5. Коли буде досягнута потрібна температура, піч запропонує вам встановити страви.

## COOK АВТОМАТИЧНЕ ГОТУВАННЯ

Використовується для швидкого приготування в духовій шафі та досягнення оптимальних результатів. Використовуйте посуд, придатний для приготування страв у духовій шафі та мікрохвильовій печі.

КАТЕГОРІЯ	ПРОДУКТ	ВАГА
1	ПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ (Перегорнути, коли з'явиться запит)	200 г - 1 кг
2	СВІЖІ ОВОЧІ (Порізати рівномірними шматочками та додати 2-4 столові ложки води. Накрити)	200 г - 800 г
3	ЗАМОРОЖЕНІ ОВОЧІ (Перегорнути, коли з'явиться запит. Накрити)	200 г - 800 г
4	КОНСЕРВОВАНІ ОВОЧІ	200 г - 600 г
5	ПОПКОРН	100 г

## НАЛАШТ НАЛАШТУВАННЯ

Змінення налаштувань духової шафи (мова, режим «Еко», яскравість, гучність звукового сигналу, годинник).

Зверніть увагу: Через кілька секунд після активації режиму «Еко» яскравість екрана зменшиться для заощадження енергії. Дисплей автоматично активується, коли натискається будь-яка кнопка.

# ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. ВИБІР МОВИ

Після першого вмикання приладу необхідно встановити мову та час. На дисплей відображатиметься слово «ENGLISH». За допомогою ручки регулювання перегляньте список доступних мов і оберіть потрібну.



Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.

Зверніть увагу: Мову також можна змінити пізніше в пункті меню «Налаштування».

## 2. ВСТАНОВІТЬ ЧАС

Після вибору мови необхідно встановити поточний час: На дисплей блимають дві цифри годин.



Повертайте ручку регулювання, щоб встановити правильне значення годин, і натисніть **OK**: На дисплей буде блимати значення хвилин.



Повертайте ручку регулювання, щоб встановити хвилини, і натисніть **OK** для підтвердження.

Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно.


# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

## JET START

Коли духову шафу вимкнуто, натисніть кнопку ▶, щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності (1000 Вт) протягом 30 секунд.

## 1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

Повертайте ручку вибору доки потрібна функція не відобразиться на дисплей: На дисплей буде відображенено значок функції та основні налаштування.



Щоб вибрати пункт меню (на дисплей відображатиметься перший доступний пункт), повертайте ручку регулювання, поки не з'явиться потрібний пункт.



Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір: На дисплей буде відображенено основні налаштування.

## 2. ВСТАНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ

Вибрали необхідну функцію, ви можете змінити її налаштування.

На дисплей почергово з'являтимуться налаштування, які можна змінити.



Коли налаштування починає блимати на дисплей, поверніть ручку регулювання, щоб змінити його, а потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження, після чого можна налаштувати наступний параметр.



Зверніть увагу: натиснувши ↪, можна знову змінити попереднє налаштування.

## 3. АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЇ


Застосувавши потрібні налаштування, натисніть ▶, щоб активувати функцію.



Ви можете в будь-який час натиснути ✕, щоб призупинити активну функцію.

## .БЛОКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Ця функція автоматично активується, щоб запобігти випадковому вимиканню духової шафи.

650<sub>w</sub>

Відкрийте та закройте дверцята, а потім натисніть кнопку ▶ для запуску функції.

## .ПАУЗА


Щоб призупинити активну функцію, наприклад, щоб помішати або перевернути продукти, просто відкрийте дверцята.

Для повторного запуску функції закройте дверцята та знову натисніть кнопку ▶.

## .АВТОМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ

### КАТЕГОРІЇ

Під час використання певних автоматичних функцій для досягнення найкращих результатів вам буде потрібно вибирати категорію іжі, яку ви готуєте. Кожній категорії відповідає певний номер, який відображається у верхньому правому куті дисплея.

100<sub>g</sub>

Інформацію про всі категорії див. в таблиці з описом функцій.

### СТУПІНЬ ПРИГОТУВАННЯ

У більшості автоматичних функцій вам буде запропоновано вибрати бажаний ступінь готовності іжі.

Ступінь готовності можна змінити тільки протягом перших 20 секунд після ввімкнення функції. Активуйте функцію і поверніть ручку регулювання, щоб обрати потрібний параметр.



0

AUTO

дії (ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ) Під час використання певних автоматичних функцій необхідно, наприклад, перемішувати або перевертати страву. Щоб ви мали змогу це зробити, функція призупиняється.



AUTO

Коли роботу духової шафи буде призупинено, відкрийте дверцята та виконайте запропоновану дію перед тим, як знову закрити дверцята, і натисніть кнопку ▶, щоб продовжити готовування.

Зверніть увагу: Функція «Розморожування» автоматично знову запускається через дві хвилини, навіть якщо ви не перемішали або не перевернули страву.

## .ЗАЛИШКОВЕ ТЕПЛО

У багатьох випадках після приготування іжі духові шафи активує автоматичний процес охолодження, який буде позначенено на дисплеї.

## ОХОЛОДЖЕННЯ

Щоб під час виконання цього процесу відобразити годинник, натисніть ↳ .

Зверніть увагу: Коли дверцята відкриваються, процес тимчасово переривається.

## ТАЙМЕР

Коли духову шафу вимкнено, дисплей можна використовувати як таймер. Щоб активувати функцію та встановити потрібну тривалість, поверніть ручку регулювання.



Натисніть кнопку OK, щоб активувати таймер: після того як таймер завершить зворотний відлік вибраного часу, пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться відповідне позначення.

Зверніть увагу: Таймер не активує жодні цикли приготування.

Щоб змінити час, установлений для таймера, призупиніть його, натиснувши кнопку ↳ , і двічі натисніть кнопку ↳ , щоб повернутися до перегляду поточного часу.

Після того як буде активовано таймер, також можна активувати функцію: таймер продовжить зворотний відлік без жодного впливу на функцію.



Щоб повернути таймер на дисплей, дочекайтесь завершення режиму або зупиніть його, вимкнувши піч.

# КОРИСНІ ПОРАДИ

## ЯК ЧИТАТИ ТАБЛИЦЮ ПРИГОТУВАННЯ

В таблиці вказано, яку функцію краще всього використовувати для певної страви.

Час приготування позначає цикл готовування страви усередині печі, за винятком фази попереднього розігрівання (за необхідності).

Задані налаштування та тривалість готовування орієнтовні; вони залежать від кількості продуктів і типу приладдя, що використовується.

Завжди готовьте страву за мінімальний час та перевіряйте, щоб вона була готовою.

Для досягнення найкращих результатів уважно дотримуйтесь рекомендацій щодо вибору аксесуарів, наведених у таблиці приготування.

## ПОРАДИ ЩОДО ГОТОВУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОХВИЛЬ

Мікрохвилі проникають в їжу на обмежену глибину; тому під час готовування кількох продуктів одночасно їх слід розташовувати якомога просторіше.

Менші шматки продуктів готовуються швидше за великі. Для рівномірного готовування продуктів наріжте їх шматочками однакового розміру.

Під час готовування з використанням мікрохвиль випаровується волога: використання стійкої до впливу мікрохвиль кришки дозволяє зменшити втрату вологи.

Зазвичай страва продовжується готовуватися ще деякий час після її виймання з мікрохвильової печі. Тому рекомендується після завершення циклу готовування залишити страву в печі на кілька хвилин.

Також корисно перемішувати страву під час готовування в мікрохвильовій печі, оскільки тоді більш готові частини переміщуються в центр дека, а менш готові — до країв.

Кладіть тонкі скибки м'яса одну на одну або частково перекривайте одну одною. Товсті скибки, наприклад, м'ясного рулету та ковбаси, слід класти поруч одну з одною.

## ХАРЧОВА ПЛІВКА ТА ПАКЕТИ

Видаляйте будь-які перекручені дроти з паперових або поліетиленових пакетів перед тим, як покласти їх до печі для готовування з використанням мікрохвиль.

У полімерній плівці потрібно зробити надрізи або проколи за допомогою виделки для зменшення

тиску та запобігання вибуху через утворення пари під час приготування.

## РІДИНИ

Рідини можуть перегріватися до точки, що перевищує температуру кипіння, без видимих бульбашок.

Це може привести до несподіваного витікання гарячої рідини через край.

Щоб запобігти цьому:

- . уникайте використання контейнерів із вузькою горловиною;
- . перемішайте рідину перед укладанням контейнера в мікрохвильову піч і залиште чайну ложку в контейнері;
- . після нагрівання знову помішайте, обережно виймаючи контейнер із мікрохвильової печі.

## ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ

Для отримання найкращого результату рекомендується розморожувати продукти безпосередньо на скляному обертовому блюді. Також за необхідності для цього можна використовувати легкий пластиковий контейнер, придатний для використання в мікрохвильовій печі.

Варені продукти, тушковані страви та м'ясні соуси розморожуються краще, якщо перемішувати їх під час розморожування.

Коли продукти трохи відтануть, відділіть їх дин від одного: розділені шматки будуть розморожуватися швидше.

## ПРОДУКТИ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Після розігрівання продуктів для дитячого харчування або рідин у дитячій пляшечці чи баночці необхідно перемішати їхній вміст і перевірити температуру, перш ніж давати продукти дитині.

Це забезпечить рівномірний розподіл тепла та усунення ризику ошпарювання чи опіків.

Перед розігріванням обов'язково зніміть кришечку та соску.

## М'ЯСО І РИБА

Щоб м'ясо або риба вкрилися ідеальною рум'яною скоринкою, а всередині залишилися м'якими й соковитими, рекомендуємо застосувати функцію «Гриль + Мікрохвилі». Для найкращого результату встановіть потужність мікрохвиль у діапазоні від 160 до 350 Вт.

# ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ

ПРОДУКТ	ФУНКЦІЯ	ТЕМП. (°C)	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)	ПРИЛАДДЯ
<b>Пироги з дріжджового тіста</b>		160 - 180	-	30-60	
		160 - 180	90	25-50	
<b>Пироги з начинкою</b> (сирний пудинг, штрудель, яблучний тарт)		160 - 190	-	35-70	
<b>Бісквітні торти</b>		160	-	30 - 40	
<b>Печиво</b>		160	-	20 - 30	
<b>Пряні пироги</b> (овочевий пиріг, лотаринзький пиріг 1 - 1,2 кг)		180 - 190	-	40-55	
<b>Приготовані страви</b> (250 – 500 г)		-	750	4 - 7	
<b>Лазанья / запечені макаронні вироби</b>		-	350 - 500	15 – 25	
<b>Заморожена лазанья</b> (500 - 700 г)		-	500 - 750	14 - 20	
<b>Піца</b> (400 - 500 г)		-	-	10 - 12	
<b>М'ясо</b> (відбивні, стейки)		-	500	10 - 15	
<b>Птиця</b> (ціла тушка, 800 г – 1,5 кг)		-	350 - 500	30 - 45 *	
<b>Курка</b> (шматки або філе)		-	350 - 500	10 -17	
<b>Печена</b> (800 г - 1,2 кг)		-	350 - 500	25 - 40 *	
<b>Печена з ягнятини / телятини Ростбіф</b> (1,3-1,5 кг)		170 - 180	-	70-80*	
	160 - 180	160	50-70*		
<b>Ковбаски/кебаби</b>	-	-	20 - 40 *		
<b>Риба</b> (стейки або філе)		-	160 - 350	15 - 20 *	
<b>Ціла риба</b> (800 г - 1,2 кг)		-	160 - 350	20 - 30 *	
<b>Печена картопля</b> (600 г - 1 кг)		-	350 - 500	30 - 50 *	
<b>Запечені яблука</b>		-	160 - 350	15 -25	

\* Переверніть страву через половину часу приготування..

ФУНКЦІЇ	Конвекція 	Примусова вентиляція + мікрохвилі 	Гриль 	Гриль + мікрохвилі 
ПРИЛАДДЯ	Термостійка тарілка або контейнер, придатні для використання у мікрохвильових печах 	Решітка 		Прямокутне деко для випікання 

# ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ

Складено для органів сертифікації згідно зі стандартами IEC 60705 і IEC 60350-1.

ПРОДУКТ	ФУНКЦІЯ	ВАГА (г)	ЧАС ПРИГОТОВУВАННЯ (хв:сек)	ТЕМП./ РІВЕНЬ ГРИЛЮ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ПРОГРІВАННЯ	ПРИЛАДДЯ
Заварний крем	[]	1000	12:00 - 13:00	-	650	-	Контейнер, призначений для мікрохвильових печей (Пірекс 3.227)
Бісквітний торт	[]	475	8:00 - 10:00	-	750	-	Контейнер, призначений для мікрохвильових печей (Пірекс 3.827)
М'ясний рулет	[]	900	13:00 - 14:00	-	750	-	Контейнер, призначений для мікрохвильових печей (Пірекс 3.838)
Картопляна запіканка	[]	1100	28:00 - 30:00	190	350	-	Контейнер, призначений для мікрохвильових печей (Пірекс 3.827)
Курка	[]	1200	35:00 - 40:00	210	350	-	Контейнер, призначений для мікрохвильових печей (Пірекс 3.220)
Розморожування м'яса (переверніть по закінченні половини часу розморожування)	[]	500	10:30	-	160	-	Обертове блюдо
Тост	[]	-	4:00 - 6:00	3	-	Так	Решітка []

ФУНКЦІЇ	Мікрохвиль []	Гриль + мікрохвилі []	Гриль []
---------	---------------	-----------------------	----------

# ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

**Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтесь, що прилад охолонув.**  
**Забороняється застосовувати пароочищувачі.**

**Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.**

## ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхні вологою тканиною з мікрофібри. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель pH-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою серветкою.
- Скло дверцят мийте відповідним рідким миючим засобом.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити нижню частину духової шафи, видаливши з неї всі залишки їжі.
- Не потрібно очищати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання згорає весь бруд. Використовуйте цю функцію регулярно.

## ПРИЛАДДЯ

Усі аксесуари можна безпечно мити в посудомийній машині.  
Для видалення бруду обережно протріть його тканиною. Перед миттям приладдя дайте їм охолонути.

# УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи залишилася несправність.
Піч шумить, навіть коли її вимкнено.	Працює охолоджувальний вентилятор.	Відкрийте дверцята або зачекайте, доки завершиться процес охолодження.
На дисплей відображається повідомлення «ERR», після якого йде номер.	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого сервісного центру. Повідомте число, що йде за повідомленням «ERR».

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland


## ПІДТРИМКА

У разі виникнення проблем під час експлуатації зверніться до технічного сервісного центру Franke. Ніколи не користуйтесь послугами сторонніх спеціалістів.

**Потрібно надати таку інформацію:**

- тип несправності
- модель приладу (арт./код)
- серійний номер (S.N.) на фірмовій табличці, розташованій на лівому краю камери духової шафи (видно, коли дверцята відкриті).

Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.




# فهرس المحتويات

---


81.....	نظرة عامة
81.....	لوحة التحكم
82.....	الملحقات
83.....	الوظائف
85.....	الاستخدام لأول مرة
85.....	الاستخدام اليومي
87.....	نصائح مفيدة
88.....	جدول الطهي
89.....	صفات طهي مختبرة
90.....	التنظيف والصيانة
90.....	تحري الأعطال وإصلاحها
90.....	دعامة

## نظرة عامة

1. لوحة التحكم
2. عنصر التسخين الدائري (غير مرئي)
3. لوحة التمييز (لا تخلعها)
4. الباب
5. عنصر التسخين العلوي / الشواية
6. المصباح
7. القرص الدوار الزجاجي



## لوحة التحكم



**6. تشغيل**  
لبدء تشغيل الوظيفة على الفور.  
 بينما الفرن متوقف، اضغط لتفعيل وظيفة الطهي  
 بالميكررويف عند أقصى قدرة لمدة 30 ثانية.

**7. مفتاح الضبط**  
للتنقل خلال القوائم واعتماد الإعدادات أو  
تغييرها.

**3. رجوع**  
للعودة إلى القائمة السابقة.

**4. وحدة العرض**

**5. زر التأكيد**  
لتأكيد اختيار الوظيفة وضبط القيمة.


**1. مفتاح الاختيار**  
لتشغيل الفرن عن طريق اختيار وظيفة.  
أدر إلى الوضع 0 لإيقاف الفرن.

**2. إيقاف**

لإيقاف الوظيفة المفعولة حاليا في أي وقت  
وضبط الفرن على وضع الاستعداد.


يرجى ملاحظة: جميع المفاتيح يتم تفعيلها بالضغط. اضغط لأسفل على منتصف المفتاح لتحريره.

## القرص الدوار الزجاجي




يستخدم لتخطية الطعام أثناء الطهي أو عند التسخين في الميكروويف. حيث يقلل الغطاء من الرذاذ، يحافظ على رطوبة الطعام ويمكن استخدامه أيضاً لعمل مستويين للطهي. الغطاء غير مناسب للاستخدام في الطهي بالتوزيع الحراري أو مع أي من وظائف الشواية.

موضوع على دعمته، ويمكن استخدام القرص الدوار الزجاجي في جميع طرق الطهي. كما يجب استخدام القرص الدوار دائمًا كقاعدة للأواني والكماليات الأخرى، باستثناء صينية الخبز المستطيلة.




## دعامة القرص الدوار

تستخدم الدعامة للقرص الدوار الزجاجي فقط. لا تضع أية كماليات أخرى على الدعامة.



## الشبكة السلكية


تنبيح وضع الطعام قريباً من الشواية، لضمان التحمير المثالي للطعام ولتوزيع الهواء الساخن بشكل جيد. ضع الشبكة السلكية على القرص الدوار، مع التأكيد من عدم ملامسته لأي سطح آخر.



## جهاز الطهي بالبخار

لطهي أطعمة بالبخار مثل الأسماك، الخضروات ضع هذه الأطعمة في السلة (2) واسكب ماء الشرب (100 مل) في قاع جهاز الطهي بالبخار (3) لتوليد الكمية الكافية واللازمة من البخار.

لسلق أطعمة مثل المعكرونة، الأرز أو البطاطس، ضعها مباشرة في قاع جهاز الطهي بالبخار (لا يلزم استخدام السلة) واسكب ماء الشرب بما يناسب كمية



الطعام الذي يتم طهيها. للحصول على أفضل نتائج، يتم تغطية جهاز الطهي بالبخار بالغطاء المورد (1). ضع جهاز الطهي بالبخار دائمًا على القرص الدوار الزجاجي واستخدمه فقط مع وظائف الطهي المعنية أو مع وظائف الميكروويف.

تأكد دائمًا من عدم تلامس الأطعمة والملحقات مع جدران الفرن الداخلية.

تأكد دائمًا من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل تشغيل الفرن. يرجى مراعاة عدم خلع القرص الدوار أثناء إدخال أو إخراج الكماليات الأخرى.

يتوفر عدد من الكماليات في الأسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام مع الميكروويف ومقاومة لدرجات حرارة الفرن.

لا يجب نهائيًا استخدام أوعية الطعام أو الشراب المعدنية أثناء وظيفة الطهي بالميكروويف.

## COOKASSIST

من خلال الوظائف الأوتوماتيكية، ما عليك سوى اختيار نوع وزن أو كمية الطعام لتحقيق أفضل النتائج. سيقوم الفرن أوتوماتيكياً بحساب الإعدادات المثلث مع الاستمرار في تغييرها أثناء عملية الطهي. مراحل التحضير والإحماء لا تدخل ضمن المدة الإجمالية.

### ﴿ إِذَا بَةُ التَّجْمِدُ الْأُتُومَاتِيَّكِيَّةُ ﴾ DE-FRO AUTO

لإذابة التجمد عن الأنواع المختلفة من الأطعمة بسهولة من خلال تحديد وزنها. يتيح وضع الطعام مباشرة على الفرض الدوار الزجاجي. قم بتقليل الطعام عند طلب ذلك.

الوزن	الأطعمة الموصى بها	الفئة
100 جم - 2 كجم	(اللحم الحم مفروم، لحم الصلع، شرائح، قطع لحم الروست)	 1*
100 جم - 3 كجم	(الطيرور دواحة كاملة، قطع أو شرائح فيليه)	 2*
100 جم - 2 كجم	(الأسماك سمكة كاملة أو شرائح أو فيليه)	 3*
100 جم - 2 كجم	(الخضروات خضروات مشكلة وبقوليات وبروكلي، وخلافه)	 4*
100 جم - 2 كجم	(الخبز (أرغفة، كيوزر، لفائف))	 5*

### ﴿ إِعادَةُ التَّسْخِينُ الْأُتُومَاتِيَّكِيُّ ﴾ RE-HEAT AUTO

لإعادة تسخين الوجبات الجاهزة المجمدة أو الباردة أو في درجة حرارة الغرفة. حيث يقوم الفرن أوتوماتيكياً بضبط الإعدادات الالازمة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في أقصر مدة زمنية. ضع الطعام على صينية أو طبق آمن للستخدام في الميكروويف و مقاوم للحرارة.

### ﴿ مِيكْرُوُوِيفُ ﴾ لطهي الأطعمة والمشروبات وإعادة تسخينها بسرعة.

القدرة	الاستخدام المقترن
900 واط	إعادة التسخين السريع للمشروبات والأطعمة المحتوية على نسبة ماء عالية
750 واط	طبخ الخضروات
650 واط	طهي اللحوم والأسماك
500 واط	طهي صوص اللحوم، أو الصوص المحتوي على جين أو بيبس. لإتمام طهي فطائر اللحوم والممعكرونة الفرن
350 واط	الطهي ببطء ورفق. مثالي لصهر الزبد أو الشيكولاتة
160 واط	إذابة تجمد الأطعمة المجمدة، تلبيس الزبد والجبن
90 واط	تلبيس الأيس كريم

### ﴿ الشَّوَّاةُ ﴾

للتحمير، الشواء وعمل الغراتان. نوصي بتقليل الطعام أثناء الطهي لتحقيق أفضل النتائج، قم بإحماء الشواية لمدة 3-5 دقائق. الكماليات الموصى بها: الشبكة السلكية

### ﴿ الشَّوَّاةُ + الْمِيكْرُوُوِيفُ ﴾

لطهي الأطعمة وتحميرها بسرعة من خلال الدمج بين وظائف الميكروويف والشواية. الكماليات الموصى بها: الشبكة السلكية

### ﴿ الشَّوَّاةُ التَّرِيُو ﴾

\* لتحقيق نتائج مثالية من خلال الدمج بين الشواية والتوزيع الحراري. نوصي بتقليل الطعام أثناء الطهي. الكماليات الموصى بها: الشبكة السلكية العلوية

### ﴿ الشَّوَّاةُ التَّرِيُو + الْمِيكْرُوُوِيفُ ﴾

\* لطهي الأطعمة وتحميرها بسرعة من خلال الدمج بين وظائف الميكروويف والشواية والتوزيع الحراري. الكماليات الموصى بها: الشبكة السلكية

### ﴿ طَهِي بِدْفِ الهَوَاءُ ﴾

لتحضير الأطباق بطريقة تعطي نفس نتائج استخدام الفرن التقليدي.

الكماليات الموصى بها: الشبكة السلكية/ صينية خبز مستطيلة

### ﴿ دَفْعُ الهَوَاءُ + الْمِيكْرُوُوِيفُ ﴾

لتحضير وجبات الفرن في فترة قصيرة. الكماليات الموصى بها: الشبكة السلكية

### ﴿ التَّسْخِينُ السَّرِيعُ ﴾

\* لإعادة تسخين الفرن بسرعة قبل دورة الطهي. انتظر حتى انتهاء الوظيفة قبل وضع الطعام داخل الفرن.

## الطهي الآوتوماتيكي COOK

نتائج ممتازة. يُراعى استخدام أواني الطهي الملائمة للاستخدام في الفرن والصالحة للاستخدام في أفران الميكرويف.

الوزن	الطعم	الفئة
200 جم - 1 كجم	بطاطس محمصة (تقليب عند الطلب)	1
200 جم - 800 جم	خضروات طازجة (قم بالتنقطيع بالتساوي وأضف ملعقتين إلى 4 ملاعق من الماء. غطاء)	2
200 جم - 800 جم	الخضروات المجمدة (تقليب عند الطلب. غطاء)	3 *
200 جم - 600 جم	خضروات معلبة	4
100 جم	دشاد	5

## SETTINGS (الإعدادات)

لتعديل إعدادات الفرن (اللغة، الطريقة الاقتصادية، شدة الإضاءة، شدة صوت الإشارة الصوتية، الساعة).

يرجى ملاحظة: عند تفعيل الطريقة الاقتصادية، تقل شدة إضاءة وحدة العرض بعد عدة ثوان لتوفير الطاقة. ويتم إعادة تفعيل وحدة العرض أوتوماتيكياً عند الضغط على أي زر، وهكذا.

## البخار الآوتوماتيكي STEAM AUTO

لطهي الأطعمة بالبخار مثل الخضروات، أو الأسماك باستخدام جهاز الطهي بالبخار المورد. تقوم مرحلة التحضير بـ توليد البخار أوتوماتيكياً، مما يؤدي لغليان الماء المسكوب في قاع جهاز الطهي بالبخار. وقد تتفاوت مدة هذه المرحلة. ويتعامل الفرن مع طهي الطعام بالبخار تبعاً للمرة المضبوطة.

فيما يلي بعضًا من أ زمن الطهي الاسترشادية:  
حضروات طازجة (500-250 جم): 4-6 دقائق،  
حضروات مجمدة (500 جم- 250 جم): 5-7 دقائق،  
سمك فيليه (500-250 جم): 4-6 دقائق.

الكماليات المطلوبة: جهاز الطهي بالبخار

## دفع الهواء أوتوماتيكياً + الميكروويف COMBI

لطهي الأطعمة في الفرن بسرعة والحصول على نتائج ممتازة. يُراعى استخدام أواني الطهي الملائمة للاستخدام في الفرن والمقاومة لدرجة حرارة أفران الميكروويف أيضًا.

الأطعمة الموصى بها والكمية المقترنة والتعليمات

الفئة	الأطعمة الموصى بها والكمية المقترنة والتعليمات
1	الدجاج (الطيور، الأسماك، الجراثيم) 800 جم - 5,1 كجم
2 *	لازانيا مجمدة 400 جم - 1 كجم
3	البسكويت ضع على لوح خبيز مدهون بكمية قليلة. ضع اللوح في الفرن عندما يُطلب منك ذلك.
4 *	عجين الخبز المعلب لعجين البريوش المعلب والكراسون. ضع لوح الخبز في الفرن عند يُطلب منك.
5 *	لفائف مجمدة (أرغفة، كيزي، لفائف) تُستخدم للفائف المخبوزة المجمدة الجاهزة. ضع لوح الخبز في الفرن عند يُطلب منك.

يلزم التسخين المسبق قبل بدأ الطهي، بالبرامج 3 - 4 - 5. عندما يصل الفرن إلى درجة الحرارة المطلوبة، سوف يبلغك لكي تضع الطعام فيه.

## الاستخدام لأول مرة

### 1. اختر اللغة

بعد اختيار اللغة، يلزمك ضبط الوقت الحالي: يومض رقماً الساعات في وحدة العرض.



أدر مفتاح الضبط لضبط الساعة بدقة واضغط **OK**: ستومض الدقائق على وحدة العرض.



يلزم ضبط اللغة والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة. سوف تتحرك كلمة "ENGLISH" بطول وحدة العرض: أدر مفتاح الضبط لتصفح اللغات المتاحة واختيار اللغة المطلوبة.



اضغط على **OK** لتأكيد اختيارك.

يرجى ملاحظة: يمكن تغيير اللغة في وقت لاحق أيضاً من خلال بند قائمة "الإعدادات".

### 2. ضبط الوقت

يرجى ملاحظة: قد تحتاج لضبط الوقت مرة أخرى بعد انقطاع الكهرباء لفترة طويلة.


## الاستخدام اليومي

### التشغيل السريع

بينما الفرن متوقف اضغط على ▶ لتفعيل الطهي بوظيفة الميكروويف المضبوطة على القدرة الكاملة (1000 واط) لمدة 30 ثانية.

### 1. اختيار وظيفة

ادر مفتاح الاختيار إلى أن تظهر الوظيفة المطلوبة في الشاشة: ستظهر في وحدة العرض أيقونة الوظيفة وإعداداتها الأساسية.



إذا أمكن، لاختيار عنصر من القائمة (سيظهر بوحدة العرض العنصر المتأخر الأول)، أدر مفتاح الضبط إلى أن يظهر العنصر الذي تريده.



اضغط على **OK** لتأكيد اختيارك. تظهر في وحدة العرض الإعدادات الأساسية.

### 2. ضبط الوظيفة

بعد اختيار الوظيفة المطلوبة، يمكنك تغيير إعداداتها. سوف يظهر بوحدة العرض الإعدادات التي يمكن تغييرها بالترتيب.



يمكنك الضغط على ✕ في أي وقت لإيقاف الوظيفة المفعولة حالياً مؤقتاً.

## • قفل الأمان

يتم تفعيل هذه الوظيفة أوتوماتيكياً لمنع تشغيل الفرن بدون قصد.



أفتح الباب وأغلقه ثم اضغط على ▶ البدء تشغيل الوظيفة.

## • الإيقاف المؤقت

لإيقاف الوظيفة الفعالة مؤقتاً، على سبيل المثال لقلب أو تقليب الطعام، ما عليك سوى فتح الباب.

وإعادة التشغيل، أغلق الباب واضغط على ▶.

## • الوظائف الأوتوماتيكية

### الفئات

عند استخدام وظائف أوتوماتيكية معينة، سيتوجب عليك اختيار فئة للطعام الذي تقوم بتطهيره للوصول إلى أفضل النتائج. تشير الفئة المرجعية إلى الرقم المبين بالركن العلوي الأيمن من الشاشة.



ارجع إلى الجدول المشتمل على شروح الوظائف لمزيد من المعلومات حول جميع الفئات.

### درجة الطهي

معظم الوظائف الأوتوماتيكية ستطلب منك اختيار درجة طهي الطعام.

يمكن ضبط درجة الطهي أو تغييرها أثناء العشرين ثانية الأولى من التشغيل بعد تفعيل الوظيفة: قم بتنعيم الوظيفة ثم أدر مفتاح الضبط لاختيار الإعداد المطلوب.



## الإجراءات (قلب الطعام أو تقلبيه)

طالبك وظائف أوتوماتيكية محددة بإدارة أو تقليب الطعام، على سبيل المثال، وستتوقف مؤقتاً لأجل أن تقوم بذلك.



فور توقف الفرن مؤقتاً عن الطهي، افتح الباب واتخذ الإجراء المطلوب منك قبل غلق الباب مرة أخرى والضغط على ▶ لمواصلة الطهي.

يرجى ملاحظة: في حالة استخدام وظيفة "إذابة التجمد"، سوف تبدأ تشغيل الوظيفة مرة أخرى أوتوماتيكياً بعد دقيقتين، حتى وإن لم تقم بإدارة أو تقليب الطعام.

## • الحرارة المتبقية

في حالات عدة، عندما يتم طهي الطعام، يقوم الفرن أوتوماتيكياً بعملية تبريد ويتم الإشارة إليها على وحدة العرض. لعرض الساعة أثناء هذه العملية، اضغط على ▶.



يرجى ملاحظة: الفتح المؤقت للباب يؤدي إلى إيقاف العملية.

**الميكانيكي**  
عندما يكون الفرن متوقفاً، فإنه يمكن استخدام وحدة العرض كميقاتي. لتفعيل الوظيفة وضبط المدة المطلوبة أدر مفتاح الضبط.



اضغط على OK لتفعيل الميكانيكي: تصدر إشارة صوتية ويظهر بيان بوحدة العرض بمجرد انتهاء الميكانيكي من العد التنازلي لمدة المحددة.

يرجى ملاحظة: لا يقوم الميكانيكي بتفعيل أي من دورات الطهي. لتغيير الزمن المضبوط للميكانيكي، اضغط على ▶ لإيقافه مؤقتاً ثم اضغط على ▶ مرتين للعودة إلى عرض الزمن الحالي.

فور تفعيل الميكانيكي، يمكنك تفعيل الوظيفة أيضاً: يستمر الميكانيكي في العد التنازلي لوقت المحدد أوتوماتيكياً دون أي تأثير على الوظيفة.



عرض الميكانيكي مرة أخرى، انتظر حتى إنتهاء الوظيفة أو أوقفها عن طريق إيقاف الفرن.

### الميكروويف بعنابة.

**الطعام المجمد**  
للحصول على أفضل النتائج، ننصح بإذابة التجمد عن الأطعمة مباشرة على القرص الدوار الزجاجي. كما يمكنك استخدام وعاء بلاستيكي خفيف وأمن للاستخدام داخل الميكروويف إذا لزم الأمر. يذوب تجمد الطعام المسلط والطواجن وصوص اللحوم بشكل أفضل إذا تم تقليله من حين لآخر أثناء فترة إذابة التجمد. أفضل أجزاء الطعام عن بعضها فور أن يذوب التجمد عندها: إذابة التجمد تتم أسرع في الأجزاء المنفصلة.

**طعام الرضع**  
عند تسخين طعام أو سوائل الطفل في زجاجة الإرضاع أو في وعاء الطعام الخاص بالطفل، قم دائمًا بالتنقليب والتحقق من درجة الحرارة قبل تقديم الطعام.  
وهذا من شأنه ضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ وتفادى خطر الإصابة بحرق أو اكتواءات.  
تأكد من إزالة غطاء وحلمة الزجاجة قبل التسخين.

### اللحوم والأسماك

للحصول على سطح محمر بسرعة مع الحفاظ على طراوة اللحم.  
وعصارته من الداخل، نوصي باستخدام الوظيفة "MW + Grill".  
والحصول على أفضل النتائج، اضبط قدرة الميكروويف ما بين 160 و 350 واط.

**كيفية قراءة جدول الطهي**  
يوضح الجدول أفضل الوظائف المناسبة للاستخدام مع أي طعام. تشير أوقات الطهي إلى دورة طهي الطعام داخل الفرن، باستثناء فترات الإهماء (عند الحاجة).  
إعدادات وأوقات الطهي هو مجرد قيم تقريبية، كما أنها تعتمد على مقدار الطعام ونوع الكماليات المستخدمة.  
قم دائمًا بطهي الطعام على الحد الأدنى لمدة الطهي المقررة وتأكد من طهييه جيداً.  
للحصول على أفضل النتائج، التزم بالتوصيات الواردة في جدول الطهي بكل دقة عند اختيار الملحقات.

### نصائح الطهي باستخدام فرن الميكروويف

موجات الميكروويف تخترق الطعام حتى عمق معين فقط، لذلك احرص على مباعدة الأطعمة عن بعضها قدر الإمكان عند طهي أنواع مختلفة في وقت واحد.  
القطع الصغيرة يتم طهيها بشكل أسرع من القطع الكبيرة: قم بتنطيط الطعام إلى أجزاء متتساوية الحجم حتى يتم طهيها بشكل متجانس.

تبخر الرطوبة أثناء عملية الطهي داخل فرن الميكروويف:  
استخدام غطاء مقاوم لحرارة فرن الميكروويف يقلل من فقدان الرطوبة.

عندما تقوم بإخراج الطعام من الميكروويف، فقد يستمر في الطهي لبعض من الوقت أحياناً. لذلك نوصي بالانتظار لمدة دققتين كفترة تهدئة بمجرد انتهاء دورة الطهي.

يستحسن تقليل الطعام عند طهيءه في الميكروويف، نظراً لأن ذلك يؤدي إلى تحريك الأجزاء جيدة الطهي عند الأطراف الخارجية إلى المنتصف والعكس.

ضع شرائح اللحم الرفيعة فوق بعضها أو اجعلها متراكبة. الشرائح الأكثر سمكاً مثل قالب اللحم المفروم والسبق ينبغي وضعها قريبة من بعضها البعض.

رائق البلاستيك اللاصقة وأكياس التعبئة انزع الأربطة السلكية من أكياس الورق أو البلاستيك قبل وضعها في الفرن لغرض الطهي بالميكروويف.  
ينبغي قطع أو خرز الرقاقة البلاستيكية بواسطة شوكة لتنفيس الضغط ومنع الانفجار نظراً لترابك البخار أثناء الطهي.  
السوائل

يمكن أن تسخن السوائل بشكل مفرط بما يتجاوز نقطة الغليان دون ظهور آية فقاعات.  
قد يتسبب ذلك في الفوران المفاجئ للسوائل الساخنة.

لتفادي حدوث ذلك:  
تجنب استخدام الأوعية ضيقة العنق.  
قم بتنقليب السائل قبل وضع الوعاء في فرن الميكروويف واترك الملعقة الصغيرة في الوعاء.  
بعد التسخين، قم بالتنقليب مرة أخرى قبل إخراج الوعاء من فرن

# جدول الطهي

الملحقات	المدة (بالدقائق)	القدرة (واط)	درجة الحرارة (°م)	الوظيفة	الطعم
	60-30	-	180 - 160	[ ⊕ ]	كيك مخمر
	50-25	90	180 - 160	[ ⊖ ⊕ ]	
	70-35	-	190 - 160	[ ⊕ ]	الفطائر المحسوسة (تشيز كيك، فطيرة محسوسة، فطيرة تفاح)
	40 - 30	-	160	[ ⊕ ]	الكيك الإسفنجي
	30 - 20	-	160	[ ⊕ ]	البسكويت
	55-40	-	190 - 180	[ ⊕ ]	الفطائر المتبيلة (فطيرة خضروات، فطيرة كيشي لورين 1 - 2.1 كجم)
	7 - 4	750	-	[ ⊖ ⊖ ]	الوجبات الجاهزة (250 - 500 جم)
	25 - 15	500 - 350	-	[ ⊖ ⊖ ]	لازانيا / معكرونة فرن
	20 - 14	750 - 500	-	[ ⊖ ⊖ ]	لازانيا مجمدة (700 - 500 جم)
	12 - 10	-	-	[ ⊖ ⊖ ]	بيتنا (500 - 400 جم)
	15 - 10	500	-	[ ⊖ ⊖ ]	اللحم (ريش، شرائح اللحم)
	* 45 - 30	500 - 350	-	[ ⊖ ⊖ ]	الطيور (دجاجة كاملة، 800 جم - 5.1 كجم)
	17 - 10	500 - 350	-	[ ⊖ ⊖ ]	دجاج (فيلييه أو قطع)
	* 40 - 25	500 - 350	-	[ ⊖ ⊖ ]	لحم الروست (800 جم - 2.1 كجم)
	* 80-70	-	180 - 170	[ ⊕ ]	لحم ضأن مشوي/لحم عجل/لحم بقرى مشوي
	* 70-50	160	180 - 160	[ ⊖ ⊕ ]	5.1-3.1 كجم
	* 40 - 20	-	-	[ ⊖ ⊖ ]	السجق/الكباب
	* 20 - 15	350 - 160	-	[ ⊖ ⊖ ]	سمك (شرائح أو فيلييه)
	* 30 - 20	350 - 160	-	[ ⊖ ⊖ ]	سمكة كاملة (800 جم - 2.1 كجم)
	* 50 - 30	500 - 350	-	[ ⊖ ⊖ ]	بطاطس محمصة (600 جم - 1 كجم)
	25- 15	350 - 160	-	[ ⊖ ⊖ ]	تفاح مطبوخ

\* اقلب الطعام في منتصف دورة الطهي..

الملحقات	الوظائف	الملحقات
ال Shawarma + الميكروويف [ ⊖ ⊖ ]	دفع الهواء + الميكروويف [ ⊖ ⊕ ]	طهي بدفع الهواء [ ⊕ ⊖ ]
صينية الخبز المستطيلة 	الشبكة السلكية 	إياء/طبق مقاوم للحرارة مناسب للاستخدام في الفرن 

# وصفات طهي مختبرة

تم جمعها لهيئات التوثيق وفقاً للمواصفات IEC 60350 و IEC 60705 .1-1.

الملحقات	احماع.	القدرة (وات)	درجة الحرارة/ درجة الشواء	زمن الطهي (دقائق:ثوان)	الوزن (جرام)	الوظيفة	الطعام
وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف (بايركس 3.227)	-	650	-	13:00 - 12:00	1000	[ ٦ ٦ ]	كريمة الفطائر
وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف (بايركس 3.827)	-	750	-	10:00 - 8:00	475	[ ٦ ٦ ]	الكعك الأسفلجي
وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف (بايركس 3.838)	-	750	-	14:00 - 13:00	900	[ ٦ ٦ ]	لحم مفروم
وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف (بايركس 3.827)	-	350	190	30:00 - 28:00	1100	[ ٣٣ ٣ ]	بطاطس محمصة
وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف (بايركس 3.220)	-	350	210	40:00 - 35:00	1200	[ ٣٣ ٣ ]	الدجاج
القرص الدوار	-	160	-	10:30	500	[ ٦ ٦ ]	إذابة تحمد اللحم (ق بالتنقليب في المنتصف خلال عملية إذابة التجمد)
الشبكة السلكية	نعم	-	3	6:00 - 4:00	-	[ ٣٣ ٣ ]	التوست

الوظائف	ميكروويف	الشواية + الميكروويف	الشواية
[ ٣٣ ٣ ]	[ ٣٣ ٣ ]	[ ٣٣ ٣ ]	[ ٣٣ ٣ ]

## التنظيف والصيانة

تتأكد أن الجهاز بارد تماما قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة أو التنظيف.  
ولا تستخدم ألياف سلكية أو مساحيق كاشطة أو مواد تنظيف مزيلة/كاشطة، حيث قد تتسبب في تلف أسطح الجهاز.  
لا تستخدم أجهزة تنظيف تعمل بالبخار.

### الملحقات

جميع الكماليات آمنة للغسيل في غسالة الأطباق.  
للخلص من البقع العنيفة، فقم بحکها برفق باستخدام قطعة قماش.  
اترك دائمًا الملحقات لكي تبرد قبل التنظيف.

### الأسطح الداخلية والخارجية

- قم بتنظيف الأسطح بقطعة قماش دقيقة الألياف رطبة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضف بعض قطرات من منظف محابي إلى الماء. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
- قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.
- قم في مواعيد منتظمة، خاصة في حالة وجود أثار انسكاب، باخراج القرص الدوار ودعامته لتنظيف قاعدة الفرن من بقايا الطعام.
- لا تحتاج الشواية إلى تنظيف نظراً لقيام الحرارة الشديدة بحرق آية اتساخات: استخدم هذه الوظيفة على فترات منتظمة.

## تحري الأعطال وإصلاحها


المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل.	انقطاع التيار الكهربائي. الفصل من الشبكة الكهربائية.	تحقق من وجود تيار كهربائي بالشبكة الكهربائية ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء، أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائما.
الفرن يحدث صجيجا رغم أنه متوقف.	مروحة التبريد فعالة.	افتح الباب أو انتظر حتى انتهاء عملية التبريد.
يظهر بوحدة العرض كلمة "ERR" متبوعة برقم.	خلل ببرمجيات الجهاز.	اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر الرقم بعد كلمة ".ERR"

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## دعامة

عند الاتصال بمركز الخدمة الخاص بنا، يرجى ذكر الأكواد الموردة بلوحة تمييز منتجك.



في حالة حدوث أي مشاكل تتعلق بالتشغيل، اتصل بمركز الخدمة الفنية لشركة Franke.

لا تستخدم مطلقاً خدمات فنيين غير معتمدين.

حدد:

- نوع العطل

- موديل الجهاز (البند./الكود)

- الرقم التسلسلي (N.S.) على لوحة التصنيف، الموجود على الحافة اليسرى لتجويف الفرن (يمكن رؤيتها عند فتح باب الفرن).





*Make  
it  
wonderful*

[www.franke.com](http://www.franke.com)

**FRANKE**

CS SK EL RO TR RU UK AR

400011530427

